

Montage und Inbetriebnahme



Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

Behnke Reinraumtelefon BT 20-323

1. Deckel zur Basiselektronik öffnen, analoge Nebenstelle bzw. analogen Hauptanschluss sowie die potenzialfreie 12 Volt Gleichspannung (20-9500) laut Anschlusskizze (Kurzanleitung) anschließen. Deckel zur Basiselektronik schließen.
2. Gerät einbauen (UP-Gehäuse, AP-Gehäuse oder Hohlwand).
3. Gerät auf Funktion testen.
4. Alufrentblende (20-9033) reinigen und die Folie für OP-Telefon (20-9554) blassenfrei aufkleben.
5. Lautstärke konfigurieren:

* 0000		Einstieg Konfiguration
07	2#	Lautstärke einstellen
900	1#	Einstieg erweiterte Konfiguration
923	3#	Verstärkung Sendesignal
924	3#	Verstärkung Empfangssignal

Sprechabstand liegt zwischen 30-40 cm waagrecht vor Lautsprecher und Mikrofon stehend.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen unter Telefon
+49 (0) 68 41 / 81 77-777 zur Verfügung.