

INFORMATION

20-1101 / 21-1101



Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben soeben ein Modul Lautsprecher mit Mikrofon (20-1101 / 21-1101) in Betrieb genommen. Das Modul ist, durch seine Bauart bedingt, leiser als unser Standard-Lautsprechermodul 20-1100 / 21-1100 (siehe dazu Behnke-Katalog).

Um mit diesem Modul die bestmögliche Verständigung zu erreichen, sollten Sie bitte die folgenden Konfigurationsschritte bei Inbetriebnahme einstellen:

- | | | |
|----|----------|--|
| 1. | *0000 | Einstieg in Konfigurationsmodus |
| 2. | 900 1 # | Erweiterte Konfiguration freigeben |
| 3. | 911 21 # | Dämpfung Sprachwaage |
| 4. | 06 x # | Lautstärke Lautsprecher einstellen (x steht für die Werte 1–9) |

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unsere Service-Hotline unter +49 (0) 68 41 / 81 77-777 gerne zur Verfügung.

Chers clients,

Vous venez d'acheter un module haut-parleur avec microphone (20-1101 / 21-1101).

Ce module est, de par sa conception, d'un niveau sonore plus faible qu'un module haut-parleur standard 20-1101 / 21-1101 (voyez catalogue Behnke).

Pour une utilisation optimale du niveau accoustique de ce module, nous vous invitons à bien vouloir suivre la procédure de la configuration ci-dessous:

- | | | |
|----|----------|--|
| 1. | *0000 | activer le mode de configuration |
| 2. | 900 1 # | activation de la configuration supplémentaire |
| 3. | 911 21 # | réglage de la balance accoustique |
| 4. | 06 x # | réglage du volume sonore du haut-parleur (x allant de 1 à 9) |

Pour toutes questions supplémentaires, veuillez contacter notre service après-vente au 03.87.84.99.55

Dear customer,

you just reset a speaker / microphone module (20-1101 / 21-1101).

Due to its construction this module is not as loud as our standard speaker 20-1100 / 21-1100 (please check out our catalogue).

To reach the best volume with this module please follow the configuration steps below:

- | | | |
|----|----------|--|
| 1. | * 0000 | enter the configuration mode |
| 2. | 900 1 # | enable advanced configuration |
| 3. | 911 21 # | attenuation of the echo supressor |
| 4. | 06 x # | setting the speaker soundlevel (x stands for the values 1–9) |

For any further questions please call our service hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-777