

Behnke Reinraumtelefon BT 20-323 / BT 20-323-IP

Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

a. Konfiguration analog Sprechstelle

1. Deckel zur Basiselektronik öffnen, analoge Nebenstelle bzw. analogen Hauptanschluss sowie die potenzialfreie 15 Volt Gleichspannung (20-9585) laut Anschlusskizze (Kurzanleitung) anschließen. Deckel zur Basiselektronik schließen.
2. Gerät einbauen (UP-Gehäuse, AP-Gehäuse oder Hohlwand).
3. Gerät auf Funktion testen.
4. Alufrentblende (20-9033) reinigen und die Folie für OP-Telefon (20-9554) blasenfrei aufkleben.
5. Lautstärke konfigurieren:
 - * 0000 Einstieg Konfiguration
 - 07 2# Lautstärke einstellen
 - 900 1# Einstieg erweiterte Konfiguration
 - 923 3# Verstärkung Sendesignal
 - 924 3# Verstärkung Empfangssignal

b. Konfiguration SIP-Sprechstelle

1. Deckel zur Basiselektronik öffnen.
Laut Bedienungsanleitung der SIP-Sprechstelle LAN-Verbindung zur IP-Sprechstelle herstellen, Startvorgang der IP-Sprechstelle abwarten, IP-Adresse der IP-Sprechstelle ansagen lassen.
Deckel zur Basiselektronik schließen.
2. Gerät einbauen (UP-Gehäuse, AP-Gehäuse oder Hohlwand).
3. Konfiguration per Webfrontend durchführen. Hierzu die Bedienungsanleitung sowie die Hilfe der SIP-Sprechstelle beachten.
4. Gerät auf Funktion testen.
5. Alufrentblende (20-9033-IP) reinigen und die Folie für OP-Telefon (20-9554) blasenfrei aufkleben.

Hör- und Sprechabstand liegt zwischen max. 30-40 cm waagrecht vor Lautsprecher und Mikrofon stehend.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen unter Telefon
+49 (0) 68 41 / 81 77-777 zur Verfügung.