

# Montage und Inbetriebnahme



Telecom Behnke GmbH  
Gewerbepark „An der Autobahn“  
Robert-Jungk-Straße 3  
66459 Kirkel  
Deutschland / Germany  
Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700  
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

## Behnke Reinraumtelefon BT 20-323

1. Deckel zur Basiselektronik öffnen, analoge Nebenstelle bzw. analogen Hauptanschluss sowie die potenzialfreie 15 Volt Gleichspannung (20-9585) laut Anschlusskizze (Kurzanleitung) anschließen. Deckel zur Basiselektronik schließen.
2. Gerät einbauen (UP-Gehäuse, AP-Gehäuse oder Hohlwand).
3. Gerät auf Funktion testen.
4. Alufrentblende (20-9033) reinigen und die Folie für OP-Telefon (20-9554) blasenfrei aufkleben.
5. Lautstärke konfigurieren:

* 0000		Einstieg Konfiguration
07	2#	Lautstärke einstellen
900	1#	Einstieg erweiterte Konfiguration
923	3#	Verstärkung Sendesignal
924	3#	Verstärkung Empfangssignal

Sprechabstand liegt zwischen 30-40 cm waagrecht vor Lautsprecher und Mikrofon stehend.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen unter Telefon  
+49 (0) 68 41 / 81 77-777 zur Verfügung.