

# INSTALLATIONSBEISPIEL

Version 2.0

Betrieb der Behnke SIP-Sprechstelle mit einem Home Cockpit Touchpanel als Gegenstelle für Sprache und Video

#### Wichtige Hinweise!

Dieses Installationsbeispiel soll ausschließlich das Zusammenspiel einer Behnke Sprechstelle mit dem dargestellten Drittprodukt veranschaulichen. Dieses Dokument ist nicht als Einrichtungs- oder Installationshilfe anzusehen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung können wir keine Gewähr auf die Funktion(en) des hier im Beispiel dargestellten Verfahrens bei zukünftigen Software-Updates leisten.

Behnke Sprechstellen und Zubehörteile dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten

vom Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Die ausgebildete Fachkraft sollte eine Installation nur dann durchführen, wenn ausreichend gute Kenntnisse der eingesetzten Produkte vorhanden sind. Unterstützung durch die Behnke Hotline kann ausschließlich für die Konfiguration der Behnke Sprechstellen erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hard- und Software-Kombinationen in Drittprodukten kann die Firma Behnke keine über dieses Dokument hinausreichenden Auskünfte erteilen. Dies betrifft insbesondere abweichende Hardund Softwarestände von Drittherstellern.

### **KONTAKT**

#### Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-700

#### 24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-777

#### Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

#### E-Mail- und Internet-Adresse info@behnke-online.de www.behnke-online.de

### INHALT

1. Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle	5
2. Konfiguration des Home Cockpit Touchpanels	9
2.1. Konfiguration des Touchpanels als "SIP-Client"	9
3. Konfiguration der Video-Anzeige	11
4. Rechtliche Hinweise	27

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie ein Touchpanel vom Typ "Home Cockpit" der Firma Dialogic Sytems GmbH als Video-Innenstelle zur Behnke SIP-Sprechstelle konfiguriert wird. Vorausgesetzt wird, dass ein SIP-Server bauseits vorhanden ist und je ein Teilnehmer für Touchpanel und Behnke SIP-Sprechstelle eingerichtet ist. In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass die Behnke SIP-Sprechstelle auf die Rufnummer **"305"** und das Touchpanel auf die Rufnummer **"405"** konfiguriert wurde.

Für das Touchpanel sind die Lizenzen **"camviewer"** und **"sipphone"** erforderlich. Wir gehen im Folgenden davon aus, dass diese bereits auf dem Touchpanel installiert sind.

### **1. KONFIGURATION DER BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE**

Die Behnke SIP-Sprechstelle ist an das Netzwerk angeschlossen und wird mittels PoE mit Strom versorgt.

Nach dem Startvorgang (ca. 5 Minuten bei erstmaliger Inbetriebnahme) kann die IP-Adresse mittels der beiden Taster T1 und T2 auf der Platine per Sprachansage ausgegeben werden. Bei der erstmaligen Inbetriebnahme meldet der Browser evtl. eine "nicht vertrauenswürdige Verbindung", da die Kommunikation mit der Sprechstelle zwar verschlüsselt wird, das zugehörige Zertifikat jedoch vom Hersteller selbst signiert ist. Fügen Sie bitte ihrem Browser eine "Ausnahmeregel" hinzu.

Ab jetzt können Sie auf die SIP-Sprechstelle ohne Warnmeldung zugreifen. Es erscheint folgender Login-Screen:

Werkseinstellungen: Benutzername: admin Passwort: admin

Behnke SIP-Sprechstelle ×	+	- <b>-</b> ×
♦ A https://192.168.16.73	V C Soog	<sub>le</sub>
= • •		Telecom Behnke
	Willkommen zur Web-Oberfläche der Behnke SIP-Sprect Klidken Sie Anmelden, um die Behnke SIP-Sprechstelle zu konfigurieren. Bi Funktionen der Behnke SIP-Sprechstelle zu erfahren.	<b>hstelle</b> itte beachten Sie die Anleitung, um mehr über die
	Bitte Anmelden klicken Ann	melden
	FWIG: R236.39.201501261407 SWIT: R236.39.201501261407 UK2: R236.39.201501261407 BT: 2	
Copyright © 2013-2014 Telecom Behnke	e GmbH. All Rights Reserved.	www.behnke-online.de

Nach erfolgreichem Login erscheint die Statusseite der SIP-Sprechstelle:

				-				
https://192.168.16.	73/0/auth/home.ht	ml						
						Toloco		
						Behn	ke	
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status		
Observations	All	gemeine Konfiguratio	on					
obersicite			Aphistor 5	abaka Talafaa				
Einfach-Konfigurat	ion		Telefonnummer:	ennke referon				
Abmelden			Status:	icht angemeldet (verbi	nde)			
Hilfe								
			Gerätenamen: I	Behnke IP-Phone				
			IP-Adresse:	92.168.16.73				
			Ethernet MAC: 0	12:00:00:52:00:28				
			Verbunden über:	HCP [432000 Sekunde	in lease]			
			Systemdatum:	Tue Feb 3 11:30:05 201	5			
			oystermatizett.					
			Modell:	Serie 20				
			Multitaste: I Display: I	iein iein				
			on program					
						nicht aktua	lisieren	
		Coff	release P226 39 2045042	81407 BT: 2 Build: 222				
		oonware	rereast n200.00.2010012	01407 D1. 2 Duild: 322				

Ein Klick auf "Einfach-Konfiguration" führt zur Grundkonfiguration. Hier können Sie die wichtigsten Grundeinstellungen wie IP-Adressvergabe, SIP-Parameter und zu wählende Rufnummer konfigurieren:

	Mozilla Firefox-Startseite	• ×	📕 Behnke	SIP-Sprect	hstelle	×	+							-	. 🗆	×
<b>(</b>	https://192.168.16.88/	0/auth/quic	k_start.cgi				V	C Q Suchen			☆ ₫		+	Â	ø	=
												Teleo Beh	com inke			^
	Start	Netzwerk		Audio		Rufnun	nmern	Einstellungen	Adm	in		Status				
	Übersicht		Einstellu	ngen Net	tzwerkve	erbindur	ng								1	
	Einfach-Konfiguration							dynamische IP-Adress	se							
	Abmelden							⊖ statische IP-Adresse								
			SIP Eins	tellungen	ı											
	Hilfe					Telefee	Konto:	Behnke Telefon								
						Benut	zemame:	305								
	SIP Authentifizierung IP															
					SIP Aut	thentifizier	rung PIN:	305								
						SIP	Domain:	192.168.16.10								12
						SI	P Server:	192.168.16.10:5060								
			Direktwa	hltasten												
				Freier Spe	eicher: > 12	2712 Eintr	äge									
				Name			,	Nummer	A	nzeige	im Displa	Y				
			1	Home-C	Cockpit			405								
			Alarm Einganç	,			] [									
									i							
			Abbred	hen								Übernel	hmen			
	Copyright © 2013-2015 Te	lecom Behnk	e GmbH. All	Rights Rese	arved.	_			_	_		www	w.behn	ke-online.c	le	~

In diesem Fall konfigurieren wir die SIP-Sprechstelle so, dass bei Drücken der Taste 1 an der SIP-Sprechstelle das Touchpanel angerufen wird (Nebenstelle 405).

#### Nun ist die Behnke SIP-Sprechstelle fertig konfiguriert:



In der Werkseinstellung ist das Öffnen der Tür durch MFV-Nachwahl von 0# an der angerufenen Nebenstelle möglich.

## **2. KONFIGURATION DES HOME COCKPIT TOUCHPANELS**

Wir gehen davon aus, dass das Touchpanel vom Errichter installiert, eingeschaltet und mit den nötigen Lizenzen versehen ist.

### 2.1. Konfiguration des Touchpanels als "SIP-Client"

SipPhone 405 **Display Name:** SIP 405 User Name: UDP 405 Auth Name: Audio 405 Password: General 192.168.16.10 SIP Server: Server Port: 0 192.168.16.10 Logging User Domain: STUN Server Test 3 STUN Port more Settings **|** Lizenz

Die SIP-Anmeldedaten für das Touchpanel werden, wie in der Anlage hinterlegt, eingetragen:

Hinweis: Wenn als "Server Port" eine "O" eingetragen ist, verwendet der SIP-Client automatisch den Standard-Port 5060.

#### Nun wird noch der Klingelton geprüft:

SipPhone		
SIP	Voice Volume:	<b></b>
UDP	Micro Level:	
Audio	Device Speaker:	Lautsprecher (Realtek High Defin 🐱
General	Device Microphone:	Mikrofon (Realtek High Definitio 🗸
	Dtmf:	RFC2833 💿 SiP INFO 🔵
Logging	Audiocontrol	AEC VAD CNG AGC
Test		
	Play Sound:	✓
	Sound File:	tuergong_1.wav
Lizenz	Ringer Volume:	<b>_</b>

Eine Auswahl von Klingeltönen finden Sie auf dem Touchpanel unter "C:\Programme (x86)\ homecockpit\hc-camviewer\sound"

Ein Druck auf das grüne Diskettensymbol speichert die Einstellungen. Es folgt eine Sicherheitsabfrage:



Ein Druck auf den grünen Haken speichert die Einstellungen. Der SIP-Client ist damit fertig konfiguriert.

## **3. KONFIGURATION DER VIDEO-ANZEIGE**

Für die Videoanzeige ist der "hc-camviewer" zuständig. Dieses Programm ermöglicht die Einbindung beliebiger Überwachungskameras und die automatische Anzeige des Türvideos bei einem Anruf von der Tür. In diesem Fall ist auch das Öffnen der Tür per Druck auf den entsprechenden Softbutton möglich.

Nach dem ersten Start ist die hc-camviewer Software zunächst "leer":



Der grüne Punkt links oben symbolisiert, dass die Integration mit dem SIP-Client erfolgreich ist.

Ein Klick auf das Schraubenschlüssel-Symbol öffnet das Konfigurations-Menü:



Über den Punkt "Telephone" ist die Konfiguration des SIP-Clients erreichbar. Da dieser bereits konfiguriert ist, können mit der Konfiguration der Kamera fortfahren:

Camera Setti	ng			*
			← →	2
Location Name:				
Camera Type:	X			
IP Address:				
User Name:				
Password:				
Intercom Type:				

Als "Location Name" wird ein Name für die Kamera eingetragen.



#### Ein Druck auf Kamera-Typ öffnet die Auswahlliste für den Kameratyp:

Installationsbeispiel Home Cockpit Touchpanel Konfiguration der Video-Anzeige

Mittels des Modifikations-Symbols am rechten Rand können Sie eine eigene Kamera anlegen werden.Hier wird die Behnke Kamera angelegt. Im rechten Bereich können Sie die Einstellungen testen. Was in diesem rechten Bereich eingegeben wird, wird nicht gespeichert. Die hier vorgenommenen Einstellungen beschreiben den Kamera-Typ. Die Einstellungen für die konkrete Kamera erfolgen später.

Camera Tem	plate Setting			*
Template: Player: Path: Picture format	Behnke-Cam ✓   MJPEG ∨   /axis-cgi/mjpg/video.cgi   4:3 ∨			
preview cam as s	eparated setting	IP Address: User Name: Password:	Test	

Override existing template Behnke-Cam

Ein Druck auf das grüne Diskettensymbol öffnet den "Speichern"-Dialog:

Ein Druck auf "new" fragt nach einem Namen für die neue Vorlage:



Mittels Haken-Symbol wird gespeichert.



Nun können Sie die neu angelegte Vorlage auswählen und die Daten der Kamera eintragen:

Nun wird der "Intercom Type" ausgewählt, auch hier können bei Bedarf eigene Vorlagen erstellt werden.

Hierbei gibt es die Möglichkeit, verschiedene Aktionen zu scripten. Beachten Sie bitte insbesondere die Belegung des Feldes "Command" in den folgenden Screens. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Handbuch zum "hc-camviewer". Hier sei lediglich eine einfache Beispielkonfiguration gezeigt, die die Möglichkeiten der hc-camviewer-Software und der Behnke-Sprechstelle bei weitem nicht ausschöpft.



Für die Behnke SIP-Sprechstelle kann das so aussehen:

Die unter dem Videobild dargestellten Knöpfe lassen sich unterschiedlich belegen. Zunächst wird der erste Knopf als Anrufknopf konfiguriert. Im Ruhezustand ist erlaubt, die Sprechstelle anzurufen.







### Eingehende Gespräche von der Behnke SIP-Sprechstelle sollen angenommen werden:







#### Durch Klicken auf das grüne "+"-Symbol wird eine weitere Taste hinzugefügt:

Diese Taste wird lediglich als "Türöffner-Taste" während des Gespräches konfiguriert. Alle anderen "Label" und "Command"-Felder werden gelöscht. Es können noch weitere Tasten hinzugefügt werden, um z.B. mittels zweitem DTMF-Code auch das zweite Relais der Behnke SIP-Sprechstelle schalten zu können. Ein Druck auf das Diskettensymbol öffnet den Speichern-Dialog:

Override	existing	template	
×	new		

Ein Druck auf "new" speichert die Vorlage als neue Vorlage und fragt den Namen ab:

Override existing template					
Behnke					
<b>~</b>	new				

Ein Druck auf den grünen Haken speichert die Vorlage ab.

Camera Sett	ing		*
			ඵ
Location Name:	Tür	NEWCAM	
Camera Type:	Behnke-Cam	NEW CAM	
IP Address:	192.168.16.89		
User Name:	bebkeppc		
Password:	uyteeiirys		
Intercom Type: Number:	Behnke 🗹		
Sound:	1		

Nun wird noch die Rufnummer der SIP-Sprechstelle angegeben, der diese Kamera zugeordnet ist:

Ein Druck auf das grüne Diskettensymbol speichert:



## Durch Druck auf den grünen Haken wird gespeichert und der Hauptbildschirm erscheint im Ruhezustand:



Von hier aus kann die Sprechstelle angerufen werden.



#### Wenn die SIP-Sprechstelle anruft, wird der Ruf so signalisiert:

#### In der Verbindung kann die Tür geöffnet werden:



### **4. RECHTLICHE HINWEISE**

1. Home Cockpit ist eine Marke der Dialogic Systems GmbH.

2. Mozilla Firefox ist ein registriertes Warenzeichen der Mozilla Foundation.

3. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Warenzeichen der jeweiligen Firmen sein mit denen sie in Verbindung gebracht werden.

4. Abdrucke oder Übernahme von Texten, Abbildungen und Fotos in beliebigen Medien aus dieser Anleitung – auch auszugsweise – sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.

5. Die Gestaltung dieser Anleitung unterliegt dem Urheberschutz. Für eventuelle Irrtümer, sowie inhaltliche bzw. Druckfehler (auch bei technischen Daten oder innerhalb von Grafiken und technischen Skizzen) übernehmen wir keine Haftung.

Version 2.0 Kirkel, Januar 2018

# TELECOM BEHNKE GMBH



Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Germany Info-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-700 Service-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-777 Telefax: +49 (0) 68 41/8177-750 info@behnke-online.de www.behnke-online.de