

# INSTALLATIONSBEISPIEL

Version 2.0

Behnke IP-Video Software

#### Wichtige Hinweise!

Dieses Installationsbeispiel soll ausschließlich das Zusammenspiel einer Behnke Sprechstelle mit dem dargestellten Drittprodukt veranschaulichen. Dieses Dokument ist nicht als Einrichtungs- oder Installationshilfe anzusehen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung können wir keine Gewähr auf die Funktion(en) des hier im Beispiel dargestellten Verfahrens bei zukünftigen Software-Updates leisten.

Behnke Sprechstellen und Zubehörteile dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten

vom Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Die ausgebildete Fachkraft sollte eine Installation nur dann durchführen, wenn ausreichend gute Kenntnisse der eingesetzten Produkte vorhanden sind. Unterstützung durch die Behnke Hotline kann ausschließlich für die Konfiguration der Behnke Sprechstellen erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hard- und Software-Kombinationen in Drittprodukten kann die Firma Behnke keine über dieses Dokument hinausreichenden Auskünfte erteilen. Dies betrifft insbesondere abweichende Hardund Softwarestände von Drittherstellern.

### **KONTAKT**

### Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-700

#### 24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-777

### Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

### E-Mail- und Internet-Adresse info@behnke-online.de www.behnke-online.de

### INHALT

1. Einrichtung der Behnke IP-Video Software				
2. Konfiguration der Software	5			
3. Rechtliche Hinweise	13			

3

#### L

### **1. EINRICHTUNG DER BEHNKE IP-VIDEO SOFTWARE**

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie die Behnke IP-Video Software eingerichtet wird, damit bei Anruf von der Tür das Bild der integrierten Kamera auf dem PC-Monitor des Anwenders dargestellt und die Funktion "Türöffnen per Mausklick" aktiviert wird.

**Anmerkung:** Die Lizenz für die Funktion "Türöffnen per Mausklick" muss separat erworben werden. Wir gehen davon aus, dass die Behnke SIP-Sprechstelle so eingerichtet ist, wie in der Einrichtungshilfe "3CX Phone System" beschrieben. Hierbei ruft die Direktruftaste 1 die Gegenstelle mit der Nummer 407 an. Dies kann ein Softphone auf dem PC oder ein beliebiges Tischtelefon sein, das separat eingerichtet ist.

Die Behnke SIP-Sprechstelle ist folgendermaßen konfiguriert:

B	ehnke SIP-Sprechstelle	×	3CX-Verwaltungskonsole	/ × +					-		
<b>(</b>	https://192.168.16.73/	0/auth/quic	k_start.cgi		⊽ €'	S - Google		P ☆	<b>≜</b> ↓	î	≡
								Teleco Behnk	m te		^
	Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status				
	Übersicht Einfach-Konfiguration Abmelden	n	Einstellungen Netzwerk	verbindung	dynamische IP-Adre     statische IP-Adresse	sse					
			SIP Einstellungen	Konto:	Behnke Telefon						
	Hilfe			Telefonnummer:	200						
				Benutzername:	200						
				SIP Authentifizierung ID: SIP Authentifizierung PIN:	109 6q6rt88						
				SIP Domain:	192.168.16.10						
				SIP Server:	192.168.16.10:5060						
			Direktwahltasten Freier Speicher:	> 12780 Einträge							
			Name 1 Pforte		Nummer 407						

Der Türöffner-Code ist in Werkseinstellung ("0") belassen.

## **2. KONFIGURATION DER SOFTWARE**

Beim ersten Start der IP-Video Software werden grundlegende Konfigurationsparameter abgefragt:

	Sprache wählen / Choose your language	x
Sprache wähle	en / Choose your language	
	Wählen Sie Ihre Sprache Choisissez votre langue Kies uw taal © Deutsch © English © Français © Nederlands	
	V OK Abbrechen	

#### Nach dem Wählen der Sprache kann die Autostart-Option gewählt werden:



- "Ja" bedeutet, dass die Software im Autostart des aktuell angemeldeten Benutzers installiert wird. Somit wird die Software bei jeder Anmeldung des aktuell angemeldeten Benutzers gestartet und zwar nur bei diesem Benutzer. Dieser Vorgang ist dann für jeden Benutzer, der das Tür-Video sehen soll, zu wiederholen.
- "Ja, für alle Benutzer" speichert die Software im Autostart für alle Benutzer. Hierzu sind entsprechende Berechtigungen notwendig.

Die Konfiguration wird für jeden Benutzer separat im Benutzer-Bereich der Registry gespeichert.

Um die Software zu deinstallieren braucht lediglich der Eintrag im Autostart entfernt zu werden.

Da noch keine Konfiguration gespeichert ist, wird nun automatisch das Konfigurationsfenster	
geöffnet:	

	IP-Video Konfiguration X
IP-Video Kont	iguration
	Allgemeine Konfiguration SIP Sprechstellen
	Sprache: Deutsch
	Administrator-Passwort: Passwort löschen Administrator-Passwort wiederholen: Passwort für Video-Anzeige
	Server IP-Adresse und Port
	Programm in Autostart installieren Konfiguration komplett löschen
Lizensierung	OK Konfiguration speichern

Als "Arbeitsplatz-ID" wird die Rufnummer eingetragen, die die SIP-Sprechstelle wählt. "Konfiguration speichern" speichert die vorgenommenen Änderungen. Da die Türöffner-Funktion eine Lizenz benötigt, wird nun der separat erworbene Lizenzschlüssel nach Klick auf "Lizensierung…" eingetragen:

Lizensierung						
Lizensierung						
Lizenznummer:	n/a					
Lizenz-Typ:	n/a					
Lizenz-Anzahl:	n/a					
Lizenz-Schlüssel:						
🗸 ок	🗙 Abbrechen					

Wenn der eigegebene Lizenzschlüssel gültig ist, werden die Lizenz-Informationen angezeigt und der "OK"-Button ist aktiv:

Lizensierung						
Lizensierung						
Lizenznummer:	11					
Lizenz-Typ:	Small					
Lizenz-Anzahl:	3					
Lizenz-Schlüssel:						
🗸 ОК	X Abbrechen					

Nun wird die IP-Video Software neu gestartet, damit der Lizenzschlüssel wirksam wird. Hierzu öffnet man mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Tray-Icons (Blaues "B" in der Taskleiste unten rechts) und wählt "Beenden".

IP-Video Konfiguration									
IP-Video Kon	figuration								
	Allgemeine Konfiguration       SIP Sprechstellen         Kamera ohne       Sprechstelle         Sprechstelle       Ausgang benutzen         192.168.16.40:80       Ausgang benutzen         192.168.16.40:80       Passwort benötigt         Benutzername:       bebkeppc         Debkeppc       Passwort:         ####################################								
Lizensierung	✓ 0K X Abbrechen Konfiguration speichern								

Nach dem Neustart der Video-Software erscheint wieder das Konfigurationsfenster, wo nun der Reiter "SIP-Sprechstellen" ausgewählt wird:

Die IP-Adresse der in der SIP-Sprechstelle verbauten IP-Kamera kann über die Benutzeroberfläche der SIP-Sprechstelle unter "Einstellungen" ► "Status / Fernsteuerung" ausgelesen werden:

Behnke SIP-Sprechstelle	e ×	+								_ 0	
https://192.168.16.73	/0/auth/se	t_remote.cg	ji			⊽ C <sup>i</sup> 8 - ce	bit	م	☆ 自	<b>↓</b> ∩̂	
									Telecom Behnke		
Start	Netzwerk		Audio	Rut	nummern	Einstellungen	Admin		Status		
Allgemein		Status /	/ Fernsteueru	ng							
Relais Einstellungen		Statusm	neldungen / Fernst	euerung aktiv	255 255 255 25	5		Broadcast /	Adresse 255.25	5.255.255	
Sprachansagen	Sprachansagen			sport (senden)	8112			Gültig	e Ports sind 10	2465534	
Status / Fernsteuerur	ng		Fernsteuerport	(empfangen)	8113			Gültig	e Ports sind 10:	2465534	
Abmelden		Angesc	hlossenes Ge	rät							
			N	IAC-Adresse:	00:40:8C:D1:8F:6	,					
Hilfe			IP-Adresse manue	ell eingeben							
				IP-Adresse:	192.168.16.40						
			Angeschlos	senes Gerät:	anderes						
		Abbre	echen						Übernehmen		
Copyright @ 2013-2014 T	elecom Beh	inke GmbH. A	All Rights Reserved	d				_	www.behr	nke-online.de	
											-

Um die IP-Video-Software nun fertig einzurichten, geht man folgendermaßen vor:

- Ein Klick mit der linken Maustaste auf die Kamera (das Bild ist noch schwarz, da Benutzername und Passwort eingegeben werden müssen) aktiviert die Eingabefelder für Benutzername und Passwort.
- In der Mitte des Fensters kann nun Benutzername und Passwort eingegeben werden (siehe Beiblatt "B-Smart Inbetriebnahme", dieses Beiblatt bitte gut aufbewahren).
- Nach Auswahl der SIP-Sprechstelle im rechten Bereich kann der Türöffner-Code eingetragen werden, sofern eine gültige Lizenz eingetragen wurde.
- Da die Lizenzinformationen vorliegen, kann auch schon der Türöffner-Code eingegeben werden, in diesem Fall "0"

Nach einem Klick auf "Übernehmen" werden die Daten gespeichert und nach kurzer Zeit ein Standbild von der Kamera abgeholt.

		IP-Video K	Konfiguration	×
IP-Video Kon	figuration			
	Allgemeine Konfiguration	SIP Sprech	Kamera-Konfiguration Kamera-Ohne Sprechstelle Kamera mit a/b-Sprechstelle Ausgang benutzen	IP-Adresse Name 192.168.16.73 Behnke IF
	192.168.16.40 axis-00408cd18	:80 967	Image: Passwort benötigt Benutzername:       bebkeppc       Passwort:       ####################################	Türöffner-Code:
	IP-Adresse Nam	ie	Name	IP-Adresse
$\wedge$	192.168.16.40:80 axis+	00408cd18f6	67 (>  Behnke IP-P	hone 192.168.16.73
Lizensierung			🗸 OK 🛛 🗶 Abbrec	hen Konfiguration speichern

### Die Zuordnung wird im unteren Bereich des Konfigurations-Fensters angezeigt:

Nun ist die Konfiguration abgeschlossen, das Fenster kann mit Klick auf "OK" geschlossen werden.





Ein Klick auf den "Türöffner"-Button öffnet die Tür auch ohne Rufannahme. Das Videofenster wird nach Ende des Rufes automatisch geschlossen.

### **3. RECHTLICHE HINWEISE**

1. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Firma Microsoft Corporation, Redmond.

2. 3CX Phone System ist eine Marke der Firma 3CX, München

3. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Warenzeichen der jeweiligen Firmen sein mit denen sie in Verbindung gebracht werden.

4. Abdrucke oder Übernahme von Texten, Abbildungen und Fotos in beliebigen Medien aus dieser Anleitung – auch auszugsweise – sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.

6. Die Gestaltung dieser Anleitung unterliegt dem Urheberschutz. Für eventuelle Irrtümer, sowie inhaltliche bzw. Druckfehler (auch bei technischen Daten oder innerhalb von Grafiken und technischen Skizzen) übernehmen wir keine Haftung.





Version 2.0 Kirkel, Januar 2018

## TELECOM BEHNKE GMBH



Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Germany Info-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-700 Service-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-777 Telefax: +49 (0) 68 41/8177-750 info@behnke-online.de www.behnke-online.de