

INSTALLATIONSBEISPIEL

Version 3.0

Betrieb der Behnke SIP-Sprechstelle Version 2.0 an einer "Auerswald COMpact 5010 VoIP" Telefonanlage

Wichtige Hinweise!

Dieses Installationsbeispiel soll ausschließlich das Zusammenspiel einer Behnke Sprechstelle mit dem dargestellten Drittprodukt veranschaulichen. Dieses Dokument ist nicht als Einrichtungs- oder Installationshilfe anzusehen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung können wir keine Gewähr auf die Funktion(en) des hier im Beispiel dargestellten Verfahrens bei zukünftigen Software-Updates leisten.

Behnke Sprechstellen und Zubehörteile dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten

vom Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Die ausgebildete Fachkraft sollte eine Installation nur dann durchführen, wenn ausreichend gute Kenntnisse der eingesetzten Produkte vorhanden sind. Unterstützung durch die Behnke Hotline kann ausschließlich für die Konfiguration der Behnke Sprechstellen erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hard- und Software-Kombinationen in Drittprodukten kann die Firma Behnke keine über dieses Dokument hinausreichenden Auskünfte erteilen. Dies betrifft insbesondere abweichende Hardund Softwarestände von Drittherstellern.

KONTAKT

Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-700

24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen: Tel.: +49 (0) 68 41/8177-777

Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

E-Mail- und Internet-Adresse info@behnke-online.de www.behnke-online.de

INHALT

1. Betrieb der Behnke SIP-Sprechstelle an einer "Auerswald COMpact 5010 VoIP" Telefonanlage	4
2. Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle	11
2.1. Softwarestand ab BT 5 Build 240	13
2.2. Softwarestände vor BT 5 Build 240	14
3. Rechtliche Hinweise	16

1. BETRIEB DER BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE AN EINER "AUERSWALD COMPACT 5010 VOIP" TELEFONANLAGE

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie eine Behnke SIP-Sprechstelle als SIP-Teilnehmer an einer COMpact 5010 VoIP Telefonanlage der Firma Auerswald GmbH & Co. KG in Betrieb genommen wird. Wir gehen davon aus, dass die Grundkonfiguration der Telefonanlage bereits stattgefunden hat und beschränken uns hier auf die zur Inbetriebnahme der Behnke SIP-Sprechstelle erforderlichen Schritte.

Konfiguration der COMpact 5010 VolP

Nach Aufruf der IP-Adresse erscheint folgende Anmeldeaufforderung:



Nach Eingabe der Anmeldedaten erscheint das Hauptmenü:



Zunächst wird ein neuer Teilnehmer für die SIP-Sprechstelle angelegt. Dieser Menüpunkt ist im Menü unter "COMset" ► "Interne Rufnummern" ► "Teilnehmer (Tn)" ► "Rufnummern" zu finden:



Ein Klick auf "VoIP-Teilnehmer" öffnet die Maske für SIP-Nebenstellen:

Behnke SIP-Sprechstelle	×		× 🙆 COMpact 5	010 Voip × +			
() 192.168.20.201/statics/index	.htm?bottompage=/s	tatics/page_w	elcome.html&=	⊽ C 🛛 🗧 * am	phenol 🔎	☆自∔合	≡
	Rufnummern	Zuordnung	Analoge Teilnehmer [1	SDN-Teilnehmer	9/32/0	64 ?	
	Hier legen Sie die	internen Rufn	ummern der Teilnehme	r fest und stellen den jeweiligen Po	ort und Gerätetyp ein.		
- 🔁 COMset	A SP-Sprechatel × × COMpact S010 Vojn × +	Eigenschaften im Systemtelefon					
Interne Rufnummern	v 8 📋	70		Standard-VolP-Telefon 🗸	Konfigurieren	Funktion nicht verfügbar	
IdentNummernplan		Von Bis		VoIP-Systemtelefon		1	
E 🔄 Teilnehmer (Tn)	£)• ⊻	Aktion	Übernehmen 🗸 🔸	Ausführen			
Admelden Abmelden Admelden Admelden Admelden							

Bei "Von" wird die Rufnummer der neuen Nebenstelle eingetragen, als "Gerätetyp" wird "Standard VoIP-Telefon" eingestellt:

Behnke SIP-Sprechstelle ×			× 🙆 COMpact 50	10 Voip × +			
() 192.168.20.201/statics/index.h	itm?bottompage=/s	tatics/page_we	elcome.html&=	⊽ C 8 - am	phenol 🔎	☆自∔合	≡
Auerswald®	Rufnummern Teilnehmer ohne 3 Hier legen Sie die	Zuordnung /	Analoge Teilnehmer	DN-Teilnehmer VolP-Teilnehmer	9 / 32 / 6	34	
E 🔄 COMset	nier legen bie die	Rufnummer	Name	Gerätetyp	Eigenschaften in der	Eigenschaften im	
Hardware Gramma - Gra	Sprechtelle × × COMpact 5010 Voip × + 20.201/stdicz/index.htm/bottompage./stdicz/page.wekcome.htm/Bc: ♥ ♥ ♥ ♥ ● maphenol ♥ ♥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Funktion nicht verfügbar					
Rufnummernplan		Von		VoIP-Systemtelefon	Ronigatoron		
Gatus kulunketungen Gatus kulunketungen Gatus kulunketungen Gatus kulunketungen	\$)• ✓	Aktion (Übernehmen 🗸 🔸	Ausführen			

Ein Klick auf "Ausführen" fügt den Teilnehmer hinzu:

Behnke SIP-Sprechstelle	×		× 🙆 COMpac	t 5010 Voip	× +			
Intersection of the section of th	htm?bottompage=/	statics/page_w	elcome.html&=		⊤ C 🔡 - amp	ohenol 🔎	☆自◆合	≡
Huerswald®	Rufnummern Teilnehmer ohne Hier legen Sie die	Zuordnung internen Rufr	<u>Analoge Teilnehmer</u> iummern der Teilnehr	ISDN-Teilnehmer ner fest und stellen	VolP-Teilnehmer den jeweiligen Por	9/32/0 1/32/0	1 ?	
COMset		Rufnummer	Name	G	erätetyp	Eigenschaften in der Anlage	Eigenschaften im Systemtelefon	
Interne Rufnummern	v 8 📋	70		Standard	VolP-Telefon 🗸	Konfigurieren	Funktion nicht verfügbar	
IdentNummernplan	v 8 📋	71		Standard	VoIP-Telefon 🗸	Konfigurieren	Funktion nicht verfügbar	
Status Rufumleitungen Teilnehmer (Tn) Übersicht		Von Bis		VolP-Syste	emtelefon 🔽			
Dersicht Dersichtt Dersichttt Dersichttt Dersichttt Dersichttt Dersichttt Dersichttt Dersichttt Dersichttt Dersichttt Dersichtttt Dersichtttt Dersichtttt Dersichttt Dersichtttt Dersichtttt Dersichtttt Dersichtttt		Aktion	Ubernehmen v 🛛	⇒ Ausführen				

Das Passwort für den SIP-Teilnehmer wird automatisch vergeben und kann unter "Administration" • "Benutzer-PINs / Passwörter" in der Spalte "Passwort"in der Zeile des Teilnehmers nachgeschlagen werden:

Behnke SIP-Sprechstelle >	 Control = 1 	×	🙆 co	Mpact 5010 Voip	× +		-	
() 192.168.20.201/statics/index.1	htm?bottompage=/sta	tics/page_welcom	e.html&=		⊽ C" 🚺 ▼ ar	nphenol	▶ ☆ 自 ♣	^ ≡
	Benutzer-PINs/	Passwörter					в	?
	Benutzer-PINs/Pass	swörter	Manua	A	Cub Admin	000	Deserved	
🖶 🔄 COMset		20	Name	nicht angemeldet	Sub-Aumin	684135	RivBcELVIr	
Hardware Interne Rufnummern		21		nicht angemeldet		044407	GOIDITaYDo	
Rufnummernplan		22		nicht angemeldet		108935	kG9LwGPoCD	
Status Rufumleitungen		23		nicht angemeldet		813447	WXS2SYmkov	
🗧 🔄 Teilnehmer (Tn)		24	x COMpact 5010 Voip x + age_vielcome.html&: ♥ C M amphenol P M swörter ar 20 nicht angemeldet Sub-Jdmin PH Paa 20 nicht angemeldet 0 684135 R/VBELVir 21 nicht angemeldet 0 644407 GOUTGYDD 22 nicht angemeldet 0 841347 WXS2SYmi 24 nicht angemeldet 0 841347 WXS2SYmi 24 nicht angemeldet 0 841347 WXS2SYmi 24 nicht angemeldet 0 84138 GBUB/MR 25 nicht angemeldet 0 84188 O32wbYkel 32 nicht angemeldet 0 84418 O32wbYkel 33 nicht angemeldet 0 84418 O32wbYkel 33 nicht angemeldet 0 84418 O32wbYkel 33 nicht angemeldet 0 84418 O32wbYkel 34 nicht angemeldet 0 84418 O32wbYkel 35 nicht angemeldet 0 84418 O32wbYkel 36 NGC AMB OS 864720 70 nicht angemeldet 0 910835 864720V 71 nicht angemeldet 0 956124 27Rd0wpnJ 56 Ubernehmen → Ausführen	G9iDffvtiR				
Rufnummern		25		nicht angemeldet		542052	6d0dSpVNRm	
COMfortel DECT Eigenschaften	7 8	32		nicht angemeldet		604418	O32wbYKekt	
Gruppen	v 🗉	33		nicht angemeldet		534266	XIQxeKF204	
Voicemail-/Faxboxen	V 8	70		nicht angemeldet		910835	8n4FQ7bYez	
Externe Rufnummern Konfigurationen	7 8	71		nicht angemeldet		056124	zrRd0wpnIJ	
Algemeine Einstellungen	3. ✓	Aktion Überne	hmen =>	Ausführen				
COMtools								
COMist Routing								
Administration								
Errichter-/ Betreiberdaten								
Server-Konfiguration								
Datensicherung								
Dongle-Freigaben Benutzer-PINs/Passwörter								
Zugriffsberechtigungen								
Monitoring								
Protokolle								
Abmelden								

2. KONFIGURATION DER BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE

Es wird davon ausgegangen, dass die Behnke SIP-Sprechstelle an das Netzwerk angeschlossen ist und mittels PoE mit Strom versorgt wird. Nach dem Startvorgang (ca. 5 Minuten bei erstmaliger Inbetriebnahme) kann die IP-Adresse mit den Tasten T1 und T2 auf der Platine per Sprachansage ausgegeben werden. Bei der erstmaligen Inbetriebnahme meldet der Browser evtl. eine "nicht vertrauenswürdige Verbindung", da die Kommunikation mit der Sprechstelle zwar verschlüsselt wird, das zugehörige Zertifikat jedoch vom Hersteller selbst signiert ist. Um die Konfigurationsoberfläche dennoch anzeigen zu können wird dem Browser eine "Ausnahmeregel" hinzugefügt.

Ab jetzt können Sie auf die SIP-Sprechstelle ohne Warnmeldung zugriefen, es erscheint folgender Login-Screen:

Werkseinstellungen: Benutzername: admin Passwort: admin

		Telecom Behnke
	Willkommen zur Web-Oberfläche der Behnke SIP-Sprechs Kilden Sie Anmelden, um die Behnke SIP-Sprechstelle zu konfigurieren. Bitte Funktionen der Behnke SIP-Sprechstelle zu erfahren.	telle beachten Sie die Anleitung, um mehr über die
	Bitte Anmelden klicken Anmel	den
	PWID: R226.38 201501261407 SWIT: R236.38.201501261407 UII2: R236.38 201501261407 BT: 2	
Copyright © 2013-2014 Telecom Behr	ke GmbH. All Rights Reserved.	www.behnke-online.de

Notieren Sie sich hier bitte den Softwarestand der Sprechstelle, den Sie unten auf dieser Seite finden. Diese Information ist im nächsten Schritt erforderlich, da die Vorgehensweise je nach Softwarestand variiert. Wählen Sie dann den gelb unterlegten Punkt **"Einfachkonfiguration"**.

Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status		
Übersicht	Alig	emeine Konfiguratio	n					
Einfach-Konfiguration				Anbieter	Behnke Telefon			
Abmelden				Telefonnummer			-	
				Status	nicht angemeldet (verbi	nde)	•	
Hilfe								
				Gerätenamen	Behnke-IP-Phone			
				Bemerkung				
				IP-Adresse	192.108.3.15			
				Ethernet MAC	F8:1C:E5:00:36:16			
				Verbunden über Surtem datum	DHCP (\$64000 Sekunde	en lease] 10		
				Systemlautzeit	5 Minuten			
				Modell	Serie 20 / 50			
				Display. Handhörar	nein			
				Angeschlossenes Gerät	SIP-App Kamera: http://1	192.108.0.3/		
	Enw	aiterungsmodule						
	Liw	onorunguniouule		Nummer Mo	dul-Typ		Version	
								nicht aktualisieren

2.1. Softwarestand ab BT 5 Build 240

Hier wird die Rufnummer der soeben angelegten Gegenstelle und das eben notierte Passwort eingetragen. In diesem Fall wird die SIP-Sprechstelle so konfiguriert, dass bei Drücken der Taste 1 an der SIP-Sprechstelle das erste analoge Telefon angerufen wird (Nebenstelle 20). Hier kann auch jede andere verfügbare Rufnummer (auch externe oder Rufgruppen) angegeben werden.

Übersicht	Einstellungen Netzwerkvei	bindung	
			dynamische IP-Adresse
Einlach-Konliguration			O statische IP-Adresse
Abmelden			
	SIP Einstellungen		
	Konto:	Behnke Telefon	
Hilfe	Telefonnummer / Benutzername:	71	Telefonnummer, unter der diese Behnke SIP-Sprechstelle erreichbar ist
Lizenz	Name	71	Zusatzinfo, die beim Rufaufbau übertragen wird, wenn nichts bekannt ist: Telefonnummer
	SIP Authentifizierung ID:	71	Wenn ein Benutzername bekannt ist: Benutzername, andernfalls: Telefonnummer
	SIP Authentifizierung PIN:	qDC/tKBk	Passwort für die Anmeldung am SIP-Server
	SIP Registrar : Port:	192.168.20.201 5060	SIP-Server (IP oder Domain Name). Registrar, wenn Proxy und Registrar getrennt konfiguriert werden. SIP-Domain, wenn Domain konfiguriert werden muss
	SIP Proxy : Port:	192.168.20.201 5060	SIP-Server (IP oder Domain-Name). Prozy, wenn Prozy und Register gebrannt konfiguriert werden.
	Barrierefreiheit		
			setze Voreinstellungen
	Direktwahltasten		
	Freier Speich	er: > 10484 Einträge	
	Name		Nummer E-Mail Adresso(n)
	1 Pforte		20

2.2. Softwarestände vor BT 5 Build 240

Hier wird die Rufnummer der soeben angelegten Gegenstelle und das eben notierte Passwort eingetragen. In diesem Fall wird die SIP-Sprechstelle so konfiguriert, dass bei Drücken der Taste 1 an der SIP-Sprechstelle das erste analoge Telefon angerufen wird (Nebenstelle 20). Hier kann auch jede andere verfügbare Rufnummer (auch externe oder Rufgruppen) angegeben werden.

								Behnke				
Start	Netzwerk	Auc	lio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status					
Übersicht		Einstellunge	en Netzwerk	werbindung								
Einfach-Konfig	inflach-Konfiguration											
Abmelden		O statische IP-Adresse										
		SIP Einstell	ungen									
				Kor	to: Behnke Telefo	'n						
Hi	lfe			Telefonnumn	er: 71							
				Benutzernar	ne: 71							
				SIP Authentifizierung	ID: 71							
				SIP Authentifizierung F	ıN: zrRd0wpnIJ							
				SIP Doma	in: 192.168.20.201							
				SIP Ser	er: 192.168.20.201	:5060						
		Disakturahit	anton									
		Direktwanit	Freier Speiche	r: > 12784 Einträge								
			Name		Nummer							
		1	Pforte		20							
		2										
		3										
		4										
		5										
		6										
		7										
		8										
		i-Taste										
		Alarm-										
		Eingang										
								Übernehmen				

							Telecom Behnke
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status	
Öbernicht	Allger	neine Konfiguration					
obersicht							
Einfach-Konfiguration			Anbie	ter: Behnke Telefon			
Abmelden			Telefonnumr	ner: 71			
			014	ius. Angemeider			
Hilfo							
Time			Gerätenan	nen: Behnke IP-Phone			
			Bernerk	ing:			
			IP-Adre	sse: 192.168.20.9			
			Ethernet M	AC: 02:00:00:52:00:28			
			Verbunden ü	ber: DHCP [88400 Sekun	den lease]		
			Systemdat	um: Tue Nov 30 01:32:24	1999		
			Systemlauf	zeit: 32 Minuten			
			Mod	dell: Serie 20			
			Multite	iste: nein			
			Disp	lay: nein			
							and the states of the states o
							man anuansieren
		Sol	ftware release R236.39.20	01501261407 BT: 2 Build:	322		

Nun ist die Behnke SIP-Sprechstelle fertig konfiguriert:

In der Werkseinstellung ist das Öffnen der Tür durch Drücken der Tasten 0# an der angerufenen Nebenstelle möglich.

3. RECHTLICHE HINWEISE

1. Auerswald und COMpact sind Marken der Auerswald GmbH & Co. KG, Cremlingen

2. Mozilla Firefox ist ein registriertes Warenzeichen von Mozilla Foundation.

3. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Warenzeichen der jeweiligen Firmen sein mit denen sie in Verbindung gebracht werden.

4. Abdrucke oder Übernahme von Texten, Abbildungen und Fotos in beliebigen Medien aus dieser Anleitung – auch auszugsweise – sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.

6. Die Gestaltung dieser Anleitung unterliegt dem Urheberschutz. Für eventuelle Irrtümer, sowie inhaltliche bzw. Druckfehler (auch bei technischen Daten oder innerhalb von Grafiken und technischen Skizzen) übernehmen wir keine Haftung.

Version 3.0 Kirkel, Juli 2020

TELECOM BEHNKE GMBH



Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Germany Info-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-700 Service-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-777 Telefax: +49 (0) 68 41/8177-750 info@behnke-online.de www.behnke-online.de