

# INSTALLATIONSBEISPIEL

Version 2.0

Betrieb einer Behnke SIP-Sprechstelle als Nebenstelle einer Xelion 7 Cloudtelefonanlage

#### Wichtige Hinweise!

Dieses Installationsbeispiel soll ausschließlich das Zusammenspiel einer Behnke Sprechstelle mit dem dargestellten Drittprodukt veranschaulichen. Dieses Dokument ist nicht als Einrichtungs- oder Installationshilfe anzusehen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung können wir keine Gewähr auf die Funktion(en) des hier im Beispiel dargestellten Verfahrens bei zukünftigen Software-Updates leisten.

Behnke Sprechstellen und Zubehörteile dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom

Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Die ausgebildete Fachkraft sollte eine Installation nur dann durchführen, wenn ausreichend gute Kenntnisse der eingesetzten Produkte vorhanden sind. Unterstützung durch die Behnke Hotline kann ausschließlich für die Konfiguration der Behnke Sprechstellen erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hard- und Software-Kombinationen in Drittprodukten kann die Firma Behnke keine über dieses Dokument hinausreichenden Auskünfte erteilen. Dies betrifft insbesondere abweichende Hard- und Softwarestände von Drittherstellern.

### **KONTAKT**

### Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-700

24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen: Tel.: +49 (0) 68 41/8177-777

Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

#### E-Mail- und Internet-Adresse info@behnke-online.de www.behnke-online.de

### INHALT

www.behnke-online.de

1. Anlegen der Behnke SIP-Sprechstelle	4
2. Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle	6
2.1. Softwarestand ab BT 5 Build 240	7
2.2. Softwarestände vor BT 5 Build 240	

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie eine Behnke SIP-Sprechstelle als Nebenstelle einer Xelion 7 Cloudtelefonanlage in Betrieb genommen wird.

Wir gehen davon aus, dass die Grundkonfiguration der Xelion 7 bereits vorgenommen wurde, und beschränken uns hier auf die zur Inbetriebnahme der Behnke SIP-Sprechstelle erforderlichen Schritte.

Außerdem setzen wir voraus, dass die Behnke SIP-Sprechstelle bereits ins Netzwerk eingebunden wurde, und über die IP-Adresse per Browser erreichbar ist.

### **1. ANLEGEN DER BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE**

Im ersten Schritt wird beschrieben, wie Sie einen Teilnehmer für die Behnke SIP-Sprechstelle an der Xelion 7 Cloudtelefonanlage anlegen.

- ► Öffnen Sie die Administration von Xelion.
- Damit die Behnke-Sprechstelle an der Anlage angemeldet werden kann, muss hier zuvor ein "User" angelegt worden sein, dem die Sprechstelle zugeordnet werden muss. Wie Sie einen User anlegen, entnehmen Sie bitte der Dokumentation der TK-Anlage.
- 2. Für den User muss eine **"Phone Line"** angelegt werden. Hier erfolgt auch die Zuordnung der Nebenstellennummer. Wie Sie eine phone line anlegen, entnehmen Sie bitte der Dokumentation der TK-Anlage.
- 3. Die Sprechstelle kann dann unter "Phones" angelegt werden.



0 + +						Ŧ	ሰ 🗷 📞 🖶 🖒	X
Phones +								
Phones								
Add new phone								
	New pho	ne			New redirection	) + n / external phone		
Search phones								
8 O X C								
Display Name	Account name	Registered	Uses a license	User	User License	MAC address	Do not disturb	
search	search	search	search	search	search	search	search	
1 behnke_Behnke2	behnke_Behnke2	No	No	konrad zuse	Yes		No	A
2 behnke_konrad.zuse	behnke_konrad.zuse	No	No	konradizuse	Yes		No	
3 Carl Friedrich Gauss (sm			No	carl.friedrich	Yes		No	
4 Hardphone for [johann.ph	behnke_johann.philippRe	No	No	johann.philippReis	Yes		No	
5 Hardphone for [konrad.zu	behnke_konrad.zuse_har	No	No	konradizuse	Yes		No	
6 Hardphone for [rezeption]	behnke_rezeption_hardph	No	No	rezeption	Yes		No	
7 Hardphone for [Rudolf.Hell]	behnke_rudolf.hell_hardp	No	No	Rudolf.Hell	Yes		No	
8 Hardphone for [Wilhelm.E	behnke_wilhelm.eduardW	No	No	Wilhelm.EduardWeber	Yes		No	
9 Hardphone for [carl.friedri	behnke_carl.friedrich_har	No	No	carl.friedrich	Yes		No	
10 Haupteingang	behnke_haupteingang	No	No	carl.friedrich	Yes		No	
11 Johann Philipp Reis (sma			No	johann.philippReis	Yes		No	
12 Konrad.Zuse (smartphone)			No	konradizuse	Yes		No	
13 Phone		No	No				No	
14 Phone (2)		No	No				No	
15 Rezeption (smartphone)			No	rezeption	Yes		No	
16 Rudolf Hell (smartphone)			No	Rudolf.Hell	Yes		No	
17 Softphone beheerder	behnke_beheerder	No	No	Xelion Beheerder	No		No	
18 Softphone of Carl Friedric	behnke_carl.friedrich	Yes	No	carl.friedrich	Yes		No	
19 Softphone of Johann Phili	behnke_johann.philippReis	No	No	johann philippReis	Yes		No	1
20 Softphone of Rezention	hehnke rezention	Nn	No	rezention	Yes		No	×.
				· • • •				

► Klicken Sie im nächsten Fenster oben auf "New phone".

Anlegen der Sprechstelle

- ► Auf dem Reiter "General" einen beliebigen "Display-Namen", "Account-Namen" eintragen, und "Password" setzen. Diese Infos werden später in der Sprechstelle eingetragen, damit diese sich registrieren kann.
- ► Bei **"User**" den zuvor angelegten User eintragen.
- ▶ Bei "Phone lines" die zuvor angelegte Phone-Line des entsprechenden Users auswählen.
- ► Auf dem Reiter "Status" wird angezeigt, ob die Sprechstelle registriert ist oder nicht.

0 + +	n 🗷 📞 🖶 C 🗙
E Haupteingang +	
Haupteingang	Actions
General Advanced Status Powisioning Advanced Provisioning Options	
Phone settings	
Uses a license:	
Display Name: Haupteingang	
Account name: behnke_haupteingang	
Password: erFTAgEPeHyJW2bc	🖒 Generate
Hot desking enabled: 🗹	
Location:	
User: carl friedrich	•
Do not disturb:	
Phone lines	
Power Line	
1 Phone line Can Fredher Gauss	·
	•
Block incoming calls	
When following are busy	
	· •

## **2. KONFIGURATION DER BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE**

In diesem Schritt werden die Einstellungen an der SIP-Sprechstelle selbst vorgenommen. Hierfür werden die Anmeldedaten benötigt, welche Sie im vorherigen Schritt festgelegt haben.

▷ Öffnen Sie einen neuen Tab in Ihrem Browser, geben Sie die IP-Adresse der Sprechstelle in die Adresszeile ein, und melden Sie sich an.

Willkommen zur Wr Kliden Bie Ammelen um um mehr über die Funktor	Veb-Oberfläche der Behnk um die Behnke SIP-Sprechstelle zu ionen der Behnke SIP-Sprechstelle :	ke SIP-Sprechstelle konfigurieren. Bitte beachten Sie die Anleitu zu erfahren.	itung, Klicken Sie Benutzeranme anzumelden.	dung, um sich mit den vom Administrator ausgegebenen Zug	gangsdaten
	Bitte Anmelden klicken	Anmelden		Benutzeranmeldung	
PW/0: R228.229.201803121302 8WH	W1: R239.229.201603121302 UV2: R238.229.2018	800121302 BT: 3			

► Notieren Sie sich bitte den Softwarestand der Sprechstelle, den Sie unten auf dieser Seite finden. Diese Information ist im nächsten Schritt erforderlich, da die Vorgehensweise je nach Softwarestand variiert. Wählen Sie dann den gelb unterlegten Punkt **"Einfachkonfiguration"**.

								Telecom Behnke
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status		
	Allge	meine Konfiguration						
Obersicht				0-bistor	Babaha Talatan			
Einfach-Konfiguratio	•			Telefonnummer:	Denike Telefon			
Abmelden				Status:	nicht angemeldet (verbi	sde)		
Hilfe								
		Ģesātenamen: Behnke-IP-Phone						
		54m4akung: IP-Adeege 192, 190,3, 15						
	Eth-amat MAC: F8:10:E5:00:30:10							
				Verbunden über:	DHCP (864000 Sekunde	n lease]		
				Systemdatum	Wed Oct 17 13:35:41 20	18		
				Systemlautzeit	5 Minuten			
				Modell	Serie 20 / 50			
				Display:	nein			
				Handhörer.	nein			
				Angeschlossenes Gerät:	SIP-App Kamera: http://1	92.168.0.3/		
	Erwe	iterungsmodule						
				Nummer Mo	dul-Typ		Version	
								nicht aktualisieren
			s	Software release R242.487	20200527124 BT: 6 Bu	ld: 240	Softwarestand	

### 2.1. Softwarestand ab BT 5 Build 240

- ► Tragen Sie hier folgende Werte ein: **"Telefonnummer/Benutzername"**: in der TK-Anlage hinterlegter **"Account name"** 
  - "Name": in der TK-Anlage hinterlegter "Display name"
  - "SIP Authentifizierung ID": in der TK-Anlage hinterlegter "Account name"
  - "SIP Authentifizierung PIN": in der TK-Anlage hinterlegtes "Password"
  - "SIP-Registrar": DNS-Name oder IP-Adresse der TK-Anlage, Port 5060
  - "SIP-Proxy": DNS-Name oder IP-Adresse der TK-Anlage, Port 5060

#### 

Hinweis: Den DNS-Namen der Anlage finden Sie in der Administration unter **"Server settings and** trunks", auf dem Reiter **"Provisioning"**, im Feld **"Registration host (provisioning)"**. Das Feld **"Provi**sioning URL" enthält eine URL mit der IP-Adresse.

Unter **"Direktwahltasten"** vergeben Sie einen frei gewählten Namen, und tragen hier die Rufnummer ein, welche die Sprechstelle bei Tastendruck wählen soll. Scrollen Sie anschließend nach unten, und klicken Sie auf **"Übernehmen"**.

Einfach-Konfiguration			⇔ ognammodra in vulnesse O statische IP-Adresse	
Abmelden	SID Einstellungen			
	Konto:	Behnke Telefon		
Hilfe	Telefonnummer / Benutzername:	behnke_haupteingang	Telefonnummer, unter der diese Behnke SIP-Sprechstelle erreichbar ist	
Lizenz	Name:	Haupteingang	Zusetzinfo, die beim Rufaufbau übertragen wird, wenn nichts bekannt ist: Telefonnummer	
	SIP Authentifizierung ID:	behnke_haupteingang	Wenn ein Benutzername bekannt ist: Benutzername, andemfalls: Telefonnummer	
	SIP Authentifizierung PIN:	erFTAqEPeHYJW2bc	Passwort für die Anmeldung am SIP-Server	
	SIP Registrar : Port:	demode.xelion.com	SIP-Server (IP oder Domain-Name). Registrat; wenn Proxy und Registrar getrennt konfiguriert werden. SIP-Domain, wenn Domain konfiguriert werden muss	
	SIP Proxy : Port:	demode.xelion.com	SIP-Server (IP oder Domain-Name). Proxy, wenn Proxy und Registrar getrennt kontiguriert werden.	
	Barrierefreiheit			
			setze Voreinstellungen	
	Direktwahltasten			
	Freier Speid	ser: > 10484 Einträge		
	Name		Nummer E-Mail Adresse(n)	
	1 Empfang		100	
	2			

### 2.2. Softwarestände vor BT 5 Build 240

- ► Tragen Sie hier folgende Werte ein:
  - "Telefonnummer/Benutzername": in der TK-Anlage hinterlegter "Account name"
  - "Name": in der TK-Anlage hinterlegter "Display name"
  - "SIP Authentifizierung ID": in der TK-Anlage hinterlegter "Account name"
  - "SIP Authentifizierung PIN": in der TK-Anlage hinterlegtes "Password"
  - "SIP Domain": DNS-Name oder IP-Adresse der TK-Anlage
  - "SIP Server": DNS-Name oder IP-Adresse der TK-Anlage, gefolgt von ":5060"

Hinweis: Den DNS-Namen der Anlage finden Sie in der Administration unter **"Server settings and** trunks", auf dem Reiter **"Provisioning"**, im Feld **"Registration host (provisioning)**". Das Feld **"Provisioning URL**" enthält eine URL mit der IP-Adresse.

Unter **"Direktwahltasten"** vergeben Sie einen frei gewählten Namen, und tragen hier die Rufnummer ein, welche die Sprechstelle bei Tastendruck wählen soll. Scrollen Sie anschließend nach unten, und klicken Sie auf **"Übernehmen"**.

Ubersicht	Einkeinungen Heizmeinkeinung							
Einfach-Konfiguration	<ul> <li>synamissing an -kongage</li> </ul>							
Abmelden		U statische IP-Adesse						
	SIP Einstellungen							
	Konte:	Behnke Telefon						
Hilfe	Telefonnummer / Benutzername:	behnke_haupteingang	Telefonnummet, unter der diese Behrke SIP-Sprechstelle erreichbar ist					
	Name:	Haupteingang	Zusatzinfo, die beim Rufaufbau übertragen wird, wenn nichts bekannt ist: Telefonnummer					
	SIP Authentifizierung ID:	behnke_haupteingang	Wenn ein Benutzemame bekannt ist: Benutzemame, andemfalls: Telefonnummer					
	SIP Authentifizierung PIN:	erFTAqEPeHY3W2bc	Passwort für die Anmeldung am SIP-Server					
	SIP Domain:	demode.xelion.com	Domain-Name des SIP-Servers, wenn nicht bekannt: IP-Adresse des SIP-Servers eingeben					
	SIP Server:	demode.xelion.com:506	Name des SIP-Servets:Port oder IP-Adresse des SIP-Servets:Port					
	Barrierefreiheit							
	setze Voreinstellungen							
	Direktwahltasten							
	Freier Speicher: > 11136	Einträge						
	Name		Nummer E-Mail Adresse(n)					
	1 Empfang		100					
	2							

► Nachdem die Sprechstelle wieder neugestartet ist, sollte sich der Status auf dem Reiter **"Start"**, unter **"Übersicht"**, nach spätestens einer Minute auf **"Angemeldet"** ändern.

							Telecom Behnke	
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status		
Übersicht	Allger	neine Konfiguratior	1					
Einfach-Konfiguration				Anbieter	Behrike Telefon			
(hereider				Telefonnummer	behnke_01		_	
Amileiden				Status	Angemeldet			
Hilfo								
Thire				Gerätenamen	BT Mathias			
Berneskung:								
IP-Adresse: 192.168.3.15								
Etheme4 MAC: F6:112:65:00:30:16								
Verbunden über: DHCP (864000 Sekunden (ease)								
	System datum: Men Nov 12 14/27:17 2018							
Systemiautzeit 8 Minuten								
	Modell: Sarie 20 / 50							
				Anneschlossenes Gerät	SIP: App Kamera: http://	192 168 3 33/		
	Erweit	terungsmodule						

′ersion 2.0 íirkel, Juli 2020

## TELECOM BEHNKE GMBH



Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Germany Info-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-700 Service-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-777 Telefax: +49 (0) 68 41/8177-750 info@behnke-online.de www.behnke-online.de