

INSTALLATIONSBEISPIEL

Version 3.0

Behnke SIP-Sprechstelle (SIP-Version 2.0) als SIP-Teilnehmer an einer innovaphone PBX

Wichtige Hinweise!

Dieses Installationsbeispiel soll ausschließlich das Zusammenspiel einer Behnke Sprechstelle mit dem dargestellten Drittprodukt veranschaulichen. Dieses Dokument ist nicht als Einrichtungs- oder Installationshilfe anzusehen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung können wir keine Gewähr auf die Funktion(en) des hier im Beispiel dargestellten Verfahrens bei zukünftigen Software-Updates leisten.

Behnke Sprechstellen und Zubehörteile dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom

Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Die ausgebildete Fachkraft sollte eine Installation nur dann durchführen, wenn ausreichend gute Kenntnisse der eingesetzten Produkte vorhanden sind. Unterstützung durch die Behnke Hotline kann ausschließlich für die Konfiguration der Behnke Sprechstellen erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hard- und Software-Kombinationen in Drittprodukten kann die Firma Behnke keine über dieses Dokument hinausreichenden Auskünfte erteilen. Dies betrifft insbesondere abweichende Hard- und Softwarestände von Drittherstellern.

KONTAKT

Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-700

24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen: Tel.: +49 (0) 68 41/8177-777

Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

E-Mail- und Internet-Adresse info@behnke-online.de www.behnke-online.de

INHALT

1. Anlegen der Behnke SIP-Sprechstelle	4
2. Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle	6

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie eine Behnke SIP-Sprechstelle (SIP-Version 2.0) als SIP-Teilnehmer an einer innovaphone PBX in Betrieb genommen wird.

Wir gehen davon aus, dass die Grundkonfiguration der innovaphone PBX bereits vorgenommen wurde, und beschränken uns hier auf die zur Inbetriebnahme der Behnke SIP-Sprechstelle erforderlichen Schritte.

Außerdem setzen wir voraus, dass die Behnke SIP-Sprechstelle bereits ins Netzwerk eingebunden wurde, und über die IP-Adresse per Browser erreichbar ist.

HINWEIS: Dieses Installationsbeispiel wurde mit einer innovaphone PBX mit innovaphone Virtual Appliance, Build 125487 erstellt.

1. ANLEGEN DER BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE

Im ersten Schritt wird beschrieben, wie Sie einen Teilnehmer für die Behnke SIP-Sprechstelle an der innovaphone PBX anlegen.

- ► Starten Sie Ihren Browser, geben Sie in der Adresszeile die IP-Adresse der innovaphone PBX ein, und melden Sie sich an.
- Wählen Sie "PBX", und dann "Objects". Wählen Sie im Dropdown-Feld "User" und klicken Sie auf "new".



Es öffnet sich ein neues Browserfenster. Füllen Sie hier die Felder "Long Name", "Display Name" und "Name" aus. Im Feld "Number" vergeben Sie eine Durchwahl für die Sprechstelle. Mit den beiden Feldern "Password" und "retype Password" legen Sie das Anmeldepasswort für die Sprechstelle fest. Tragen Sie dann unten im Feld "Hardware ID" eine eindeutige Bezeichnung ein. Klicken Sie zum Abschluss auf "Apply".

General	User License	e Apps	DECT									
Туре	User	-										
Description					Hide from	n LDAF						
Long Name	Sprechstelle	e Haupteinga	ing Display Name	Haupteingar	g							
Name	Haupteingar	ng	Number	600		Crit	ical 🗐					
E-Mail	Haupteingan	gIII;										
Password	*******		retype Passwi	ord eeeeeee								
Node	root 📼		Local									
PBX	Kirkel 💌											
Send Number			URL									
Group Indicatio	ons 🖃											
Config Template	e 💌											
-Devices		A170702					m lo c	verele e				
heboke 01		Ivanie		DA EWOJNO IE P. 1 101	Iter TCS Unity	IND MUT	mityrcomig	VOIP (Reverse Proxy				
bonnico_or						8						
	ancel	Ix Dele	te Heln									
	(1.9)											

2. KONFIGURATION DER BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE

In diesem Schritt werden die Einstellungen an der SIP-Sprechstelle selbst vorgenommen. Hierfür werden die Anmeldedaten benötigt, welche Sie im vorherigen Schritt festgelegt haben.

▷ Öffnen Sie einen neuen Tab in Ihrem Browser, geben Sie die IP-Adresse der Sprechstelle in die Adresszeile ein, und melden Sie sich an.

		Telecom Behnke
	Willkommen zur Web-Oberfläche der Behnke SIP-Sprechstelle Klader Six Asmäten, um die Behnle SIP-Sprechstelle zu konfigurieren, Elles beachen Sie die Anteilung, um mehr über die Funktionen der Behnle SIP-Sprechstelle zu erbren.	Kliden Sie Benderzemeidung, um sich mit den von Administrator sugegebenen Zugangelaten anzumätien.
	Bitte Anmelden klicken Anmelden	Benutzeranmeldung
	FW/0, F218 25 20100111302 BW/F. F218 25 20100111302 U/F. F228 25 20100111302 BT. 3	
Copyright © 2013-2016 Telecom Behr	Ne GmbH. All Rights Reserved.	www.behnke-online.de

Klicken Sie auf den Reiter "Netzwerk", und wählen Sie links im Menü den Punkt "SIP-Einstellungen". Befüllen Sie dann die Felder folgendermaßen mit den SIP-Anmeldeinformationen Ihrer innovaphone PBX. Danach unten rechts auf "Übernehmen" klicken.

Tragen Sie hier folgende Werte ein:

- "Telefonnummer/Benutzername": in der TK-Anlage hinterlegte "Hardware ID"
- "Name": in der TK-Anlage hinterlegter "Name"
- "SIP Authentifizierung ID": in der TK-Anlage hinterlegter "Name"
- "SIP Authentifizierung PIN": in der TK-Anlage hinterlegtes "Password"
- "SIP-Registrar": IP-Adresse der TK-Anlage, "Port" 5060
- "SIP-Proxy": IP-Adresse der TK-Anlage, "Port" 5060

Unter "Direktwahltasten" vergeben Sie einen frei gewählten Namen, und tragen hier die Rufnummer ein, welche die Sprechstelle bei Tastendruck wählen soll. Scrollen Sie anschließend nach unten, und klicken Sie auf **"Übernehmen"**.

Abmelden			O statische IP-Adresse
	SIP Einstellungen		
	Konto:	Behnke Telefon	
Hilfe	Telefonnummer / Benutzername:	behnke_01	Telefonnummer, unter der diese Behnke SIP-Sprechstelle erreichbar ist
Lizenz	Name:	Haupteingang	Zusatzinfo, die beim Rufaufbau übertragen wird, wenn nichts bekannt ist: Telefonnummer
	SIP Authentifizierung ID:	Haupteingang	Wenn ein Benutzername bekannt ist. Benutzername, andernfalls: Telefonnummer
	SIP Authentifizierung PIN:	Passwort_01	Passwort für die Anmeldung am SIP-Server
	SIP Registrar : Port:	192.168.3.37 5060	SIP-Server (IP oder Domain Name). Registrar, wenn Proxy und Registrar getrennt konfiguriert werden. SIP-Domain, wenn Domain konfiguriert werden muss
	SIP Proxy : Port:	192.168.3.37 5060	: SIP-Server (IP oder Domain-Name). Proxy wenn Proxy und Registrar getrennt konfiguriert werden.
	Barrierefreiheit		
			setze Voreinstellungen
	Direktwahltasten		
	Freier Speid	ter: > 10448 Einträge	
	Name		Nummer E-Mail Adresse(n)
	1 Empfang		300
	2		

Ob sich die Sprechstelle erfolgreich registriert hat, können Sie z.B. auf der Startseite der Weboberfläche überprüfen. Dort sollte nach ca. einer Minute nach Eintragen der Anmeldedaten der Status von "Nicht angemeldet. Verbinde…" (rot) nach "Angemeldet" (grün) wechseln.

							Telecom Behnke
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status	1
Übersicht	Allgen	neine Konfiguration					
Einfach-Konfiguration				Anbieter	Behrike Telefon		
Abmelden				Telefonnummer	behnke_01		
							-
Hilfe							
				Gerätenamen	BT_Mathias		
				Bemerkung			
				IP-Adresse	192.169.3.15		
				Ethernet MAC	F8:1C:E5:00:38:16		
				Verbunden über	Max New 42 44-27-47 20	en leasej	
				Systemiautzeit	8 Minuten	110	
				. ///	-		
				Modell	sene 20700		
				Angeschlossenes Gerät	SIP App Kamera: http://	192.168.3.33/	

Version 3.0 Kirkel, Dezember 2022

TELECOM BEHNKE GMBH



Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Germany Info-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-700 Service-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-777 Telefax: +49 (0) 68 41/8177-750 info@behnke-online.de www.behnke-online.de