

Version 4.0

ANLEITUNG INSTRUCTIONS | MANUEL

D	Handicap 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118	
	20-3117-BS / 21-3117-BS, 20-3118-BS / 21-3118-BS	Seite
GB	Handicap 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118	
	20-3117-BS / 21-3117-BS, 20-3118-BS / 21-3118-BS	Page3
	Handicap 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118	
	20-3117-BS / 21-3117-BS, 20-3118-BS / 21-3118-BS	Page 6



Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass Behnke Sprechstellen und Zubehörteile ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden dürfen. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Weitere Informationen in Verbindung mit der genutzten Basiselektronik entnehmen Sie bitte den Anleitungen zu entsprechenden Basiselektroniken.

Weitere rechtliche Hinweise finden Sie auf Seite 31.

KONTAKT

i Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen: +49 (0) 68 41 / 8177-700

🖌 24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da, beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen: +49 (0) 68 41 / 81 77-777

Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

Internet- und E-Mail-Adresse www.behnke-online.de info@behnke-online.de

INHALT

1. Montagehinweis	
2. Anschlüsse	5
2.1. Lieferumfang	5
3. Inbetriebnahme mit analoger Basiselektronik	6
3.1. 20-0001, 20-0002, 20-0043, 20-0041	
in Verbindung mit Elektronikerweiterung 20-0061	6



D

3.2. Initialisierung	7
3.3. Konfiguration (Beispiel)	7
3.4. Sprachansage	7
3.5. Konfigurationsbeispiel	
3.6. Konfigurationsbeispiel mit Funktion *800 (Warten auf Abheb	en ohne Sprachansagen). 8
3.7. Konfigurationsbeispiel mit Sammelruffunktion ohne Spracha	nsage mit einer Ruftaste
und 3 zur erreichenden Zielen	
3.8. Wichtigste Konfigurationsschritte	9
4. Inbetriebnahme mit Basiselektronik SIP 2.0	18
4.1. Anschluss des Handicap-Moduls an der Behnke IP-Basiselektro	onik SIP 2.0 (20-0001A-IP,
20-0014A-IP, 20-0016A-IP, 20-0002A-IP, 20-0005-IP, 20-0041A-IP	, 20-0013A-IP) 18
4.2. Leitungslängen Bussystem	
4.3. Konfiguration des Handicap-Moduls für IP-Türstationen	20
4.4. Piktogrammanzeigen des Handicap-Moduls für IP-Türstation	en 22
5. Inbetriebnahme mit Basiselektronik SIP 3.0	23
5.1. Anschluss des Handicap-Moduls an der Behnke IP-Basiselekt	ronik SIP 3.0
(20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP)	23
5.2. Leitungslängen Bussystem	24
5.3. Piktogrammanzeigen des Handicap-Moduls für IP-Türstation	en25
6. Inbetriebnahme mit Basiselektronik Triphonie	26
6.1. (40-0006 (Basiselektronik Triphonie) in Verbindung mit Elekt	ronikerweiterung 20-0061,
40-0007, 40-0008, 40-0013)	
6.2. Konfigurationsbeispiel	
6.3. Konfigurationsbeispiel	
6.4. 40-0006 (Triphonie-Basiselektronik) mit Elektronikerweiteru	ing 20-0061, 40-920829
6.5. Konfigurationsbeispiel	

7. Rechtliche Hinweise

31

1. MONTAGEHINWEIS

- Um die Sichtbarkeit der Symbole zu gewährleisten, montieren Sie die Türstation mit Handicap Modul bitte nicht an einem dunklen Ort.
- Beachten Sie bitte außerdem, dass die Türstation mindestens 0,40 Meter von einem Innen-Winkel, wie beispielsweise einer Ecke, oder von anderen Hindernissen, die den Zugang für einen Rollstuhl blockieren könnten, montiert ist.
- Die Einbauhöhe (behindertengerecht) liegt bei 0,85 m.

Hinweis: Dies gilt für behindertengerechte Zugänge (hier die einschlägigen Normen beachten). Bei Einbauhöhen außerhalb dieser Vorgaben ist darauf zu achten, dass die Personengruppe, die das Handicapmodul nutzen soll (z. B. stehende Personen) eine direkte Sicht auf das Modul haben.

- Stellen Sie die Türöffnungsdauer so ein, dass eine Person mit eingeschränkter Mobilität die Tür öffnen kann, bevor diese wieder verriegelt wird.
- Wenn eine Türstation mit Kamera eingesetzt wird, muss die Kamera in der Lage sein alle Personen, egal ob stehend oder im Rollstuhl sitzend, zu erfassen. Das Fischaugenobjektiv der integrierten Kamera ermöglicht diese Darstellung. Um sich an alle Gegebenheiten anzupassen, ist das Objektiv schwenkbar. Die Kamera besitzt einen Beleuchtungsring der ein- oder ausgeschaltet werden kann. Objektiv-Einstellungen können Sie vornehmen, wenn das Gehäuse des Kameramoduls geöffnet ist (gilt nur für analoge Kamera 20-2917 / 21-2917). Hinweis *¹: Dies gilt nur bei der Montage der Geräte zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in Frankreich.

Wenn der Videoausgang der Kamera direkt an einen Monitor angeschlossen wird, ist das Bild immer sichtbar. Es ist möglich das Videosignal über das Relais 2 der Türstation zu schalten, um das Bild nur während einer Kommunikation anzuzeigen.

Hinweis: Dies gilt nur wenn eine analoge Kamera verbaut ist (siehe dazu auch Hinweis*').

2. ANSCHLÜSSE



- Busanschlussklemme 1 (mittels mitgelieferter Anschlussleitung mit der IP-Basiselektronik verbinden)
- Busanschlussklemme 2 (Verbindung zu weiteren Busmodulen. Leitung ist bauseitig zu stellen)
- Anschluss f. Triphonie Geräte (mitgelieferte Flachbandleitung zum Verbinden zum Türmodul Triphonie nutzen)
- Anschluss analoges BT mit Zusatzversorgung (mitgelieferte Flachbandleitung nutzen 20-0061 und Zusatzversorgung erforderlich)
- 5 Anschluss analoges BT ohne Zusatzversorgung (nur 2 LEDs)
- 6 Status LEDs

2.1. Lieferumfang

- Modul 20-3117/21-3117/ 20-3118/21-3118
- Anschlussleitung für IP-Basiselektronik (50 cm, 4 Adern mit Aderendhülsen bei 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118) (50 cm, 4 Adern mit HPI-Kontakt bei 20-3117-BS/21-3117-BS,20-3118-BS/ 21-3118-BS)
- ► Flachbandleitung 6-polig (50 cm bei Verwendung von Triphoniebasiselektronik 40-0006)
- ► Flachbandleitung 26-polig (50 cm bei Verwendung analog Basiselektronik mit 20-0061)
- ► diese Anleitung

Überprüfen Sie auf Vollständigkeit bevor Sie mit der Montage beginnen

3. INBETRIEBNAHME MIT ANALOGER BASISELEKTRONIK

3.1. 20-0001, 20-0002, 20-0043, 20-0041 in Verbindung mit Elektronikerweiterung 20-0061

Anschluss



Anschlussinterface Behnke Türstation Anschlüsse

- Türöffner an Relais 1 anschließen (nur bei Bedarf)
- ► 15 V= anschließen (zwingend erforderlich)
- Sollte eine Kamera in der Türstation integriert sein, bitte das Videosignal an einen Monitor auflegen (Videosignal gegebenenfalls mit Relais 2 verschalten – siehe Hinweis auf Seite 4 sowie die Anleitung zur entsprechenden Kamera)
- Telefonleitung anschließen (zwingend erforderlich)

Achtung: Beachten Sie bitte, sollten Sie mehrere Türstationen verwenden, dass für jede Türstation ein separates Netzteil sowie ein separater a/b-Port an der Telefonanlage verwendet werden muss (galvanische Trennung – siehe dazu auch Anleitung Basiselektronik)!

3.2. Initialisierung

Wenn die Telefonleitung angeschlossen wird, initialisiert sich die Türstation. Während der Initialisierungsphase belegt es die Leitung und sendet einen hohen Ton. Danach legt es wieder auf und ist für die anschließende Programmierung bereit.

Sollte das Gerät regelmäßige Tonfolgen senden, zählen Sie die Pieptöne und prüfen Sie an Hand der Anleitung zur analogen Basiselektronik welcher Fehler vorliegen könnte.

3.3. Konfiguration (Beispiel)



Starten Sie den Konfigurationsmodus mit *0000 und geben Sie folgende Parameter ein: 21 Rufnr. Taste 1 # ... Rufnr. Taste ... # 28 Rufnr. Taste 8 # 10 Türöffnercode # Weitere Parameter entnehmen Sie dem technischen Handbuch oder der Bedienungsanleitung der analogen Basiselektronik und geben diese wie beschrieben ein. Mit * verlassen Sie den Konfigurationsmodus. Die Konfiguration kann auch mit einem analogen DTMF-wahlfähigen Telefon durchgeführt werden. Siehe dazu die Bedienungsanleitung der Basiselektronik.

3.4. Sprachansage

Die Türstation kann Sprachansagen bei Betätigung der Ruftaste abspielen. Diese Ansagen werden manuell aufgesprochen. Verwenden Sie hierfür die Konfigurationsschritte 51-58, die Sie bitte dem technischen Handbuch entnehmen. Anbei finden Sie einige Beispiele, wie solche Ansagen lauten könnten:

- 1 ► Die Verbindung wird aufgebaut.
- 2 ► Bitte warten.
- 3 ► Die Verbindung ist hergestellt.
- 4 ► Die Tür wird geöffnet.
- 5 ► Bitte Code eingeben und mit Raute bestätigen.
- 6 ► Dies ist ein Anruf der Türstation. Bitte Null-Raute drücken, um die Tür zu öffnen.

Inbetriebnahme mit analoger Basiselektronik

3.5. Konfigurationsbeispiel

In diesem Beispiel ist die Taste des Handicap-Modul an der Flachbandleitung auf T1 aufgesteckt. Relais 1 (hier Türöffnung) wird für 10 Sek. eingeschaltet. Sprachansagen 1, 2 und 6 werden bei den Ereignissen abgespielt.

*0000	 Konfigurationsmodus starten
21 Rufnr. Taste 1 #	 Eintrag der Rufnr. f ür die erste Taste
09 10 #	 Türöffner Zeit (5 bis 90 Sekunden) konfigurieren
10 0 #	 Code 0 als Türöffner Code konfigurieren
53 4 #	 Sprachansage 4 bei Türöffnung abspielen
565#	 Sprachansage 5 bei Türöffnung durch den Tastwahlblock
	abspielen
58126#	 Sprachansage 1 vor dem Rufaufbau abspielen
	Sprachansage 2 abspielen während warten auf Abheben
	Sprachansage 6 bei der angerufenen Person abspielen;
	sollte diese Ansage nicht notwendig sein, dann wie folgt
	konfigurieren: 58 1 2 0 #
*	 Konfigurationsmodus verlassen

3.6. Konfigurationsbeispiel mit Funktion *800 (Warten auf Abheben ohne Sprachansagen)

*0000	 Konfigurationsmodus starten
21 Rufn. Taste 1 *800#	(00 kann durch Sprachansagen ersetzt werden,
	siehe Konfigurationsschritte ab Seite 9)
09 10#	 Türöffnerzeit (5-90 Sekunden) konfigurierbar
10 0#	 Code 0 als Türöffnercode konfigurieren
*	 Konfigurationsmodus verlassen



3.7. Konfigurationsbeispiel mit Sammelruffunktion ohne Sprachansage mit einer Ruftaste und 3 zur erreichenden Zielen

*0000	 Konfigurationsmodus starten
20 3#	 Sammelruffunktion
21	 1. Rufnummer #
22	2. Rufnummer #
23	3. Rufnummer #
	(Konfigurationsschritte ab Seite 9)
09 10#	 Türöffnerzeit (5-90 Sekunden) konfigurierbar
10 0#	 Code 0 als Türöffnercode konfigurieren
900 1#	Erweiterte Konfiguration erlauben
979 1#	Bestätigung Sammelruf (Konf. 20) durch Abheben.
	(Nicht bei Rufgruppen in der TK-Anlage möglich)
*	 Konfigurationsmodus verlassen

3.8. Wichtigste Konfigurationsschritte

Code	Parameter	Bestätigung
20	Sammelruf /Abhörschutz / unverlierbarer Ruf / EN 81-28/70-Betrieb: Vorgabe: 0 0 = inaktiv (Sammelruf, Abhörschutz und unverlierbarer Ruf inaktiv)	#
	 1 = Rufnummer 1 anwahlen (Abnorschutz & unverlierbarer Ruf) 2 = Rufnummern 1 bis 2 anwählen (Abhörschutz & unverlierb. Ruf) : 	# # :
	8 = Rufnummern 1 bis 8 anwählen (Abhörschutz & unverlierb. Ruf)	#
	9 = Rufnummern 1 bis 9 anwählen (Abhörschutz & unverlierb. Ruf)	#
	Bei aktiviertem Sammelruf werden bei Betätigung einer beliebigen Direktwahltaste (außer Taste i) die entsprechenden Rufnummern (1 bis x) nacheinander angewählt, bis jemand erreicht wird, der den Empfang ordnungsgemäß mit einem beliebigen DTMF-Ton quittiert, oder alle Rufnummern angewählt wurden. Bei x=9 wird auch die Taste i in den Sammelruf einbezogen, sonst wird bei Betätigung der Taste i die Rufnum- mer 9 angewählt. Ab V1.61 wird bei einem Sammelruf, der nur aus einer Rufnummer besteht (Konfigurationsschritt 20 auf 1) der Anruf nach Ablauf der Bestätigungsdauer nicht beendet, sondern die Verbindung bleibt auch ohne Bestätigung bestehen.	

Code	Parameter	Bestätigung		
	Bei aktiviertem Sammelruf sind auch die Funktionen Abhörschutz und unverlierbarer Ruf aktiviert. Bei aktiviertem Abhörschutz sendet das Gerät alle 30 Sekunden einen Doppelpiep in die Verbindung. Bei aktivierter Funktion unverlierbarer Ruf ist das Beenden der Verbindung durch Tasten- betätigung nicht erlaubt.			
	EN 81-28/70-Betrieb: Durch zusätzliche Eingabe eines * nach der Sammel- rufziffer vor dem Bestätigen mit Raute (z. B. 20 4 * # für Sammelruf auf 4) kann auf EN81-28/70-Betrieb umgeschaltet werden. Hierzu werden die Relais automatisch auf Betriebsart 20 umgestellt (siehe Konfigurations- schritt 08 und Konfigurationsschritt 12). Außerdem wird dann bei aktivier- tem Sammelruf die Ausführung automatischer täglicher Testanrufe aktiviert (siehe Konfigurationsschritt 9921).			
21	Rufnummer: Vorgabe: s. Text	#		
22	Rufnummer Rufnummer 1 (Taste 1) (integr. MLM ab V1.34)	#		
23	Rufnummer Rufnummer 2 (Taste 2) (MLM A / integr. MLM)	#		
:	Rufnummer Rufnummer 3 (Taste 3) (+MLM B / integr. MLM)	:		
28	Rufnummer Rufnummer 4 (Taste 4) (+MLM C / integr. MLM)	#		
29	Rufnummer Rufnummer 5 (Taste 5)	#		
	Rufnummer Rufnummer 6 (Taste 6)			
	Rufnummer Rufnummer 7 (Taste 7)			
	Rufnummer Rufnummer 8 (Taste 8)			
	Rufnummer 9 (Taste i des Tastwahlblocks)			
	Die Rufnummern bestehen nur aus Ziffern und sind maximal 20-stellig. Bei der Eingabe der Rufnummern sind folgende Sondersymbole (siehe Kapitel Programmierung) zulässig: *0 = * wählen *1 = # wählen *2 = 2 Sekunden Pause *3 = Warten auf Wählton			

Code	Paramete	Bestätigung	
	ab Versio	n 1.30:	
	*4 x	Bedingung	
	x=0	immer	
	x=1	wenn Zeitplan 1 erfüllt (nur mit Uhr-Modul sinnvoll)	
	x=2	wenn Zeitplan 2 erfüllt (nur mit Uhr-Modul sinnvoll)	
	x=3	wenn Zeitplan 1 nicht erfüllt (nur mit Uhr-Modul sinnvoll)	
	x=4	wenn Zeitplan 2 nicht erfüllt (nur mit Uhr-Modul sinnvoll)	
	x=5	wenn technischer Alarm (nur bei Konfigurationsschritt 17>0 sinnvoll)	
	x=6	wenn kein technischer Alarm (nur bei Konfigurationsschritt 17›0 sinnvoll)	
	x=7	wenn Alarmeingang aktiv (nur bei Konfigurationsschritt 17>0 sinnvoll)	
	x=8	wenn Alarmeingang nicht aktiv (nur bei Konfigurationsschritt 17›0 sinnvoll)	
	x=9	sonst (nur sinnvoll, wenn vorher andere *4x-Bedingung)	
	*5 x	Sprachansage Nr. x abspielen (nur mit Sprachansage-Modul sinnvoll)	
	*5 0	Signalton-Folge abspielen	
	*6 x	Text Nr. x im Display anzeigen (nur mit Display-Modul sinnvoll)	
	*7 x	Relais aktivieren (1=Relais 1, 2=Relais 2, 3=Relais 1&2)	
	*8 x y	Warten auf Abheben (x=Sprachansage, die während dem	
		Warten auf Abheben und y=Sprachansage,	
		die nach dem Abheben abgespielt werden soll) (nur mit Erwei-	
		terungsmodul sinnvoll)	
	*9 x	Zeiger auf Rufnummer (x=19)	
	*90x	Zeiger auf Kurzwahl (x=0099)	
	** X	individueller Sammelruf (x=19=nächste Rufnummer)	
	** 0	Hotline-Funktion	
	^# ++ ++	Flash-Funktion	
	++ +0	Anwani beenden	
	** *1	Stummeshaltung aus	

Code	Paramete	Bestätigung			
	ah Versio				
	*/** 1	/** 1 wenn Pelais 1 eingeschaltet ist			
	*/** 2	wenn Relais 2 eingeschaltet ist			
	+ 2 *//* x v	Variahlen-Wert prüfen (Bedingung) ($x=0, 9, y=0, 9$) $x=y$?			
	- Лу	Bedingung ist erfüllt wenn die Variablex den Wert v hat			
	5 x v	Variahlen-Wert setzen (x=0, 9, y=0, 9) $x = y$			
	5,	setzt die Variable x auf den Wert v			
	*5** x	Variable inkrementieren ($x=09$) $x++$			
	5	inkrementiert die Variable x (für x=9, gilt x++=0)			
	6 0	Timer deaktivieren			
	6 x mm	Direktruftaste x (x=19) nach mm (mm=0099) Minuten auslösen			
	*74	Relais 1 ausschalten (nur bei Betriebsart 18)			
	*75	Relais 1 einschalten (nur bei Betriebsart 18)			
	*76	Relais 2 ausschalten (nur bei Betriebsart 18)			
	*77	Relais 2 einschalten (nur bei Betriebsart 18)			
	Anzahl de	er langen Sprachansagen festlegen: Vorgabe: 1			
50	* * * Anza	hl der langen Sprachansagen	#		
	1 = 1 Ansa	ge (Ansage 6: 40 s)			
	2 = 2 Ansa	agen (Ansage 6: 20 s und Ansage 7: 20 s)			
	3 = 3 Ansa	agen (Ansage 6: 15 s, Ansage 7: 15 s und Ansage 8: 10 s)			
	4 = 4 Ans	agen (Ansage 6: 10 s, Ansage 7: 10 s, Ansage 8: 10 s und			
		Ansage 9: 10 s)			
	Das Sprac	hansage-Modul stellt 5 kurze Sprachansagen mit einer Dauer			
	von jewei	ls maximal 4 Sekunden bereit. Darüber hinaus stellt das Modul			
	40 Sekun	den Aufnahmedauer für lange Sprachansagen bereit. Diese			
	40 Sekun	den können mit diesem Konfigurationsschritt auf 1 bis 4 lange			
	Sprachan	sagen aufgeteilt werden. Die Gesamtzahl der zur Verfügung			
	stehende	n Sprachansagen ergibt sich aus den 5 kurzen Sprachansagen			
	und der A	nzahl der testgelegten langen Sprachansagen, d.h. es stehen je			
	nach Konf	riguration 6 (5 kurze + 1 lange) bis maximal 9 (5 kurze + 4 lange)			
	Sprachan	sagen zur vertugung.			
	ACTUNE:	beim restlegen der Anzani der langen Sprachansagen werden			
	alle vorhe	er aufgenommenen langen Sprachansagen geloscht, die kurzen			
	Sprachan	sagen werden nicht geloscht.			

Code	Parameter					Bestätigung
51	Parameter Sprachansage aufnehmen: 1 = Ansage 1 aufnehmen (kurze Ansage) 2 = Ansage 2 aufnehmen (kurze Ansage) 3 = Ansage 3 aufnehmen (kurze Ansage) 4 = Ansage 4 aufnehmen (kurze Ansage) 5 = Ansage 5 aufnehmen (kurze Ansage) 6 = Ansage 5 aufnehmen (kurze Ansage) 7 = Ansage 6 aufnehmen (lange Ansage) 8 = Ansage 7 aufnehmen (lange Ansage) 9 = Ansage 9 aufnehmen (lange Ansage) 9 = Ansage 9 aufnehmen (lange Ansage) 8 = den Sprachansagen werden kurze un Es gibt 5 kurze Ansagen (Ansage 1 bis An maximale Dauer von 4 Sekunden beschrädie langen Ansagen, wobei die Anzahl ur Ansagen durch Konfigurationsschritt 50 f Nach Eingabe des Konfigurationsschritt 50 f Nach Eingabe des Konfigurationsschritt 50 f Ansternen werden soll, ertönt ein beginnt. Die Aufnahme wird automatisch Aufnahmedauer beendet. Sie kann auch Drücken von #. Da die verbleibende Zeit	4 s 4 s 4 s 4 s 4 s 1 40 s - - d lange <i>i</i> sage 5), änkt sinc d die ma festgeleg f1 und de n Pieptor n nach At manuell der Spra	2 20 s 20 s - - die jewe d. Ab Ans aximale gt werder er Numm n und die blauf der beende chansag	3 15 s 15 s 10 s - untersc ils auf ei sage 6 bo Dauer de n. er der An e Aufnah maxima t werden e gelösc	4 10 s 10 s 10 s 10 s hieden. ne eginnen er langen nsage, me len durch ht	Bestätigung # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
	die aufgenommen werden soll, ertönt eir beginnt. Die Aufnahme wird automatisch Aufnahmedauer beendet. Sie kann auch Drücken von #. Da die verbleibende Zeit werden muss, ertönt bis zum Ablauf der b	n Pieptor 1 nach At 1 manuell der Spra maximal	n und die olauf der beende chansag en Aufna	e Aufnah maxima t werden e gelösc ahmedau	me len durch ht ier ein	
	hoher Piepton. Achtung: Die langen Ansagen 7, 8 und 9 werden, wenn mit Konfigurationsschritt	können 50 entsp	nur aufg prechend	enomme I viele la	n ngen	
	Sprachansagen eingestellt wurden.					

Code	Parameter	Bestätigung
52	Sprachansage abspielen: Ansage 1 abspielen (kurze Ansage) Ansage 2 abspielen (kurze Ansage) Ansage 3 abspielen (kurze Ansage) Ansage 4 abspielen (kurze Ansage) Ansage 4 abspielen (kurze Ansage) Ansage 5 abspielen (kurze Ansage) Ansage 6 abspielen (lange Ansage) Ansage 7 abspielen (lange Ansage) Ansage 8 abspielen (lange Ansage) Ansage 9 abspielen (lange Ansage) Ansage 9 abspielen (lange Ansage) Nach Eingabe des Konfigurationsschritt 52 und der Nummer der Ansage, die abgespielt werden soll, wird die Ansage abgespielt. Das Abspielen wird automatisch nach Ablauf der Ansagedauer beendet. Es kann auch manuell beendet werden durch Drücken von #. Achtung: Die langen Ansagen 7, 8 und 9 können nur abgespielt werden, wenn mit Konfigurationsschritt 50 entsprechend viele langen Sprachansagen eingestellt wurden.	# # # # #
53	Sprachansage bei Aktivierung Relais 1: Vorgabe: 0 0 = keine Sprachansage abspielen 1 = Sprachansage 1 abspielen : 9 = Sprachansage 9 abspielen Mit diesem Konfigurationsschritt kann eine Sprachansage festgelegt werden, die dann abgespielt wird, wenn Relais 1 aktiviert wird. Dies ist allerdings nur möglich bei den Relais-Betriebsarten 1 bis 6 bzw. 18 und 19, wobei bei der Betriebsart 19 die Sprachansage nur beim manuellen Ein- bzw. Ausschalten der automatischen Aktivierung abgespielt wird. Die Sprachansage wird auch bei Verwendung der Sondersymbole *71 bzw. *73 in einer Rufnummer abgespielt.	# # #

Code	Parameter	Bestätigung
54	 Sprachansage bei Aktivierung Relais 2: Vorgabe: 0 0 = keine Sprachansage abspielen 1 = Sprachansage 1 abspielen 9 = Sprachansage 9 abspielen Mit diesem Konfigurationsschritt kann eine Sprachansage festgelegt werden, die dann abgespielt wird, wenn Relais 2 aktiviert wird. Dies ist allerdings nur möglich bei den Relais-Betriebsarten 1 bis 6 bzw. 18 und 19, wobei bei der Betriebsart 19 die Sprachansage nur beim manuellen Ein- bzw. Ausschalten der automatischen Aktivierung abgespielt wird. Die Sprachansage wird auch bei Verwendung der Sondersymbole *72 bzw. 	# # #
55	Sprachansage bei Telefon-Funktion: Vorgabe: 0 0 = keine Sprachansage abspielen 1 = Sprachansage 1 abspielen : 9 = Sprachansage 9 abspielen Mit diesem Konfigurationsschritt kann eine Sprachansage festgelegt werden, die bei Nutzung der Telefon-Funktion abgespielt wird, bis mit dem Wählen der Rufnummer auf dem Tastwahlblock begonnen wird.	# # : #
56	Sprachansage bei Codeschloss-Funktion: Vorgabe: 0 0 = keine Sprachansage abspielen 1 = Sprachansage 1 abspielen : 9 = Sprachansage 9 abspielen Mit diesem Konfigurationsschritt kann eine Sprachansage festgelegt werden, die bei Nutzung der Codeschloss-Funktion abgespielt wird, bis mit der Eingabe des Codes auf dem Tastwahlblock begonnen wird.	# # #

Code	Parameter	Bestätigung
57	Sprachansage bei Kurzwahl-Funktion: Vorgabe: 0 0 = keine Sprachansage abspielen 1 = Sprachansage 1 abspielen : 9 = Sprachansage 9 abspielen Mit diesem Konfigurationsschritt kann eine Sprachansage festgelegt werden, die bei Nutzung der Kurzwahl-Funktion abgespielt wird, bis mit der Eingabe der zweistelligen Kurzwahlkennziffer auf dem Tastwahlblock begonnen wird.	# # : #
58	 Sprachansage bei Direktruf-Funktion: Vorgabe: 0 0 0 x [Piep] y [Piep] z [Piep] x = Sprachansage vorm Wählen der Rufnummer y = Sprachansage während dem Warten auf Abheben z = Sprachansage nach dem Abheben für den Angerufenen wobei für x, y und z folgende Eingabewerte zulässig sind: 0 = keine Sprachansage abspielen 1 = Sprachansage 1 abspielen : 9 = Sprachansage 9 abspielen Mit diesem Konfigurationsschritt können 3 Sprachansagen eingestellt werden, die bei Direktrufen (Anwählen einer hinterlegten Rufnummer) abgespielt werden. Der Konfigurationsschritt erwartet die Eingabe von 3 Ziffern zwischen 0 und 9, die die gewünschte Sprachansage angeben. Die erste Ziffer gibt die Sprachansage an, die vor dem Wählen der Rufnummer abgespielt wird, z. B. eine Ansage wie "Tastendruck erkannt". Die zweite Ziffer gibt die Sprachansage an, die während dem Warten auf Abheben zyklisch abgespielt wird, z. B. eine Ansage wie "Bitte warten. Verbindung wird aufgebaut." Die dritte Ziffer gibt die Sprachansage an, die abgespielt wird, sobald erkannt ist, dass der Angerufene den Anruf entge- gengenommen hat, wobei diese Ansage nur für den Angerufenen hörbar ist, z. B. eine Ansage wie "Anruf von Türstation" oder eine Standortangabe 	#

D

Code	Parameter	Bestätigung
	Dieser Konfigurationsschritt gilt für alle Direktrufe einschließlich Kurzwahl-Funktion und für alle über das Telefonbuch ausgelöste Anrufe.	
	Beispiel: Angenommen, es wurden über den Konfigurationsschritt 51 folgende Sprachansagen aufgenommen: 1. Sprachansage (51 - 1): "Tastendruck erkannt." 3. Sprachansage (51 - 5): "Bitte warten. Verbindung wird aufgebaut." 6. Sprachansage (51 - 6): "Anruf von Türstation."	
	Durch folgende Eingabe werden die Sprachansagen bei Direktrufen abgespielt: 58 1 [Piep] 5 [Piep] 6 [Piep] #	
	Soll die Ansage "Tastendruck erkannt" nicht abgespielt werden, so kann dies durch folgende Eingabe erreicht werden: 58 0 [Piep] 5 [Piep] 6 [Piep] #	
59	Sprachansage für ###-Funktion: Vorgabe: 10 0 = keine Sprachansage abspielen 1 = Sprachansage 1 abspielen : 9 = Sprachansage 9 abspielen 10 = Ansage abspielen, die nach dem letzten Abheben abgespielt wurde Mit diesem Konfigurationsschritt kann eine Sprachansage angegeben werden, die dann abgespielt wird, wenn während einer Sprachverbindung	# # : # #
	innerhalb von 5 Sekunden die MFV-Ionfolge # # # gesendet wird.	

17

4. INBETRIEBNAHME MIT BASISELEKTRONIK SIP 2.0

4.1. Anschluss des Handicap-Moduls an der Behnke IP-Basiselektronik SIP 2.0 (20-0001A-IP, 20-0014A-IP, 20-0016A-IP, 20-0002A-IP, 20-0005-IP, 20-0041A-IP, 20-0013A-IP)

Das Handicap-Modul wird über die Busanschlussklemmen (siehe Kapitel "2. Anschlüsse" auf Seite 5) 1 oder 2 über das mitgelieferte Kabel mit der Basiselektronik oder weiteren Busmodulen verbunden. Verbinden Sie dazu die mit 12V, GND, RX und TX gekennzeichneten Adern des Anschlusskabels mit den entsprechenden Klemmen an der Basiselektronik. Wenn Sie ein bauseitiges Kabel zum Anschluss verwenden möchten (z.B. bei einer abgesetzten Basiselektronik), ist darauf zu achten, dass RX und TX gekreuzt angeschlossen werden müssen. Hier muss also die Klemme RX am Handicap-Modul mit TX an der Basiselektronik verbunden werden, und TX am Modul mit RX an der Elektronik. Gleiches gilt beim Anschließen weiterer Busmodule am Handicapmodul. Die Status-LEDs 🗗 zeigen den Zustand des danebenliegenden Busports an. Ist die jeweilige LED dauerhaft eingeschaltet, so liegt kein Fehler am Busport vor. Blinkt diese, so ist dort kein weiterer Teilnehmer angeschlossen oder es liegt ein Kommunikationsproblem vor.





Anleitung Handicap Inbetriebnahme mit Basiselektronik SIP 2.0

4.2. Leitungslängen Bussystem



Status-LED Anzeige bei einwandfreiem Betrieb

Leitungslänge

Generell bei der Behnke IP-Erweiterungsschnittstelle sind der minimale Aderquerschnitt von 0,6mm² und die maximale Leitungslänge von 50m zwischen zwei Busteilnehmern, bzw. zw. Busteilnehmer und der Behnke IP-Basiselektronik zu beachten.

Anzahl der Busteilnehmer

An der Behnke IP-Erweiterungsschnittstelle können standardgemäß 6 Teilnehmer angeschlossen werden. Eine Erweiterung auf bis zu 28 Teilnehmer ist unter gewissen Voraussetzungen möglich, kontaktieren Sie hierzu jedoch bitte unsere Service-Hotline.



Status-LED Anzeige bei einem Busfehler

4.3. Konfiguration des Handicap-Moduls für IP-Türstationen

Das Handicap-Modul kann in Verbindung mit Behnke IP-Türstationen ab der Softwareversion BT4 Build 81 genutzt werden.

Um die Piktogramme des Handicap-Moduls zu aktivieren, navigieren Sie im Webfrontend unter der Registerkarte "Start" zur "Einfach-Konfiguration" und wählen die Option "setze Voreinstellungen" unter der Kategorie "Barrierefreiheit" (siehe Abb. 3). Gleichzeitig werden Sprachansagen abgespielt, sobald ein Piktogramm angesteuert wird. Aufrufen des Webfrontend der SIP-Sprechstelle entnehmen Sie der Anleitung der SIP-Basiselektronik.

https://182.168.16.97/07au/0	Mquick_start.cgi			C	Q. Sucher		☆	0	0	٠	
							Te B	lecor ehnk		B	
Start Hetzwerk	k Aulo J	Unummern	Eindeflungen	Admin	Status						
Obesidet	Einstellungen Netzwerkverb	indusg								_	1
Einfach-Konfiguration			۰.,	namische P-Admise							
Abmelden			Osta	tathe IP-Adresse							
	SIP Einstellungen										
	Kara	Behnke Telefon									
Hilfe	Telefornummer / Benutzemenn	305	T	elefonnummer, unter d	ar diese Bahma SIP-Sprecholol	amaishter ist					
	Nam	305	2	natzinfa, die bern Ru	laufbau übertragen wird, wenn n	ohis belanni lot Tel	-				
	StP Authentificierung IC	305		enn ein Benutzemann	e bekannt ist, Banutzemane, an	ientals Taletonus	niner.				
	3/P Authentifizierung PD	× 305		assort for die Anneld	ung am SP-Darver						
	SI [®] Domei	192.168.16.10	Þ	enain Name des SIP-1	Servers, wenn nicht bekannt IP-J	dresse des SIP-Berv	enieirg	eban			
	SIF Dane	192.168.16.10:5	060 N	ana dai SP-Savars P	of oder P-Adrese des SP-Sev	es Port					
	Barrierefreiheit									_	
			100	e Voreinstellungen	ノ						
	Direktwahltasten										

Aktivierung der Piktogramme und Sprachansagen

Möchten Sie die Sprachansagen abschalten, oder verändern, so navigieren Sie im Webfrontend zu den "Einstellungen" und wählen Sie die Unterkategorie "Sprachansagen" aus (Voreinstellung wie in Abb. 4).

https://192.168.16.97/0	rauth/set_announcment.cg			C 9	Sucher	+			+	1
							1	elecom Behnke		3
Start Net	zwerk Audio	Rufsummern	Entellurgen		Ratus					
Algement	Sprechansagen zuwe	isen								
Rafata Errelaturgan				ge bei Altivieung Relais 1	4 *					
Distay			Actu	ge bei Altivieung Relais 2	4 ~					
Sprachansagen	>		Ansage, wenn Te	reton Funktion genutzt wind	keine *					
Status / Permisuanceg			Artage, wenn Code	sproblymbion genuity well	5 *					
EAler Ensetungen			Antage, venn Kur	seahl-Tunktion genutzt wird	keine v					
Zelpiare			Ansage bei Direktruf vor bi	en Wählen der Rufnummer	1 .					
Abrelden		5	Ansage bei Direktuf währe	nd des Verbindungsaufbaus	2 *					
		An	sage bei Direktuf nach dem Abl	teben für den Angerufenen.	6 ~					
Hilfo			Antaga, die radi i am	Anara bai baatri	keine v					
THITE				reade to be a	AANTRE *					
	Sprechansage berunt	orladen			1				_	2
				1 *	Herunterfeden	<u>.</u>				
	Sprachansage hochia	den								
		1	Durchsuches Keine Di	etel ausgewahit.	Hochsaden	Anage N. 1	¥			
	Altamativ könnan Sprashan	iegen auch per Telefor	aufgagesotar varias, vata j	indianica da SP Soudan	da					
	Activation						00	anahman		Ì

Voreinstellungen der Sprachansage für Barrierefreiheit

Unter "Sprachansage hochladen" können Sie eigene Sprachansagen bereitstellen und den entsprechenden Aktionen der Türstation zuweisen. Die hochzuladende Datei muss im Header-Losen Sun PCM-Format µ-Law kodiert vorliegen und die Dateiendung ".au" tragen. Eine solche Datei kann z.B. mit der Open-Source Software Audacity erzeugt werden.

4.4. Piktogrammanzeigen des Handicap-Moduls für IP-Türstationen

Bei einem Tastendruck einer Direktruftaste wird die rote LED des Handicap-Moduls aktiviert, bei einer bestehenden Sprachverbindung wird die gelbe LED angesteuert und bei der Aktivierung des Relais 1 wir die grüne LED aktiviert. Ist das Gespräch mit der Türstation beendet, so werden alle LEDs abgeschaltet.

5. INBETRIEBNAHME MIT BASISELEKTRONIK SIP 3.0

5.1. Anschluss des Handicap-Moduls an der Behnke IP-Basiselektronik SIP 3.0 (20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP)

Das Handicap-Modul wird über die Busanschlussklemmen (siehe Kapitel "2. Anschlüsse" auf Seite 5) 1 oder 2 über das mitgelieferte Kabel mit der Basiselektronik oder weiteren Busmodulen verbunden. Verbinden Sie dazu die mit 12V, GND, RX und TX gekennzeichneten Adern des Anschlusskabels mit den entsprechenden Klemmen an der Basiselektronik. Beim verbinden weiterer Busmodule am Handicapmodul ist darauf zu achten, dass RX und TX gekreuzt angeschlossen werden muss. Die Klemme RX muss am nächsten Busteilnehmer auf TX angeschlossen werden und TX muss am nächsten Bussteilnehmer auf RX angeschlossen werden ... usw. Die Status-LEDs 6 zeigen den Zustand des danebenliegenden Busports an. Ist die jeweilige LED dauerhaft eingeschaltet, so liegt kein Fehler am Busport vor. Blinkt diese, so ist dort kein weiterer Teilnehmer angeschlossen oder es liegt ein Kommunikationsproblem vor.

Anschlussplatine LOI

Bei nicht ausreichender Kabellänge kann die Busverbindungsleitung bauseitig 1:1 mit einem IY-ST-Y oder einem A-ST-Y auf max. 50 mtr. verlängert werden. Siehe auch "Leitungslängen Bussystem" auf Seite 24.



Das LOI-Modul wird von der Sprechstelle automatisch erkannt. Alle weiteren Einstellungen wie Rufnummer, Ansagen usw. erfolgen im Webfrontende der SIP-Sprechstelle. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe, im techn. Handbuch oder im Wiki im Webfrondentend

Basiselektronik



5.2. Leitungslängen Bussystem



Status-LED Anzeige bei einwandfreiem Betrieb

Leitungslänge

Generell bei der Behnke IP-Erweiterungsschnittstelle sind der minimale Aderquerschnitt von 0,6mm² und die maximale Leitungslänge von 50m zwischen zwei Busteilnehmern, bzw. zw. Busteilnehmer und der Behnke IP-Basiselektronik zu beachten.

Anzahl der Busteilnehmer

An der Behnke IP-Erweiterungsschnittstelle können standardgemäß 6 Teilnehmer angeschlossen werden. Eine Erweiterung auf bis zu 28 Teilnehmer ist unter gewissen Voraussetzungen möglich, kontaktieren Sie hierzu jedoch bitte unsere Service-Hotline.



Status-LED Anzeige bei einem Busfehler



5.3. Piktogrammanzeigen des Handicap-Moduls für IP-Türstationen

Bei einem Tastendruck einer Direktruftaste wird die rote LED des Handicap-Moduls aktiviert, bei einer bestehenden Sprachverbindung wird die gelbe LED angesteuert und bei der Aktivierung des Relais 1 wir die grüne LED aktiviert. Ist das Gespräch mit der Türstation beendet, so werden alle LEDs abgeschaltet.

6. INBETRIEBNAHME MIT BASISELEKTRONIK TRIPHONIE

6.1. (40-0006 (Basiselektronik Triphonie) in Verbindung mit Elektronikerweiterung 20-0061, 40-0007, 40-0008, 40-0013)



Anschlussplatine zeigt die 40-0007 bei 40-0008 finden Sie anstatt der Pin-Header Schraubklemmen.

Bei mehr als 25/50/75 Ruftasten können hier noch weiter Platinen an der Busleitung angeschlossen sein. Achtung immer auf die individuelle Konfiguration achten.

Platine auf dem Modul 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118. Anschluss der Platine erfolgt immer an der letzten Multitastenanschlussplatine (sollten mehr als 25/50/75 Tasten angeschlossen werden)

6.2. Konfigurationsbeispiel

In diesem Beispiel sind die Tasten der Sprechstelle an der Multitastenelektronikplatine (Pin-Header oder Schraubklemmen angeschlossen).

Relais 1 (hier Türöffnung) wird für 10 Sek. eingeschaltet. Es werden bei den Ereignissen die entsprechenden Piktogramme angesteuert.

(40-0006 (Basiselektronik- Triphonie), 40-0007, 40-0008, 40-0013 sowie 20-0061 (Funktion ohne 20-0061 nicht möglich)

*0000	 Konfigurationsmodus starten
301 Rufnr. Taste 1 *800	
(Funktion warten auf Abheben	
(ohne Sprachansage) #	 Eintrag der Rufnr. für die 1. Taste
:	
399 Rufnummer Taste 99 *800	
(Funktion warten auf Abheben	
(ohne Sprachansage) #	► Eintrag der Rufnr. für die 99. Taste (Abhängig von Anzahl
	der angeschlossenen Tasten und Anschlussposition der
	Multitastenanschlussplatine (1-25) (26-50) (51-75)
	(76-100 (Konfig. 300 entspricht Taste 100))
09 10 #	Türöffner Zeit (5 bis 90 Sekunden) konfigurieren
10 0 #	 Code 0 als Türöffner Code konfigurieren

Inbetriebnahme mit Basiselektronik Triphonie

6.3. Konfigurationsbeispiel

In diesem Beispiel sind die Tasten der Sprechstelle an der Multitastenelektronikplatine (Pin-Header oder Schraubklemmen angeschlossen).

Relais 1 (hier Türöffnung) wird für 10 Sek. eingeschaltet. Es werden bei den Ereignissen die entsprechenden Piktogramme angesteuert.

Weiterhin wird nach der Wahl eine Sprachansage für den Wartenden sowie nach der Rufannahme für den Rufannehmenden abgespielt.

(40-0006 (Basiselektronik- Triphonie), 40-0007, 40-0008, 40-0013 sowie 20-0061 (Funktion ohne 20-0061 nicht möglich)

 *0000								
(Funktion warten auf Abheben								
(mit Sprachansage für Wartenden	/							
Anrufannehmenden) #	 Eintrag der Rufnr. f ür die 1. Taste 							
:								
399 Rufnummer Taste 99 *812								
(Funktion warten auf Abheben								
(Funktion warten auf Abheben								
(mit Sprachansage für Wartende	n /							
Anrufannehmenden) #	 Eintrag der Rufnr. für die 99. Taste (Abhängig von Anzahl der angeschlossenen Tasten und Anschlussposition der Multitastenanschlussplatine (1-25) (26-50) (51-75) (76-100 (Konfig. 300 entspricht Taste 100)) 							
09 10 #	 Türöffner Zeit (5 bis 90 Sekunden) konfigurieren 							
10 0 #	 Code 0 als Türöffner Code konfigurieren 							
*	 Konfigurationsmodus verlassen 							

6.4. 40-0006 (Triphonie-Basiselektronik) mit Elektronikerweiterung 20-0061, 40-9208



Platine auf dem Modul 20-3117/21-3117/20-3118/21-3118. Anschluss der Platine erfolgt immer an der der Abzweigbox 40-9208 Inbetriebnahme mit Basiselektronik Triphonie

6.5. Konfigurationsbeispiel

In diesem Beispiel sind die Tasten der Sprechstelle an der Abzweigbox Triphonie (40-9208) angeschlossen (max. 8 Ruftasten).

Relais 1 (hier Türöffnung) wird für 10 Sek. eingeschaltet. Es werden bei den Ereignissen die entsprechenden Piktogramme angesteuert.

Es wird für den Wartenden und den Rufannehmenden eine Sprachansage abgespielt. (40-0006 (Basiselektronik- Triphonie), 40-9208 sowie 20-0061 (Funktion ohne 20-0061 nicht möglich)

*0000 51 1# Sprachansage für den Wart	 Konfigurationsmodus starten. enden aufnehmen (siehe hierzu auch techn. Handbuch oder
Kapitel "Wichtigste Konfiguration	nsschritte" auf Seite 9))
51 2# Sprachansage für den Rufa	nnehmenden aufnehmen (siehe hierzu auch techn. Hand-
buch oder Kapitel "Wichtigste Ko	onfigurationsschritte" auf Seite 9)
21 Rufnr. Taste 1 *812	
(Funktion warten auf Abheben	
(mit Sprachansage für Wartende	n /
Anrufannehmenden) #	 Eintrag der Rufnr. f ür die 1. Taste
:	
28 Rufnummer Taste 8 *812	
(Funktion warten auf Abheben	
(Funktion warten auf Abheben	
(mit Sprachansage für Wartende	n /
Anrufannehmenden) #	 Eintrag der Rufnr. f ür die 8. Taste
10 0 #	 Code 0 als Türöffner Code konfigurieren
*	 Konfigurationsmodus verlassen

Hinweis: wenn Sie hinter *8 XX die beiden Platzhalter (XX) jeweils durch die Zahl 0 (*8 00) ersetzen, entfällt die Sprachansage.

30

7. RECHTLICHE HINWEISE

1. Änderungen an unseren Produkten, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die abgebildeten Produkte können im Zuge der ständigen Weiterentwicklung auch optisch von den ausgelieferten Produkten abweichen.

2. Abdrucke oder Übernahme von Texten, Abbildungen und Fotos in beliebigen Medien aus dieser Anleitung – auch auszugsweise – sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.

3. Die Gestaltung dieser Anleitung unterliegt dem Urheberschutz. Für eventuelle Irrtümer, sowie inhaltliche bzw. Druckfehler (auch bei technischen Daten oder innerhalb von Grafiken und technischen Skizzen) übernehmen wir keine Haftung.

Bildquellen und Urheber © stock.adobe.com

A male electrician works in a switchboard with an electrical connecting cable © puhimec / Modern home facade with entrance, front door and view to the garden - 3D rendering © Wilm Ihlenfeld / Hardware tools including cordless drill and monkey spanner © monticellllo

Infos zum Produkthaftungsgesetz:

 Alle Produkte aus dieser Anleitung dürfen nur für den angegebenen Zweck verwendet werden.
 Wenn Zweifel bestehen, muss dies mit einem kompetenten Fachmann oder unserer Serviceabteilung (siehe Hotline-Nummern) abgeklärt werden.

 Produkte, die spannungsversorgt sind (insbesondere 230 V-Netzspannung), müssen vor dem Öffnen oder Anschließen von Leitungen von der Spannungsversorgung getrennt sein.

3. Schäden und Folgeschäden, die durch Eingriffe oder Änderungen an unseren Produkten sowie unsachgemäßer Behandlung verursacht werden, sind von der Haftung ausgeschlossen. Gleiches gilt für eine unsachgemäße Lagerung oder Fremdeinwirkungen.

4. Beim Umgang mit 230 V-Netzspannung oder mit am Netz oder mit Batterie betriebenen Produkten, sind die einschlägigen Richtlinien zu beachten, z. B. Richtlinien zur Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit oder Niederspannungsrichtlinie. Entsprechende Arbeiten sollten nur von einem Fachmann ausgeführt werden, der damit vertraut ist.

5. Unsere Produkte entsprechen sämtlichen, in Deutschland und der EU geltenden, technischen Richtlinien und Telekommunikationsbestimmungen.

CE Elektromagnetische Verträglichkeit Niederspannungsrichtlinie Notizen



Version 4.0

INSTRUCTIONS ANLEITUNG | MANUEL

D	Handicap 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118	
	20-3117-BS / 21-3117-BS, 20-3118-BS / 21-3118-BS	Seite 3
GB	Handicap 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118	
	20-3117-BS / 21-3117-BS, 20-3118-BS / 21-3118-BS	Page 34
	Handicap 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118	
	20-3117-BS / 21-3117-BS, 20-3118-BS / 21-3118-BS	Page 66

Important information

Please note that Behnke intercoms and accessories may only be installed and serviced by qualified electricians, IT and telecommunications technicians who comply with the corresponding norms and regulations. Before carrying out service and maintenance work, please ensure that the devices are safely disconnected from the power grid (unplug power supply unit) and are disconnected from any other network and that all relevant safety regulations will be maintained.

For further information in connection with the basic electronics used, please refer to the instructions for the corresponding basic electronics.

For further legal information, please see page 31.

CONTACT

i Information

For detailed information on our products, projects and services: +49 (0) 68 41/81 77-700

24-hour service:

Do you need help? Feel free to contact us 24/7. We will be happy to assist you with any technical questions you may have and we will also help you getting set up. +49 (0) 68 41/81 77-777

Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

Internet and email address www.behnke-online.de info@behnke-online.de

CONTENTS

1. Mounting note	36
2. Connections	37
2.1. What's in the box	



3. Commissioning with analogue basic electronics	38
3.1. 20-0001, 20-0002, 20-0043, 20-0041 in conjunction	
with electronic extension 20-0061	38
3.2. Initialisation	39
3.3. Configuration (example)	39
3.4. Voice announcement	39
3.5. Configuration example	40
3.6. Configuration example with function *800	
(waiting for call acceptance without voice announcements)	40
3.7. Configuration example with collective call function without voice announcement	
with one call button and 3 destinations to be reached	41
3.8. Most important configuration steps	41
4. Commissioning with basic electronics SIP 2.0	50
4.1. Connection of the handicap module to the Behnke IP basic electronics SIP 2.0	
(20-0001A-IP, 20-0014A-IP, 20-0016A-IP, 20-0002A-IP, 20-0005-IP, 20-0041A-IP, 20-0013A-I	P) 50
4.2. Bus system cable lengths	51
4.3. Configuration of the handicap module for IP door intercom stations	52
4.4. Pictogram displays of the handicap modules for IP door intercom stations	54
5. Commissioning with basic electronics SIP 3.0	55
5.1. Connection of the handicap module to the Behnke IP basic electronics SIP 3.0	
(20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP)	55
5.2. Bus system cable lengths	56
5.3. Pictogram displays of the handicap modules for IP door intercom stations	57
6. Commissioning with Triphonie basic electronics	58
6.1. (40-0006 (Triphonie basic electronics) in conjunction	
with electronics expansion 20-0061, 40-0007, 40-0008, 40-0013)	58
6.2. Configuration example	59
6.3. Configuration example	60
6.4. 40-0006 (Triphonie basic electronics) with electronics extension 20-0061, 40-9208	3 61
6.5. Configuration example	62
7. Legal Information	63

1. MOUNTING NOTE

- ► To ensure the visibility of the symbols, please do not mount the door intercom station with handicap module in a dark place.
- Also, please note that the door intercom station is mounted at least 0.4 meters from room angles, such as a corner, or from other obstacles that could block access for a wheelchair.
- ► The installation height (handicapped accessible) is 0.85 m.

Note: This applies to handicapped-accessible entrances (observe the relevant standards here). For installation heights outside of these specifications, ensure that the group of people who are to use the handicap module (e.g. standing people) have a direct view of the module.

- Set the door opening time so that a person with reduced mobility can open the door before it is locked again.
- If a door intercom station with camera is used, the camera must be able to detect all persons, whether standing or sitting in a wheelchair. This can be seen through the fisheye lens of the integrated camera. To adapt to all conditions, the lens can be swiveled. The camera has an illumination ring that can be turned on or off. Lens settings can be made when the camera module housing is open (applies only to analogue camera 20-2917 / 21-2917).

Note *1: This only applies when assembling the equipment to comply with the legal requirements in France.

 When the camera's video output is connected directly to a monitor, the image is always visible. It is possible to switch the video signal via relay 2 of the door intercom station to display the image only during communications. Note: This only applies if an analogue camera is installed (see also note*1).


- Bus connection terminal 1 (connect to the IP basic electronics using the connection cable supplied)
- Bus connection terminal 2 (connection to further bus modules. The cable is to be provided by the customer)
- Connection for Triphonie devices (use supplied ribbon cable to connect to Triphonie door module)
- Connection of analogue BT with additional supply (use supplied ribbon cable 20-0061 and additional supply required)
- Connection of analogue BT without additional supply (only 2 LEDs)
- 6 Status LEDs

2.1. What's in the box

- ► Module 20-3117/21-3117/ 20-3118/21-3118
- Connection cable for IP basic electronics (50 cm, 4 cores with ferrules for 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118)
 (50 cm, 4 cores with HPI contact for 20-3117-BS/21-3117-BS,20-3118-BS/ 21-3118-BS)
- ► 6-pole ribbon cable (50 cm when using Triphonie basic electronics 40-0006)
- ► 26-pin flat ribbon cable (50 cm when using analogue basic electronics with 20-0061)
- ► This manual

Check for completeness before starting assembly

3. COMMISSIONING WITH ANALOGUE BASIC ELECTRONICS

3.1. 20-0001, 20-0002, 20-0043, 20-0041 in conjunction with electronic extension 20-0061



Connection

Connection interface of the Behnke door intercom station

Connections

- Connect door opener to relay 1 (only if required)
- ► Connect 15 V= (mandatory)
- If a camera is integrated in the door intercom station, please connect the video signal to a monitor (if necessary, connect the video signal to relay 2 – see the note on page 36 and the instructions for the corresponding camera)
- Connect telephone line (mandatory)

Please note: If you are using several door intercom stations, please note that a separate power supply unit and a separate a/b port on the telephone system must be used for each door intercom station (electrical isolation – see also instructions for the basic electronics)!

3.2. Initialisation

When the telephone line is connected, the door intercom station initialises. During the initialisation phase, it occupies the line and sends a high-pitched tone. It then hangs up again and is ready for subsequent programming.

If the device sends regular tone sequences, count the beeps and check in the analogue basic electronics manual which error could be present.

3.3. Configuration (example)



Start the configuration mode with *0000 and enter the following parameters: 21 call no. Key 1 # ... call no. Key ... # 28 phone no. Key 8 # 10 Door opener code # For further parameters, refer to the technical manual or the operating instructions of the analogue basic electronics and enter them as described. Press * to leave the configuration mode. The configuration can also be done with an analogue DTMF-enabled telephone. See the operating instructions of the basic electronics.

3.4. Voice announcement

The door intercom station can play voice announcements when the call button is pressed. These announcements are recorded manually. For this purpose, use configuration steps 51-58, which can be found in the technical manual. Here are some examples of such announcements:

- 1 ► The connection is being established.
- 2 ► Please wait.
- 3 The connection has been established.
- 4 ► The door opens.
- 5 ► Please enter the code and confirm with the hash key.
- 6 This is a call from the door intercom station.Please press zero hash key to open the door.

Commissioning with analogue basic electronics

3.5. Configuration example

In this example, the button of the handicap module is plugged onto T1 on the ribbon cable. Relay 1 (here: door opening) is switched on for 10 sec. Voice announcements 1, 2 and 6 are played during the events.

*0000	 Start configuration mode
21 call no. Key 1 #	 Entry of the call number for the first key
09 10 #	 Configure door opener time (5 to 90 seconds)
10 0 #	 Configure code 0 as door opener code
53 4 #	 Play voice announcement 4 when door is opened
565#	 Play voice announcement 5 when door is opened
	through the keypad
58126#	 Play voice announcement 1 before call setup
	Play voice announcement 2 while waiting for call accep-
tance	Play voice announcement 6 for the called person;
	if this announcement is not necessary, configure
	as follows: 58 1 2 0 #
*	 Exit configuration mode

3.6. Configuration example with function *800 (waiting for call acceptance without voice announcements)

 Start configuration mode
(00 can be replaced by voice announcements,
see configuration steps from page 41)
 Door opener time (5-90 seconds) can be configured
 Configure code 0 as door opener code
 Exit configuration mode



3.7. Configuration example with collective call function without voice announcement with one call button and 3 destinations to be reached

20 3# ► Collective call function	
21 ► 1. Phone number #	
22 > 2. Phone number #	
23 Shone number #	
(configuration steps from page 41)	
09 10# Door opener time (5-90 seconds) can be configured	
10 0# Configure code 0 as door opener code	
900 1# Enable advanced configurations	
979 1# Confirm collective call (Conf. 20) by accepting the call	
(Not possible for call groups in the telephone system)	
* Exit configuration mode	

3.8. Most important configuration steps

Code	Parameter	Confirmation
20	Collective call / interception protection / captive call / EN 81-28/70 operation: Default: 0 0 = inactive (collective call, interception protection and captive call inactive) 1 = Dial call number 1 (interception protection & captive call) 2 = Dial call numbers 1 to 2 (interception protection & captive call) : 8 = Dial call numbers 1 to 8 (interception protection & captive call) 9 = Dial call numbers 1 to 9 (interception protection & captive call)	# # : #
	When the collective call is activated, pressing any direct dialling key (except the i key) dials the corresponding call numbers (1 to x) one after the other until someone is reached who duly acknowledges receipt with any DTMF tone, or until all call numbers have been dialled. If $x=9$, the i key is also included in the collective call, otherwise call number 9 is dialled when the i key is pressed. From V1.61 and for collective calls consisting of only one call number (Configuration step 20 to 1), the call is not terminated after the confirmation period has elapsed, but the connection remains established even without confirmation.	

Code	Parameter	Confirmation	
	 When the collective call is activated, the interception protection and captive call functions are also activated. When the interception protection is activated, the device sends a double beep into the connection every 30 seconds. When the captive call function is activated, terminating the connection by pressing a key is not allowed. EN 81-28/70 operation: By additionally entering * after the collective call number before confirming with the hash key (e.g. 20 4 * # for collective call to 4), you can switch to EN81-28/70 operation. 		
	relays are auto step 08 and co daily test calls tion step 9921)		
21	Call number: Default: see text		#
22	Call number	Call number 1 (key 1) (integr. MLM from V1.34)	#
23	Call number	Call number 2 (key 2) (MLM A / integr. MLM)	#
:	Call number	Call number 3 (key 3) (+MLM B / integr. MLM)	:
28	Call number	Call number 4 (key 4) (+MLM C / integr. MLM)	#
29	Call number	Call number 5 (key 5)	#
	Call number	Call number 6 (key 6)	
	Call number	Call number 7 (key 7)	
	Call number	Call number 8 (key 8)	
	Call number	Call number 9 (i key on the keypad)	
	Telephone num The following s when entering *0 = dial * *1 = dial # *2 = pause for *3 = Wait for di	abers consist of digits only and may be up to 20 digits long. pecial symbols (see chapter Programming) are allowed call numbers: 2 seconds al tone	

Instructions Handicap Commissioning with analogue basic electronics

Code	Parameter		Confirmation
	from version 1.30:		
	*4 x Condition		
	x=0	always	
	x=1	if schedule 1 is fulfilled (only useful with clock module)	
	x=2	if schedule 2 is fulfilled (only useful with clock module)	
	x=3	if schedule 1 is not fulfilled (only useful with clock module)	
	x=4	if schedule 2 is not fulfilled (only useful with clock module)	
	x=5	if technical alarm (only useful when configuration step 17>0)	
	x=6	if no technical alarm (only useful when configuration step 17>0)	
	x=7	if alarm input active (only useful when configuration step 17>0)	
	x=8	if alarm input not active (only useful when configuration step 17>0)	
	x=9	otherwise (only useful if other *4x condition existed beforehand)	
	*5 x	Play voice announcement no. x	
		(only useful with voice announcement module)	
	*5 0 Play beep sequence		
	*6 x	Show text no. x in the display (only useful with display module)	
	*7 x	activate relays (1=relay 1, 2=relay 2, 3=relay 1&2)	
	*8 x y	Wait for call acceptance (x=voice announcement to be played	
		while waiting for call acceptance and y=voice announcement	
		to be played after call acceptance) (only useful with extension	
	module)		
	*9 x	Cursor on call number $(x=19)$	
	*90x	Cursor on speed dial (x=0099)	
	** X	individual collective call (x=19=next call number)	
	^^ U	Hotline function	
	** ** 	Flash function	
	** *0		
	** *4	Muteon	
	^* *1	Mute on	
	l		

Code	Paramete	Confirmation	
	from versi		
	*/** 1	when relay 1 is switched on	
	*/**)	when relay 2 is switched on	
	+ 2 *//* v v	Check variable value (condition) $(x=0, 9, y=0, 9)$ $x=y?$	
	- Лу	Condition is met if the variable x has value v	
	5 x v	Set variable value (x=0, 9, y=0, 9) $x = y$	
	<i>J</i> , , ,	sets variable x to value y	
	*5** x	Increment variable $(x=09) x++$	
	5	increments variable x (for $x=9$, $x++=0$ applies)	
	6 0	Deactivate timer	
	6 x mm	Trigger direct call key x (x=19) after mm (mm=0099) minutes	
	*74	Switch off relay 1 (only for operating mode 18)	
	*75	Switch on relay 1 (only for operating mode 18)	
	*76	Switch off relay 2 (only for operating mode 18)	
	*77	Switch on relay 2 (only for operating mode 18)	
	Set the nu		
50	* * * Numb	per of long voice announcements	#
	1 = 1 anno	uncement (announcement 6: 40 s)	
	$2 = 2 \operatorname{anno}$	ouncements (announcement 6: 20 s and announcement 7: 20 s)	
	3 = 3 anno	ouncements (announcement 6: 15 s, announcement 7: 15 s and announcement 8: 10 s)	
	h = h anno	announcement 6: 10 s announcement 7: 10 s	
	4 – 4 anne	announcement 8: 10 s and announcement 9: 10 s)	
	The voice a	announcement module provides 5 short voice announcements with	
	a maximu	m duration of 4 seconds each. In addition, the module provides 40	
	seconds o	f recording time for long voice announcements. These 40 seconds	
	can be div	ided into 1 to 4 long voice announcements with this configuration	
	step. The t	total number of available voice announcements results from the 5	
	short voice	e announcements and the number of defined long voice announce-	
	ments, i.e.	. depending on the configuration, 6 (5 short + 1 long) to a maximum	
	of 9 (5 sho	ort + 4 long) voice announcements are available.	
	Please not	te: When setting the number of long voice announcements, all pre-	
	viously rea	corded long voice announcements will be deleted, the short voice	
	announce	ments will not be deleted.	

Code	Parameter					Confirmation
51	Record voice announcement: 1 = Record announcement 1 (short announcement) 2 = Record announcement 2 (short announcement) 3 = Record announcement 3 (short announcement) 4 = Record announcement 4 (short announcement) 5 = Record announcement 5 (short announcement) 7 = Record announcement 6 (long announcement) 8 = Record announcement 7 (long announcement) 9 = Record announcement 8 (long announcement) 9 = Record announcement 9 (long announcement) A distinction is made between short and long voice arres short announcements (announcement 1 to announce to a maximum duration of 4 seconds. The long announcement 6, whereby the number and the maxim announcements are defined by configuration step 50. After entering configuration step 51 and the number of be recorded, a beep sounds and the recording time has 0 be ended manually by pressing #. Since the remaining announcement must be deleted, a high-pitched beep mum recording time has elapsed. Please note: The long announcements 7, 8 and 9 cand corresponding number of long voice announcements con	4 s 4 s 4 s 4 s 4 s 1 40 s - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2 20 s - 	3 15 s 15 s 10 s - s. Then of the automa n also voice the ma ded if a	4 10 s 10 s 10 s re are red long at-	# # # # # #

Code	Parameter	Confirmation
52	 Play voice announcement: 1 = Play announcement 1 (short announcement) 2 = Play announcement 2 (short announcement) 3 = Play announcement 3 (short announcement) 4 = Play announcement 4 (short announcement) 5 = Play announcement 5 (short announcement) 6 = Play announcement 6 (long announcement) 7 = Play announcement 7 (long announcement) 8 = Play announcement 8 (long announcement) 9 = Play announcement 9 (long announcement) After entering configuration step 52 and the number of the announcement to be played, the announcement is played. Playback will stop automatically after the announcement duration has elapsed. It can also be ended manually by pressing #. Please note: The long announcements 7, 8 and 9 can only be played if a corresponding number of long voice announcements have been set with configuration step 50. 	# # # # #
53	Voice announcement when relay 1 is activated: Default: 0 0 = do not play voice announcement 1 = play voice announcement 1 : 9 = play voice announcement 9 This configuration step can be used to define a voice announcement that is then played when relay 1 is activated. However, this is only possible in relay operating modes 1 to 6 or 18 and 19, whereby in operating mode 19 the voice announcement is only played when the automatic activation is switched on or off manually. The voice announcement is also played when the special symbols *71 or *73 are used in a call number.	# # #

Code	Parameter	Confirmation
54	Voice announcement when relay 2 is activated: Default: 0 0 = do not play voice announcement 1 = play voice announcement 1 : 9 = play voice announcement 9 This configuration step can be used to define a voice announcement that is then played when relay 2 is activated. However, this is only possible in relay operating modes 1 to 6 or 18 and 19, whereby in operating mode 19 the voice announcement is only played when the automatic activation is switched on or off manually. The voice announcement is also played when the special symbols *72 or *73 are used in a call number.	# # : #
55	<pre>Voice announcement for phone function: Default: 0 0 = do not play voice announcement 1 = play voice announcement 1 : 9 = play voice announcement 9 This configuration step can be used to define a voice announcement that is played when the telephone function is used until the call number is dialled on the keypad.</pre>	# # : #
56	<pre>Voice announcement for code lock function: Default: 0 0 = do not play voice announcement 1 = play voice announcement 1 : 9 = play voice announcement 9 This configuration step can be used to define a voice announcement that is played when the code lock function is used until the code is entered on the keypad.</pre>	# # : #

Code	Parameter	Confirmation
57	<pre>Voice announcement for speed dial function: Default: 0 0 = do not play voice announcement 1 = play voice announcement 1 : 9 = play voice announcement 9 This configuration step can be used to define a voice announcement that is played when the speed dial function is used until the the two-digit speed dial code number is entered on the keypad.</pre>	# # : #
58	Voice announcement for direct call function: Default: 0 0 0 x [beep] y [beep] z [beep] x = voice announcement before dialling the call number y = Voice announcement while waiting for call acceptance z = Voice announcement after call acceptance for the called party where the following input values are permitted for x, y and z: 0 = do not play voice announcement 1 = play voice announcement 1 = play voice announcement 1 = play voice announcement 9 This configuration step can be used to set 3 voice announcements that are played when direct calls are made (dialling a stored call number). The configuration step expects the input of 3 digits between 0 and 9, which specify the desired voice announcement. The first digit indicates the voice announcement that is played before dialling the call number, e.g. an announcement such as "Keystroke detected". The second digit indicates the voice announcement that is played cyclically while waiting for call acceptance, e.g. an announcement such as "Please wait. Connection is being established." The third digit specifies the voice announcement that is played as soon as it is recognized that the called party has answered the call, whereby this announcement is only audible to the called party, e.g. an announcement such as "Call from door intercom station" or a location specification when used as an emergency telephone.	#

Code	Parameter	Confirmation
	This configuration step applies to all direct calls including the speed dial function and to all calls initiated via the phone book.	
	For example:	
	Assume that the following voice announcements have been recorded via configuration step 51:	
	1. Voice announcement (51 - 1): "Keystroke detected."	
	 Voice announcement (51 - 5): "Please wait. Connection is being established." Voice announcement (51 - 6): "Call from door intercom station." 	
	The following entry plays the voice announcements for direct calls: 58 1 [Beep] 5 [Beep] 6 [Beep] #	
	If the announcement "Keystroke detected" is not to be played, enter the following:	
	58 0 [Beep] 5 [Beep] 6 [Beep] #	
59	Voice announcement for ### function: Default: 10	
	0 = do not play voice announcement	#
	1 = play voice announcement 1	#
	:	:
	9 = play voice announcement 9	#
	10 = Play announcement played after the last call acceptance	#
	This configuration step can be used to specify a voice announcement	
	which is then played if the DTMF tone sequence # # is sent within 5 sec-	
	onds during a voice connection.	

4. COMMISSIONING WITH BASIC ELECTRONICS SIP 2.0

4.1. Connection of the handicap module to the Behnke IP basic electronics SIP 2.0 (20-0001A-IP, 20-0014A-IP, 20-0016A-IP, 20-0002A-IP, 20-0005-IP, 20-0041A-IP, 20-0013A-IP)

The handicap module is connected via the bus connection terminals (see chapter "2. Connections" on page 5) 1 or 2 the basic electronics or further bus modules using the supplied cable. To do this, connect the wires of the connection cable marked 12V, GND, RX and TX to the corresponding terminals on the basic electronics. If you want to use an on-site cable for connection (e.g. for remote basic electronics), make sure that RX and TX must be cross-connected. So here the terminal RX on the handicap module must be connected to TX on the basic electronics, and TX on the module to RX on the electronics. The same applies when connecting further bus modules to the handicap module. The status LEDs indicate the status of the adjacent bus port. If the respective LED is permanently on, there is no error at the bus port. If it flashes, no other participant is connected or there is a communication problem.





Instructions Handicap Commissioning with basic electronics SIP 2.0

4.2. Bus system cable lengths



Status LED display during proper operation



In general, the minimum wire cross-section of 0.6 sqmm and the maximum cable length of 50m between two bus participants or between bus participants and the Behnke IP basic electronics must be observed for the Behnke IP extension interface.

Number of bus participants

By default, 6 participants can be connected to the Behnke IP extension interface. An extension up to 28 participants is possible under certain conditions, but please contact our service hotline.



Status LED display in case of a bus error

4.3. Configuration of the handicap module for IP door intercom stations

The handicap module can be used in conjunction with Behnke IP door intercom stations from software version BT4 Build 81.

To activate the pictograms of the handicap module, navigate to "Simple configuration" under the "Start" tab in the web frontend and select the "Set preferences" option under the "Accessibility" category (see Fig. 3). At the same time, voice announcements are played as soon as a pictogram is activated. To call up the web frontend of the SIP intercom station, refer to the instructions for the SIP basic electronics.

https://182.168.16.97/01	auth/quick_start.cgi			e	Q Tuches	+ 合自 🛛 🕹	
						Telecom Behnke	
Start Hets	werk Audio	Rufnummern	Einsteflungen	Acmin	Status		
Obesist	Einstellungen Netzwerkvert	indung					
Einfach-Konfiguration	>		۰.,	namische P-Admise			
Abmelden			Osta	tathe IP Adresse			
	SIP Einstellungen						
	Kan	Behnke Telefon					
Hilfe	Telefornummer / Banutiaman	= 305	7	elafonnummer, unter d	lar diasa Bahrika SIP-Sprechatalie	arraithtiar id	
	Ner	• 305	2	watzinfo, die bern Ru	Aufbau übertragen wird, wenn m	this belannt lot Telefonnummer	
	SIP Authentificierung	305	v	iern ein Benutzemam	e bekannt ist, Banutzamama, and	ientialis Talefonummer	
	SP Authensitzierung P	entificiency RN 385 Passion for die Annelburg ein SIP-Berner SIP Demain 192, 163, 16, 10 Demainstere des SIP-Berner, wenn nicht bestant, IP-Abseer des SIP-Berner angeben					
	S# Dome						
	SIF Serv	192.168.16.10.5	5060 N	ane des SP-Severs P	ot oder IP-Adrese des SIP-Serv	es Port	
	Barrierefreiheit						
				e Voreinstellungen	ノ		
	Direktwahltasten						

Activation of pictograms and voice announcements

If you want to switch off or change the voice announcements, navigate to the "Settings" in the web frontend and select the subcategory "Voice announcements" (default setting as in Fig. 4).

💫 https://192.168.	16.97/01suth/set_ar	nouncment.cg			C Q	l, Sucher	÷		+
								Telecom Behnke	B
Start	Betweek	Audio	Ruhunesers	Entellargen		Status			
Algemein.	Sp	rachansagen zuw	nisen	\subset	>				
Raise Ermantungs	- · · ·			Area	ge bei Altivieung Relais 1	4 4			
Distay				Ansage, wenn Ta		keine v			
Data / Fertaleuer				Anage, venn Code	ebuciprimetion genutiti wine	5 ~			
EAter Eventury				Ansage venn Hurt Ansage bei Direktruf vor de	wehl-Funktion genutzt wird im Wählen der Ruthummer	1 V			
Annelson			<	inge on oriented warren	nd dea Verbindungaau/beuk	-			
			Anaş	Ansage, die nach "www	epen to ben Angeluenen "via CTMF abgeloiet wird	6 v			
Hilfe				2007 Sec. 199	Ansage bei besetz	keine Y			
	Sp	rachansage berun	torladen						
					1 *	Herunterleden			
	Sp	rachansage hochi	aden				0.033-0.3	7	
		amativ konnan Sorashar	nagen avst per Telefon a	urchsuchen Keine Gi	nei ausgewählt.	nocuden	Arsage fit. 1	1	
		Attraction						Obenehmen	T.

Preferences of the voice announcement for accessibility

Under "Upload voice announcement" you can provide your own voice announcements and assign them to the corresponding actions of the door intercom station. The file to be uploaded must be in the headerless encoded Sun PCM µ-Law format and have the file extension ".au". Such a file can be created e.g. with the open source software Audacity.

4.4. Pictogram displays of the handicap modules for IP door intercom stations

When a direct call button is pressed, the red LED of the handicap module is activated; when a voice connection is established, the yellow LED is activated and when relay 1 is activated, the green LED is activated. When the conversation with the door intercom station is finished, all LEDs are switched off.



5. COMMISSIONING WITH BASIC ELECTRONICS SIP 3.0

5.1. Connection of the handicap module to the Behnke IP basic electronics SIP 3.0 (20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP)

The handicap module is connected via the bus connection terminals (see chapter "2. Connections" on page 5) 1 or 2 of the basic electronics or further bus modules using the supplied cable. To do this, connect the wires of the connection cable marked 12V, GND, RX and TX to the corresponding terminals on the basic electronics. When connecting further bus modules to the handicap module, make sure that RX and TX are connected in a crossed manner. The RX terminal must be connected to TX at the next bus participant and TX must be connected to RX at the next bus participant ... etc. The status LEDs indicate the status of the adjacent bus port. If the respective LED is permanently on, there is no error at the bus port. If it flashes, no other participant is connected or there is a communication problem.

LOI connection board

If the cable length is not sufficient, the bus connection cable can be extended on site on a scale of 1:1 with an IY-ST-Y or an A-ST-Y to 50 metres max. See also "Bus system cable lengths" on page 56.



The LOI module is automatically recognized by the intercom station. All other settings such as call number, announcements, etc. are made in the web frontend of the SIP intercom station. You can find more information about this in the help section, in the technical manual or in the web frontend wiki

Basic electronics



5.2. Bus system cable lengths



Status LED display during proper operation

Cable length

In general, the minimum wire cross-section of 0.6 sqmm and the maximum cable length of 50m between two bus participants or between bus participants and the Behnke IP basic electronics must be observed for the Behnke IP extension interface.

Number of bus participants

By default, 6 participants can be connected to the Behnke IP extension interface. An extension up to 28 participants is possible under certain conditions, but please contact our service hotline.



Status LED display in case of a bus error



5.3. Pictogram displays of the handicap modules for IP door intercom stations

When a direct call button is pressed, the red LED of the handicap module is activated; when a voice connection is established, the yellow LED is activated and when relay 1 is activated, the green LED is activated. When the conversation with the door intercom station is finished, all LEDs are switched off.

6. COMMISSIONING WITH TRIPHONIE BASIC ELECTRONICS

6.1. (40-0006 (Triphonie basic electronics) in conjunction with electronics expansion 20-0061, 40-0007, 40-0008, 40-0013)



Connection board shows the 40-0007 at 40-0008 you will find screw terminals instead of pin header terminals.

If there are more than 25/50/75 call buttons, further boards may be connected to the bus line. Attention - Always pay attention to the individual configuration.

Board on module 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118. The board is always connected to the last multi-button connection board (should more than 25/50/75 buttons be connected)

6.2. Configuration example

In this example, the buttons of the intercom station are connected to the multi-button electronics board (pin header or screw terminals).

Relay 1 (here: door opening) is switched on for 10 sec. The corresponding pictograms are activated for the events.

(40-0006 (Triphonie basic electronics), 40-0007, 40-0008, 40-0013 as well as 20-0061 (function not possible without 20-0061)

*0000	 Start configuration mode
301 call no. Key 1 *800	
(function "waiting for call accepta	ince"
(without voice announcement) #	Entry of call number for the 1st key
:	
399 call number key 99 *800	
(function "waiting for call accepta	ince"
(without voice announcement) #	 Entry of call no. for the 99th key (Depending on the number of connected keys and connection position of the multi-button connection board (1-25) (26-50) (51-75) (76-100 (Conf. 300 corresponds to key 100))
09 10 #	 Configure door opener time (5 to 90 seconds)
10 0 #	 Configure code 0 as door opener code
*	► Exit configuration mode

Commissioning with Triphonie basic electronics

6.3. Configuration example

In this example, the buttons of the intercom station are connected to the multi-button electronics board (pin header or screw terminals).

Relay 1 (here: door opening) is switched on for 10 sec. The corresponding pictograms are activated for the events.

Furthermore, a voice announcement is played for the waiting party after dialling and for the call-accepting party after call acceptance.

(40-0006 (Triphonie basic electronics), 40-0007, 40-0008, 40-0013 as well as 20-0061 (function without 20-0061 not possible)

*0000 Start configuration mode 51 1# Record voice announcement for the waiting party (see also technical manual or chapter "Most important configuration steps" on page 41) 51 2# Record voice announcement for the call-answering party (see also technical manual or chapter "Most important configuration steps" on page 41) 301 call no. Key 1*812 (function "waiting for call acceptance" (with wise a parameter for waiting (
call-accepting party) #	 Entry of call no. for the 1st key 					
•						
399 call number key 99 *812						
(function "waiting for call acceptar	nce"					
(function "waiting for call acceptar						
(with value announcement for wall						
(with voice announcement for wai	ung /					
call-accepting party) #	 Entry of call no. for the 99th key (Depending on the number of connected keys and connection position of the multi-button connection board (1-25) (26-50) (51-75) (76-100 (Conf. 300 corresponds to key 100)) 					
09 10 #	 Configure door opener time (5 to 90 seconds) 					
10 0 #	 Configure code 0 as door opener code 					
*	 Exit configuration mode 					



6.4. 40-0006 (Triphonie basic electronics) with electronics extension 20-0061, 40-9208



Board on module 20-3117/21-3117/20-3118/21-3118. The board is always connected to the 40-9208 junction box **Commissioning with Triphonie basic electronics**

6.5. Configuration example

In this example, the intercom station keys are connected to the Triphonie junction box (40-9208) (max. 8 call buttons).

Relay 1 (here: door opening) is switched on for 10 sec. The corresponding pictograms are activated for the events.

A voice announcement is played for the waiting party and the call-answering party.

(40-0006 (Triphonie basic electronics), 40-9208 as well as 20-0061

(function without 20-0061 not possible)

*0000 Start configuration mode. 51 1# Record voice announcement for the waiting party (see also technical manual or chapter "Most important configuration steps" on page 41)) 51 2# Record voice announcement for the call-answering party (see also technical manual or chapter "Most important configuration steps" on page 41) 21 call no. Key 1 *812 (function "waiting for call acceptance" (with voice announcement for waiting / call-accepting party) # Entry of call no. for the 1st key : 28 Call number key 8 *812 (function "waiting for call acceptance" (function "waiting for call acceptance" (with voice announcement for waiting / call-accepting party) # Entry of the call no. for the 8th key 100# Configure code 0 as door opener code Exit configuration mode

Note: if you replace the two placeholders (XX) after *8 XX with the number 0 (*8 00), the voice announcement will not be played.

7. LEGAL INFORMATION

1. We reserve the right to change our products, without notice, in line with technical progress. As a result of continuous development, the products illustrated may look different from the products actually delivered.

2. Reprints or adoption of texts, images, and pictures from these instructions in any media – given in full or as extracts – require our express written consent.

3. The design of this manual is subject to copyright protection. We do not assume any liability for possible errors, content errors and misprints (including technical data or within images and technical diagrams).

Image sources and originators © stock.adobe.com

A male electrician works in a switchboard with an electrical connecting cable © puhimec / Modern home facade with entrance, front door and view to the garden - 3D rendering © Wilm Ihlenfeld / Hardware tools including cordless drill and monkey spanner © monticellllo

Information with regard to product liability::

 All products from these instructions may only be used for the specified purpose. In case of doubt, please contact a competent specialist or our services department (cf. telephone numbers).

2. Products with a power supply (especially when mains-operated at 230 V) must be disconnected before opening or during installation.

3. We are not liable for damages and consequential damages due to modifications of or changes to our products or due to improper use. The same applies to improper storage or external influences.

4. Please observe the respective guidelines for working with voltages of 230 V, mains-powered or battery-powered products, e.g. directives for complying with the electromagnetic compatibility or the Low Voltage Directive. Corresponding work should only be performed by a trained technician who has experience in this area.

5. Our products comply with all technical guidelines and telecommunications regulations applicable in Germany and the EU.

CE Electromagnetic Compatibility Low Voltage Directive Notes



MANUEL ANLEITUNG | INSTRUCTIONS

D	Handicap 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118	
	20-3117-BS / 21-3117-BS, 20-3118-BS / 21-3118-BS	Seite 3
GB	Handicap 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118	
	20-3117-BS / 21-3117-BS, 20-3118-BS / 21-3118-BS	Page34
	Handicap 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118	
	20-3117-BS / 21-3117-BS, 20-3118-BS / 21-3118-BS	Page 66



Veuillez vous assurer que les dispositifs et accessoires Behnke ne sont installés et entretenus que par des électriciens, informaticiens et techniciens réseau agréés et respectant les normes et régulations en vigueur. Avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation, toujours débrancher les appareils des réseaux électrique (bloc d'alimentation), informatique et téléphonique et respecter les règles de sécurité en vigueur.

Pour plus d'informations en lien avec l'électronique de base utilisée, veuillez consulter les modes d'emploi des électroniques de base correspondantes.

Vous trouverez des informations légales complémentaires sur la page 31.

CONTACT



Pour des informations détaillées concernant nos produits, nos projets et nos services : +49 (0) 68 41/81 77-700

Hotline SAV 24h/24h

Vous avez besoin d'aide ? Nous sommes à votre service 24h/24 et vous proposons des conseils et solutions pour toutes vos questions d'ordre technique, ainsi qu'une aide à la mise en service : +49 (0) 68 41/81 77-777

Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

@ e-mail et adresse internet www.behnke-online.de info@behnke-online.de

SOMMAIRE

1. Notice de montage	68
2. Connexions	69
2.1. Étendue de la livraison	



3. Mise en service avec l'électronique de base analogique					
3.1. 20-0001, 20-0002, 20-0043, 20-0041 en combinaison					
avec l'extension électronique 20-0061	70				
3.2. Initialisation					
3.3. Configuration (exemple)					
3.4. Annonce					
3.5. Exemple de configuration					
3.6. Exemple de configuration avec la fonction *800					
(attente de réponse sans annonces vocales)	72				
3.7. Exemple de configuration avec fonction d'appel groupé					
sans annonce vocale avec un bouton d'appel et 3 destinations à joindr	e 73				
3.8. Principales étapes de configuration	73				
4. Mise en service avec l'électronique de base SIP 2.0	82				
4.1. Connexion du module Handicap à l'électronique de base Behnke I	P SIP 2.0				
(20-0001A-IP, 20-0014A-IP, 20-0016A-IP, 20-0002A-IP, 20-0005-IP, 20-	0041A-IP, 20-0013A-IP).82				
4.2. Longueurs de câble du système de bus	83				
4.3. Configuration du module handicap pour les portiers IP					
4.4. Affichage des pictogrammes du module Handicap pour portiers IF	86				
5. Mise en service avec l'électronique de base SIP 3.0	87				
5.1. Connexion du module Handicap à l'électronique de base IP Behnk	e SIP 3.0				
(20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP)					
5.2. Longueurs de câble du système de bus					
5.3. Affichage des pictogrammes du module Handicap pour portiers IP	89				
6. Mise en service avec l'électronique de base Triphonie	90				
6.1. (40-0006 (électronique de base triphonie) en combinaison avec l'	extension				
électronique 20-0061, 40-0007, 40-0008, 40-0013)					
6.2. Exemple de configuration					
6.3. Exemple de configuration	92				
6.4. 40-0006 (électronique de base triphonique)					
avec extension électronique 20-0061, 40-9208	93				
6.5. Exemple de configuration	94				

7. Informations légales

95

1. NOTICE DE MONTAGE

- Pour garantir la visibilité des symboles, ne pas monter le portier téléphonique avec le module handicap dans un lieu mal éclairé.
- Pensez au fait que le portier téléphonique doit se trouver à au moins 0,40 mètres de toute incurvation comme par exemple un coin, ou de tout autre obstacle qui pourrait entraver l'accès à une personne en fauteuil roulant.
- La hauteur d'installation (accessible aux personnes à mobilité réduite - PMR) est de 0,85 m.

Remarque : cela s'applique aux accès pour personnes à mobilité réduite (respecter ici les normes en vigueur). Pour les hauteurs de montage en dehors de ces spécifications, veiller à ce que le groupe de personnes qui doit utiliser le module pour personnes à mobilité réduite (par exemple les personnes debout) ait une vue directe sur le module.

- Régler la durée d'ouverture de la porte de telle façon qu'une personne à mobilité réduite ait le temps de l'ouvrir avant qu'elle ne se verrouille à nouveau.
- Si un portier est équipé d'une caméra, la caméra doit pouvoir filmer le visage de toute personne, peu importe qu'elle soit debout ou en fauteuil roulant. L'objectif à très grand angle de la caméra intégrée permet cette configuration. Afin de s'adapter à toutes les caractéristiques, l'objectif peut basculer. La caméra est équipée d'un anneau d'éclairage qui peut être allumé ou éteint. Les réglages de l'objectif peuvent être effectués lorsque le boîtier du module de caméra est ouvert (s'applique uniquement aux caméras analogiques 20-2917 / 21-2917).

Remarque *1: ceci n'est valable que pour le montage des appareils, et ce, afin de respecter les exigences légales en France.

Lorsque la sortie vidéo de la caméra est branchée directement à un moniteur, l'image est toujours visible. Il est possible de commuter le signal vidéo via le relais 2 du portier téléphonique afin d'afficher l'image uniquement lors d'une conversation.

Remarque : ceci n'est valable que si une caméra analogique est installée (voir aussi la remarque⁻¹).



Borne de raccordement de bus 1 (relier à l'électronique de base IP au moyen du câble de raccordement fourni)
 Borne de raccordement de bus 2 (connexion à d'autres modules de bus; le câble doit être fourni par le client)
 Raccordement des appareils Triphonie (utiliser le câble plat fourni pour le raccordement au module de porte Triphonie)

Accordement BT analogique avec alimentation supplémentaire (utiliser le câble plat fourni 20-0061 et alimentation supplémentaire nécessaire)

Connexion BT analogique sans alimentation supplémentaire (seulement 2 LED)

6 LEDs d'état

2.1. Étendue de la livraison

- Modul 20-3117/21-3117/ 20-3118/21-3118
- Câble de raccordement pour électronique de base IP (50 cm, 4 conducteurs avec embouts pour 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118) (50 cm, 4 fils avec contact HPI pour 20-3117-BS/21-3117-BS,20-3118-BS/ 21-3118-BS)
- Câble plat à 6 pôles (50 cm en cas d'utilisation d'une électronique de base triphonique 40-0006)
- Câble plat 26 pôles (50 cm en cas d'utilisation d'un système électronique de base analogique avec 20-0061)
- ► ce manuel

Vérifiez qu'il ne manque aucun élément avant de commencer le montage

3. MISE EN SERVICE AVEC L'ÉLECTRONIQUE DE BASE ANALOGIQUE

3.1. 20-0001, 20-0002, 20-0043, 20-0041 en combinaison avec l'extension électronique 20-0061

Raccordement



Interface de raccordement du portier Behnke Raccordements :

- Raccorder la gâche au relais 1 (uniquement en cas de besoin)
- ► raccorder 15 V= (obligatoire)
- Si une caméra est intégrée dans le portier téléphonique, veuillez connecter le signal vidéo à un moniteur (le cas échéant, connectez le signal vidéo au relais 2 - voir la remarque sur Page 68 ainsi que le mode d'emploi de la caméra correspondante)
- ► Raccorder la ligne téléphonique (obligatoire)

Attention : si vous utilisez plusieurs portiers téléphoniques, veuillez noter qu'il faut utiliser un bloc d'alimentation séparé pour chaque station de porte ainsi qu'un port a/b séparé sur l'installation téléphonique (séparation galvanique - voir également le mode d'emploi de l'électronique de base) !

3.2. Initialisation

Lorsque la ligne téléphonique est connectée, initialiser le portier téléphonique. Lors de la phase d'initialisation, le portier téléphonique occupe la ligne et envoie un son aigu. Ensuite il raccroche et est prêt à être programmé.

Si l'appareil émet des séries de bips réguliers, comptez les bips et vérifiez quelle erreur pourrait être présente à l'aide du mode d'emploi de l'électronique de base analogique.

3.3. Configuration (exemple)



Lancer le mode configuration avec *0000 et entrer les paramètres suivants: 21 n° de tél Touche 1 # ... n° de tél Touche ... # 28 n° de tél Touche 8 # 10 code d'ouverture # Vous trouverez d'autres paramètres dans le manuel technique ou dans le manuel d'utilisation de l'électronique de base et pouvez les saisir comme décrits. Vous pouvez quitter le mode configuration en appuyant sur *. La configuration peut également être effectuée avec un téléphone analogique à numérotation DTMF. Voir à ce sujet le mode d'emploi de l'électronique de base.

3.4. Annonce

Le portier téléphonique peut émettre des annonces lorsque la touche d'appel est actionnée. Ces annonces doivent être enregistrées manuellement. Utiliser pour ceci les modes configuration 51 à 58 qui sont expliqués dans le manuel technique. Voici quelques exemples d'annonces :

- 1 ► La connexion est en cours.
- 2 ► Veuillez patienter.
- 3 ► Appel connecté.
- 4 ► La porte va s'ouvrir.
- 5 ► Saisir le code et valider en appuyant sur dièse.

6 ► Ceci est un appel du portier téléphonique. Veuillez appuyer sur zéro-dièse pour ouvrir la porte.

3.5. Exemple de configuration

Dans cet exemple, la touche du module Handicap est enfichée sur le câble plat sur T1. Le relais 1 (ici l'ouverture de la porte) est activé pendant 10 sec. Les annonces vocales 1, 2 et 6 sont diffusées lors des événements.

* 0000	 Activer le menu configuration
21 n° de tél Taste 1 #	 Saisie du nº de téléphone pour la première touche
09 10 #	 Configurer la durée de la gâche (5 à 90 secondes)
10 0 #	 Configurer le code 0 comme code de la gâche
53 4 #	 Lecture de l'annonce 4 à l'ouverture de la porte
56 5 #	► Lecture de l'annonce 5 à l'ouverture de la porte par le clavier
58126#	 Lire l'annonce 1 avant l'appel
	Lire l'annonce 2 lors de l'attente d'une réponse
	Lire l'annonce 6 pour la personne appelée. Si cette annonce
	n'est pas nécessaire, configurer comme suit : 58 1 2 0 #
*	 Quitter le mode configuration

3.6. Exemple de configuration avec la fonction *800 (attente de réponse sans annonces vocales)

* 0000	 Activer le menu configuration
21 n° de tél Touche 1 *800#	(00 peut être remplacé par des annonces vocales,
	voir les étapes de configuration à partir de la page 73)
09 10 #	 Durée de la gâche configurable (5 à 90 secondes)
10 0 #	 Configurer le code 0 comme code de la gâche
*	 Quitter le mode configuration
3.7. Exemple de configuration avec fonction d'appel groupé sans annonce vocale avec un bouton d'appel et 3 destinations à joindre

* 0000	 Activer le menu configuration
20 3#	 Fonction d'appel groupé
21	 1. Numéro d'appel #
22	 2. Numéro d'appel #
23	 3. Numéro d'appel #
	(étapes de configuration à partir de la page 73)
09 10 #	 Durée de la gâche configurable (5 à 90 secondes)
10 0 #	 Configurer le code 0 comme code de la gâche
900 1#	Autoriser la configuration supplémentaire
979 1#	Confirmation de l'appel groupé (conf. 20) en décrochant.
	(non disponible pour les groupes d'appel dans l'autocommutateur)
*	 Quitter le mode configuration

3.8. Principales étapes de configuration

Code	Paramètre	Actionnement
20	Appel groupé / protection anti-écoute / appel sécurisé / EN 81- 28/70-fonc- tionnement : Réglage par défaut : 0 0 = inactif (appel groupé, protection anti-écoute et appel sécurisé inactifs) 1 = composer le numéro d'appel 1 (protection anti-écoute & appel sécurisé) 2 = Appeler les numéros 1 à 2 (protection anti-écoute et appel sécurisé) :	# # #
	8 = Appeler les numéros 1 à 8 (protection anti-écoute et appel sécurisé) 9 = Appeler les numéros 1 à 9 (protection anti-écoute et appel sécurisé)	# #
	Lorsque l'appel groupé est activé, les numéros d'appel correspondants (1 à x) sont composés l'un après l'autre en cas d'actionnement de n'importe quelle touche de sélection directe (sauf la touche i), jusqu'à ce que quelqu'un soit joint et accuse réception en bonne et due forme avec une tonalité DTMF quelconque, ou que tous les numéros d'appel aient été composés. Si x=9, la touche i est également incluse dans l'appel groupé, sinon le numéro d'appel 9 est composé lorsque la touche i est actionnée. À partir de la version V1.61, un appel groupé composé d'un seul numéro d'appel (étape de configuration 20 sur 1) n'est pas coupé après l'expiration de la durée de confirmation, mais la connexion est maintenue même sans confirmation.	

Code	Paramètre	Actionnement
	Lorsque l'appel groupé est activé, les fonctions anti-écoute et appel sécurisé sont également activées. Lorsque la fonction anti-écoute est activée, l'appa- reil émet un double bip toutes les 30 secondes dans la connexion. Lorsque la fonction d'appel sécurisé est activée, il n'est pas permis de mettre fin à la communication en appuyant sur une touche.	
	Fonctionnement selon la norme EN 81-28/70 : en introduisant en plus un * après le chiffre de l'appel groupé avant de confirmer avec un dièse (par ex. 20 4 * # pour un appel groupé sur 4), il est possible de passer en mode EN81- 28/70. Pour ce faire, les relais sont automatiquement commutés sur le mode de fonctionnement 20 (voir Étape de configuration 08 et Étape de configu- ration 12). De plus, si l'appel groupé est activé, l'exécution d'appels de test quotidiens automatiques est alors activée (voir Étape de configuration 9921).	
21 22 23 : 28 29	Numéro d'appel : par défaut : cf. texteNuméro d'appel Numéro d'appel 1 (touche 1) (intégr. MLM à partir deV1.34)Numéro d'appel Numéro d'appel 2 (touche 2) (intégr. MLM A MLM)Numéro d'appel Numéro d'appel 3 (touche 3) (intégr. MLM + B MLM)Numéro d'appel Numéro d'appel 4 (touche 4) (intégr. MLM + C MLM)Numéro d'appel Numéro d'appel 5 (touche 5)Numéro d'appel Numéro d'appel 6 (touche 6)Numéro d'appel Numéro d'appel 7 (touche 7)Numéro d'appel Numéro d'appel 9 (touche 8)Numéro d'appel Numéro d'appel 9 (touche i du clavier)Les numéros d'appel sont composés de chiffres, 20 chiffres au maximum.Lors de la saisie de numéros de téléphone, les symboles suivants peuventétre utilisés (cf. Chapitre Programmation) :*0= saisir **1= saisir #	# # : #
	 *2 = 2 secondes de pause *3 = attente de la tonalité de numérotation 	

Manuel Handicap Mise en service avec l'électronique de base analogique

Code	Paramèt	re	Actionnement
	à nartir d	e la version 1 30 ·	
	*4 x		
	x=0	touiours	
	x=1	si le calendrier 1 est rempli (utile uniquement avec le module horloge)	
	x=2	si le calendrier 2 est rempli (utile uniquement avec le module horloge)	
	x=3	si le calendrier 1 n'est nas respecté	
		(utile uniquement avec le module horloge)	
	x=4	si le calendrier 2 n'est pas respecté	
		(utile uniquement avec le module horloge)	
	x=5	si alarme technique	
		(utile uniquement pour Étape de configuration 17>0)	
	x=6	si aucune alarme technique	
		(utile uniquement pour Étape de configuration 17>0)	
	x=7	si entrée alarme active	
		(utile uniquement pour Étape de configuration 17>0)	
	x=8	si entrée alarme inactive	
		(utile uniquement pour Étape de configuration 17›0)	
	x=9	sinon	
		(seulement utile si une autre condition *4x a été remplie auparavant)	
	*5 x	lire l'annonce vocale nº x	
		(utile uniquement avec le module d'annonce vocale)	
	*5 0	lire le signal suivant	
	*6 x	afficher le texte n° x sur l'écran	
		(n'a de sens qu'avec le module d'affichage)	
	*7 x	activer le relais (1=relais 1, 2=relais 2, 3=relais 1&2)	
	*8xy	= Attente d'une réponse (x=annonce devant être entendue lors de	
		l'attente d'une réponse et y=annonce devant être entendue	
		après la réponse)	
	*9 x	pointeur sur le numéro d'appel (x=19)	
	*90x	pointeur sur le numéro d'appel rapide (x=0099)	
	**x	appel groupé individuel (x=19=numéro d'appel suivant)	
	**0	fonction Hotline	
	*#	fonction Flash	
	** **	terminer la composition	
	** *0	mode silencieux activé	
	** *1	mode silencieux désactivé	

Mise en service avec l'électronique de base analogique

Code	Paramètre	•	Actionnement
	à nartir de	la version 1 34 ·	
	*4** 1	lorsque le relais 1 est allumé	
	*4** 2	lorsque le relais 2 est allumé	
	4 x v	vérifier les valeurs variables (conditions) (x=09, $v=09$) x=v?	
	,,	La condition est remplie lorsque la variable x a la valeur de v	
	5 x v	saisir les valeurs variables (conditions) ($x=09$, $y=09$) $x=y$?	
	,	donne à la variable x la valeur y	
	*5** x	Incrémenter la variable (x=09) x++	
		incrémente la variable x (pour x=9, x++=0)	
	6 0	désactiver la minuterie	
	6 x mm	désactiver le compte à rebours *6* x mm déclencher	
		la touche d'appel direct x (x=19) après mm (mm=0099) minutes	
	*74	éteindre le relais 1 (uniquement en mode de fonctionnement 18)	
	*75	allumer le relais 1 (uniquement en mode de fonctionnement 18)	
	*76	éteindre le relais 2 (uniquement en mode de fonctionnement 18)	
	*77	allumer le relais 2 (uniquement en mode de fonctionnement 18)	
	Définir le 1	nombre d'annonces longues : Réglage par défaut : 1	
50	*** Nom	bre d'annonces longues	#
	1 = 1 anno	nce (annonce 6 : 40 s)	
	2 = 2 anno	onces (annonce 6 : 20 s et annonce 7 : 20 s)	
	3 = 3 anno	nces (annonce 6 : 15 s, annonce 7 : 15 s et annonce 8 : 10 s)	
	4 = 4 anno	onces (annonce 6 : 10 s, annonce 7 : 10 s, annonce 8 : 10 s et	
	annonce 9	2 : 10 s)	
	Le module maximale secondes Ces 40 sec	e d'annonce met à disposition 5 annonces courtes d'une durée de 4 secondes chacune. De plus, le module dispose de 40 d'enregistrement disponibles pour des annonces plus longues. condes peuvent être utilisées en 1 à 4 annonces longues pouvant	
	être progra	ammées dans le menu configuration. Le nombre total d'annonces	
	disponible	es est de 5 annonces courtes plus le nombre d'annonces longues	
	enregistré	es. En fonction de la configuration, on peut donc avoir 6 (5 courtes +	
	T longue) a	a y (5 courtes + 4 longues) annonces disponibles.	
	Attention	: lors de la definition du nombre d'annonces longues, toutes les	
	annonces	tongues precedemment enregistrees seront enacees, les annonces	
	courtes se	ront conservees.	

Actionnement

#

#

#

4 = emegistient annonce 4 (annonce courte) 4	5				+
5 = enregistrer l'annonce 5 (annonce courte) 4	S				1
Nombre d'annonces longues :	1	2	3	4	
6 = enregistrer l'annonce 6 (annonce longue)	40 s	20 s	15 s	10 s	ł
7 = enregistrer l'annonce 7 (annonce longue)	-	20 s	15 s	10 s	1
8 = enregistrer l'annonce 8 (annonce longue)	-	-	10 s	10 s	1
9 = enregistrer l'annonce 9 (annonce longue)	-	-	-	10s	#
Pour les annonces, on fait la différence entre le	es anno	nces lon	gues et le	es	
annonces courtes. Il existe 5 annonces (annon	ces 1 à !	5) limitée	es à une o	durée	
de 4 secondes chacune. À partir de l'annonce	6, les a	nnonces	longues	com-	
mencent. Leur nombre et leur durée maximales	s peuve	nt être d	éfinis da	ns le	
menu configuration 50.					
Après la saisie du menu configuration 51 et du	numéro	o de l'anr	nonce de	vant	
être enregistrée, un bip est émis et l'enregistre	ment co	ommenc	e. L'enreg	gis-	
trement s'arrête automatiquement lorsque la c	lurée m	aximale	est écou	lée.	
L'enregistrement peut aussi être terminé manu	lelleme	nt en ap	puyant si	ur #. À	
la fin du temps maximal pour l'enregistrement	de l'an	nonce, l'	appareil	émet	
un bip sonore.					
Attention : les annonces longues 7, 8 et 9 ne p	euvent	être enre	egistrées	que	
si le menu configuration 50 est paramétré de r	nanière	à perme	ettre plus	ieurs	
annonces longues.					
_					

Code

51

Paramètre

Enregistrement des annonces :

1 = enregistrer l'annonce 1 (annonce courte) 4 s

2 = enregistrer l'annonce 2 (annonce courte) 4 s

3 = enregistrer l'annonce 3 (annonce courte) 4 s

Manuel Handicap

Mise en service avec l'électronique de base analogique

Code	Paramètre	Actionnement
52	Écouter les annonces : 1 = écouter l'annonce 1 (annonce courte) 2 = écouter l'annonce 2 (annonce courte) 3 = écouter l'annonce 3 (annonce courte) 4 = écouter l'annonce 4 (annonce courte) 5 = écouter l'annonce 5 (annonce courte) 6 = écouter l'annonce 6 (annonce longue) 7 = écouter l'annonce 7 (annonce longue) 8 = écouter l'annonce 8 (annonce courte) 9 = écouter l'annonce 9 (annonce courte) Après la saisie du menu configuration 52 et du numéro de l'annonce devant être écoutée, l'annonce commence. L'annonce s'arrête automa- tiquement lorsque la durée maximale est écoulée. Elle peut aussi être terminée manuellement en appuyant sur #. Attention : les annonces longues 7, 8 et 9 ne peuvent être diffusées que si le menu configuration 50 est paramétré de manière à permettre plusieurs annonces longues.	# # # # #
53	 Annonce lors de l'activation du relais 1 :par défaut : Réglage par défaut : 0 0 = ne pas lire d'annonce 1 = lire l'annonce 1 9 = lire l'annonce 9 Dans ce menu configuration, l'annonce devant être lue lors de l'activation du relais 1 peut être définie. Ceci n'est cependant possible que pour les modes de fonctionnement 1 à 6 ou 18 et 19, bien qu'en mode de fonctionnement 19, l'annonce n'est lue que lors de l'activation de l'activation de l'activation automatique. L'annonce est également lue lors de l'utilisation du symbole spécial *71 ou *73 dans un numéro d'appel. 	# # : #

Code	Paramètre	Actionnement
54	Annonce lors de l'activation du relais 2 :par défaut : Réglage par défaut : 0 0 = ne pas lire d'annonce 1 = lire l'annonce 1 : 9 = lire l'annonce 9 Dans ce menu configuration, l'annonce devant être lue lors de l'activation du relais 2 peut être définie. Ceci n'est cependant possible que pour les modes de fonctionnement 1 à 6 ou 18 et 19, bien qu'en mode de fonction- nement 19, l'annonce n'est lue que lors de l'activation de l'activation automatique. L'annonce est également lue lors de l'utilisation du symbole spécial *72 ou *73 dans un numéro d'appel.	# # #
55	Annonce vocale pour la fonction téléphone : Réglage par défaut : 0 0 = ne pas lire d'annonce 1 = lire l'annonce 1 : 9 = lire l'annonce 9 Dans ce menu configuration, l'annonce devant être lue lors de l'utilisation de la fonction téléphone et jusqu'à la composition du numéro d'appel sur le clavier peut être définie.	# # : #
56	Annonce vocale en cas de fonction de serrure à code : Réglage par défaut : 0 0 = ne pas lire d'annonce 1 = lire l'annonce 1 : 9 = lire l'annonce 9 Dans ce menu configuration, l'annonce devant être lue lors de l'utilisation de la fonction digicode et jusqu'à la composition du code sur le clavier peut être définie.	# # #

Manuel Handicap

Mise en service avec l'électronique de base analogique

Code	Paramètre	Actionnement
57	Annonce vocale pour la fonction de numérotation rapide: Réglage par défaut : 0 0 = ne pas lire d'annonce 1 = lire l'annonce 1 : 9 = lire l'annonce 9 Dans ce menu configuration, l'annonce devant être lue lors de l'utilisation de la fonction appel direct rapide et jusqu'à la composition du nombre correspondant à l'appel direct sur le clavier peut être définie.	# # : #
58	 Annonce en fonction appel direct : Réglage par défaut : 0 0 0 x [bip] y [bip] z [bip] x = annonce avant la composition du numéro d'appel y = annonce pendant l'attente avant la réponse z = annonce pour l'appelé après qu'il a décroché, les valeurs suivantes sont valides pour x, y et z : 0 = ne pas lire d'annonce 1 = lire l'annonce 1 : 9 = lire l'annonce 9 Dans ce menu configuration, 3 annonces peuvent être paramétrées pour être lues lors d'appels directs (composition d'un numéro enregistré). Le menu configuration prévoit la saisie de 3 chiffres entre 0 et 9 désignant l'annonce souhaitée. Le premier chiffre définit l'annonce qui doit être diffusée avant que le numéro d'appel ne soit composé, par ex. une annonce telle que « saisie validée ». Le second chiffre définit l'annonce qui sera diffusée en boucle durant l'attente d'une réponse, par ex. une annonce telle que « veuillez patienter, la connexion est en cours. » Le troisième chiffre définit l'annonce n'est audible que par 	#

Code	Paramètre	Actionnement
	Ce menu configuration vaut pour tous les appels directs y compris la fonction appel direct rapide et pour tous les appels effectués à partir du répertoire.	
	Exemple : considérons que les annonces suivantes sont enregistrées via le menu configuration 51 : 1. Annonce (51-1) : « saisie validée ». 3. Annonce (51-5) : « Veuillez patienter. l'appel est en cours ». 6. Annonce (51-6) : « Appel du portier »	
	Grâce aux manipulations suivantes, les annonces seront diffusées lors d'appels directs : 58 1 [bip] 5 [bip] 6 [bip] #	
	Si l'annonce « saisie validée » n'est pas diffusée, la manipulation sui- vante devrait régler le problème : 58 0 [bip] 5 [bip] 6 [bip] #	
59	 Annonce vocale pour la fonction ###: Réglage par défaut : 10 0 = ne pas lire d'annonce 1 = lire l'annonce 1 9 = lire l'annonce 9 10 = écouter l'annonce, qui a été lue après le dernier appel Dans ce menu configuration, il est possible de saisir une annonce qui sera lue lorsque la tonalité multifréquences ### est envoyée dans les cinq secondes durant un appel. 	# # # #

F

4. MISE EN SERVICE AVEC L'ÉLECTRONIQUE DE BASE SIP 2.0

4.1. Connexion du module Handicap à l'électronique de base Behnke IP SIP 2.0 (20-0001A-IP, 20-0014A-IP, 20-0016A-IP, 20-0002A-IP, 20-0005-IP, 20-0041A-IP, 20-0013A-IP)

Le module Handicap est connecté via les bornes de connexion de bus (voir chapitre « 2. Connexions » à la page 5) 1 ou 2 relié à l'électronique de base ou à d'autres modules de bus via le câble fourni. Pour ce faire, reliez les fils du câble de raccordement marqués 12V, GND, RX et TX aux bornes correspondantes de l'électronique de base. Si vous souhaitez utiliser un câble fourni par le client pour le raccordement (par exemple dans le cas d'une électronique de base déportée), veiller à ce que RX et TX soient raccordés de manière croisée. Ici, il faut donc relier la borne RX du module Handicap à TX de l'électronique de base, et TX du module à RX de l'électronique. Il en va de même lorsque lors de la connexion d'autres modules de bus au module handicap. Les LED d'état **6** indiquent l'état du port de bus adjacent. Si la LED correspondante est allumée en permanence, alors il n'y a pas d'erreur sur le port de bus. Si celle-ci clignote, cela signifie qu'aucun autre participant n'y est raccordé ou qu'il y a un problème de communication.





4.2. Longueurs de câble du système de bus



Longueur de câble

En règle générale pour l'interface d'extension Behnke IP, une section minimale de 0,6 mm² et la longueur maximale de câble de 50 m entre deux appareils bus ou entre les appareils bus et l'électronique de base Behnke IP doivent être respectées.

Nombre d'appareils bus

L'interface d'extension Behnke IP peut être connectée à 6 appareils de manière standard. Une extension permettant jusqu'à 28 participants est possible sous certaines conditions, mais contacter d'abord notre service d'assistance téléphonique.

Affichage LED d'état en cas de fonctionnement normal



Affichage LED d'état en cas d'erreur de bus

4.3. Configuration du module handicap pour les portiers IP

Le module Handicap peut être utilisé en combinaison avec les portiers IP Behnke à partir de la version logicielle BT4 Build 81.

Pour activer les pictogrammes du module Handicap, naviguez sur l'interface Web et sélectionnez l'onglet « Démarrage » puis « Configuration simple » et sélectionnez l'option « définir les préférences » sous la catégorie « Accessibilité » (voir ill. 3). En même temps, des messages vocaux sont diffusés lors du passage sur un pictogramme. Pour afficher l'interface Web du portier SIP, veuillez consulter le mode d'emploi de l'électronique de base SIP.

https://182.168.16.97/01a.00	Vipsick_start.cgi			e	Q. Suches	→ ☆ 白 ♡	٠
						Telecom Behnke	B
Kurt Batwer	Ada I	Rufmunstern	Eindeflungen	Admin	Status		
Overiget	Einstellungen Netzwerkverb	indusg					
Einfach-Konfiguration			۰.,	namische I ^p ulchesse			
Abmelden			Osta	tathe IPAdresse			
	SIP Einstellungen	presentation					
Noneclass SIP Einstallungen Konst Sin Einstellungen Hitfe Teatersummer, viser der dass Bahras BP-Sprachtales sereichtes int Wart Teatersummer, viser der dass Bahras BP-Sprachtales sereichtes int							
. THINK	Telefornummer / Benutzemen	* 305	,	elafonnummer, unter d	ler diese Bahrise SIP-Sprechetell	e ameistikar ist	
	Neri	* 305	2	uatinfa die bern Ru	fauftiau übertragen wird, wenn n	ichis belanni lidi Telefonnummer	
	SIP Authentificierung I	9 305		ienn ein Benutzemam	e bekannt ist. Benutzemane, en	sentals Talefonummar	
	SP Automotizerung Pi	905	= 1	assert for the Armen	ung am Sih Sever		
	10.000	192.108.10.10	640		bernen, were eine gewaret in-	and the second sequences	
	17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 195-100-10-10-3	000				
	Barrierefreiheit						
				a Virenseitungen			
	Direktwahltasten						

Activation des pictogrammes et des messages vocaux

Si vous souhaitez désactiver ou modifier les annonces vocales, sélectionnez sur l'interface Web, l'onglet « Paramètres » puis la sous-catégorie « Annonces vocales » (préréglage comme dans l'ill. 4).

Mtps://182.168.16.97	WautWet_areounceent	69				C O	2 , Sucher			4	0	+	1
											Telecom Behnke		3
Start 1	latzanetk Audi		Ruhummern	(Lense	lungen		Status	1					
Aligamain	Sprachansag	en zuwnisen											
Raise Ernantungen					Ansa	pe bei Aitivieung Relais 1	4 4						
Distay					Area	je bei Altivierung Relais 2	2 4 4						
Sprachansagen	>			Arts	rege, wenn Tal	eton Funition genutz: wind	keine v						
Status / Fertilevening				Arrag	e, venn Codes	anothumbion genutiti wee	5 ×						
E-Mail Erstallungen				Ansa	ge, venn Kurz	eshi-Tunktion genutzi wird	t keine v						
Zelgiane				Anage beil	Direktruf vor de	n Wählen der Rufnumme	r 1 v	>					
Annelson				Amage bei D	linektu/ währen	d des Verbindungsaufbeur	E 2 V						
			Ar	nage bei Direktuf	nach dem Abh	eben für den Angerufenen	5 V						
				Ansage,	die nach "www	via CTMF abgespielt wird	t keine v						
Hilfe						Ansage bei besetz	≓ keine ¥	1					
	Sprechanseg	e berunterla	den										
						1 4	- 1987	unterleden	5				
	Sprachansad	e hochiaden											
	Second second second			Durchsuches.	Keine Da	tel ausgewählt.	Hoche	iden	Anage N.	1.4			
	Altamativ könna	Seestanager	avet per Talato	n eulgegescher e	ardan, siatha 🛙	uterung de 31P Soudie	nata						
	Abbrechen									4	Ibenahman	ñ	Ĩ

Préréglages de l'annonce vocale pour l'accessibilité

Sous « Télécharger l'annonce vocale », vous pouvez mettre à disposition vos propres annonces vocales et les attribuer aux actions correspondantes du portier. Le fichier à télécharger doit être encodé en Sun PCM format µ-Law sans header et porter l'extension de fichier « .au ». Un tel fichier peut par exemple être créé avec le logiciel open-source Audacity.

4.4. Affichage des pictogrammes du module Handicap pour portiers IP

Lors d'un appui sur une touche d'appel direct, la LED rouge du module Handicap est activée, lors d'une connexion vocale existante, la LED jaune est activée et lors de l'activation du relais 1, la LED verte est activée. Lorsque la conversation avec le portier est terminée, toutes les LED s'éteignent.

5. MISE EN SERVICE AVEC L'ÉLECTRONIQUE DE BASE SIP 3.0

5.1. Connexion du module Handicap à l'électronique de base IP Behnke SIP 3.0 (20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP)

Le module Handicap est connecté via les bornes de connexion de bus (voir chapitre « 2. Connexions » à la page 5) 1 ou 2 relié à l'électronique de base ou à d'autres modules de bus via le câble fourni. Pour ce faire, reliez les fils du câble de raccordement marqués 12V, GND, RX et TX aux bornes correspondantes de l'électronique de base. Lors de la connexion d'autres modules de bus au module Handicap, veiller à ce que les connexions RX et TX soient croisées. La borne RX doit être raccordée au prochain composant relié au bus sur TX et TX doit être raccordé au prochain composant relié au bus sur RX ... etc. Les LED d'état di indiquent l'état du port de bus adjacent. Si la LED correspondante est allumée en permanence, alors il n'y a pas d'erreur sur le port de bus. Si celle-ci clignote, cela signifie qu'aucun autre participant n'y est raccordé ou qu'il y a un problème de communication.

Platine de raccordement LOI

Si la longueur de câble n'est pas suffisante, le câble de liaison de bus peut être prolongé par le client 1:1 avec un IY-ST-Y ou un A-ST-Y jusqu'à 50 m maximum. Voir aussi « Longueurs de câble du système de bus » à la page 88.



Le module LOI est automatiquement reconnu par la station d'appel. Tous les autres réglages, tels que le numéro d'appel, les annonces, etc. se font sur l'interface web de l'interphone SIP. Pour plus d'informations, consultez l'aide, le manuel technique ou le wiki sur l'interface web

Électronique de base



5.2. Longueurs de câble du système de bus



Longueur de câble

En règle générale pour l'interface d'extension Behnke IP, une section minimale de 0,6 mm² et la longueur maximale de câble de 50 m entre deux appareils bus ou entre les appareils bus et l'électronique de base Behnke IP doivent être respectées.

Nombre d'appareils bus

L'interface d'extension Behnke IP peut être connectée à 6 appareils de manière standard. Une extension permettant jusqu'à 28 participants est possible sous certaines conditions, mais contacter d'abord notre service d'assistance téléphonique.

Affichage LED d'état en cas de fonctionnement normal



Affichage LED d'état en cas d'erreur de bus

5.3. Affichage des pictogrammes du module Handicap pour portiers IP

Lors d'un appui sur une touche d'appel direct, la LED rouge du module Handicap est activée, lors d'une connexion vocale existante, la LED jaune est activée et lors de l'activation du relais 1, la LED verte est activée. Lorsque la conversation avec le portier est terminée, toutes les LED s'éteignent.

6. MISE EN SERVICE AVEC L'ÉLECTRONIQUE DE BASE TRIPHONIE

6.1. (40-0006 (électronique de base triphonie) en combinaison avec l'extension électronique 20-0061, 40-0007, 40-0008, 40-0013)



La carte de connexion montre le 40-0007 sur le 40-0008, vous trouverez des bornes à vis à la place des pin-headers.

En cas de plus de 25/50/75 boutons-poussoirs d'appel, d'autres platines peuvent encore être raccordées ici à la ligne de bus. Attention à toujours tenir compte de la configuration individuelle.

Platine sur le module 20-3117/21-3117, 20-3118/21-3118. Le raccordement de la platine se fait toujours sur la dernière platine de raccordement multitouche (si plus de 25/50/75 touches doivent être raccordées)

6.2. Exemple de configuration

Dans cet exemple, les touches de la station d'appel sont connectées à la carte électronique multi-touches (pin-header ou borniers à vis).

Le relais 1 (ici l'ouverture de la porte) est activé pendant 10 sec. Les pictogrammes correspondants sont activés lors des événements.

(40-0006 (électronique de base- triphonie), 40-0007, 40-0008, 40-0013 ainsi que 20-0061 (fonction impossible sans 20-0061)

*0000	۲	Démarrer le mode de configuration
301 nº de tél Touche 1 *800		
(fonction d'attente de réponse		
(sans annonce vocale) #	۲	Saisie du numéro d'appel pour la 1ère ligne d'appel Touche
:		
399 Numéro d'appel touche 99 *800		
(fonction d'attente de réponse		
(sans annonce vocale) #	►	Saisie du numéro d'appel pour le 99e appel.
		Touche (en fonction du nombre des touches
		connectées et position de connexion de la
		carte de connexion multi-touches (1-25)
		(26-50) (51-75) (76-100 (Config. 300 correspond
		à la touche 100))
09 10 #	►	Configurer la durée de la gâche (5 à 90 secondes)
10 0 #	►	Configurer le code 0
		comme code de la gâche
*	►	Quitter le mode configuration

www.behnke-online.fr

Mise en service avec l'électronique de base Triphonie

6.3. Exemple de configuration

Dans cet exemple, les touches de la station d'appel sont connectées à la carte électronique multi-touches (pin-header ou borniers à vis).

Le relais 1 (ici l'ouverture de la porte) est activé pendant 10 sec. Les pictogrammes correspondants sont activés lors des événements.

En outre, une annonce vocale est diffusée après la composition du numéro pour la personne en attente ainsi qu'après la prise d'appel pour la personne qui reçoit l'appel.

(40-0006 (électronique de base - triphonie), 40-0007, 40-0008, 40-0013 et 20-0061 (fonction impossible sans 20-0061))

* 0000 Activer le menu configuration 51 1# Enregistrer une annonce vocale pour la personne en attente (voir à ce sujet le manuel technique ou le chapitre « Principales étapes de configuration » à la page 73) 51 2# Enregistrer une annonce vocale pour le destinataire de l'appel (voir à ce sujet le manuel technique ou le chapitre « Principales étapes de configuration » à la page 73) 301 nº de tél Touche 1 *812 (fonction d'attente de réponse (avec annonce vocale pour la personne qui attend/ reçoit l'appel) # Saisie du numéro d'appel pour la 1ère ligne d'appel (avec annonce vocale) Touche 399 Numéro d'appel touche 99 *812 (fonction d'attente de réponse (fonction d'attente de réponse (avec annonce vocale pour la personne qui attend / répond à l'appel) # Saisie du numéro d'appel pour la 99e personne. Touche (en fonction du nombre des touches connectées et position de connexion de la carte de connexion multi-touches (1-25) (26-50) (51-75) (76-100 (Config. 300 correspond à la touche 100)) 09 10 # Configurer la durée de la gâche (5 à 90 secondes) 10 0 # Configurer le code 0 comme code de la gâche * Quitter le mode configuration



6.4. 40-0006 (électronique de base triphonique) avec extension électronique 20-0061, 40-9208



Platine sur le module 20-3117/21-3117/20-3118/21-3118. Le raccordement de la platine se fait toujours sur la boîte de dérivation 40-9208 Mise en service avec l'électronique de base Triphonie

6.5. Exemple de configuration

Dans cet exemple, les touches de la station d'appel sont connectées à la boîte de dérivation Triphonie (40-9208) (max. 8 touches d'appel).

Le relais 1 (ici l'ouverture de la porte) est activé pendant 10 sec. Les pictogrammes correspondants sont activés lors des événements.

Une annonce vocale est diffusée pour la personne en attente et la personne qui répond à l'appel. (40-0006 (électronique de base - triphonie), 40-9208 ainsi que 20-0061 (fonction indisponible sans 20-0061)

*0000 Activer le menu configuration 51 1# Enregistrer une annonce vocale pour la personne en attente (voir à ce sujet le manuel technique ou le chapitre « Principales étapes de configuration » à la page 73)) 51 2# Enregistrer une annonce vocale pour le destinataire de l'appel (voir à ce sujet le manuel technique ou le chapitre « Principales étapes de configuration » à la page 73) 21 n° de tél Touche 1*812 (fonction d'attente de réponse (avec annonce vocale pour la personne en attente / la personne répondant à l'appel) # Entrée du numéro d'appel pour la 1ère ligne d'appel Touche : 28 Numéro d'appel touche 8 *812 (fonction d'attente de réponse (fonction d'attente de réponse (avec annonce vocale pour la personne qui attend / répond à l'appel)) # Entrée du numéro d'appel pour la 8ème ligne d'appel Touche 10 0 # Configurer le code 0 comme code de la gâche Quitter le mode configuration

Remarque : si vous remplacez les deux caractères génériques (XX) par le chiffre 0 (*8 00) derrière *8 XX, l'annonce vocale est supprimée.

7. INFORMATIONS LÉGALES

1. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits en vertu des progrès techniques. En raison de l'évolution technique, les produits livrés peuvent avoir une apparence différente de ceux présentés sur ce manuel.

2. Toute reproduction ou reprise, même partielle, des textes, illustrations et photos de ces instructions est interdite sans notre autorisation écrite préalable.

3. Cette documentation est protégée par les droits d'auteur. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs de contenu ou d'impression (y compris les caractéristiques techniques ou dans les graphiques et dessins techniques).

Sources des images et auteurs © stock.adobe.com

A male electrician works in a switchboard with an electrical connecting cable © puhimec / Modern home facade with entrance, front door and view to the garden - 3D rendering © Wilm Ihlenfeld / Hardware tools including cordless drill and monkey spanner © monticellllo

C C Compatibilité électromagnétique Directive basse tension

Informations relatives à la loi sur la responsabilité du fait des produits:

1. Tous les produits de notre gamme doivent être utilisés conformément à l'usage prévu. En cas de doutes, il est impératif de demander conseil à un professionnel ou à notre SAV (voir numéro de la Hotline).

2. Débrancher tous les appareils sous tension (et plus particulièrement en cas d'alimentation secteur 230 V), avant de les ouvrir ou de raccorder des câbles.

3. Les dommages directs ou indirects provenant d'interventions ou de modifications apportées à nos produits, ou résultant d'une utilisation non conforme sont exclus de la garantie. Ceci vaut également pour les dommages causés par un stockage inapproprié ou par toute autre influence extérieure.

4. Lors de la manipulation de produits raccordés au réseau 230V ou fonctionnant sur batterie, il convient de tenir compte des directives en vigueur, par exemple des directives concernant la compatibilité électromagnétique ou la basse tension. Les travaux correspondants doivent uniquement être confiés à un professionnel conscient des normes et risques.

5. Nos produits sont conformes à toutes les directives techniques en vigueur, allemandes et européennes, ainsi qu'aux lois sur la télécommunication.

www.behnke-online.fr

TELECOM BEHNKE GMBH

Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Deutschland/Germany



www.behnke-online.de