

INSTALLATIONSBEISPIEL

Version 3.0

Betrieb einer Behnke SIP-Sprechstelle als SIP-Teilnehmer an einer Telekom DeutschlandLAN Cloud-Telefonanlage

Wichtige Hinweise!

Dieses Installationsbeispiel soll ausschließlich das Zusammenspiel einer Behnke Sprechstelle mit dem dargestellten Drittprodukt veranschaulichen. Dieses Dokument ist nicht als Einrichtungs- oder Installationshilfe anzusehen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung können wir keine Gewähr auf die Funktion(en) des hier im Beispiel dargestellten Verfahrens bei zukünftigen Software-Updates leisten.

Behnke Sprechstellen und Zubehörteile dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom

Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Die ausgebildete Fachkraft sollte eine Installation nur dann durchführen, wenn ausreichend gute Kenntnisse der eingesetzten Produkte vorhanden sind. Unterstützung durch die Behnke Hotline kann ausschließlich für die Konfiguration der Behnke Sprechstellen erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hard- und Software-Kombinationen in Drittprodukten kann die Firma Behnke keine über dieses Dokument hinausreichenden Auskünfte erteilen. Dies betrifft insbesondere abweichende Hard- und Softwarestände von Drittherstellern.

KONTAKT

Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-700

24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-777

Telecom Behnke GmbH Gewerbepark (An der Autobahn) Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

E-Mail- und Internet-Adresse info@behnke-online.de www.behnke-online.de

INHALT

. Anlegen des Teilnehmers für die Behnke						
SIP-Sprechstelle	5					
2. Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle an einem Internetanschluss von der Deutschen Telekom	12					
3. Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle an einem Internetanschluss von einem Fremdanbieter (nicht von der Telekom)	17					

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie eine Behnke SIP-Sprechstelle als SIP-Teilnehmer an einer Telekom DeutschlandLAN Cloud-Telefonanlage in Betrieb genommen wird. Die Internetverbindung wird dabei über eine Digitalisierungsbox Premium von der Telekom aufgebaut. Wir gehen davon aus, dass die Grundkonfiguration der Anlage bereits vorgenommen wurde, und beschränken uns hier auf die zur Inbetriebnahme der Behnke SIP-Sprechstelle erforderlichen Schritte. Außerdem setzen wir voraus, dass die Behnke SIP-Sprechstelle bereits ins Netzwerk eingebunden wurde, und über die IP-Adresse per Browser erreichbar ist.

ACHTUNG: Für die Einrichtung ist zwingend eine Firmware ab BT 5 Build 388 erforderlich! Welche Firmware auf Ihrer Sprechstelle installiert ist, sehen Sie auf der Startseite der Weboberfläche, unten bei "Software Release"! Sollte eine ältere Firmware installiert sein, bitte über www.behnke-online.de/service/technik-support die aktuelle Firmware anfordern.

Bitte beachten Sie, dass es bei der Einrichtung Unterschiede gibt, je nachdem von welchem Provider Ihr Internetanschluss bereitgestellt wird! Falls nicht bekannt, bitte in Erfahrung bringen, ob der Internetanschluss von der Telekom oder einem Fremdanbieter bereitgestellt wird.

1. ANLEGEN DES TEILNEHMERS FÜR DIE BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE

In diesem Schritt wird auf der Konfigurationsoberfläche der Cloud-Anlage ein Arbeitsplatz angelegt, dem dann die Sprechstelle als Endgerät zugeordnet wird.

Öffnen Sie Ihren Browser, rufen Sie das Telekom Business Service Portal auf, und melden Sie sich an. Öffnen Sie dann die Konfigurationsseite Ihrer DeutschlandLAN Cloud PBX. Aktivieren Sie zuerst ganz oben rechts die Expertenansicht (Button "Zur Expertenansicht") und klicken Sie dann auf den Button "Arbeitsplätze verwalten".

HINWEIS: Ohne die Expertenansicht sind evtl. nicht alle unten beschriebenen Menüpunkte/Einstellungen sichtbar!



► Klicken Sie auf **"Arbeitsplatz einrichten"**, um einen neuen Arbeitsplatz für die Sprechstelle einzurichten.

Deu	itschlandLAI	N Cloud PBX			1	Cloud PEX-Profil	Zur Standardansich	
Startseite	Mein Unternehmen	Arbeitsplatz- Funktionen & Dienste	Übergreifende Funktionen & Dienste	Hilfe & Download	łs			
kartseite > Mein U	noemehmen >Arbeit	selätze verwalten					? Deektholis	
Schnellzugniff		Arbeitsplätze ven	walten					
Unternehmen ve	erwalten	Arbeitsplätze						
Gruppen / Standorte verwalten		Arbeitsplatz einrichten	0 1			5		
Bereiche verwalt	ten	Übersicht Arbeitsp	olätze					
Arbeitsplatze verwalten Filtern nach Gruppe/Standort;					Rufnummer			
Arbeitsplatz einrichts	enrichten 4ke				Nach Ruhnummer suchen			
Arbeitsplatzübersich	rit.	Vorname		,	Nachname			
Arbeitsplatz Listenin	nport	Nach Vomame suche	n		Nach Nachname suchen			
Endgeräte Einstellur	ngen	Anassige: 🖂 Aktiv 🖂	Deaktiviert			Anzahl: 1-1	von 1 Arbeitsplätzen	
Mustervorlagen		Rufrummer Benutze	mame Gruppe / Standort	Mobilnummer	Anwender	Status		
Kontingente & A	uftragsstatus	+49	Kirkel Robert-Jungk- Str.			. Alciv	Bearbeiten *	
Rufnummern ver	rwalten	-				(- 413)		
Zeitpläne verwal	Iten	zeige: 15 30 60		1		Zun	NAVA MARK	
Zusatz-Pakete								
Reporting								
Analitevening ung	mutzter Balnum							

► Füllen Sie die Felder in der nächsten Ansicht entsprechend der Vorgaben der Telekom aus, bis Sie beim Unterpunkt **"Endgeräte zuweisen (optional)"** angekommen sind.

second around	utsemanucA	TOODUCT DA				1.1
Startseite	Mein Unternehmen	Arbeitsplatz- Funktionen & Dienste	Übergreifende Funktionen & Dienste	Hille & Downloads		
tartseite > Mein	Unternehmen > Arbe	itsplatze verwalten > Arbeitsplatz ein	richten			2 Direktiit
Schnellzugriff		Arbeitsplatz einric	hten			
Unternehmen v	verwalten	Ein Arbeitsplatz umfasst di	e Konfiguration der Telefor	anlage individuell für	einen Mitarbeiter mit Benu	utzerdaten, Rufnummi
Gruppen / Star	ndorte verwalten	Endgeräten, Zusatz-Pakete	und werteren Optionen.			
Bereiche verwa	alten	Mustervorlage a	uswählen			
Arbeitsplätze w	erwalten	Um Arbeitsplätze mit äl Mustervorlagen möglic	hnlicher Konfiguration kom h. Hierzu am Ende dieser S	lortabel einrichten zu k eite "Arbeitsplatz als N	iönnen, ist die Erstellung v lustervorlage speichern" v	von Arbeitsplatz- vählen, Bereits erstell
ubeimplatz einrich	hten	Mustervorlagen könner	n hier aufgerufen werden.			
Arbeitsplatzübersk	cht	Bitte wählen		* Übr	mehmen Löscher	
vbeitsplatz Listen	import					
indgeräte Einstell	ungen					
Austervorlagen		Die mit * gekennzeichnete	n Felder sind Pflichtfelder.			
Kontingente & /	Auftragsstatus					
Rufnummern v	erwalten	 Gruppe / Standor 	rt			
Zeitpläne verw	alten	Gruppe / Standort * 1		Bereich []]	
		Kirkel Robert-Jungk-Str.	Neue Gruppe / Star hinzufügen	den (optional)	٠	Neuen Bereich hinzufüge
usatz Pakete						
Zusatz-Pakete		Sprache		Zeitzone		

 Wählen Sie hier in der Liste unter "andere Endgeräte" > "Weitere Endgeräte" das "Universelle Basisprofil" aus, und fügen Sie dieses als Endgerät zum Arbeitsplatz hinzu. Klicken Sie dann auf "Weiter" und schließen Sie die Einrichtung des Arbeitsplatzes ab.

Kontingente & Auftragsstatus	Rufnummer zuweisen							
Rufnummern verwalten								
Zeitpläne verwalten	▶ Sperrprofil zuweisen							
Zusatz-Pakete	 Endgeräte zuweisen (optional) 	1						
Reporting	Einem Arbeitsplatz können bis zu 5 Endgeräte zugeordnet werden, welche für ein- und ausgehende Anrufe verwendet werden können. Endgeräte sim d'Teldone, ATA-Rosen, Desktop-, sowie Mobile-Clients und weitere Endgeräte. Den Mobile-Client könn Sie im nächsten Schritt unter 'Mobile Integration (optional)' zuweisen oder entfernen.							
	Endgeratesuche Telekom Autiocodes Polycom Yeafink andere Endgeräte Weitere Endgeräte Universeilles Bassprotil	Hinzufügen 🕈	1 Universalles Basisprofil 2 supervisiones Endgenit 2 supervisiones Endgenit 4 supervisiones Endgenit 5 supervisiones Endgenit 6 augervisiones Endgenit					
	Überspringen Weder							

 Klicken Sie dann links im Menü auf "Arbeitsplätze verwalten", und dann in der Liste rechts neben dem gerade angelegten Arbeitsplatz auf "Bearbeiten", und wählen Sie "Anzeigen/ Bearbeiten".

Dei	utschlandLA	N Cloud PBX				Cloud PBX-Profi	I 📓 Zur Standardansic	
Startseite	Mein Unternehmen	Arbeitsplatz- Funktionen & Dienste	Übergreifende Funktionen & Dienste	Hille & Download	44		110	
artseite > Mein L	Internehmen > Arbeit	splatze verwalten					? Deviation	
Schnellzugriff		Arbeitsplätze ve	rwalten					
Jnternehmen w	erwalten	Arbeitsplätze				3		
3ruppen / Stan	dorte verwalten	Arbeitsplatz einnchtei	0	2		5		
Sereiche verwa	lten	Übersicht Arbeits	splätze					
irbeitsplätze ve	eitsplätze verwalten Filtern nach Gruppe/Standort:				Rufnummer			
rbeitsplatz einrich	ten	Alle		-	Nach Rufnummer suchen			
rbeitsplatzübersic	ht	Vomame		,	Nachname			
rbeitsplatz Listeni	mport	Nach Vorname such	ien.		Nach Nachname suchen			
indgeräte Einstellu	ingen	Anzeige: 🖸 Aktiv	Deaktiviert			Anzah	d: 1-2 von 2 Arbeitsplätzen	
lustervorlagen		Rufnummer Benut	zername Gruppe / Standort	Mobilnummer	Anwender	Status		
Kontingente & A	Auftragsstatus	+49	Kirkel Robert-Jungk- Str.			 Aktiv 	Bearbeiten •	
Bufnummern ve	erwalten	+29	Kirkel Robert-Jungk			Aktiv	Bearbeten 3	
eitpläne verwa	ilten		00				Anzeigen / Bearbeiten	
Jusatz-Pakete		Zeige: 15 30 6	0	1			Deaktivieren Löschen	
Seconing								

Anrufstevenung ungenutztei Ruhrum.

► Klicken Sie dann im Menü links auf "Endgeräte Einstellungen".

Dei	utschlandLA	N Cloud PBX			L Cloud PBX-Profil	Zur Standardansicht
Startseite	Mein Unternehmen	Arbeitsplatz- Funktionen & Dienste	Obergreifende Funktionen & Dienste	Hille & Downloads		
lartseite > Mein I	Unternehmen > Arbei	tsplatze verwalten > Endgeräte Einst	wilungen			? Drekthile
Schnellzugriff		Arbeitsplatz:			Status 😑 Actorson	28 10 2019 Andrem
Unternehmen v	erwalten	Endgeräte Einstell	ungen			
Gruppen / Stan	dorte verwalten	Hier können Sie die Erstan	melde-Daten der Telefone,	den Status, sowie Eins	tellungen und Daten am Er	ndgerät einsehen.
Bereiche verwa	ilten	Wichtiger Hinweis:	1999 - 1990 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -			-
Arbeitsplätze ve	erwalten	Die Erstanmelde-Daten kor ebenfalls, eine Doppelanm	nnen immer nur an einem E Ieldung führt zu fehlerhafte	ndgerät verwendet we m Verhalten. Mehr Info	rden. Bei Verwendung des irmationen finden Sie in de	Desktop-Glients gilt die r Direkthilfe.
vbeitsplatz einvich	hen					
l/beitsplatzübersic	sht	Endgeräte Auswahl				
ubeitsplatz Listeni	import					11. m
indgenite Einstell.	ingen	Wählen Sie hier bitte ein Er Welche Endgeräte bei eine	ndgerät des Arbeitsplatzes sehenden Gesprächen kling	aus, um Einstellungen sein sollen, können Sie	vorzunehmen oder Daten e in der Expertenansicht hie	einsehen zu können. r einstellen.
Austervorlagen						
(ontingente & /	Auftragestatus	Universelles Basisprof	ล			
		ID: Universelles-Basis	profil_5			
Bufnummern w	erwalten					
Zeitpläne verwa	alten	Administratorpasswort:				
Zusatz-Pakete		Hinweis: Das Administratorpasswort	t gilt nur für alle eigenen Er	dgeräte des Arbeitspla	stzes. Dieses Passwort wird	für den Zugang in den
Reporting		Übergreifende Funktionen	8 Dienste / Flexibles Endg	jewenige Passwort für erät einsehen.	riexible Endgerate kann de	r Administrator unter

Universelles-Basisprofil_5 Deschvelbungstext hinzufügen (optional)



► Dort finden Sie unter **"Universelles Basisprofil"** die **"SIP Accountdaten"**, mit denen Sie die Sprechstelle an der Cloud-Anlage registrieren können.

HINWEIS: Damit hier die "SIP Accountdaten" angezeigt werden, muss die "Expertenansicht" in der Verwaltungsoberfläche aktiviert sein. Diese können Sie ganz oben auf der rechten Seite mit dem Button "Zur Expertenansicht" aktivieren.

SIP Accountdaten

Hier können Sie sich detaillierte Anmelde-Informationen zu Ihrem Endgerät anzeigen lassen, um Endgeräte manuell in Betrieb zu nehmen oder um aktivierte Endgeräte mit den SIP-Accountdaten zu überprüfen. Telefone, die nicht vorkonfigurierbar sind, können Sie mit diesen SIP Accountdaten anmelden. Diese Anmeldung erfolgt durch manuelle Eingabe am Telefon.

Hinweis:

Der SIP-Client muss DNS-Abfragen von NAPTR- und SRV-Einträgen (bzgl. des Proxy-Servers) unterstützen. Für die Kommunikation ist im unverschlüsselten Fall SIP über TCP und RTP, bei Verschlüsselung SIP über TLS und SRTP erforderlich. Registrierungsanfragen sind an den Proxy-Server zu richten, wobei der Registration-Server im Benutzernamen übergeben wird.

Authentication Name	@tel.t-online.de
Authentication Password	
Benutzername	+49 001@tel.t-online.de
SIP-Domain	tel.t-online.de
Proxy-Server	hpbx.deutschland-lan.de (ohne Verschlüsselung) hpbxsec.deutschland-lan.de (mit Verschlüsselung)
Proxy-Server Port	5060 (ohne Verschlüsselung) 5061 (mit Verschlüsselung)
Registration-Server	tel.t-online.de
Registration-Server Port	5060

Installationsbeispiel einer Behnke SIP-Sprechstelle an Telekom DeutschlandLAN Cloud-Telefonanlage KonfigurationderBehnkeSIP-SprechstelleaneinemInternetanschlussvonderDeutschenTelekom

2. KONFIGURATION DER BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE AN EINEM INTERNETANSCHLUSS VON DER DEUTSCHEN TELEKOM

ACHTUNG: Wenn Ihr Internetanschluss nicht von der Telekom, sondern von einem Fremdanbieter bereitgestellt wird, überspringen Sie bitte diesen Schritt, und fahren Sie direkt mit Schritt 3 fort! Die hier gezeigten Einstellungen gelten nur für Telekom-Internetanschlüsse!

In diesem Schritt wird beschrieben, welche Einstellungen vorzunehmen sind, wenn Sie die Sprechstelle an einem von der Telekom bereitgestellten Internetanschluss betreiben. Hierfür werden die Anmeldedaten benötigt, welche Sie auf der Konfigurationsoberfläche der Cloud-Anlage ablesen können, wie im letzten Schritt beschrieben.

► Öffnen Sie einen neuen Tab in Ihrem Browser, geben Sie die IP-Adresse der Sprechstelle in die Adresszeile ein, und melden Sie sich an.



Installationsbeispiel einer Behnke SIP-Sprechstelle an Telekom DeutschlandLAN Cloud-Telefonanlage KonfigurationderBehnkeSIP-SprechstelleaneinemInternetanschlussvonderDeutschenTelekom

Auf der Startseite wählen Sie den Reiter "Netzwerk", und klicken dort im Menü links auf "Erw. Einstellungen".

							Telecom Behnke
Start	Retriverk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status	
Übersicht	Alls	gemeine Konfigu	ration				
Einfach-Rionfig	uration		Anbi	eter: Behnke Telefon			
			Telefonnum	mer:			
Abmelden			SI	atus: matt angemeldet fu	emines 1		
Hil	fe		Oeratena Barrat	men: Behnke-IP-Phone			
			IP.Ag	uste: 192.168.1.4			
			Ethernet /	MAC: F8-1C-E5-00-3A-C8			
			Verbunden	über statisch			
			Systemda	tum: Tue Nov 30 01:13:5	4 1999		
			Systemiau	fzeit 13 Minuten			
			Mc	dell: Serie 20 / 50			
			Dis	play: nein			

art	Netzwerk	Audio	Rutnummern	Einstellungen	Admin	Status	
							20
etzwen		Erw. Einstellungen					
IP Einstellungen			Acco	unt. Behrike Telefon			
icherheit			Anbieter-Pr	ofit: Anbieter-Profil	auswählen ~		
witch			Signalisierungs-Over	standard SIP2	~		
			SIP TAG-LÂN	GE 64 Zeichen Tag	9 ~		
w. Emplementy			Bei erster Registrien	Registrierung r	nicht aufheben 😒		
bmelden			Aufhebungsversu	when solange bis reg	gistriert ~		
			Konferenz misd	server 🗸			
			ptime KOMPENSATI	ON: 🗌			
Hilfe	E		SIP PI	NG: 🗹			
zenz			REPLACES in REP	ER.			
			Robuste Signalisierung absohal	ten:			
			Rückfall auf G.711 u	teor:			
			Anklopfen deaktivie				
			HP-52833 Marker Bill Kompati	ber 🔲			
			Spezietle Einstellung	en: 66048	(Dezimalzahi)		

► Setzen Sie hier den Haken bei **"SIP PING"** und klicken Sie dann unten auf **"Übernehmen"**.

- ▶ Wählen Sie dann im Menü links "SIP Einstellungen", und tragen Sie dort folgende Werte ein:
 - "Telefonnummer/Benutzername": in der Cloud-Anlage hinterlegter "Benutzername" ohne "@tel.t-online.de", also z.B. "+49XXXXXXXXX001"
 - "Name": in der Cloud-Anlage hinterlegter "Benutzername" ohne "@tel.t-online.de", also z.B. "+49XXXXXXXXXX001"
 - "SIP Authentifizierung ID": in der Cloud-Anlage hinterlegter "Authentication Name", z.B. "XXXXXXXXXXX@tel.t-online.de"
 - "SIP Authentifizierung PIN": in der Cloud-Anlage hinterlegtes "Authentication Password"
 - "SIP Registrar : Port": "tel.t-online.de", "5060"
 - "NAPTR / DNS SRV": "tel.t-online.de" oder "hpbx.deutschland-lan.de" (im Zweifel bitte beides ausprobieren
 - "SIP Ping senden": "30"

Scrollen Sie anschließend ganz nach unten, und klicken Sie auf "Übernehmen"

HINWEIS: Wenn die Sprechstelle über eine Digitalisierungsbox Premium mit dem Internet verbunden ist, wird zwingend die Einstellung zum "SIP-Ping" benötigt!

									Telecom Behnke
itart .	letroert	Partie	Ruburne	Nerra C	Einstellungen		idenin :	Status	
		No. of Concession, Name				_			
Natzwark	SIP	Einstellungen							
SIP Einstellungen	Voli	NEinstellungen konfigurieren	. um annufen	zu lönnen. D	er Service Provider	oder Adr	inistratori	teilt die notwendigen Parameter zu	Verligung
			0. 525						
Sellah	Ka	nfigurieren Sie die SIP Einst	allungen für	Bababa Wa					
Ere Einstellungen		Tatabase more the	ADDUNT	Bennke Te	eron	-		1	a Babaia 190 forestatula analitatua in
Abrelden				0.45				Zusattinfo, die beim Rufaufos	u überbacen wird, wann nichts bekannt ist
			Name	+49	001			Telefonnummer	
		SIP Authent	fizierung 10		Otel.t-or	nline.d		Wenn ein Benutzemame besa	nnt ist. Benutzername, andemfallis Telefonnummer
Hilfe		SP Automation	alerung PIN	_		1		Passwort für die Anmeldung a	n SIP-Server
Luena		SIP Authentifizier	ing Domain.	3				Nur ausfüllen, wenn eine Aub	entifizierungs-Domain gefordert ist
		SIP Re	gistrar Port	tel.t-online	.de	K	5060	SIP-Server (IP oder Domain N konfiguriet werden: SIP-Doma	ame). Registrar, wenn Proxy und Registrar getrennt iin, wenn Domain konfiguriert werden musi
		Enetz SIP Re	gishar : Port	-		1	5060	Enatz-Registrar	
		NAPTI	I / DNS-SRV	tel.t-online	.de				
				020000000000		211100		"Registrierung über Proxy-Sen	er" sollte immer benutzt werden, es sei denn, es
		SIP Reg	streaming per	Registrien	ing über Praxy-	Server	v	exitieren getrennte Proxy- und Server*	Registrar-Server, dann "Registrierung über Registrar
		SIP LANONe	ticher Port	5060	5060	1			
		RTP LANOR	nsioner Port	8016	8016	1			
		Port-Bareich für RT	P (Min-Max)	16384	32767	1			
		4	TUN Server:	nein	~	52			
		Sio Registrier	ingetimeout	1800	/ 10	/ 40	9		
				Sekunden	_		_	-	
		\$(P)	Ring senden:	30	Sekunden				
		Spezielle El	natellungen:	98825	(Desimalash	(D)			

Wechseln Sie dann auf den Reiter "Rufnummern", und tragen Sie bei den Direktruftasten einen freigewählten "Namen" ein, und im Feld "Nummer" die bei Tastendruck anzurufende Telefonnummer. Klicken Sie anschließend unten auf "Übernehmen".

							Telecom Behnke
Start	Netzwerk	Audio	Rutnummern	Einstellungen	Admin	Status	
Courte web	Dir	ektwahltasten					
Kumani		Freier Spei	cher. > 11128 Einträge				
Zeitgesteuen		Name		Nummer E-Mail Adresse(n)			
Abmelden		1 Empfang		101		_	
		2				=	
Hilf	θ					_	
Lizenz		3				_	
		4				-	
		5				-	
		•				-	
		7				\neg	

3. KONFIGURATION DER BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE AN EINEM INTERNETANSCHLUSS VON EINEM FREMD-ANBIETER (NICHT VON DER TELEKOM)



ACHTUNG: Wenn Ihr Internetanschluss von der Telekom bereitgestellt wird, ignorieren Sie bitte diesen Schritt, und konfigurieren Sie die Sprechstelle wie in Schritt 2 beschrieben! Die hier gezeigten Einstellungen gelten nur für Internetanschlüsse von Fremdanbietern!

In diesem Schritt wird beschrieben, welche Einstellungen vorzunehmen sind, wenn Sie die Sprechstelle an einem Internetanschluss betreiben, der von einem Fremdanbieter bereitgestellt wird. Hierfür werden die Anmeldedaten benötigt, welche Sie auf der Konfigurationsoberfläche der Cloud-Anlage ablesen können, wie im letzten Schritt beschrieben.

▷ Öffnen Sie einen neuen Tab in Ihrem Browser, geben Sie die IP-Adresse der Sprechstelle in die Adresszeile ein, und melden Sie sich an.



Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle an einem Internetanschluss von einem Fremdanbieter (nicht von der Telekom)

► Auf der Startseite wählen Sie den Reiter "Netzwerk", und klicken dort im Menü links auf "Erw. Einstellungen".

							Telecom Behnke
Start	Hetzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status	
Übersicht	All	gemeine Konfigu	ration				
Einfart-Honto	uration		Anti	eter: Behnke Telefon			
			Telefonnum	mer.			
Abmelden			St	atus <mark>mens angemeides m</mark>	erbicke		
Hil	fe						
			Gerätenar	men: Behnke-IP-Phone			
Lizenz			Bemerk	ung:			
			IP-Ade	esse: 192.108.1.4			
			Ethernet A	AAC: F8:1C E5:00:3A C8			
			Verbunden i	über statisch			
			Systemda	tum: Tue Nov 30 01:13:5	4 1999		
			Systemiau	Izeit: 13 Minuten			
			Mo	dell: Serie 20 / 50			
			Dis	play: nein			

Installationsbeispiel einer Behnke SIP-Sprechstelle an Telekom DeutschlandLAN Cloud-Telefonanlage Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle an einem Internetanschluss von einem Fremdanbieter (nicht von der Telekom)

				Adenin	Status	
riet .	Erw. Einstellungen			100000000		
Einstellungen			Locourt Bennie	Telefon		
1000			and Table	the Profil of the		
		Andrew	Andre Andre	ter-Profil auswanie	m v	
141		Sighanserungen	Dverlay: Deuts	iche Telekom 👻		
. Einstellungen		SP TAGE	LANDE 64 ZE	lichen Tag 🗸		
netten		Bei anter Regist	vierung: Regis	brierung nicht autor	eben 😕	
	_	Aufhebungsve	enuche: solan	ge bis registriert >	0	
		Konferenz m	Nixnen Serve	ir v		
Hilfe		ptime XOMPENS	MATION		_	
-	i	58	P PING: 🔽			
		PEPLACES In 1	REFER			
		Robuste Signatisierung abso	chalten:			
		Roddall auf 0.71	tt ulaw:			
		RPC2933 Marker BIT kom	getbet			
		Section Control		-		
		opezierie ciricter	lungen: 98823	(Decimaliza	4N5	

► Wählen Sie hier bei "Signalisierungs-Overlay" die Option "Deutsche Telekom", und setzen Sie den Haken bei "SIP PING". Klicken Sie anschließend unten auf "Übernehmen".

Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle an einem Internetanschluss von einem Fremdanbieter (nicht von der Telekom)

- ► Wählen Sie dann im Menü links **"SIP Einstellungen"**, und tragen Sie dort folgende Werte ein:
 - "Telefonnummer/Benutzername": in der Cloud-Anlage hinterlegter "Benutzername" ohne "@tel.t-online.de", also z.B. "+49XXXXXXXXX001"
 - "Name": in der Cloud-Anlage hinterlegter "Benutzername" ohne "@tel.t-online.de", also z.B. "+49XXXXXXXXX001"
 - "SIP Authentifizierung ID": in der Cloud-Anlage hinterlegter "Authentication Name", z.B. "XXXXXXXXXXX@tel.t-online.de"
 - "SIP Authentifizierung PIN": in der Cloud-Anlage hinterlegtes "Authentication Password"
 - "SIP Registrar : Port": "tel.t-online.de", "5061"
 - "NAPTR / DNS SRV": "hpbxsec.deutschland-lan.de"
 - "SIP Ping senden": "30"

Scrollen Sie anschließend ganz nach unten, und klicken Sie auf "Übernehmen".

HINWEIS: Wenn die Sprechstelle über eine Digitalisierungsbox Premium mit dem Internet verbunden ist, wird zwingend die Einstellung zum "SIP-Ping" benötigt!

Rurt	Hetrwerk	Audio	Rufrumer	MPR .	Einstellungen		Admin	Status
	_	Cito El colo Bancos						
Netzien		Sir Cinstellungen						
SIP Einstellungen		VolP-Einstellungen konfigurieren, u	m ansilen	zy können.	Der Service Provid	Her odler Ad	ministrator	r stellt die notwendigen Parameter zur Verfügung.
Signathan								
Switze		Konfgurieren Sie die SIP Einstellu	ingen für					
Ere Einstellungen			Account	Behnke T	elefon			-
Abmelden		Talefonhummer / Benut	tremaine:	+49	001			Telefonnummer, unter der diese Behnie SIP-Sprechstelle ereichber ist
			Name	+49	001	18		Zustanto, die beim riutautoau opertegen wild, wenn nichts bekannt al. Telefonnummer
		SIP Authentific	ierung ID:	@tel.t-online.d			1	Wenn ein Benutzemame bekannt ist. Benutzemame, andemfalls: Telefonnu
Hilfe		SIP Authentifizie					Passwort für die Anmaldung am SIP-Server	
Llaena		SIP Authentifizierung					Nur ausfüllen, wenn eine Authenstitzierunge Domain gefontert ist	
		SIP Regist	esr Port	tel.t-online.de hpbxsec.deutschland-lan.de			5061	SIP-Server (IP oder Domain-Name), Registrat, wenn Proxy und Registrat geb konfiguriert werden, SIP-Domain, wenn Domain konfiguriert werden muss
		Enate SIP Regist	IN Post				5060	Enars Register
		NAPTRI	DNS-SRV					
		SID Benjati		Pasisteinen (her Dress Passe			~	"Registrierung über Proxy-Server" sollte immer benutzt werden, es sei denn, anligen onterste Proxy, und Benistran Gener dann "Benistrien op über Be
				(vehacie	any over rrow	1.261.061		Server"
		SIP LANOTensio	cher Port	5060	5060			
		RTP LANOfentio	oher Port	8016	8016			
		Port-Bereich für RTP (t	Min-Max):	16384	32767	_		
		510	N Server.	nein	•	-1/2		
		Sip Registrierung	ptimeout	1800 Sekunden	/ 10]/{4	2	
			_		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			

Installationsbeispiel einer Behnke SIP-Sprechstelle an Telekom DeutschlandLAN Cloud-Telefonanlage Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle an einem Internetanschluss von einem Fremdanbieter (nicht von der Telekom)

Klicken Sie dann links im Menü auf den Punkt "Sicherheit". Wählen Sie hier bei "SIP-Modus" die Option "SIP über TLS (nur Transportverschlüsselung)", und wählen Sie direkt darunter bei "SSL-Zertifikatsprüfung" die Option "deaktivieren". Bei "RTP-Verschlüsselung" wählen Sie bitte "erlauben", und bei "SRTCP-Modus" die Option "verschlüsselt".

Rart	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen		dmin	Status			
	No. Concertor									
Netzwen		SIP Verschlüsselung								
SIP Emstehungen				SIP-Modus	SIP über	TLS (nur Tra	nsportverschlüsselung) 🛩			
			99L 2	Certificate-Profung	Deaktivier	ren v				
and a second sec	_		3	ISL Prüfungstiefe	1					
Sento										
Ers. Eindelungen		RTP Verschlüsselung		The second Second Second	Edauban					
Abmenden	1		-	vero rune org.	Enduben		100			
			Mindes	tverschlüsselung:	AE5128-0	CM SHA1 32	•			
Hilfe		Verschlusseltes RTCP					12			
Lawa				SRTCP Modus	Verschlüs	iselt 🛩				
		IEEE 802.1X Port Author	ntifikation							
			HERE BOZ TX Por	Authentifikation.	Deaktwier	ren 🛩				
				Benutzemame:	<user@h< td=""><td>ost.domain></td><td></td><td></td></user@h<>	ost.domain>				
				Passaget	SecretPas	sword				
				EAP:	Protected EAP (PEAP)					
			PHASE	2 Authentifikation	MS-CHAP	₩2 ¥				
			Passwort für den p	rivaten Schlüssel						
		PK	Ang Outspettositroom or	es TLS-Zeroffianes	ren 🗸					
		Web Verschlüsselung								
				an same and		-				

Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle an einem Internetanschluss von einem Fremdanbieter (nicht von der Telekom)

Wechseln Sie dann auf den Reiter "Rufnummern", und tragen Sie bei den Direktruftasten einen freigewählten "Namen" ein, und im Feld "Nummer" die bei Tastendruck anzurufende Telefonnummer. Klicken Sie anschließend unten auf "Übernehmen".

art .	Netrwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status	
krektwahi	Dir	ektwahltasten					
furzwahl		Freier Spei	cher. > 11128 Einträge	Nummer E-Mail Advance(a)			
Abmelden		1 Empfang		101		7	
Hit	fe	2					
Lizenż		3					
		4					
		5					
		•					
		7				-	

/ersion 3.0 (irkel, Juli 2022

TELECOM BEHNKE GMBH



Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Germany Info-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-700 Service-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-777 Telefax: +49 (0) 68 41/8177-750 info@behnke-online.de www.behnke-online.de