

INSTALLATIONSBEISPIEL

Version 2.0

Betrieb einer Behnke SIP-Sprechstelle an einer nfon Cloudtelefonanlage

Wichtige Hinweise!

Dieses Installationsbeispiel soll ausschließlich das Zusammenspiel einer Behnke Sprechstelle mit dem dargestellten Drittprodukt veranschaulichen. Dieses Dokument ist nicht als Einrichtungs- oder Installationshilfe anzusehen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung können wir keine Gewähr auf die Funktion(en) des hier im Beispiel dargestellten Verfahrens bei zukünftigen Software-Updates leisten.

Behnke Sprechstellen und Zubehörteile dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom

Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Die ausgebildete Fachkraft sollte eine Installation nur dann durchführen, wenn ausreichend gute Kenntnisse der eingesetzten Produkte vorhanden sind. Unterstützung durch die Behnke Hotline kann ausschließlich für die Konfiguration der Behnke Sprechstellen erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hard- und Software-Kombinationen in Drittprodukten kann die Firma Behnke keine über dieses Dokument hinausreichenden Auskünfte erteilen. Dies betrifft insbesondere abweichende Hard- und Softwarestände von Drittherstellern.

KONTAKT

Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-700

24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen: Tel.: +49 (0) 68 41/8177-777

Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

E-Mail- und Internet-Adresse info@behnke-online.de www.behnke-online.de

INHALT

1. Einrichten des Teilnehmers für die Sprechstelle	4
2. Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle	8
2.1. Softwarestand ab BT 5 Build 240:	9
2.2. Softwarestände vor BT 5 Build 240	

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie eine Behnke SIP-Sprechstelle als SIP-Teilnehmer an einer nfon Cloudtelefonanlage in Betrieb genommen wird. Wir gehen davon aus, dass die Grundkonfiguration der nfon Anlage bereits vorgenommen wurde, und beschränken uns hier auf die zur Inbetriebnahme der Behnke SIP-Sprechstelle erforderlichen Schritte. Außerdem setzen wir voraus, dass die Behnke SIP-Sprechstelle bereits ins Netzwerk eingebunden wurde, und über die IP-Adresse per Browser erreichbar ist.

1. EINRICHTEN DES TEILNEHMERS FÜR DIE SPRECHSTELLE

Jede Behnke Sprechstelle muss an der Anlage als "Unprovisioned SIP Device" angelegt werden. Da Sie selbst an der Anlage nur provisionierte Endgeräte anlegen können, wenden Sie sich bitte zunächst an den nfon-Support. Die Mitarbeiter dort können für Sie an der Anlage die gewünschte Anzahl an unprovisionierten Endgeräten anlegen. Die entsprechenden SIP-Anmeldedaten für diese Geräte erhalten Sie dann per Mail.

Hinweis: Damit sich die Sprechstelle über Internet an der Cloud-Anlage registrieren kann, stellen Sie bitte sicher, dass in den Netzwerkeinstellungen der Sprechstelle ein Gateway, und ein DNS-Server eingetragen ist! Wenn die Sprechstelle ihre IP-Adresse über DHCP bezieht, muss der DHCP-Server diese Daten bereitstellen! Richten Sie außerdem Ihre Firewall ggf. so ein, dass die Kommunikation mit dem nfon-Server stattfinden kann!

► Nachdem Sie vom nfon-Support die Anmeldedaten für das unprovisionierte Endgerät erhalten haben, rufen Sie per Browser die nfon-Administration auf.



► Klicken Sie auf der Startseite der Administration auf "Ziele".



► Wählen Sie hier eine bestehende Nebenstelle, die der Behnke SIP-Sprechstelle zugeordnet werden soll, bzw. legen Sie ggf. eine neue Nebenstelle für die Sprechstelle an.

\P	Home Ziele	Elemente Administration	Durchwahlen Hilfe	
NEON				(Abmelden)
De Deud-Mehrentep				Deutsch
OZIELE		C		
Name	Nebenstelle	Service Nummer	Тур	?
. A .	.		T	\$
📄 Firmen Mailbo	x 1000		Nebenstelle	
📑 Geschaeftszei	ten *740000	0	Zeitsteuerung	
🖘 Hauptzeit	*760001	1	Sprachdialog	
🙏 Konferenzraun	n B	0	Konferenz	
-> Nebenzeit	*760003	3	Sprachdialog	
🗂 Technik	*770003	3	Warteschlange	
💼 🖍 👔 Telefon 1	af i		Nebenstelle	
👔 Telefon 3	3		Nebenstelle	
	*770001	1	Warteschlange	
🗂 Vertrieb				

Ordnen Sie dieser Nebenstelle nun bei "Endgeräte" das vom nfon-Support angelegte unprovisionierte Endgerät zu, indem Sie auf "Neues Gerät anlegen" klicken, und das entsprechende Endgerät aus der Liste auswählen. Klicken Sie anschließend links auf den grünen Haken, und dann ganz unten auf "Speichern"

		Abbrechen Speich	bern
Name * Telefon 1	Ne	benstelle (Interne Rufnummer) *	
Referenziert durch			
Durchwahlen (Externe Rufnummern) Amtsleitung		Durchy	vahl
		\$ S	uchen
Neue eingehende Amtsleitung hi	nzufügen		
✓ Endgeräte			
Geräte-ID	Standort	Endgerätename	Endgerätetyp

 Wechseln Sie zurück auf die Startseite der Administration, und wählen Sie hier den Punkt "Endgeräte".

	Home	Ziele	Elemente	Administration	Durch	wahlen	Hilfe	(Abmelden) Deutsch
Ziele Hier haben Sie d Nebenstellen, vir Dienste (z.B. Tel zu verwalten.	ie Möglichkeit Ihre tuellen Faxe sowie efonkonferenzräume)	Enc Hier kö anlege	geräte	Endgeräte ne bearbeiten.		Hilfe Öffnet H Fenster	illfeseite in eir oder Tab	nem neuen

► In dieser Liste ist Ihr unprovisioniertes Endgerät aufgeführt. In der Spalte "Nebenstelle" sollte die zuvor zugeordnete Nebenstellennummer zu sehen sein.

a El	NDGERÄTE				
	Endgerätetyp	ID	Nebenstelle	Angelegt am	Deaktiviert
	.A.	.A.	.A.	.A.	.A.
0/	SIP Unprovisioned SIP Device	03121801	1	2018-12-03 10:10	
	SIP Unprovisioned SIP Device	03121802		2018-12-03 10:10	
	SIP Unprovisioned SIP Device	03121803	3	2018-12-03 10:10	

2. KONFIGURATION DER BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE

Im letzten Schritt werden die Einstellungen an der SIP-Sprechstelle selbst vorgenommen. Hierfür werden die Anmeldedaten benötigt, welche Sie vom nfon-Support per Mail erhalten haben.

▷ Öffnen Sie einen neuen Tab in Ihrem Browser, geben Sie die IP-Adresse der Sprechstelle in die Adresszeile ein, und melden Sie sich an.

Willkommen zur Wr Kliden Bie Ammelen um um mehr über die Funktor	Veb-Oberfläche der Behnk um die Behnke SIP-Sprechstelle zu ionen der Behnke SIP-Sprechstelle :	ke SIP-Sprechstelle konfigurieren. Bitte beachten Sie die Anleitu zu erfahren.	itung, Klicken Sie Benutzeranme anzumelden.	dung, um sich mit den vom Administrator ausgegebenen Zug	gangsdaten
	Bitte Anmelden klicken	Anmelden		Benutzeranmeldung	
PW/0: R228.229.201803121302 8WH	W1: R239.229.201603121302 UV2: R238.229.2018	800121302 BT: 3			

► Notieren Sie sich bitte den Softwarestand der Sprechstelle, den Sie unten auf dieser Seite finden. Diese Information ist im nächsten Schritt erforderlich, da die Vorgehensweise je nach Softwarestand variiert. Wählen Sie dann den gelb unterlegten Punkt "Einfachkonfiguration".

								Behnke
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status	1	
Observation	Allş	jemeine Konfigura	tion					
Bindent Verdine				Anbieter	Bebrike Telefon			
ennasirkonnyu	3000			Telefonnummer				
Abmelden				Status	nicht angemeldet (verbi	nde)		
Hilf	•							
				Gerätenamen	: Behnke-IP-Phone			
				Bemerkung	: - 102 168 3 16			
				Ethemet MAC	: F8:1C:E5:00:30:10			
				Verbunden über	DHCP (884000 Sekunde	n lease]		
				Systemdatum	: Wed Oct 17 13:35:41 20	18		
				Systemlautzeit	: 5 Minuten			
				Modell	Serie 20 / 50			
				Display	: nein			
				Handhörer	nein			
				Angeschlossenes Gerät	SIP-App Kamera: http://1	92.168.0.3/		
	_							
	Erw	reiterungsmodule					Maariaa	
				nummer Mo	ioui-iyp		version	
								nicht aktualisieren
							_	

2.1. Softwarestand ab BT 5 Build 240

- ► Tragen Sie hier folgende Werte ein, die Sie bitte der Mail mit den SIP-Daten vom nfon-Support entnehmen:
 - "Telefonnummer/Benutzername": SIP-Login (beginnt mit der fünfstelligen Vertragskennung,gefolgt von einer fünfstelligen Kombination aus Großbuchstaben und Ziffern)
 - "Name": Geräte-ID (beginnt mit der fünfstelligen Vertragskennung, gefolgt von einer achtstelligen Ziffernfolge, kann auch auf der Administrationsseite, unter "Endgeräte" abgelesen werden)

• "SIP Authentifizierung ID": SIP-Login (beginnt mit der fünfstelligen Vertragskennung, gefolgt von einer fünfstelligen Kombination aus Großbuchstaben und Ziffern, siehe Feld "Telefonnum-mer/Benutzername")

- "SIP Authentifizierung PIN": SIP-Secret
- "SIP-Registrar": Registrar (</ vertragskennung>.reg.cloud-cfg.com), Port 5060
- "SIP-Proxy": Registrar (</ vertragskennung>.reg.cloud-cfg.com), Port 5060

Unter **"Direktwahltasten"** vergeben Sie einen frei gewählten Namen, und tragen hier die Rufnummer ein, welche die Sprechstelle bei Tastendruck wählen soll. Scrollen Sie anschließend nach unten, und klicken Sie auf **"Übernehmen"**.

Übersicht	Einstellungen Netzwerkverbin	dung	
Einfach-Konfiguration			dynamische IP-Adresse
Abmelden			O statische IP-Adresse
	SIP Einstellungen		
	Konto: Bel	hnke Telefon	
Hilfe	Telefonnummer / Benutzername:	GUYX7	Telefonnummer, unter der diese Behnke SIP-Sprechstelle erreichbar ist
Lizenz	Name:	3121801	Zusatzinfo, die beim Rufaufbau übertragen wird, wenn nichts bekannt ist: Telefonnummer
	SIP Authentifizierung ID:	GUYX7	Wenn ein Benutzername bekannt ist: Benutzername, andernfalls: Telefonnummer
	SIP Authentifizierung PIN:		Passwort für die Anmeldung am SIP-Server
	SIP Registrar : Port: 50	.reg.cloud-cfg.com :	SIP-Server (IP oder Domain Name). Registrar, wenn Proxy und Registrar getrennt konfiguriert werden. SIP-Domain, wenn Domain konfiguriert werden muss
	SIP Proxy : Port: 50	reg.cloud-cfg.com	SIP-Server (IP oder Domain-Name). Proxy, wenn Proxy und Register getrennt konfiguriert werden.
	Barrierefreiheit		
			setze Voreinstellungen
	Direktwahltasten		
	Freier Speicher: >	10360 Einträge	
	Name		Nummer E-Mail Adresse(n)
	1 Empfang		3

2.2. Softwarestände vor BT 5 Build 240

- ► Tragen Sie hier folgende Werte ein, die Sie bitte der Mail mit den SIP-Daten vom nfon-Support entnehmen:
 - "Telefonnummer/Benutzername": SIP-Login (beginnt mit der fünfstelligen Vertragskennung, gefolgt von einer fünfstelligen Kombination aus Großbuchstaben und Ziffern)
 - "Name": Geräte-ID (beginnt mit der fünfstelligen Vertragskennung, gefolgt von einer achtstelligen Ziffernfolge, kann auch auf der Administrationsseite, unter "Endgeräte" abgelesen werden)
 - "SIP Authentifizierung ID": SIP-Login (beginnt mit der fünfstelligen Vertragskennung, gefolgt von einer fünfstelligen Kombination aus Großbuchstaben und Ziffern, siehe Feld "Telefonnummer/Benutzername")
 - "SIP Authentifizierung PIN": SIP-Secret
 - "SIP Domain": Registrar (<Vertragskennung>.reg.cloud-cfg.com)
 - "SIP Server": Registrar (</ vertragskennung>.reg.cloud-cfg.com), gefolgt von ":5060"

Unter "**Direktwahltasten**" vergeben Sie einen frei gewählten Namen, und tragen hier die Rufnummer ein, welche die Sprechstelle bei Tastendruck wählen soll. Scrollen Sie anschließend nach unten, und klicken Sie auf "**Übernehmen**".

Start	Vetzwerk	Audio Ro	ulunummern	Einstellungen	Admin Status	
		Installungen Netzwerkerhir	duna			
Übersicht		anatenungen neu werkverbit	luung		A secondaria 10 A Asses	
Einfach-Konfiguration					· oynamisone ir oxinesse	
Abmelden					C statische IP-Adresse	
		ilP Einstellungen				
	-		Konto: Behn	ike Telefan		
Hilfe		Telefonnummer (Benutre	mame:	CLIVYZ	Talafonnummer unter der diese Be	hoka SIP. Snoarhotalle arraichtar ist
Lizenz				30177		
E LOUIL			Name:	03121801	Zusatzinfo, die beim Rufaufbau üb-	eftagen wird, wenn nichts bekannt ist. Telefonnummer
		SIP Authentifizier	ung ID:	GUYX7	Wenn ein Benutzemame bekannt is	d: Benutzemame, andemfalls: Telefonnummer
		SIP Authentifizieru	ng PIN:		Passwort für die Anmeldung am SI	P-Server
		SIP D	omain:	.reg.cloud-cfg.com	Domain-Name des SIP-Servets, we	nn nicht bekannt: IP-Adresse des SIP-Servers eingeben
		SIP	Server: reg.o	loud-cfg.com:5060	Name des SIP-Serves: Port oder IP-	Adresse des SIP-Servers:Port
	E	Barrierefreiheit				
					setze Voreinstellungen	
		Direktwahltasten				
	-	Freier Speicher:	> 11120 Einträg			
		Name			Nummer E-Mail Adresse(n)	
		1 Empfang			3	

- Nachdem die Sprechstelle wieder neugestartet ist, sollte sich der Status auf dem Reiter "Start" nach spätestens einer Minute auf "Angemeldet" ändern.

Start N	etzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status	
Übersicht	Allger	neine Konfiguratior					
The second s				Anhiele	r Bahnka Talaton		
Eintach-Nontiguration				Telefonnumme	r.		
Abmelden				Statu	s: Angemeldet		
Hilfe							
Linear				Gerätename	n: Behnke-IP-Phone		
L'ALTIN .				Bemerkuns	p:		
				IP-Adress	e: 192.168.7.23		
				Ethernet MAI	C DHCP_056000_Selved	an la tral	
				System datur	1. Brief Dec 5 15:42:00 20	18	
				Systemlautzei	t 6 Minuten	-	
				Model	l: Serie 20 / 50		
				Displa	y: nein		

′ersion 2.0 íirkel, Juli 2020

TELECOM BEHNKE GMBH



Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Germany Info-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-700 Service-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-777 Telefax: +49 (0) 68 41/8177-750 info@behnke-online.de www.behnke-online.de