

INSTALLATIONSBEISPIEL

Version 2.0

Betrieb einer Behnke Sprechstelle als Nebenstelle an einer PASCOM Cloud-Anlage

Wichtige Hinweise!

Dieses Installationsbeispiel soll ausschließlich das Zusammenspiel einer Behnke Sprechstelle mit dem dargestellten Drittprodukt veranschaulichen. Dieses Dokument ist nicht als Einrichtungs- oder Installationshilfe anzusehen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung können wir keine Gewähr auf die Funktion(en) des hier im Beispiel dargestellten Verfahrens bei zukünftigen Software-Updates leisten.

Behnke Sprechstellen und Zubehörteile dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom

Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Die ausgebildete Fachkraft sollte eine Installation nur dann durchführen, wenn ausreichend gute Kenntnisse der eingesetzten Produkte vorhanden sind. Unterstützung durch die Behnke Hotline kann ausschließlich für die Konfiguration der Behnke Sprechstellen erfolgen.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Hard- und Software-Kombinationen in Drittprodukten kann die Firma Behnke keine über dieses Dokument hinausreichenden Auskünfte erteilen. Dies betrifft insbesondere abweichende Hard- und Softwarestände von Drittherstellern.

KONTAKT

Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen: Tel.: +49 (0) 68 41/81 77-700

24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen: Tel.: +49 (0) 68 41/8177-777

Telecom Behnke GmbH Gewerbepark (An der Autobahn) Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

E-Mail- und Internet-Adresse info@behnke-online.de www.behnke-online.de

INHALT

1. Anlegen des Teilnehmers für die Behnke SIP-Sprechstelle	4
2. Konfiguration der Behnke SIP-Sprechstelle	11

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie eine Behnke SIP-Sprechstelle als Nebenstelle an einer PASCOM Cloud-Anlage in Betrieb genommen wird. Wir gehen davon aus, dass die Grundkonfiguration der PASCOM-Anlage bereits vorgenommen wurde, und beschränken uns hier auf die zur Inbetriebnahme der Behnke SIP-Sprechstelle erforderlichen Schritte.Außerdem setzen wir voraus, dass die Behnke SIP-Sprechstelle bereits ins Netzwerk eingebunden wurde, und über die IP-Adresse per Browser erreichbar ist.

Hinweis: Dieses Installationsbeispiel wurde mit einer PASCOM Cloud-Anlage V18.10 erstellt.

Achtung: Für den Betrieb der Behnke Sprechstelle an der Pascom Cloudanlage wird zwingend die Firmwareversion BT 5 Build 267 (oder höher) benötigt! Mit älteren Firmwareständen ist der Betrieb nicht möglich! Wenn Sie eine ältere Firmware verwenden, fordern Sie bitte über die Webseite ein Update für die Sprechstelle an. https://www.behnke-online.de/service/technik-support

1. ANLEGEN DES TEILNEHMERS FÜR DIE BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE

In diesem Schritt wird beschrieben, wie Sie einen Teilnehmer für die Behnke SIP-Sprechstelle an der PASCOM-Anlage anlegen.

▶ Öffnen Sie in Ihrem Browser die Oberfläche zur Verwaltung der PASCOM-Anlage.



► Wählen Sie links im Menü **"Benutzer"** und klicken Sie auf **"Hinzufügen"**.

• 1	Thomas K	10:07:21	24.10.2019	telecombe	hnke			Logs	💙 Abm		SCC	M	8
Home	Appliance	Gateways	Benutzer	Endgeräte	Anrufverteilung	Erweitert	Anwender	n Informatior	nen	٩	Suche Menüpu	nkte, Dure	chw
Informati Hom	ionen > TRC060	101											
n Ö	bersicht	+	Hinzufügen	Einladen	Bearbeite	n X	Löschen Durchwahl	Telefonbuch	x Aktion	Filter: Rolle	¥ ¢ Age	O ant ≑	¢
🛉 🛉 Be	enutzer	0 0	testuse	er	testuser		102 101			Systemadministrator	×		•
Ar Ar	beitsplätze												
6 Ge	eräte												
- C	urchwahlen												
🏜 Те	ams												
🏛 Liz	zenzübersicht												
		Einträ	ge: 2										
pascom 18	3.10 - © by pas	com GmbH &	Co KG									Nach	n oben

► Füllen Sie die Felder aus, und klicken Sie auf **"Speichern"**.

	24.10.2019 telecombehnke	Logs 🏅 Abmelden j	PASCOM [®]
Home Appliance Gateways	Benutzer Endgeräte Anrufverteilung Erweitert Ar	wenden Informationen	Suche Menüpunkte, Durchw
TRC040413			
Benutzer: Schnella	nlage 🤨		
Neuen Benutzer anlegen			
He Abbrechen He Speichern	🖌 Speichern und Details	PIN anzeigen/ausblenden	
Anmeldename *	Haupteingang		
Anzeigename *	Haupteingang		
Durchwahl *	103		
Anmeldung *	pascom v		
Passwort	•••••		
Passwort bestätigen	•••••		
Pin *	••••		
Fax-Durchwahl			
EMail-Adresse			
Bevorzugte Sprache *	Deutsch v		
Voicemailbox verwenden *	Nicht verwenden v		
pascom Softphone aktivieren	NEIN ~		
Hat ein Mobiltelefon	NEIN ~		
pascom 18.10 - © by pascom GmbH &	Co KG		Nach oben

www.behnke-online.de

Bestätigen Sie oben die Meldung "Telefonie Konfig. anwenden". Wechseln Sie dann wieder zu "Home", wählen Sie links im Menü "Geräte", und klicken Sie auf "Hinzufügen".

🔹 Thomas K	09:37:	22 24.	10.2019 telecombehnke		L	ogs 🟅	Abmelden	sco	M®
Home Appliance G	iateways	Bei	nutzer Endgeräte Anrufverte	eilung Erw	eitert Anwenden II	nformationen 🔎	Suche Menüpunkte, Durchwa	hlen, Benutzer	
Informationen > TRC0601	01								
A Übersicht		+ Hina	zufügen 📝 Bearbeiten	🗙 Löschen	X Aktion • Filter:		¥ O		
🛉 🛊 Benutzer	0 0		mobile 2 mobile 5 [testuser]	•	Modell / Firmware	 Durchwahl \$ 101 102 	Verwendet durch 🔅	Verbindung via Mobile Hub via Mobile Hub	Status 🕴
Arbeitsplätze	0 0 0		pascom Softphone [testuser] pascom Softphone SIP akpdKjMTkGFTkDa [testuse	r]		102 101 102	testuser testuser		K K K
🌈 Geräte	Ø		SIP gcBqKriL3t3fGr6			101			×
Curchwahlen									
Teams									
Lizenzübersicht									
	Eint	räge:	6						
pascom 18.10 - © by pasc	om GmbH	1 & Co	KG						Nach ober

► Wählen Sie im nächsten Fenster "IP-Telefon: Hersteller beliebig oder Softphone".

♦ Thomas K 09:43:19 24.10.2019 te	lecombehnke		Logs 💝 Abmelden j	PASCOM °
Home Appliance Gateways Benutzer Endo	jeräte Anrufverteilung	Erweitert Anwenden	Informationen	Suche Menüpunkte, Durchw
TRC040702 Gerät hinzufügen ⁹				
H Abbrechen				
IP-Telefon: Hersteller Aastra/Mitel IP-Telefon: Hersteller Auerswald IP-Telefon: Hersteller Grandstream IP-Telefon: Hersteller Grandstream IP-Telefon: Hersteller Grandstream IP-Telefon: Hersteller Vealmk IP-Telefon: Hersteller Vealmk IP-Telefon: Hersteller Vealmk IP-Telefon: Bescher Softphone Via Aastra/Mitel Dect Gateway: Mobilteil Via Gisco Gateway: Analoges Endgerät per SIP Via Grandstream Gateway: Analoges Endgerät per SIP Via Gaten Gateway: Analoges Endgerät per SIP Via Gaten Gateway: Analoges Fax direkt Via beroNet Gateway: Analoges Telefon direkt Via beroNet Gateway: SIDN Tealein direkt Via beroNet Gateway: SIDN Telefon direkt Via beroNet Gateway: SIDN Telefon direkt Via beroNet Gateway: SIDN Telefon direkt	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			
Via snom Dect Gateway: Mobilteil	>			
via beroNet Gateway: CAPI Connector	>			
pascom 18.10 - © by pascom GmbH & Co KG				Nach oben

Vergeben Sie hier einen "Geräte-Anmeldenamen" und ein "Passwort" für die Sprechstelle. Im Eingabefeld "SIP Optionen" müssen zwingend folgende Optionen eingetragen werden:

disallow=all allow=alaw:20

Hinweis: Der hier vergebene **"Geräte-Anmeldename"**, sowie das vergebene **"Passwort"** werden später in der Sprechstelle eingetragen.

● Thomas K 99:50:01 2	24.10.2019 telecombehnke		Logs 🟅 Abmelden	PASCOM °
Home Appliance Gateways E	3enutzer Endgeräte Anrufverteilung) Erweitert Anwenden	Informationen	Suche Menüpunkte, Durchw
TRC041103 Softphone: verwalte Basisdaten Zuweisung	en 🤨			
Abbrechen 🖌 Speichern	Passwort anzeigen/ausblenden	LDAP Einstellungen anzeigen		
Geräte-Anmeldename *	5qK3hAL3vLDTK5H]		
Passwort *	•••••]		
SIP Optionen	disallow=all allow=alaw:20			

pascom 18.10 - © by pascom GmbH & Co KG

 Wechseln Sie auf den Reiter "Zuweisung", klicken Sie auf den blauen Pfeil hinter dem Benutzer, dem Sie die Sprechstelle zuordnen möchten, und klicken Sie auf "Speichern".

🍐 Thomas K	10:18:5	4 24.10.2019	telecombe	hnke			Logs	*	Abmelden		
										rasu	JM
Home Appliance	Gateways	Benutzer	Endgeräte	Anrufverteilung	Erweiter	t Anwe	nden Informat	ionen		👂 Suche Menü	ounkte, Durchw
Endgeräte > Geräteliste Softphone: N Basisdaten Zuweisun	(TRC04070: /erwal	1) > TRC0411 ten (S	IP 5qK	3hAL3vL[DTK5F	H [Ni	cht zuge	ordne	et]) 🤨		
Verfügbare Arbeit	Speichern	Filter:	7.or	.		Zuger	uiecener Arb	oitenla	tz oder Bei	utzer	
Bezeichnung	spiacze u	nu benue		Тур		Zugev	Bezeichnung	сторіа	Тур	FollowMe Einstellungen	
				Benutzer	→	+ -	Haupteingang		Benutzer	0/999 0/999 0/999	
testuser				Benutzer	-						
pascom 18.10 - © by pas	com GmbH (& Co KG			1	1					Nach oben

2. KONFIGURATION DER BEHNKE SIP-SPRECHSTELLE

Im letzten Schritt werden die Einstellungen an der SIP-Sprechstelle selbst vorgenommen. Hierfür werden die Anmeldedaten benötigt, welche Sie im vorherigen Schritt festgelegt haben.

 Öffnen Sie einen neuen Tab in Ihrem Browser, geben Sie die IP-Adresse der Sprechstelle in die Adresszeile ein, und melden Sie sich an.

Achtung: Für den Betrieb der Behnke Sprechstelle an der Pascom Cloudanlage wird zwingend die Firmwareversion BT 5 Build 267 (oder höher) benötigt! Mit älteren Firmwareständen ist der Betrieb nicht möglich! Wenn Sie eine ältere Firmware verwenden, fordern Sie bitte über die Webseite ein Update für die Sprechstelle an. https://www.behnke-online.de/service/technik-support

Willkommen zur Web-Oberfläche der Behnke SIP-Sprechstelle Kliden Sie Amerklen, um die Behnle SIP-Sprechstelle zu konfigurieen. Blite baarten Sie die Anleitung, um mehr über die Funktionen der Behnle SIP-Sprechstelle zu erfahren. Kliden Sie Benutzeranmerklung, um sich mit den vom Administrator ausgegebenen Zugangdaten anzumelden. Bite Ammelden Kliden Anmelden Benutzeranmeldung		**		Telecom Behnke
Bitte Anmelden tilden Anmelden Benutzeranmeldung			Willkommen zur Web-Oberfläche der Behnke SIP-Sprechstelle Kliden Sie Annelden, um die Behnke SIP-Sprechstelle zu konfigurieren. Bitte beachten Anleitung, um mehr über die Funktionen der Behnke SIP-Sprechstelle zu effehren.	Sie die Kilicien Sie Benutzeranmeidung, um sich mit den vom Administrator ausgegebenen Zugangedaten anzumelden.
			Bite Annelden Niden Annelden	Benutzeranmeldung

► Auf der Startseite wählen Sie den Reiter "Netzwerk", und klicken dort im Menü links auf "SIP Einstellungen".

						Tele Bet	com
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status	
Übersicht	Allger	neine Konfiguration					
Einfach-Konfiguration			Anbieter	: Behnke Telefon			
			Telefonnummer	n			
Abmelden			Status	nicht angemeldet (verb	inde)		
Hilfe							
Lizenz			Gerätenamen	n: Behnke-IP-Phone			
			IP-Adresse	192.168.1.4			
			Ethernet MAC	: F8:1C:E5:00:3A:C8			
			Verbunden über	r: statisch			
			Systemdatum	n: Tue Nov 30 01:13:54 19	999		
			Systemlaufzeit	t: 13 Minuten			
			Model	I: Serie 20 / 50			
			Display	/: nein			

- ► Tragen Sie hier bei den SIP Einstellungen folgende Werte ein:
 - "Telefonnummer/Benutzername": bei PASCOM hinterlegter "Geräte-Anmeldename"
 - "Name": bei PASCOM hinterlegter "Geräte-Anmeldename"
 - "SIP Authentifizierung ID": bei PASCOM hinterlegter "Geräte-Anmeldename"
 - "SIP Authentifizierung PIN": bei PASCOM hinterlegtes "Passwort"
 - "SIP-Registrar : Port" der Name Ihrer PASCOM-Anlage, Port "5061"
 - "SIP-Proxy : Port": "pascom.cloud", Port "5061"
 - "Portbereich für RTP "Min-Max"": "30000" im ersten Feld und "35000" im zweiten Feld
- ► Scrollen Sie anschließend ganz nach unten, und klicken Sie auf **"Übernehmen"**.

										Telecom Behnke
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	n E	Einstellungen	Ad	min		Status	
		CID Classes								
Netzwerk		SIP Einstellungen								
SIP Einstellungen		VoIP-Einstellungen konfigurieren, ur	m anrufen zu l	können. Der S	Service Provider o	oder Admir	nistrator st	ellt die not	wendigen Parameter zur	Verfügung.
Sicherheit										
Switch		Konfigurieren Sie die SIP Einstellu	ngen für:							
Erw Einstellungen			Account: Be	ehnke Telef	on					
en enstendigen		Telefonnummer / Benut:	zername: 5q	qK3hAL3vLD	ткэн			Telef	onnummer, unter der dies	e Behnke SIP-Sprechstelle erreichbar ist
Abmeiden			Name: 50	aK3hAL3vLD	ткън			Zusat	zinfo, die beim Rufaufba	u übertragen wird, wenn nichts bekannt ist:
			-					Telef	onnummer	
Hilfe		SIP Authentitize	erung ID: 50	qK3NAL3VLD	ПКЭН	_		Wenn	ein Benutzername beka	nnt ist: Benutzername, anderntalls: Teletonnummer
Third		SIP Authentifizier	rung PIN: XX	*****		_		Passw	vort für die Anmeldung ar	n SIP-Server
Lizenz		SIP Authentifizierung	Domain:					Nur a	ustullen, wenn eine Auth	entifizierungs-Domain getordert ist
		SIP Regist	rar : Port: tel	elecombehn	ke	50	061	konfig	uriert werden. SIP-Doma	in, wenn Domain konfiguriert werden muss
		Ersatz SIP Regist	rar : Port:			50	060	Ersatz	-Registrar	
		SIP Pro	xy : Port: pa	ascom.cloud	ł	50	061	SIP-S	erver (IP oder Domain-Na	me). Proxy, wenn Proxy und Registrar getrennt
		Errota SIP Pro					060	konfig	puriert werden.	
		NAPTR /					000	Lisau	- TOXY	
		Nor INT						"Regi	strierung über Proxy-Serv	er" sollte immer benutzt werden, es sei denn, es
		SIP Registrie	erung per Re	egistrierung	g über Proxy-S	Server	~	exitie	ren getrennte Proxy- und	Registrar-Server, dann "Registrierung über Registrar-
								Serve	e	
		SIP LAN/öffentlig	oner Port: 50	060	5060					
		RTP LAN/öffentlic	oner Port: 80	010	8016					
		Port-Bereich für RTP (N	/in-Max): 30	0000	35000					
		STU	N Server: N6	ein	•			_		
		Sip Registrierung	stimeout: 18	800	/ 10	/ 40				

- ► Wechseln Sie dann links im Menü zum Punkt **"Sicherheit"**, und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
 - SIP-Modus: bitte SIP über TLS nur Transportverschlüsselung wählen
 - SSL Zertifikatsprüfung: bitte Deaktivieren wählen
 - RTP-Verschlüsselung: bitte Erzwingen wählen
- ► Scrollen Sie anschließend ganz nach unten, und klicken Sie auf "Übernehmen".

						T	elecom Behnke
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status	
Netzwerk		SIP Verschlüsselung					
SIP Finstellungen			SIP-Modus:	SIP über TLS (nur	Transportverschlüss	elung) ~	
			SSL Zertifikats-Prüfung:	Deaktivieren $ \smallsetminus $			
Sicherheit	_		SSL Prüfungstiefe:	1			
Switch							
Erw. Einstellungen		RTP Verschlüsselung					
Abmelden			RTP Verschlüsselung:	Erzwingen v			
			Mindestverschlüsselung:	AES128 CM SHA1	32 ~		
Lilfa		Verschlüsseltes RTCP					
Hille			SRTCP Modus:	Verschlüsselt v			
Lizenz		IFFF 802.1X Port Authent	ifikation				
		IFEE 8	02 1X Port Authentifikation:	Deaktivieren 🗸			
			Benutzername	<user@host.domai< td=""><td>in></td><td></td><td></td></user@host.domai<>	in>		
			Passwort	SecretPasword			
			EAP:	Protected EAP (PEA	AP) V		
			PHASE2 Authentifikation	MS-CHAPv2 ~	··· /		
		Passwor	t für den privaten Schlüssel:				
				L			

Wechseln Sie dann auf den Reiter "Rufnummern", und tragen Sie bei den Direktruftasten einen freigewählten "Namen" ein, und im Feld "Nummer" die bei Tastendruck anzurufende Telefonnummer. Klicken Sie anschließend unten auf "Übernehmen".

						Teleo Beh	:om nke
Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status	
Direktwahl	Direktw	vahltasten					
Kurzwahl		Freier Speicher: >	11128 Einträge				
Zeitgesteuert		Name		Nummer E-Mail Adresse(n)			
Abmelden		1 Empfang		101			
Hilfe		2					
Lizenz		3					
		4					
		5					
		6					
		7					



Version 2.0 Kirkel, Juni 2021

TELECOM BEHNKE GMBH



Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Germany Info-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-700 Service-Hotline: +49 (0) 68 41/8177-777 Telefax: +49 (0) 68 41/8177-750 info@behnke-online.de www.behnke-online.de