

Version 1.4



D SIP-Sprechstellen 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

GB SIP intercoms series 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

F Postes téléphoniques SIP 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Seite.....1 Page.... 35 Page.... 69 Anleitung Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP Kontakt



Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass Behnke Sprechstellen und Zubehörteile ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden dürfen. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Längere, direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer starken Erhitzung des Gerätes führen, insbesondere bei Geräten mit dunkler Frontblende oder bei Einbau des Gerätes in eine isolierte Wand. In einem solchen Fall muss das Gerät vor dem Ausbau ausreichend lange abkühlen. Seien Sie vor allem vorsichtig beim Berühren des Elektronikgehäuses! Bitte übergeben Sie diese Anleitung mit den entsprechenden Informationen zur Sprechstelle an ihren Kunden.

Weitere rechtliche Hinweise finden Sie in den technischen Daten ab Seite 34.

KONTAKT

Info-Hotline

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen: +49 (0) 68 41/8177-700

24 h Service-Hotline

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen: +49 (0) 68 41/8177-777 Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel

Internet- und E-Mail-Adresse www.behnke-online.de info@behnke-online.de

D

INHALT

1. Einleitung	4
1.1. Lieferumfang	
1.2. Allgemeines	4
2. Montage	7
2.1. 20-0001B-IP, 20-0014B-IP,	
20-0016B-IP	7
2.2. Mechanische Montage Serie 20	9
2.3. Beschriftetes Etikett einlegen	14
2.4. Serie 50	15
3. Basiselektronik	16
4. Inbetriebnahme und Konfiguration	18
4.1. Probleme beim Systemstart	21
4.2. Problem nach Konfigurations-änderung	
4.3. Hardware-Fehler	
4.4. Reset auf Werkseinstellung	23
5. Technische Daten	24

1. EINLEITUNG

1.1. Lieferumfang

- ► Basiselektronik 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP
- ► Diese Anleitung
- ► Einleger für Nameschilder

1.2. Allgemeines

Leistungsmerkmale

Die Behnke SIP-Sprechstellen der Serien 20, 40, 50 und Sonderanfertigungen mit SIP-Sprechstellen sind hochwertige VoIP-Sprechstellen mit akustischer Echounterdrückung zum Vollduplex-Freisprechen in bester Sprachqualität. Die Bedienelemente, wie Lautsprecher, Mikrofon, Tastwahlblock und Ruftasten, sowie die Elektronik sind in einem zweischaligen Gehäuse als kompakte Einheit untergebracht. Die kombinierbaren Funktionsmodule erlauben ein Höchstmaß an Flexibilität in Planung und Anwendung.

Mit ihrer Basiselektronik 20-0016B-IP ist eine lokal abgesetzte Montage der Elektronik möglich, hierbei wie im weiteren Verlauf dieser Anleitung beschrieben die Anschlusstechnik beachten.

Die Sprachverbindung erfolgt per Voice over IP (VoIP) nach dem SIP-Standard über das angeschlossene Ethernet LAN entweder mit Hilfe einer SIP-fähigen Telefonanlage, eines SIP-Providers oder via direkter Wahl einer IP-Adresse. Die Konfiguration sowie SoftwareUpdates werden über einen Web-Browser ausgeführt, die Stromversorgung erfolgt über das LAN (PoE). Die Sprechstellen besitzen zwei Relais mit frei konfigurierbaren potenzialfreien Schaltausgängen zur Türöffnung, Rufanzeige oder weiterer Schaltfunktionen. Erweiterungsmodule ermöglichen die Nachrüstung von weiteren Funktionen, wie beispielsweise bis zu 75 Direktruftasten, Radarbewegungsmelder oder ähnliche Funktionen über das Behnke Bussystem der Sprechstelle.

Systemvoraussetzungen

Bitte beachten Sie bei der Installation der Behnke SIP-Sprechstelle die folgenden Voraussetzungen:

- ► Netzwerkinfrastruktur mit PoE bis zur Behnke-Station
- ► Netzwerkfähigen PC in diesem Netzwerk
- ► SIP-Account, SIP-Server
- Beim Betrieb ohne SIP-Account, SIP-Server: Endgeräte welche eine IP-Adressanwahl unterstützen und den Betrieb ohne SIP-Account, SIP-Server erlauben, SIP-Endgeräte die eine Kommunikation per H.264 unterstützen.
 Funktion sollte im Vorfeld durch installierendes Fachunternehmen geprüft werden.

Einbaubedingungen

- Die optimale Einbauhöhe liegt vor, wenn die Bedienung der Türstation mit einem Abstand von 30-50 cm gewährleistet ist und der Nutzer bequem in das Mikrofon sprechen kann. Gleiches gilt für die Nutzung einer Kamera in dieser Sprechstelle.
- Bitte halten Sie den Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher größtmöglich.

Anleitung Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP Einleitung

So erhalten Sie eine bestmögliche Sprachverständigung im Vollduplexmodus.

- Sorgen Sie bei Hinterbaumodulen (= Montage hinter einer vorhandenen Frontwand) für genügend große Schalleintrittsschlitze beim Mikrofon und Schallaustrittsschlitze vor dem Lautsprecher (mindestens 75% der Lautsprechermembranfläche für Schallaustritt bzw. 75% der Schalleintrittsöffnung am Mikrofongehäuse). Beachten Sie hier ungedingt unsere Maßzeichnungen unter www.behnke-online.de/downloads
- Montieren Sie unbedingt die Hinterbaumodule aus akustischen Gründen immer direkt (ohne Abstand) fest mit der Rückseite Ihrer Frontwand. Die im Lieferumfang unserer Hinterbaumodule enthaltenen Dichtungen sind zwingend zwischen Hinterbaumodul und Rückseite der Frontwand einzubauen. Es muss ein ungehinderter Schallein- und -austritt sichergestellt sein.

Montage im Außenbereich

- Beim Einsatz an Wetterseiten sollten Türstationen in Unterputzmontage mit einer Regenschutzblende eingebaut werden (Achten Sie bitte immer auf den korrekten Einbau der mitgelieferten Dichtung).
- Bei der Montage der Türstationen in Aufputzgehäusen ist die Kabeleinführung unten bzw. hinten am Aufputzgehäuse möglich. Verwenden Sie die im Lieferumfang der Gehäuse befindlichen Verschraubungen.
- Die nicht genutzte Kabeleinführung ist mit dem mitgelieferten Abdeckwinkel zu verschließen. Die Kabeleinführung erfolgt über die PG-Verschraubung.
- Dichten Sie bei der Unterputzmontage, aller

in dieser Anleitung erwähnten Stationen, den oberen Rand der Türstation zum Schutz gegen Regenwasser gut ab, insbesondere bei einem unebenen Untergrund (z. B. mit Silikon). Die Mitte des unteren Rands der Türstation lassen Sie bitte als Wasserablaufschlitz frei. Beim Einsatz von Abdeckblenden ist die Abdeckblende mit einer passenden Dichtmasse bzw. der mitgelieferten Dichtung gegen das Unterputzgehäuse bzw. die plane Fläche bei Hohlwandmontagen abzudichten.

 Bei Einbau in Fremdstelen bzw. in Fremdgehäusen muss durch geeignete Maßnahmen die Kondensatbildung in der Stele bzw. des Gehäuses verhindert werden!

Dichtungen

Zum Schutz vor Feuchtigkeit achten Sie bitte beim Einbau Ihrer Türstation auf den korrekten Sitz der mitgelieferten Dichtungen. Die Dichtung muss sauber auf dem Rahmen des Unter- oder Aufputzgehäuses bzw. bei einer Hohlwandmontage auf der planen Fläche des Montagegrundes aufliegen! Unterputzgehäuse sind zum Einbau in Mauerwerk oder Gipskartonplatten geeignet. Sie finden in den Unterputzgehäusen die wichtigsten Einbauhinweise dargestellt. Bestellen Sie bitte zur Montage in Gipskartonplatten das Montageset (Best.-Nr.: 20-5216) mit.

Bei einer Hohlwandmontage ist sicherzustellen, dass die Fläche plan ist und der Untergrund tragend damit die Sprechstelle befestigt werden kann.

Verkabelung bei lokal abgesetzter Montage 20-0016B-IP

- ► Verwenden Sie bei der Montage nur Behnke Anschlusskabel 20-9303-BS um z.B. Fremdtaster anzuschließen.
- Zum Verlängern der Anschlussleitung das Verlängerungskabel 20-9305-BS einsetzen

Reinigung und Pflege

Sie haben hochwertige Behnke Produkte mit Frontblenden aus verschiedenen Materialien verbaut. Für alle Materialien gilt, dass diese in regelmäßigen ausreichend kleinen Abständen, dem Material entsprechend, mit einem passenden Reinigungsmittel zu reinigen sind. Somit wird eine vorzeitige Alterung und sonstige Patina Bildung auf den Oberflächen verhindert. Die passenden Pflegehinweise zu den von Behnke gelieferten Oberflächen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.behnke-online.de/ downloads/pflegehinweise

Original Behnke Teile

Setzen Sie bitte ausschließlich Behnke Teile als Zubehör oder Ersatzteil ein – dies gilt auch für PoE-Injektoren! Nur so ist ein störungsfreier Betrieb gewährleistet. Elektroniken nur in den gelieferten Gehäusen einbauen bzw. verbauen. Bei der Montage der Elektronikplatine in Fremdgehäusen oder ohne die gelieferten Gehäuse besteht keine Gewährleistung auf Funktion und Zulassung der Behnke Stationen.

Konfiguration

Die Konfiguration der SIP-Sprechstellen erfolgt per Webfrontend (Systemvoraussetzungen siehe Seite 4). Alternativ können einige Einstellungen wie Lautstärke etc. per Telefon mit MFV-Wahl oder den Behnke-Tastenwahlblock konfiguriert werden. Informationen zur Bedienung, Konfiguration, technische Daten finden Sie im ausführlichen Technischen Handbuch zur Behnke-Station. Dazu den passenden Menüpunkt im Webfrontend der Sprechstelle auswählen. Weitere wichtige Informationen zur Konfiguration erhalten Sie in dem mit einem ?gekennzeichneten Symbolen.

Vorschriften

Bitte beachten Sie die einschlägigen Vorschriften für die Installation von Fernmelde-und Elektroanlagen und die gültigen, aktuellen Normen und Regeln der Netzwerktechnik!

2. MONTAGE

Hinweis: Bemaßungs- und Einbauskizzen finden Sie unter www.behnke-online.de/bemassung

2.1. 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen der Funktionsmodule aus optischen Gründen und zum Feuchtigkeitsschutz bitte auf die Richtung der Alu-Bürstung und beachten Sie den Verdrehschutz. Die Türstation darf nur mit zum System (Serie) passendem Rahmen montiert werden. Verhindern Sie Kondensatbildung im Geräteinnern! Montieren Sie die Türstation so, dass kein Wasser auf der Frontblende stehen bleiben kann. Legen Sie bei der Montage in Säulen oder Gehäusen anderer Hersteller ein besonderes Augenmerk auf die Beund Entlüftung der Säule oder Gehäuse um eine Kondensatbildung in der Sprechstelle bzw. in der Säule oder Gehäuse (Zaunpfosten oder ähnlichem) zu verhindern.

Bei einer räumlich **lokal abgesetzten Montage** der Elektronik (20-0016B-IP) wird das Modulgehäuse durch eine offene Gegenplatte für den entsprechenden Frontrahmen ersetzt. Beim Einbau von Hinterbaukomponeten die entsprechenden Einbauhinweise beachten.

Leitungen in der folgenden Reihenfolge verbinden:

 Tasten (RT) ► die mit dem gelben Ring (T) gekennzeichneten HPI-Stecker mit den Anschlüssen von Ruftaste 1 bis Ruftaste 8 an der Basiselektronik verbinden. Bei Anschluss von Fremdtastern ist darauf zu achten, dass die Taster den entsprechenden Zulassungsbestimmungen entsprechen. "Klingeltaster" entsprechen dem in der Regel nicht. Nutzen Sie hierzu die Behnke Tastenanaschlussleitung 20-9303-BS. Taster müssen potenzialfrei sein. Im Webfrontend der SIP-Sprechstelle sind diese als Direktruftasten bezeichnet. Taste 1, Taste 2 usw.

- 2. Lautsprecher (LP) ► Der mit dem blauen Ring gekennzeichnete HPI-Stecker mit dem Anschluss Lautsprecher auf der Basiselektronik verbinden.
- Mikrofon (Mik) ► Der mit dem weißen Ring gekennzeichnete HPI-Stecker mit dem Anschluss Mikrofon der Basiselektronik verbinden.
- 4. Tastwahlblock ► Die mit A/B/C/D gekennzeichneten HPI-Kontakte mit den Anschlüssen A/B/C/D auf der Basiselektronik verbinden
- 5. IP-Kamera/Behnke USB-Kamera ► Die Behnke-IP-Kamera mittels Adapter LAN/USB mit dem USB-Port der SIP-Basiselektronik und der Spannungsversorgung (USB-Erweiterungsport-Adapter) verbinden. Behnke USB-Kamera direkt mit dem USB-Port der SIP-Sprechstelle verbinden. Achtung: Weitere Informationen entnehmen Sie der passenden Anleitung zu diesem Produkt. Die SIP-Sprechstelle muss beim Anschluss dieser Komponente Stromlos sein.

6. Schließen Sie bei Bedarf den Türöffner an Relais 1 an. (Relais = spannungsfreier Kontakt: schaltet nur den Türöffnerstromkreis, versorgt ihn nicht mit elektrischer Spannung. Nutzen Sie dazu bitte den Schließerkontakt). Der Türöffner benötigt einen eigenen Stromkreis. Relais 2 steht für weitere Schaltfunktionen zur Verfügung. Relaisaktivierung Relais 1 im Auslieferungszustand der SIP-Sprechstelle: 0#

Wichtig: die Leitungslängen der angeschlossenen Komponenten wie Lautsprecher, Mikrofon, Tasten und Tastwahlblock dürfen eine Länge von 2,50 m nicht überschreiten.

Bei Verlängerung der Anschlussleitung die passenden Behnke-Verlängerungskabel 20-9305-BS , 20-9311 (Tastwahlblock) nutzen.

Verbinden Sie die SIP-Sprechstelle unter Einhaltung der entprechenden Normen und Regeln der Netzwerktechnik mit Ihrer bauseitigen Netzwerk-Infrastruktur. Weitere Informationen dazu ab Punkt 4 dieser Anleitung.

Achtung: PoE class0 wird benötigt!

2.2. Mechanische Montage Serie 20

Prüfen Sie ob alle für ihre Sprechstellen benötigten Bauteile vorhanden sind. Prüfen Sie alle Bauteile sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit (z. B. bei ihrem Rahmen den Schraubenbeipack). Inhalt siehe Seite 11.

 Zur Montage ihren Rahmen mit der Frontseite auf eine geeignete, nicht kratzende Unterlage legen.

Legen Sie ihre Module, wie auf der Skizze zusehen, in die entsprechenden Modulaussparungen ein. Module müssen flächenbündig im Rahmen einliegen.



Hinweis: Beim Einsatz der Lautsprechertypen 20-1107-BS/21-1107-BS/20-1109-BS/21-1109-BS sowie 43-9915-BS ist darauf zu achten, dass die Lautsprecher nicht in unmittelbarer Nähe der Relais der Basiselektronik platziert sind.

Achten Sie beim Einlegen der Module bitte auf den **Verdrehschutz** und den korrekten Sitz der Module. Wählen Sie aus Gründen der Akustik immer größt möglichen Abstand zwischen Lautsprecher und Mikrofon.





Basiselektronik 20-0001B-IP, 20-0014B-IP auspacken und zerlegen. Prüfen Sie sofort nach Erhalt ob alle benötigten Teile (Anleitung, Einleger für Namensschilder) vorhanden sind.

Zur weiteren Montage ihrer Sprechstellen muss die Elektronikbox vom Modulgehäuse getrennt werden. Dazu wie im folgenden beschrieben vorgehen. Beachten Sie dabei unbedingt die Skizze.

Die Elektronikbox mit einem passenden Schraubendreher aus dem Modulgehäuse vorsichtig heraushebeln und auf einer geeigneten Unterlagen ablegen. Die Elektronikbox darf nicht geöffnet werden. Die Abdeckung des Modulgehäuses mit der Hand lösen und auf einer geeigneten Unterlage ablegen. Bei der Basiselektronik 20-0014B-IP entfällt die Modulgehäuseabdeckung. Die 4 Schrauben (X) der Elektronikbox nicht lösen! Elektronikbox nicht öffnen, das Gerät kann dabei zerstört werden!

Flektronikbox

х

Modulgehäuse

Modulgehäuse-Abdeckung

"klick"

Anleitung Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP Montage

Module im Rahmen mittels Modulgehäuse fixieren

Module im Rahmen mittels Modulgehäuse befestigen. Bei Rahmen die größer als ihre Basiselektronik sind, z.B zum Einbau von Sondermodulen wie Behnke-Schlüsselschaltermodul, Behnke-Keycodeblende o.ä. werden zusätzliche offene Gegenplatten benötigt. Z. B. bei einem 3-fach Rahmen in Verbindung mit einer Basiselektronik 2-fach (20-0014B-IP) wird eine Zusätzliche Gegenplatte 20-4908 benötigt. Dies unbedingt im Vorfeld prüfen und nur geeignete Gegenplatten nützen. Bei lokal abgesetzter Montage, mit der Basiselektronik 20-0016B-IP, wird immer eine offene Gegenplatte in passender Größe zum verwendeten Rahmen benötigt. Bei der lokal abgesetzten Basiselektronik (20-0016B-IP) ist kein Modulgehäuse im Lieferumfang enthalten ist.





Schrauben M 2,5 x 4 mm Senkkopf. Im Schraubenbeipack enthalten. Weiterhin im Schraubenbeipack enthalten: Inbusschlüssel 2,5 mm 4 Stk. Inbusschraube M 4 x 20 mm zur Befestigung der Sprechstelle im Behnke AP-Gehäuse, Behnke-UP-Gehäuse oder Behnke Standsäulen.

Die Anschlusskomponenten ihrer Sprechstelle mit ihrer Basiselektronik verbinden.

Anschlusskomponenten wie Lautsprecher, Mikrofon, Tasten, Tastwahlblock und Namensschilder mit der Basiselektronik wie in der Folge gezeigt verbinden. Anschluss einer IP-Kamera bzw. USB-Kamera entnehmen Sie den Anleitungen der entsprechenden Produkte.

Beispiel: Verbinden von Lautsprecher, Mikrofon und 3 Ruftasten mit mit ihrer Basiselektronik

Steckerbelegung Anschlussleitung Serie 20, 40 und 50

LP (Blau)	► Lautsprecher
Mik (Weiß)	 Mikrofon
T (Gelb)	► Taste 1 bis 8 (Steckkontakt,
	Beleuchtungsplatine mit Taste
	beschriftet)
A/B/C/D	► Tastwahlblock
HPI Kontakt	► Beleuchtung 12 V=
(Weiß)	Beleuchtung Beschriftungsfeld
	der und Tasten, siehe auch
	Seite 13.



+/- 12 V= für Beschriftungsfelder

LP

Optional: Kommen mehr als ein Modul mit Tasten und Namensschild bzw. mit Tasten zum Einsatz, werden die Modulblenden wie unten in der Skizze zu sehen miteinander verbunden.



* im Lieferumfang des entsprechenden Moduls enthalten.

Elektronikbox auf ihren Frontrahmen inkl. dem verschraubten Modulgehäuse aufsetzen. Setzen Sie zunächst die Modulgehäuse-Abdeckung und dann die Elektronikbox wieder auf das Modulgehäuse auf. Modulgehäuse-Abdeckung entfällt bei 20-0014B-IP.

Achten Sie bitte darauf, dass keine Anschlussleitungen bei der Montage eingeklemmt werden. Die Anschlussleitungen z.B. mit einem Kabelbinder fixieren und im Modulgehäuse verlegen.



Schritt 1: Modulgehäuse-Abdeckung einklipsen

Sprechstelle mit dem Netzwerk verbinden (siehe ab Seite 16) und in das entsprechend vorbereitete Gehäuse oder Säule einbauen.

2.3. Beschriftetes Etikett einlegen



4 Das beschriftete Namensschild



Achtung: Schlüssel zur Öffnung der Beschriftungsfelder muss bei der Sprechstelle verbleiben bzw. bei ihrem Kunden.

2.4. Serie 50







Türstationen der Serie 50 werden bereits montiert geliefert. Gehen Sie bitte beim Einbau wie hier gezeigt vor. Hinweise zur elektrischen Montage finden Sie auf den folgenden Seiten.



Basiselektronik

3. BASISELEKTRONIK

(Elektronikbox zur 20-0014B-IP, 20-0001B-IP, 20-0016B-IP)





Inbetriebnahme und Konfiguration

4. INBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION

Verbinden mit dem Netzwerk

Vorbereitung

- Sprechstelle wie auf den vorhergehenden
 Seiten der Anleitung beschrieben montieren
- Verbindung der SIP-Sprechstelle mit einem 100 Mbit Ethernet LAN (Ethernet 100BaseT nach IEEE 802.3) über die RJ-45-Buchse (Ethernet-Port) oder die Schraubklemmen 1236 (EIA/TIA-Standard beachten, PoE-Versorgung Switch beachten), siehe Seite 16
- Stromversorgung via Power over Ethernet (PoE nach IEEE 802.3af)

Die Behnke SIP-Sprechstelle ist **werkseitig** auf automatische IP-Konfiguration via **DHCP** konfiguriert. Sie bezieht ihre IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server, soweit vorhanden.

Wird kein DHCP-Server im Netzwerk gefunden, weist das Gerät sich selbst eine IP-Adresse im Link-Local-Netzwerk 169.254.0.0/16 zu. Beachten Sie, dass, wenn sich das Gerät selbst eine IP-Adresse zugewiesen hat, Sie auch ihrem Computer eine IP-Adresse im Link-Local-Netzwerk 169.254.0.0/16 zuweisen müssen, damit Sie auf das Gerät zugreifen können. Außerdem müssen sich das Gerät und der Computer im gleichen Netzwerksegment befinden, damit eine Verbindung möglich ist.

2 Start der Sprechstelle

Startvorgang

Der Startvorgang beginnt, sobald das Gerät mit dem Netzwerk(Ethernet 100BaseT nach IEEE 802.3) und der Energieversorgung (PoE nach IEEE 802.3af) verbunden wird, beachten Sie hier ihre Netzwerkinfrastruktur. Kurz danach wird die Status-LED eingeschaltet und leuchtet dauerhaft rot. Nach etwa 20 Sekunden ist die Software gestartet und es wird ein hoher Piepton im Lautsprecher der Sprechstelle ausgegeben bei Sprechstellen mit Display wird das Behnke-Logo angezeigt.

Anschließend wird das Netzwerk aktiviert. Sobald das Gerät eine IP-Adresse vom DHCP-Server bezogen hat, wird diese bei Geräten die sich im Auslieferungszustand befindet angesagt. Notieren Sie die IP-Adresse um im weitern Verlauf der Inbetriebnahme auf die Webfrontend der Sprechstelle zugreifen zu können. Bei Sprechstellen die sich nicht mehr im Auslieferungszustand befinden wird ein dunkler Ton ausgegeben. Bei Geräten mit Display wird die IP-Adresse kurz angezeigt.

Zugriff auf die IP-Adresse kann auch über die Konfigurationstaste der SIP-Sprechstelle erfolgen. Beachten Sie hierzu ab Punkt 3. Konfiguration der Sprechstelle.

Wenn der Startvorgang beendet ist, ändert sich die Status-LED. Die LED blinkt rot, siehe dazu auch die folgenden Zustände der Status-LED.

Anleitung Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Inbetriebnahme und Konfiguration

Status-LED

Die Status-LED befindet sich auf der Anschlussplatine links unten, direkt unter der Konfigurationstaste (siehe auch Seite 16 dieser Anleitung). In Abhängigkeit der Betriebsart und des Zustands des Gerätes leuchtet oder blinkt sie in bestimmten Farben.

- Startphase
- Neustart
- SIP-Telefon: alle konfigurierten SIP-Konten registriert
- SIP-Telefon: konfigurierte SIP-Konten nur teilweise registriert
- SIP-Telefon: kein SIP-Konto registriert
- SIP-Telefon für SIP-Direktanrufe ohne Netzwerk
- vorübergehende Abschaltung aufgrund hoher Temperatur
- Firmware-Aktualisierung
- Hardware-Fehler, siehe Abschnitt Probleme beim Systemstart im Anhang.

3 Konfiguration der Sprechstelle

Bei Sprechstellen im Auslieferungszustand erfolgt die Grundeinstellung der Sprechstelle mittels der Konfigurationstaste. Weitere Abfrage wie zum Beispiel die IP-Adresse können auch später mit dieser Konfigurationstaste durchgeführt werden. Siehe dazu die Informationen zur Konfigurationstaste (**in Punkt 5.** Konfigurationstaste bei einem bereits konfigurierten Gerät.)

Konfigurationstaste

Die Konfigurationstaste befindet sich auf der Anschlussplatine links unten oberhalb der Erdklemme. (siehe auch Seite 16 dieser Anleitung)

Konfiguration einer SIP-Sprechstelle im Auslieferungszustand

Start der SIP-Sprechstelle abwarten. LED sollte rot blinken, Konfigurationstaste 1 mal drücken, so werden Sie zunächst zum Auswählen der Sprache aufgefordert.

Deutsch: 2 mal drücken Französisch: 3 mal drücken Englisch: 4 mal drücken

Anschließend wählen Sie die gewünschte Betriebsart ihrer SIP-Sprechstelle. Folgen Sie hierzu der Ansage.

SIP-Telefon: 3 mal drücken Sprechanlagenmodus: 4 mal drücken, diese Funktion ist nur mit einer Behnke-Innensprechstelle (neuester Generation) möglich.

Bei Verwendung als Sprechanlage muss noch die Sprechanlagengruppe festgelegt werden. Alle Geräte der gleichen Gruppe bilden zusammen eine Untersprechanlage. In einfachen Fällen gehören alle Geräte zur Sprechanlagengruppe 1. Bei komplexeren Fällen können die Geräte in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. Um die gewünsche Sprechanlagengruppe einzustellen, drücken Sie die Taste

1 Mal für Sprechanlagengruppe 1 2 Mal für Sprechanlagengruppe 2 :

9 Mal für Sprechanlagengruppe 9

Nach dem Auswählen der Betriebsart bzw. der Sprechanlagengruppe werden die getroffenen Einstellungen abgespeichert. Danach können diese Einstellungen nicht mehr über die Konfigurationstaste geändert werden, außer das Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Ein Ändern der gewählten Einstellungen über die Webfrontend oder den Konfigurationsmodus ist immer möglich.

Diese Funktion ist nur mit einer Behnke-Innensprechstelle der neuesten Generation möglich.

Ihre SIP-Sprechstelle ist jetzt bereit zur weiteren Inbetriebnahme. Weitere Informationen zur SIP-Sprechstelle wie z.B. die IP-Adresse erhalten Sie über die Konfigurationstaste, **siehe dazu Punkt 5 Konfigurationstaste bei einem bereits konfigurierten Gerät.**

Konfiguration der SIP-Sprechstelle über seine Webfrontend

Um zur Webfrontend zu gelangen, geben Sie die IP-Adresse des Gerätes in der Adresszeile Ihres Webbrowsers ein. IP-Adresse wird bei Erstinbetriebnahme (siehe Konfiguration einer SIP-Sprechstelle im Auslieferungszustand) angesagt oder kann bei schon in Betrieb befindlichen SIP-Sprechstellen wie in Punkt 5 beschrieben abgefragt werden.

Im Auslieferungszustand ist das Administratorpasswort **admin** !

A ROW DOT ANY ADDRESS OF ME		
• • • • • • •		
A T M M HI M MONTH	8 April 1	
Property Productors & Science & Sciences	and Appendiction Research (State State	248-049
	Contraction (1997)	
	Balance Balance	
	1100 000	
	Concession and Concession	
	 The function of a first indication product The function of common products 	
	118	
	And the second sec	
	for the state of the special state of the st	
	If there is a series and there are proved to be a series of the series o	
	The payment through private to resident and further a true frame	
	a new energy of the party of the second second second	
	Construction of the owner of the	

Weitere Informationen zur Konfiguration und Inbetriebnahme ihrer SIP-Spreschtelle entnehmen Sie wie oben beschrieben den ? bei den entsprechenden Einstellung bzw. dem technischen Handbuch welches in der Webfrontend der SIP-Sprechstelle zu finden ist.

5 Konfigurationstaste bei einem bereits konfigurierten Gerät

SIP-Sprechstelle ist gestartet und Betriebsbereit. Konfigurationstaste 1 mal drücken Optionen werden angesagt.

IP-Adresse ansagen: 2 mal drücken



Starten/Beenden des Netzwerkkonfigurationsmodus: 3 mal drücken.

Sollte ein Zugriff auf die SIP-Sprechstelle im Netzwerk nicht mehr möglich sein, wird durch Starten dieser Funktion versucht per DHCP eine IP-Adresse zu beziehen. Ist dies nicht möglich, wird eine IP-Adresse im link local-Bereich vergeben. Denken Sie daran, dass, wenn sich das Gerät selbst eine IP-Adresse zugewiesen hat, Sie auch ihrem Computer eine IP-Adresse im Link-Local-Netzwerk 169.254.0.0/16 zuweisen müssen, damit Sie auf das Gerät zugreifen können. Außerdem müssen sich das Gerät und der Computer im gleichen Netzwerksegment befinden, damit eine Verbindung möglich ist. Weiterhin richtet die SIP-Sprechstelle für 10 Minuten ein WLAN-Netz ein und ermöglicht damit eine Konfigruation über dieses WLAN (SIP-Sprechstelle kann nicht als WLAN-Sprechstelle berieben werden, nur zu Konfigurationszwecken temporär möglich). Weitere Informationen zur Konfiguration per WLAN erhalten Sie in dem Sie die Konfigurationstaste 4 mal drücken

Erklärung zum Zugriff auf die SIP-Sprechstelle per WLAN: 4 mal drücken.

WLAN-Name: behnke-station WLAN-Passwort: behnke-station Zugriff über Browser: http://behnke-station

Der Zugriff auf die Webfrontend erfolgt wie im Punkt 4 beschrieben. Sollte das Gerät nicht wie hier beschrieben starten, lesen Sie den Abschnitt "Probleme beim Systemstart".

4.1. Probleme beim Systemstart

Bei einem Fehler startet das Gerät eventuell nicht, wie im Abschnitt Startvorgang beschrieben.

Problem nach Firmware-Aktualisierung

Wenn das Gerät nach einer Firmware-Aktualisierung nicht mehr richtig startet, dann kann wie folgt auf die zuvor verwendete Firmware-Version zurückgeschaltet werden.

- Gerät von der Energieversorgung (Netzwerkkabel / PoE-Injektor) trennen
 kurz warten und dann Energieversorgung wieder anschließen
 sofort Konfigurationstaste drücken und halten, bevor Status-LED leuchtet
 Status-LED leuchtet rot
 sofort Konfigurationstaste loslassen und dann 2 Mal kurz drücken
 Status-LED leuchtet gelb
 - Gerät startet, aktiviert die Firmware auf dem inaktiven Slot und startet dann neu

4.2. Problem nach Konfigurationsänderung

Inbetriebnahme und Konfiguration

Anleitung Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Wenn das Gerät aufgrund einer fehlerhaften Konfiguration nicht mehr richtig startet, sollte es wie folgt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

- Gerät von der Energieversorgung (Netzwerkkabel / PoE-Injektor) trennen
- kurz warten und dann Energieversorgung wieder anschließen
- sofort Konfigurationstaste drücken und halten, bevor Status-LED leuchtet
- Status-LED leuchtet rot
- Konfigurationstaste weiter gedrückt halten
- für mindestens 5 Sekunden
- Status-LED leuchtet weiß
 - sofort Konfigurationstaste loslassen und dann 2 Mal kurz drücken
- Gerät startet und setzt die Konfiguration auf Werkseinstellungen zurück

4.3. Hardware-Fehler

Liegt ein Hardware-Fehler vor, versucht das Gerät, falls noch möglich, eine Fehlernummer über die Status-LED, den Lautsprecher oder das Display, sofern vorhanden, auszugeben.

- 2 Initialisierungsfehler
- 3 IO-Fehler
- 4 Netzwerkhardware-Fehler
- 5 Netzwerkadapter-Fehler
- 6 Audioadapter-Fehler
- 7 Leitungsadapter-Fehler
- 8 USB-Hardware-Fehler
- 9 AIF-Fehler
- 10 keine abgesetzte Elektronik erkannt

Die Anzeige der Fehlernummer über die Status-LED erfolgt folgendermaßen.

- Status-LED leuchtet rot
 für etwa 20 Sekunden
 Status-LED geht kurz aus
- Status-LED blitzt mehrmals gelb
 - 5
 - um die Fehlernummer anzuzeigen
- Gerät startet neu

:

Bei einem Hardware-Fehler kontaktieren Sie bitte unsere telefonische Service-Hotline: +49 (0) 68 41 / 8177-777



Inbetriebnahme und Konfiguration

4.4. Reset auf Werkseinstellung

SIP-Sprechstelle mit dem Netzwerk verbinden Warten bis die SIP-Sprechstelle gestartet ist (siehe Punkt 2 Start der Sprechstelle) Konfigurationstaste einmal drücken und den Ansagen folgen (zum Reset aus Werkseinstellung Konfigurationstaste mindestens 5 sek. gedrückt halten).

5. TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Sprache:	Deutsch, Französisch oder Englisch
Betriebsart:	SIP-Telefon, IP-Sprechanlage
Konfiguration:	mit einem Webbrowser über HTTP oder HTTPS über ein tonwahlfähiges Telefon, den Tastwahlblock oder das Display, sofern vorhanden Zugriff geschützt über Passwort bzw. Sicherheitscode

Netzwerk

Anschluss:	Ethernet 100BaseT nach IEEE 802.3, RJ45 oder Klemmen, oder WLAN nach 802.11 b/g/n mit WPA2 (nur mit Antennenmodul) WLAN nur zu Konfigurationszwecken geeignet, muss mit Netzwerkon- figurationsmodus gestartet werden. WLAN-Reichweite je nach Einbausituation
Energieversorgung:	PoE nach IEEE 802.3af oder
IP-Adresszuweisung:	statisch, dynamisch oder link-local
VLAN-Unterstützung:	Unterstützung für getaggte VLANs eigene VLAN-Verbindung für Webcam möglich
Zeit:	Synchronisation per NTP, Version 4 mit öffentlichem Zeitserver (erfordert Internet-Zugriff) oder mit lokalem Zeitserver, falls vorhanden
E-Mail:	Versenden von E-Mails per SMTP oder SMTPS beim Auslösen einer Ruftaste oder des Alarmeingangs oder bei erkannter Sabotage bei Bewegungserkennung durch die Kamera (falls vorhanden) zur Protokollierung der Zugangskontrolle



Netzwerk (Fortsetzung)

Dienste:	Erkennung und Veröffentlichung von Diensten per mDNS
USB-Erweiterungsport:	verfügbar mit USB-Erweiterungsport-Adapter 1 Ethernetport mit PoE, RJ45 Betrieb als Absorptions- oder Erweiterungsport max. verfügbare PoE-Leistung: 3 W
IP-Kamera-Integration:	automatische Integration einer am USB-Erweiterungsport angeschlossenen Behnke IP-Kamera manuelle Integration einer IP-Kamera (Abruf des MJPG-Streams)
UDP-Kommunikation:	Status- und Fernsteuermeldungen per UDP kompatibel mit Behnke IP-Video-Software
Port-Authentifizierung:	nach IEEE 802.1x mit EAP EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS (PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC, MD5) oder PEAP (MSCHAPv2, GTC, MD5)
LLDP:	nach IEEE 802.1AB Unterstützung von LLDP-MED, CDP, EDP, SONMP

SIP-Telefon

Verbindungen:	über SIP-Server (IP-Telefonanlage) oder als SIP-Direktanrufe Konten: 2 frei konfigurierbare SIP-Konten
Übertragungsprotokoll:	UDP, TCP oder TLS
Kommunikation:	SIP-Server
	SIP-Server und Ersatz-SIP-Server
	SIP-Registrar und SIP-Proxy
	SIP-Server via DNS NAPTR/SRV abfragen
NAT-Strategie:	öffentliche IP-Adresse, ICE mit STUN- oder TURN-Server, UPNP
AVPF-Stützung:	ja, 0-5 s Report-Intervall

Technische Daten

Medienverschlüsselung:	SRTP, ZRTP oder DTLS
Sprach-Codecs:	G.711 A-law (PCMA), G.711 μ-law (PCMU), G.722, G.729, GSM, iLBC, Speex (8 kHz) oder Speex (16 kHz)
Video-Codecs:	H.264 oder VP8
Early Media:	einstellbar für ausgehende Anrufe
Medienmanagement:	early offer oder late offer
Paketierung:	ptime laut Codec oder einstellbar, 10-200 ms
Video:	eingehend (wenn Display verfügbar) und/oder abgehend (wenn Kamera verfügbar)
Videoauflösung:	QCIF, QVGA, CIF, VGA, 4CIF oder SVGA
DTMF-Übertragung:	SIP INFO oder RFC 2833
DSCP:	Klassifierung einzeln einstellbar für SIP-Protokoll, Audio- und
	Videoübertragung
Jitter-Kompensation:	für Audio und Video, 0-200 ms

Kamera (falls genutzt)

Unterstützte Kameras:	Behnke USB-Kameras, Behnke IP-Kameras bzw. IP-Kameras von anderen Herstellern über MJPG-Abruf (unter Vorbehalt) die über den USB-Erweiterungsport-Adapter betrieben werden.
Funktionen:	Beleuchtungssteuerung, Bewegungserkennung, SIP-Video,



Kamera (Fortsetzung)

	Protokollierung der Bewegungserkennung per E-Mail
IP-Webcam:	Bereitstellung eines IP-Kamera-Webservers zum Abruf von Einzelbildern (JPG) oder des Videostreams (MJPG) der Kamera über HTTP oder HTTPS Bereitstellung eines RTSP-Servers zum Abruf eines Videostreams (H264) über RTSP (sofern von der verwendeten Kamera unterstützt)
Unterstütze Auflösungen:	320x240, 640x480, 800x600, 1280x720, 1280x960, 1280x1024, 1600x1200 oder 1920x1080 (sofern von der verwendeten Kamera unterstützt)
Bildwiederholrate:	max. 30 bps

Display (falls genutzt)

Unterstützte Displays:	kleines (3.5") oder mittleres (7") Behnke Touch-Display
Funktionen:	Direktruftasten (kleines Display: bis zu 10, mittleres Display: bis zu 30), Telefon-Funktion, Codeschloss-Funktion, Telefonbuch, Logo, Informationstext, Anzeigen von Piktogrammen, Zustandstexten und Anrufziel
Hintergrundbeleuchtung:	0-100 %, umschaltbar gemäß Zeitplan oder bei Dunkelheit (wenn Kamera vorhanden)
Touchscreen:	resistiv, einstellbare Druckempfindlichkeit, kalibrierbar
Bildschirmschoner:	nach 5-90 s, deaktivierbar bei Berührung des Displays, Verwendung des Gerätes oder erkannter Bewegung (wenn Kamera vorhanden)
Telefon-Funktion:	Anwählen einer beliebigen Rufnummer
Codeschloss-Funktion:	Eingeben eines Codes, um damit ein Relais zu steuern

Technische Daten

Telefonbuch:	max. 300 Einträge
	Gruppierung von Einträgen möglich
	einstellbare Schriftgröße, Textausrichtung und Anzeigereihenfolge
	Bedienungshinweise
	Gruppierung von Einträgen mit gleichem Anfangsbuchstaben
	Suche des Anfangsbuchstaben
	Export/Import des Telefonbuchs und Bereitstellen als Download
	Telefonbuch-Synchronisation mit einem LDAP-Server
	Funktionen bei Auswahl eines Eintrages: Anruf, Gruppenanruf mit 2-4
	Nummern (nicht bei Analog-Telefon), Anrufkette mit 2-4 Nummern,
	Anruf gemäß Zeitplan, Türöffnen immer oder gemäß Zeitplan,
	individuelle Sprachansage ausgeben
Logo:	Hochladen einer Bilddatei im Format JPG, PNG, GIF oder BMP mit max.
	10 MB, einstellbare Anzeigegröße, automatische Bildoptimierung,
	Auslösen einer Funktion bei Berührung möglich
Informationstext:	bis zu 8 Zeilen, einstellbare Schriftgröße, Schriftfarbe und
	Textausrichtung, Auslösen einer Funktion bei Berührung möglich

Verbindung

Anrufannahme:	automatisch nach 0-60 s, manuell auf Tastendruck oder abweisen eingehender Anrufe
Verbindungsaufbau:	unbegrenzt oder max. 5 s - 5 min getrennt einstellbar für Einzelanrufe und Anrufketten
Verbindungsdauer:	unbegrenzt oder max. 1-9 min
Verbindungsabbruch:	einstellbar: erlaubt, erlaubt nach 1-30 s, nicht erlaubt DTMF-Nachwahl: einstellbar, ob erlaubt oder nicht (wenn Tastwahl- block vorhanden)



D

Tasten

physikalische Tasten:	kompakte Sprechstelle: 1-2	
	modulare Sprechstelle: 1-8	
abgesetzte Sprechstelle:	1 (über RJ45-Buchse) bzw.	
	mit Türmodul: 1-8 oder 1-4 und Tastwahlblock	
	über Tastenerweiterungsmodule: 25 pro Modul, max. 75	
Displaytasten:	kleines Display: max. 10	
	mittleres Display: max. 30	
Betätigungsdauer:	einstellbar, minimal oder 1-5 s (gilt nicht für Displaytasten oder Tasten von Erweiterungsmodulen)	
Entprelldauer:	10-200 ms	
Funktionen:	 Anruf, Gruppenanruf mit 2-4 Nummern (nicht bei Analog-Telefon), Anrufkette mit 2-4 Nummern, Anruf gemäß Zeitplan, Türöffnen imm oder gemäß Zeitplan, individuelle Sprachansage ausgeben Tastwahlblock falls verfügbar 	
Funktionen:	Telefon-Funktion, Codeschloss-Funktion, Kurzwahl-Funktion, Direktruftaste i	
Telefon-Funktion:	Anwählen einer beliebigen Rufnummer	
Codeschloss-Funktion:	Eingeben eines Codes, um damit ein Relais zu steuern	
Kurzwahl-Funktion:	Eingeben einer 2-stelligen Kurzwahl, um eine gespeicherte Nummer anzurufen	
Funktionen der Taste i:	Anruf, Gruppenanruf mit 2-4 Nummern (nicht bei Analog-Telefon), Anrufkette mit 2-4 Nummern, Anruf gemäß Zeitplan, Türöffnen immer oder gemäß Zeitplan, individuelle Sprachansage ausgeben	

Technische Daten

Relais

Anzahl:	2
Betriebsart:	pro Relais einstellbar: Türöffner-Relais, Verbindungsanzeige, Zusatzklingel oder Störungsanzeige
Schaltspannung:	max. 30 VDC / 30 VAC
Schaltstrom:	max. 2 A
Schaltleistung:	max. 60 W / 60 VA
Schaltkontakt:	bei Betrieb als Türöffner-Relais: Schließer- oder Öffnerkontakt sonst: Schließerkontakt
Türöffner-Relais:	Ansteuern eines Türöffners zum Öffnen eines Zugangs
Öffnungsdauer:	1-90 s
Codes:	max. 9, gültig für Innenstelle oder Codeschloss, immer oder gemäß Zeitplan manuelles, dauerhaftes Öffnen (aktivierbar über Codes) oder automatisches Öffnen gemäß Zeitplan möglich Aktivierung über Türöffner-Taste möglich, immer oder gemäß Zeitplan Protokollierung der Zugangskontrolle per E-Mail
Verbindungsanzeige:	Ansteuern des Relais, wenn das Gerät sich in Verbindung befindet, aktivierbar bei eingehender Verbindung, ausgehender Verbindung oder ausgehender Verbindung nach dem Abheben der Gegenstelle
Zusatzklingel:	Ansteuern des Relais während dem Klingeln bei einem eingehenden Anruf, am Anfang eines Direkrufes (1-90 s) oder während dem Aufbau eines Direkrufes
Störungsanzeige:	Ansteuern des Relais, wenn eine Störung (Netzwerkverbindung, SIPRegistrierung) am Gerät vorliegt



Kartenleser (falls genutzt)

Unterstütze Kartenleser:	Behnke USB-Kartenleser
Betriebsart:	eingebundener oder unabhängiger Betrieb
Autorisierung der Karten:	lokal oder über Autorisierungsserver Betrieb als Autorisierungsserver möglich
Autorisierungsprofile:	max. 10 mit jeweils max. 20 Karten
Funktionen:	Türöffnen, immer oder gemäß Zeitplan einstellbar pro Autorisierungsgruppe
Autorisierungszeiten:	Ansage der Autorisierungszeiten möglich, wenn eine Karte außerhalb der gültigen Zeiten erkannt wird (nur eingebunder Betrieb)

Auslöser

auslösbare Funktionen:	Anruf, Gruppenanruf mit 2-4 Nummern (nicht bei Analog-Telefon), Anrufkette mit 2-4 Nummern, Anruf gemäß Zeitplan, Türöffnen imr oder gemäß Zeitplan, individuelle Sprachansage ausgeben	
Alarmeingang:	5-24 VDC	
Auslösung:	bei steigender und/oder fallender Flanke	
Entprelldauer:	50-1500 ms	
Sabotage:	Auslösung: über den Kontakt für Türöffner-Taste / Sabotage, über den Alarmeingang oder bei einer abgesetzten Sprechstelle über den Sabotagekontakt des Türmoduls Sicherheitsabschaltung bei Sabotage: Deaktivierung des Netzwerks des Erweiterungports	
Radarsensor:	verfügbar bei Anschluss eines Radarsensor-Erweiterungsmoduls	

Technische Daten

Auslösung: bei ankommenden und/oder sich entfernenden Personen/Objekten maximalen Erkennungsbereich: 1-100 % (ca. 10 m) Erkennungspause: 1-25 s

Radarsensor-Relais: Schließer- oder Öffnerkontakt mit einer Aktivierungsdauer von 1-255 s

Zeitplan: Ausführen von Anrufen oder Befehlen zu einer bestimmten Zeit Auslösung: am Anfang und/oder am Ende eines gültigen Zeitraums des Zeitplans

Akustik

Geräuscherkennung:	schaltbar: Messen und Bewerten der Umgebungsgeräusche	
Lautstärke:	0-100 % automatische Erhöhung der Lautstärke bei lauter Umgebung: aus oder ab einer bestimmten Lautstärke-Klasse (1-5)	
Audio-Verstärker:	1 W Ausgangsleistung	
Mikrofonempfindlichkeit:	0-100 %	
Analog-Audio:	Sende-/Empfangsempfindlichkeit: 50-150 % Sende-/Empfangsverstärkung: -10-10 dB automatische Empfindlichkeitsanpassung Echosperre Echokompensation automatische Verstärkungsregelung für Mikrofon	
IP-Audio:	Sende-/Empfangsverstärkung: -10-10 dB Echosperre Echokompensation	
akustische Hinweise:	einstellbar, Ton- oder Sprachausgabe	

D

Akkustik (Fortsetzung)

Individ. Sprachansagen:	9 à max. 30 s Hochladen einer WAV-Datei (16 KHz, 16 Bit, mono) mit max. 1 MB
	Generieren von Sprachansagen aus Text (erfordert Internet- Verbindung, aktuell (10/2022) kostenfrei, Änderungen vorbehalten)
Hörschleifenmodul:	Anschluss möglich Leistungsaufnahme: max. 12 W bei AIF hybrid mit PoE+ direkte Versorgung möglich ansosten separate Versorgung erforderlich

System

Erweiterungsschnittstelle:	Anschlussmöglichkeit für bis zu 10 Behnke-Erweiterungsmodule unterstütze Module: Tastenerweiterung, LED-Modul, Radarsensor und bei abgesetzter Elektronik: Basismodul, Türmodul
Konfiguration:	Speichern/Wiederherstellen der Konfiguration
Firmware:	2-Slot-System
	Aktualisierung über die Webfrontend oder per Auto-Provisionierung signierte und verschlüsselte Firmwaredateien
Auto-Provisionierung:	möglich: beim Starten, alle 5/30/60 Minuten oder während der Nacht Einstellen der URL oder Übermitteln per DHCP-Option 66 oder 43 unterstützte Protokolle: TFTP, FTP, HTTP, HTTPS Empfangen einer Konfigurationsdatei (komplett oder teilweise), eines Telefonbuchs oder einer Firmware-Aktualisierung
API:	HTML-API über HTTP oder HTTPS Abfragen/Ändern der Konfiguration Abfragen von Zustands-Informationen Auslösen von Ereignissen

Rechtliche Hinweise

Sonderfunktionen:	System-Absicherung System-Überwachung automatische Neustarts Temperatur-Überwachung mit Abschaltung
Betriebstemperatur:	-20 bis 50 °C
Konformität:	CE, RoHS EN55035, EN55032, EN62368-1 Nach DIN EN 60529, IP-Schutzklasse 54

Rechtliche Hinweise

 Änderungen an unseren Produkten, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die abgebildeten Produkte können im Zuge der ständigen Weiterentwicklung auch optisch von den ausgelieferten Produkten abweichen.

 Abdrucke oder Übernahme von Texten, Abbildungen und Fotos in beliebigen Medien aus dieser Anleitung – auch auszugsweise – sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.

 Die Gestaltung dieser Anleitung unterliegt dem Urheberschutz. Für eventuelle Irrtümer, sowie inhaltliche- bzw.
 Druckfehler (auch bei technischen Daten oder innerhalb von Grafiken und technischen Skizzen) übernehmen wir keine Haftung.

Infos zum Produkthaftungsgesetz:

 Alle Produkte aus dieser Anleitung dürfen nur für den angegebenen Zweck verwendet werden. Wenn Zweifel bestehen, muss dies mit einem kompetenten Fachmann oder unserer Serviceabteilung (siehe Hotline-Nummern) abgeklärt werden.

2. Produkte, die spannungsversorgt sind (insbesondere 230 V-Netzspannung), müssen vor dem Öffnen oder Anschließen von Leitungen von der Spannungsversorgung getrennt sein. 3. Schäden und Folgeschäden, die durch Eingriffe oder Änderungen an unseren Produkten sowie unsachgemäßer Behandlung verursacht werden, sind von der Haftung ausgeschlossen. Gleiches gilt für eine unsachgemäße Lagerung oder Fremdeinwirkungen.

4. Beim Umgang mit 230 V-Netzspannung oder mit am Netz oder mit Batterie betriebenen Produkten, sind die einschlägigen Richtlinien zu beachten, z. B. Richtlinien zur Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit oder Niederspannungsrichtlinie. Entsprechende Arbeiten sollten nur von einem Fachmann ausgeführt werden, der damit vertraut ist.

5. Unsere Produkte entsprechen sämtlichen, in Deutschland und der EU geltenden, technischen Richtlinien und Telekommunikationsbestimmungen.

6. Bildquellen und Urheber © stock.adobe.com A male electrician works in a switchboard with an electrical connecting cable © puhimec / Modern home facade with entrance, front door and view to the garden - 3D rendering © Wilm Ihlenfeld / Hardware tools including cordless drill and monkey spanner © monticellllo

CE Elektromagnetische Verträglichkeit Niederspannungsrichtlinie



Version 1.4

INSTRUCTIONS ANLEITUNG | MANUEL

D	SIP-Sprechstellen 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP	Seite1
GB	SIP intercoms series 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP	Page 35
	Postes téléphoniques SIP 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP	Page69

Instructions for Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP ontact



GB

Important Information

Please note that Behnke intercoms and accessories may only be installed and serviced by qualified electricians, IT and telecommunications technicians who comply with the corresponding norms and regulations. Before carrying out service and maintenance work, please ensure that the devices are safely disconnected from the power grid (unplug power supply unit) and are disconnected from any other network and that all relevant safety regulations will be maintained.

Prolonged direct exposure to sunlight can cause the device to heat up considerably, especially for devices with a dark front panel or when the device is installed in an insulated wall. In such a case, the device must be cooled for a sufficiently long time before removal. Above all, be careful when touching the electronics housing! Please hand over this manual with the corresponding information about the intercom station to your customer.

Further legal information can be found in the technical data from page 68.

CONTACT

Information

For detailed information on our products, projects and services: +49 (0) 68 41/81 77-700

24-hour service:

Do you need help? Feel free to contact us 24/7. We will be happy to assist you with any technical questions you may have and we will also help you getting set-up. +49 (0) 68 41/81 77-777

Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Germany

Internet and email address www.behnke-online.de info@behnke-online.de
Inhalt

CONTENTS

1. Introduction	38
1.1. What's in the box	
1.2. General Information	
2. Mounting	41
2.1. 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP	41
2.2. Mechanical assembly series 20	
2.3. Insert labeled tag	
2.4. Series 50	
3. Basic electronics	50
4. Commissioning and configuration	52
4.1. System startup problems	55
4.2. Problem after configuration change	
4.3. Hardware error	
4.4. Reset to factory settings	57
5. Specifications	58

1. INTRODUCTION

1.1. What's in the box

- ► Basic electronics 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP
- ► This manual
- Inserts for nameplates

1.2. General Information

Performance Features

The Behnke SIP intercom stations of the 20, 40, 50 series and special models with SIP intercom stations are high-quality VoIP intercom stations with acoustic echo cancellation for full-duplex hands-free speech in best voice quality. The operating elements, such as the loudspeaker, microphone, keypad and call buttons as well as the electronics are housed in a double-shell casing and form a compact unit. The combinable function modules allow maximum flexibility in planning and application.

With its basic electronics 20-0016B-IP, a locally detached mounting of the electronics is possible. In this case, observe the wiring method as described later in this manual.

The voice connection is made via Voice over IP (VoIP) according to the SIP standard over the connected Ethernet LAN either with the help of a SIP-capable telephone system, a SIP provider or via direct dialling of an IP address. Configuration as well as software updates are performed via a web browser, power is supplied via the LAN (PoE). The intercom stations have two relays with freely configurable floating switching outputs for door opening, call indication or other switching functions. Expansion modules enable the retrofitting of additional functions, such as up to 75 direct call buttons, radar motion detector or similar functions via the Behnke bus system of the intercom station.

System requirements

Please observe the following requirements when installing the Behnke SIP intercom station:

- ► Network infrastructure with PoE up to the Behnke station
- ► Network-compatible PC in this network
- SIP account, SIP server
- When operating without SIP account, SIP server: End devices that support IP address dialling and allow operation without SIP account, SIP server, SIP end devices that support H.264 communication. Function should be checked in advance by the specialist company performing the installation.

Installation conditions

- The perfect installation height for your device is a position that enables operating the door intercom at a distance of 30-50 cm so the user can easily speak into the microphone. The same applies to the use of a camera in this intercom station.
- Please keep the distance between microphone and speaker as large as possible. This gives you the best possible speech intelligibility in full duplex mode.
- For reverse-side mounting modules
 (= mounting behind an existing front wall),

ensure sufficiently large sound inlet slots at the microphone and sound outlet slots in front of the loudspeaker (at least 75% of the loudspeaker membrane area for sound outlet or 75% of the sound inlet opening on the microphone housing). Please note our dimensional drawings on **www.behnke-online.de/ downloads**

For acoustic reasons, always mount the reverse-side mounting modules directly (without spacing) and firmly to the back of your front wall. The gaskets included in the scope of delivery of our reverse-side mounting modules must be installed between the reverse-side mounting module and the rear of the front wall to ensure unobstructed sound entry and exit.

Outdoor mounting

- When used on weather sides, door intercom stations should be mounted in-wall with a rain protection cover (please always ensure correct installation of the supplied gasket).
- When mounting the door intercom stations in surface-mounted housings, cable entry is possible at the bottom or rear of the surface-mounted housing. Use the fittings supplied with the housings.
- ► The unused cable entry must be closed with the supplied cover angle. The cable entry is made via the PG fitting.
- When mounting all the stations mentioned in these instructions in-wall, seal the top edge of the door intercom station well to protect it against rainwater, especially if the surface is uneven (e.g., with silicone). Please leave the center of the lower edge of the door intercom station free to use as water drainage slot.

When using cover plates, the cover plate must be sealed against the housing mounted in-wall or the flat surface in the case of cavity wall installations using a suitable sealing compound or the gasket supplied.

When installing in third-party pedestals, or in third-party housings, respectively, suitable measures must be taken to prevent condensation from forming in the pedestal or housing!

Gaskets

To protect your device from any dampness, please make sure the included gaskets have been put in place correctly upon installation of your door intercom station. The gasket must lie cleanly on the frame of the in-wall or surface-mounted housing or, in the case of cavity wall mounting, on the flat surface of the mounting base! In-wall housings are available for installation in masonry or plasterboard. You will find the most important mounting information inside the in-wall housings. For mounting in plasterboard, please order the respective mounting set (order no.: 20-5216).

In the case of cavity wall mounting, ensure that the surface is flat and that the base is load-bearing so that the door intercom station can be fastened.

Fittings for locally detached mounting 20-0016B-IP

- Only use Behnke connection cable 20-9303-BS for installation, e.g. to connect third-party buttons.
- ► To extend the connecting cable, use the extension cable 20-9305-BS.

Cleaning and maintenance

They have installed high-quality Behnke products with front panels made of different materials. All materials should be cleaned with a suitable cleaning agent in regular, sufficiently short intervals, depending on the material. This prevents early ageing and patina formation on the surface. You can find the corresponding care instructions for surfaces delivered by Behnke on our homepage: www.behnke-online.de/ downloads/pflegehinweise

Original Behnke components

Please only use Behnke components for accessories or spare parts – this also applies to PoE injectors! This is the only way to ensure trouble-free operation. Only install or assemble the electronics in the supplied housings. If an electronics board is installed in third-party housings or without the provided housings, we cannot guarantee functioning and approval of your Behnke door intercom station.

Configuration

The SIP stations are configured via web frontend (for system requirements, see page 38). Alternatively, some settings such as volume etc. can be configured via telephone with DTMF dialling or the Behnke keypad. Information on operation, configuration, technical data can be found in the detailed technical manual for the Behnke door intercom station. To do this, select the appropriate menu item in the web frontend of the door intercom station. Further important information about the configuration can be found in the symbols marked with a **?**.

Regulations

Please observe the relevant regulations for the installation of telecommunications and electrical systems and the valid, current standards and rules of network technology! Instructions for Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP Mounting

2. MOUNTING

Note: Dimensioning and installation sketches can be found at www.behnke-online.de/bemassung

2.1. 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Note: When placing the function modules, please take note of the direction of the aluminium brushing both for aesthetic reasons and for dampness protection and also follow the anti-twist protection! The door intercom station may only be mounted with a frame that matches the system (series). Prevent condensation from forming inside the device! Mount the door intercom station so that no water can remain on the front panel. When mounting in columns or housings of other manufacturers, pay special attention to the ventilation of the column or housing to prevent condensation in the intercom station or in the column or housing (fence post or similar).

In case you wish to install the electronics (20-0016B-IP) in a **detached location**, please replace the module housing with an open counter plate for the appropriate front frame. When installing reverse-side mounting components, follow the corresponding installation instructions.

Connect the cables as follows:

 Keys (RT) ➤ connect the HPI connectors marked with the yellow ring (T) to the terminals from T1 to T8 on the base electronics. When connecting third-party buttons, make sure that the buttons comply with the relevant approval regulations. "Bell buttons" do not usually comply with this. Use the Behnke key connection cable 20-9303-BS for this purpose. Buttons must be potential-free. In the web frontend of the SIP station, these are designated as direct call buttons. Key 1, Key 2, etc.

- Loudspeaker (LP) ► connect the HPI connector marked with the blue ring to the loud-speaker connector on the base electronics.
- Microphone (Mic) ► connect the HPI connector marked with the white ring to the microphone connector of the base electronics.
- 4. Keypad ► connect the HPI contacts marked A/B/C/D to the terminals A/B/C/D on the base electronics
- 5. IP camera / Behnke USB camera: ► connect the Behnke IP camera to the USB port of the SIP base electronics and the power supply (USB expansion port adapter) using the LAN/USB adapter. Connect the Behnke USB camera directly to the USB port of the SIP intercom. Please note: For more information, refer to the matching instructions for this product. The SIP station must be de-energised when connecting this component.
- 6. If required, connect the door opener to relay 1. (Relay = voltage-free contact: only switches the door opener circuit, does not supply it with electrical voltage. Please use the normally open contact). The door opener

requires its own circuit. Relay 2 is available for further switching functions. Relay activation of relay 1 in the delivery state of the SIP intercom station: 0#

Important: the cable lengths of the connected components such as loudspeaker, microphone, keys and keypad must not exceed a length of 2.50m.

When extending the connecting cable, use the suitable Behnke extension cables 20-9305-BS, 20-9311 (keypad).

Connect the SIP station to your on-site network infrastructure in compliance with the relevant standards and rules of network technology. For more information, see section 4 of this manual.

Please note: PoE class0 is required!

2.2. Mechanical assembly series 20

Check whether all components required for your intercom stations are present. Check all components for completeness immediately upon receipt (e.g. the screw accessory pack for your frame).

For mounting, place your frame with the front side down on a suitable, non-scratching surface.

Insert your modules into the corresponding module recesses as shown in the sketch. Modules must be flush with the frame. **Note:** When using the speaker types 20-1107-BS/21-1107-BS/20-1109-BS/21-1109-BS as well as 43-9915-BS, ensure that the loudspeakers are not in the immediate vicinity of the relays of the basic electronics.

When inserting the modules, please pay attention to the **anti-twist device** and the correct fit of the modules. For reasons of acoustics, always choose the greatest possible distance between speaker and microphone.







Instructions for Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP Mounting

2 Unpack and disassemble basic electronics 20-0001B-IP, 20-0014B-IP. Immediately upon receipt, check that all required parts (instructions, name tag inserts) are present.

For further mounting of your intercom stations the electronics box and the module housing must be separated. To do this, proceed as described below. Be sure to observe the sketch when doing so.

Carefully lever the electronics box out of the module housing using a suitable screwdriver and place it on a suitable surface. Do not open the electronics box. Loosen the cover of the module housing by hand and place it on a suitable surface. For basic electronics 20-0014B-IP, the module housing cover is omitted. Do not loosen the 4 screws (X) of the electronics box! Do not open the electronics box. The device can be destroyed!



Instructions for Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP Mounting

Fix modules in frame by means of module housing

Fasten modules in the frame by means of module housing. For frames that are larger than their basic electronics, e.g. for the installation of special modules such as the Behnke key switch module, Behnke key code panel or similar, additional open counter plates are required. For example, an additional counter plate 20-4908 is required for a 3-fold frame in conjunction with 2-fold basic electronics (20-0014B-IP). It is essential to check this in advance and only use suitable counter plates. For locally remote mounting, with the 20-0016B-IP basic electronics, an open counter plate of a size suitable for the frame used is always required. No module housing is included in the scope of delivery for the locally detached basic electronics (20-0016B-IP).





M 2.5 x 4 mm countersunk screws. Included in the screws accessory kit. Also included in the kit: 2.5 mm allen key, 4 pcs. M 4 x 20 mm allen screws to mount the door intercom station into the Behnke AP housing, the Behnke UP housing or the Behnke standing columns.

Connect the connection components of your intercom station with your basic electronics.

Connect your connection components such as loudspeaker, microphone, keys, keypad and nameplates to the basic electronics as shown as follows. For connecting an IP camera or USB camera, refer to the instructions of the corresponding products.

For example: Connecting loudspeaker, microphone and 3 call buttons with their basic electronics

Pin assignment of the connection cable Series 20, 40 and 50

LP (Blue)	► Loudspeaker
Mic (White)	► Microphone
T (Yellow)	► Key 1 to 8 (plug contact,
	illumination board with button
	labeled)
A/B/C/D	► Keypad
HPI Contact	► Lighting 12 V=
(White)	Illumination labeling field
	of the and keys, see also
	page 47.
	N.I.C.



In the case of basic electronics 20-0016B-IP, you will find a mounting bracket in this area for mounting on on-site mounting points. You can find the dimensions here:

www.behnke-online.de/masszeichungen

During installation, make sure that the intercom station is mounted in a moisture-protected area.

Instructions for Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP Mounting

Optional: If more than one module with buttons and nameplate or just with buttons is used, the module panels are connected to each other as shown in the sketch below. First put the module housing cover and then the electronics box back onto the module housing. Module housing cover omitted for 20-0014B-IP.

Please ensure that no connecting cables are pinched during installation. Fix the connection cables e.g. with a cable tie and install them in the module housing.



Step 1: Snap the module housing cover into place

*included in the scope of delivery of the corresponding module.

Connecting cable*

Place the electronics box on its front frame incl. the screwed module housing.

Connect the intercom station to the network (cf. from page "3. Basic electronics" on page 50) and mount into the accordingly prepared housing or column.

+/- 12 V= for labeling fields

2.3. Insert labeled tag



48



2.4. Series 50







Series 50 door intercom stations are supplied already assembled. Please proceed with the installation as shown here. Notes on electrical installation can be found on the following pages.



Basic electronics

3. BASIC ELECTRONICS

(Electronics box for 20-0014B-IP, 20-0001B-IP, 20-0016B-IP)





The earth connection is required in case of a TNV-1/ES1 circuit, e.g. when the device is integrated into a column and there is no fixed connection to the building. Instructions for Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Basic electronics



Commissioning and configuration

4. COMMISSIONING AND CONFIGURATION

1 Connection to the network

Preparation

- Mount the intercom station as described earlier in this manual
- Connection of the SIP station with a 100 Mbit Ethernet LAN (Ethernet 100BaseT according to IEEE 802.3) via the RJ-45 socket (Ethernet port) or the screw terminals 1236 (observe EIA/TIA standard, observe PoE supply switch), see page 50
- Power supply via Power over Ethernet (PoE according to IEEE 802.3af)

The Behnke SIP intercom station is **factory** configured to an automatic IP configuration via **DHCP**. It obtains its IP address automatically from the DHCP server, if present.

If no DHCP server is found in the network, the device assigns itself an IP address in the Link Local Network 169.254.0.0/16. Note that if the device has assigned itself an IP address, you also need to assign your computer an IP address on the Link Local Network 169.254.0.0/16 so that you can access the device. In addition, the device and the computer must be on the same network segment for a connection to be possible.

2 Start of the intercom station

Startup process

The startup process begins as soon as the device is connected to the network (Ethernet 100BaseT according to IEEE 802.3) and the power supply (PoE according to IEEE 802.3af). Observe your network infrastructure here. Shortly afterwards, the status LED is switched on and lights up permanently red. After about 20 seconds, the software is started and a high-pitched beep is emitted from the loudspeaker of the intercom station. Intercom stations with display show the Behnke logo.

The network is then activated.

As soon as the device has obtained an IP address from the DHCP server, which is announced for devices that are in the delivery state. Note down the IP address in order to be able to access the web interface of the intercom station in the further course of commissioning. For intercom stations that are no longer in the delivery state, a low sound is emitted. For devices with display, the IP address is displayed briefly.

Connect the intercom station to the network (cf. from page "3. Basic electronics" on page 50) and mount into the accordingly prepared housing or column.

When the startup process is finished, the status LED changes. The LED flashes red, see also the following states of the status LED.

Instructions for Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Commissioning and configuration

Status LED

The status LED is located on the connection board at the bottom left, directly below the configuration key (see also 50 of this manual). Depending on the operating mode and the state of the device, it lights up or flashes in certain colors.

- Start phase
- Restart
- SIP phone: all registered configured SIP accounts
- SIP phone: configured SIP accounts only partially registered
- SIP phone: no SIP account registered SIP phone for SIP direct calls
- SIP phone for SIP direct calls without network
- temporary shutdown due to high temperature
- Firmware update
- Hardware error, see section Problems with system startup in the appendix.

3 Configuration of the intercom station

For intercom stations in the delivery state, the basic setting of the intercom station is made by means of the configuration key. Further queries such as the IP address can also be performed later with this configuration key. See the information on the configuration key (in point 5. Configuration key for an already configured device)

Configuration key

The configuration key is located on the connection board at the bottom left above the earth terminal. (see also page 50 of this manual)

Configuration of a SIP intercom in the delivery state

Wait for the SIP intercom to start. LED should flash in red, press the configuration key 1 once, you will be prompted to select the language first.

German: Press twice French: Press 3 times English: Press 4 times

Then select the desired operating mode of your SIP intercom station. Observe the announcement for this.

SIP phone: press 3 times Intercom station mode: press 4 times, this function is only possible with a Behnke in-house remote station (latest generation).

When used as an intercom station, the intercom station group must still be defined. All devices of the same group together form a sub intercom station. In simple cases, all devices belong to intercom station group 1. For more complex cases, the devices can be divided into different groups. To set the desired intercom station group, press the key once for intercom station group 1 twice for intercom station group 2 :

9 times for intercom station group 9

After selecting the operating mode or the intercom station group, the settings made are saved. After that, these settings can no longer be changed via the configuration key, unless the device is reset to factory settings reset.

Changing the selected settings via the web interface or configuration mode is always possible.

This function is only possible with a Behnke in-house remote station of the latest generation.

Your SIP intercom station is now ready for further commissioning. Further information about the SIP intercom station, such as the IP address, can be obtained via the configuration key, **see point 5 Configuration key for an already configured device.**.

Configuration of the SIP intercom station via its web interface

To enter the web interface, enter the IP address of the device in the address line of your web browser.

IP address is announced during initial startup (see Configuration of a SIP intercom station in delivery state) or can be queried for SIP intercom stations already in operation as described in point 5.

By default, the administrator password is **admin** !

A MORE DOT ANY ADDRESS OF ME		
Barre		
C C K B E S S S S S S S S S S S S S S S S S S	8 hore	
Termin (Descript Chain, Science, Sciences), April 2 (1999)	being them have	240.000
	1000	
	Parameters and a second	
	Contractor Contractor	
-	and the second se	
	The function of the function of the second s	
	1151 ····	
	And a state of the	
to the statement of	a seconda a si di fasanda via promiti lidensig supelo	
in every 1	Name and Address of Contract of States of States of States	
Indused actualization	the set through any or the advect day to the set	
	Conception of the local division of the loca	

For further information on the configuration and commissioning of your SIP intercom station, please refer to ? of the corresponding settings as described above or to the technical manual which can be found in the web interface of the SIP intercom station.

5 Configuration key for an already configured device

SIP intercom is started and ready for operation. Press configuration once. Options are announced.

Announce IP address: Press twice

Start/exit the network configuration mode: Press 3 times.

If access to the SIP station in the network is no longer possible, an attempt is made to obtain an IP address via DHCP by starting this function. If this is not possible, an IP address is assigned in the Link Local area. Remember that if the device has assigned itself an IP address, you also need to assign its computer an IP address on the Link Local Network 169.254.0.0/16 so that you can access the device. In addition, the device and the computer must be on the same network segment for a connection to be possible.

Furthermore, the SIP intercom station sets up a WiFi network for 10 minutes and thus enables configuration via this WiFi (SIP intercom station cannot be used as WiFi intercom station, only temporarily possible for configuration purposes).

For more information on configuration via WiFi, press the configuration key 4 times

Explanation of how to access the SIP intercom via WiFi: Press 4 times.

WiFi name: behnke-station WiFi password: behnke-station Access via browser: http://behnke-station

The web interface is accessed as described in point 4. If the device does not start as described here, refer to the section "System startup problems".

4.1. System startup problems

In the event of an error, the device may not start, as described in the section Startup procedure.

Problem after firmware update

If the device does not start properly after a firmware update, then it can be switched back to the previously used firmware version as described below.

- Disconnect the device from the power supply (network cable / PoE injector)
- Wait briefly and then reconnect the power supply
- Immediately press the configuration key and hold before status LED lights up
- Status LED lights up red
- Immediately release the configuration key and then press 2 times briefly
- Status LED lights up yellow
- Device starts, activates the firmware on the inactive slot and then restarts

4.2. Problem after configuration change

If the device no longer starts correctly due to incorrect configuration, it should be reset to factory settings as follows.

- Disconnect the device from the power supply (Network cable / PoE injector)
- Wait briefly and then reconnect the power supply
- Immediately press the configuration key and hold before status LED lights up
- Status LED lights up red
 - Keep holding the configuration key
 - for at least 5 seconds
- Status LED lights up white
- Immediately release the configuration key and then press 2 times briefly
- Device starts and resets the configurationto factory settings

4.3. Hardware error

If there is a hardware error, the device tries out an error number via the status LED, the loudspeaker or the display, if this is still possible and any of these are available.

- 2 Initialization error
- 3 IO error
- 4 Network hardware error
- 5 Network adapter error
- 6 Audio adapter error
- 7 Line adapter error
- 8 USB hardware error
- 9 AIF error
- 10 no detached electronics detected

The error number is displayed via the status LED as follows.

- Status LED lights up red
- for about 20 seconds
 - Status LED briefly goes off
- Status LED flashes yellow several times
 - :
 - to display the error number
- Device restarts

In case of a hardware failure, please contact our service hotline: Phone: +49 (0) 68 41 / 8177-777



4.4. Reset to factory settings

Connect the SIP intercom station to the network Wait for the SIP intercom station to start (see item 2 Starting the intercom station) Press the configuration key once and follow the announcements (hold the configuration key for at least 5 seconds to reset from factory settings).

5. SPECIFICATIONS

General

Language:	German, French or English
Operating mode:	SIP telephone, IP intercom station
Configuration:	with a web browser via HTTP or HTTPS via a telephone with DTMF dialling, the keypad or the display, if available Access protected via password or security code

Network

Connection:	Ethernet 100BaseT according to IEEE 802.3, RJ45 or terminals, or WiFi according to 802.11 b/g/n with WPA2 (only with antenna module) WiFi only suitable for configuration purposes, must be started in network configuration mode. WiFi range depending on mounting situation
Energy supply:	PoE according to IEEE 802.3af or
IP address assignment:	static, dynamic or link-local
VLAN support:	Support for tagged VLANs own VLAN connection for webcam possible
Time:	Synchronisation via NTP, version 4 with public time server (requires Internet access) or with local time server, if available
Email:	Sending e-mails via SMTP or SMTPS when a call button or the alarm input is triggered or when a sabotage is detected in case of motion detection by the camera (if available) for logging the access control



Network (continued)

Services:	Service detection and publication via mDNS
USB expansion port:	available with USB expansion port adapter 1 Ethernet port with PoE, RJ45 Operation as absorption or extension port max. PoE power available: 3 W
IP camera integration:	automatic integration of a Behnke IP camera connected to the USB expansion port manual integration of an IP camera (retrieval of the MJPG stream)
UDP communication:	Status and remote control messages via UDP compatible with Behnke IP video software
Port authentication:	according to IEEE 802.1x with EAP EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS (PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC, MD5) or PEAP (MSCHAPv2, GTC, MD5)
LLDP:	according to IEEE 802.1AB Support of LLDP-MED, CDP, EDP, SONMP

SIP phone

Connections:	via SIP server (IP telephone system) or as SIP direct calls Accounts: 2 freely configurable SIP accounts
Transmission protocol:	UDP, TCP or TLS
Communication:	SIP server SIP server and replacement SIP server SIP registrar and SIP proxy Query SIP server via DNS NAPTR/SRV
NAT strategy:	public IP address, ICE with STUN or TURN server, UPNP

AVPF support:	yes, 0-5 s report interval
Media encryption:	SRTP, ZRTP or DTLS
Speech codecs:	G.711 A-law (PCMA), G.711 µ-law (PCMU), G.722, G.729, GSM, iLBC, Speex (8 kHz) or Speex (16 kHz)
Video codecs:	H.264 or VP8
Early Media:	adjustable for outgoing calls
Media management:	early offer or late offer
Packaging:	ptime according to codec or adjustable, 10-200 ms
Video:	incoming (if display available) and/or outgoing (if camera available)
Video resolution:	QCIF, QVGA, CIF, VGA, 4CIF or SVGA
DTMF transmission:	SIP INFO or RFC 2833
DSCP:	Classification individually adjustable for SIP protocol, audio and
	video transmission
Jitter compensation:	for audio and video, 0-200 ms

Camera (if used)

Supported cameras:	Behnke USB cameras, Behnke IP cameras or IP cameras from other manufacturers respectively via MJPG retrieval (with reservation) which are operated via the USB expansion port adapter.
Features:	Lighting control, motion detection, SIP video.



Camera (continued)

	Logging of motion detection via e-mail
IP webcam:	Provision of an IP camera web server for retrieval of single images (JPG) or the video stream (MJPG) of the camera via HTTP or HTTPS Provision of an RTSP server to retrieve a video stream (H264) via RTSP (if supported by the camera used)
Supported resolutions:	320x240, 640x480, 800x600, 1280x720, 1280x960, 1280x1024, 1600x1200 or 1920x1080 (if supported by the camera used)
Frame rate:	30 bps max.

Display (if used)

Supported displays:	small (3.5") or medium (7") Behnke touch display
Features:	Direct call buttons (small display: up to 10, medium display: up to 30), phone function, code lock function, phone book, logo, information text, display of pictograms, status texts and call destination
Backlight:	0-100 %, switchable according to schedule or when dark (if camera available)
Touchscreen:	resistive, adjustable pressure sensitivity, calibrateable
Screen saver:	after 5-90 s, can be deactivated by touching the display, use of the device or detected motion (if camera present)
Phone function:	Dialling any phone number
Code lock function:	Entering a code to control a relay with it

Specifications

Phone book:	300 entries max.
	Grouping of entries possible
	adjustable font size, text alignment and display order
	Operating instructions
	Grouping of entries with the same initial letter
	First letter search
	Export/import the phone book and provide it as a download
	Phone book synchronization using an LDAP server
	Functions when an entry is selected: Call, group call with 2-4
	Numbers (not for analogue phones), call chain with 2-4 numbers,
	call according to schedule, door open always or according to
	schedule, output individual voice announcement
Logo:	Upload an image file in the format JPG, PNG, GIF or BMP with max.
	10 MB, adjustable display size, automatic image optimization,
	Triggering of a function possible on touch
Information text:	up to 8 lines, adjustable font size, font color and
	text alignment, triggering of a function on touch possible

Connection

Call answering:	automatically after 0-60 s, manually at the push of a button or reject Incoming call
Connecting:	unlimited or 5 s - 5 min max. separately adjustable for single calls and call chains
Connection time:	unlimited or max. 1-9 min
Disconnection:	adjustable: allowed, allowed after 1-30 s, not allowed DTMF post-dialling: adjustable, if allowed or not (if key-dialling block available)



Buttons

physical keys:	compact intercom station: 1-2 Modular intercom station: 1-8
Detached intercom station:	1 (via RJ45 socket) or with door module: 1-8 or 1-4 and keypad
	via key extension modules: 25 per module, 75 max.
Display keys:	small display: 10 max. medium display: 30 max.
Activation duration:	adjustable, minimum or 1-5 s (does not apply to display keys or keys of expansion modules)
Debounce duration:	10-200ms
Features:	Call, group call with 2-4 numbers (not with analogue phone), Call chain with 2-4 numbers, call according to schedule, door open always or according to schedule, output individual voice announcement Keypad if available
Features:	Phone function, code lock function, speed dial function, Direct call key i
Phone function:	Dialling any phone number
Code lock function:	Entering a code to control a relay with it
Speed dial function:	Enter a 2-digit speed dial to call a stored number
Functions of the i key:	Call, group call with 2-4 numbers (not with analogue phone), Call chain with 2-4 numbers, call according to schedule, door open always or according to schedule, output individual voice announcement

Specifications

Relay

Quantity:	2
Operating mode:	Adjustable per relay: Door opener relay, connection indicator, additional bell or fault indication
Switching voltage:	30 VDC / 30 VAC max.
Switching current:	2 A max.
Switching capacity:	60 W / 60 VA max.
Switching contact:	when operating as a door opener relay: Normally open or normally closed contact Misc.: Normally open contact
Door opener relay:	Control of a door opener for opening an access
Opening time:	1-90 s
Codes:	9 max., valid for in-house remote station or code lock, always or according to schedule manual, permanent opening (can be activated via codes) or automatic opening according to schedule possible Activation via door opener button possible, always or according to schedule Logging of access control by e-mail
Connection indicator:	Control of the relay when the device is connected, can be activated for incoming connection, outgoing connection or outgoing connection after the remote station is answered
Additional bell:	Triggering the relay during ringing on an incoming call, at the beginning of a direct call (1-90 s) or during setup of a direct call



Fault indication: Control of the relay when a fault (network connection, SIP registration) is present on the device

Card reader (if used)

Supported card readers:	Behnke USB card reader
Operating mode:	integrated or independent operation
Authorisation of cards:	locally or via authorisation server Operation as authorisation server possible
Authorisation profiles:	max. 10 with max. 20 cards each
Features:	Door opening, always or according to schedule adjustable per authorisation group
Authorisation times:	Announcement of authorization times possible when a card is detected outside of of the valid time frames (only integrated operation)

Trigger

Features to be triggered:	Call, group call with 2-4 numbers (not with analogue phone), Call chain with 2-4 numbers, call according to schedule, door open always or according to schedule, output individual voice announcement
Alarm input:	5-24 VDC
Triggering:	with rising and/or falling flank
Debounce duration:	50-1500 ms
Sabotage:	Triggering: via the contact for door opener button / sabotage, via the

	alarm input or, in the case of a detached intercom station, via the sabotage contact of the door module Safety shutdown in case of sabotage: Disabling the network of the extension port
Radar sensor:	available when connecting a radar sensor extension module Triggering: for arriving and/or departing persons/objects maximum detection range: 1-100 % (approx. 10 m) Detection pause: 1-25 s
	Radar sensor relay: Normally open or normally closed contact with an activation time of 1-255 s
Schedule:	Execute calls or commands at a specific time Triggering: at the beginning and/or at the end of a valid time period of the schedule

Acoustics

Noise detection:	switchable: Measuring and evaluating ambient noise	
Volume:	0-100 % automatic increase of volume in noisy environment: off or from a certain volume class (1-5)	
Audio amplifier:	1 W output power	
Microphone sensitivity:	0-100 %	
Analogue audio:	Transmitting/reception sensitivity: 50-150 % Transmitting/reception gain: -10-10 dB automatic sensitivity adjustment Echo barrier Echo cancellation automatic gain control for microphone	



IP audio:	Transmitting/reception gain: -10-10 dB Echo barrier Echo cancellation
acoustic cues:	adjustable, sound or voice output Acoustics (continued)
Individ. voice prompts:	9 à 30 s max. Uploading a WAV file (16 KHz, 16 bit, mono) of 1 Mbit max.
	Generating voice prompts from text (requires Internet connection, currently (10/2022) free of charge, subject to change)
Listening loop module:	Connection possible Power consumption: 12 W max. direct supply possible for AIF hybrid with PoE+ Otherwise, a separate supply is required

System

Extension interface:	Connection option for up to 10 Behnke expansion modules supported modules: Key extension, LED module, radar sensor and for detached electronics: Base module, door module
Configuration:	Saving/restoring the configuration
Firmware:	2-slot system Updating via the web interface or via auto provisioning signed and encrypted firmware files
Auto provisioning:	possible: at startup, every 5/30/60 minutes or during the night Setting the URL or transmitting via DHCP option 66 or 43 supported protocols: TFTP, FTP, HTTP, HTTPS Receiving a configuration file (complete or partial) of a Phone book or firmware update

Specifications

API:	HTML API over HTTP or HTTPS Enquiring about/changing the configuration Enquiring about state information Triggering events
Special functions:	System backup
	System monitoring
	automatic restarts
	Temperature monitoring with shutdown
Operating temperature	
range:	-20 to 50 °C
Compliance:	CE, RoHS EN55035, EN55032, EN62368-1 According to DIN EN 60529, IP protection class 54

Legal information

1. We reserve the right to change our products, without notice, for technical progress. As a result of continuous development, the products illustrated may look different from the products actually delivered.

2. Reprints of texts, images or pictures or copies from these instructions in any media – given in full or as extracts – require our express written consent.

 Design and layout of these instructions are copyright protected. We do not assume any liability for possible errors, contents errors and misprints (including technical data or within images and technical diagrams).

Information with regard to product liability:

 All products in this manual may only be used for the intended purpose and their installation needs to follow the instructions provided by Behnke. In case of doubts, please contact a competent specialist or our services department (cf. telephone numbers).

2. Products with a power supply (especially those plugged in to 230 V) must be unplugged before opening or during installation.

 Damage and consequential damage resulting from altering or meddling with our products or their improper use are excluded from product liability. This also applies to improper storage or external influences.

4. The respective guidelines for working on power supplies with 230 V or batteries equally apply to working with our products, e.g. directives regarding electromagnetic compatibility or the Low Voltage Directive. Please leave corresponding work to trained specialists familiar with the matter.

5. Our products meet all technical guidelines and telecommunications regulations currently applicable in Germany and the EU.

6. Bildquellen und Urheber © stock.adobe.com A male electrician works in a switchboard with an electrical connecting cable © puhimec / Modern home facade with entrance, front door and view to the garden - 3D rendering © Wilm Ihlenfeld / Hardware tools including cordless drill and monkey spanner © monticellllo

CE Electromagnetic Compatibility Low Voltage Directive



Version 1.4



 D
 SIP-Sprechstellen 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP
 Seite1

 GB
 SIP intercoms series 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP
 Page....35

 F
 Postes téléphoniques SIP 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP
 Page69



Remarques importantes

Veuillez vous assurer que les dispositifs et accessoires Behnke ne sont installés et entretenus que par des électriciens, informaticiens et techniciens réseau agréés et respectant les normes et régulations en vigueur. Avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation, toujours débrancher les appareils des réseaux électrique (bloc d'alimentation), informatique et téléphonique et respecter les règles de sécurité en vigueur.

Une exposition directe et prolongée au soleil peut entraîner un échauffement important de l'appareil, en particulier pour les appareils ayant une façade sombre ou les appareils installés dans des parois isolées. Dans ce cas, laisser l'appareil refroidir suffisamment longtemps avant de le démonter. Il convient d'être en particulier prudent lorsque vous touchez le boîtier électronique ! Veuillez remettre ces instructions avec les informations correspondant au poste à votre client.

Vous trouverez d'autres informations légales dans les caractéristiques techniques à partir de la page 103.

CONTACT

i Infoligne

Pour des informations détaillées concernant nos produits, nos projets et nos services : +49 (0) 68 41/81 77- 700

Hotline SAV 24h/24h

Vous avez besoin d'aide ? Nous sommes à votre service 24h/24 et vous proposons des conseils et solutions pour toutes vos questions d'ordre technique, ainsi qu'une aide à la mise en service :

+49 (0) 68 41/81 77-777



Telecom Behnke GmbH Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Allemagne

@ e-mail et adresse internet www.behnke-online.de info@behnke-online.de

F

SOMMAIRE

1. Introduction	72
1.1. Étendue de la livraison	
1.2. Généralités	72
2. Montage	75
2.1. 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP	
2.2. Montage mécanique série 20	
2.3. Placez l'étiquette avec l'inscription	
2.4. Notice série 50	83
3. Électronique de base	84
4. Mise en service et configuration	86
4.1. Problèmes au démarrage du système	
4.2. Problème après un changement de configuration	
4.3. Erreur matérielle	
4.4. Revenir à la configuration d'usine (reset)	
5. Caractéristiques techniques	92

1. INTRODUCTION

1.1. Étendue de la livraison

- Électronique de base Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP
- ► À propos de ce manuel
- Inserts pour étiquettes nominatives

1.2. Généralités

Caractéristiques de fonctionnement

Les postes SIP de Behnke des séries 20, 40 et 50 ainsi que les versions spécifiques de ces appareils sont des postes VoIP de haute qualité intégrant une suppression de l'écho acoustique pour une conversation mains libres en duplex d'excellente qualité. Les modules tels que les haut-parleurs, microphones, claviers numériques et touches d'appel ainsi que l'électronique sont logés dans un boîtier à double paroi formant une unité compacte. L'interchangeabilité des modules permet une flexibilité exceptionnelle lors de la conception et de l'installation.

Avec son électronique de base 20-0016B-IP, un montage délocalisé courte distance de l'électronique est possible, en tenant compte de la connectique comme décrit plus loin dans ce manuel.

La communication s'effectue par Voice over IP (VoIP) suivant le standard SIP et via la connexion Ethernet LAN, soit à l'aide d'une installation téléphonique compatible SIP, d'un fournisseur SIP, soit par sélection directe d'une adresse IP. La configuration ainsi que les mises à jour logicielles se font à partir d'un navigateur web. L'alimentation du produit passe par le câble LAN (PoE). Les postes possèdent deux relais avec des sorties de commutation à potentiel isolé librement configurables pour l'ouverture de la porte, l'affichage d'appels ou d'autres fonctions de commutation. Des modules d'extension permettent d'ajouter d'autres fonctions, comme par exemple jusqu'à 75 touches d'appel direct, un détecteur de mouvement radar ou des fonctions similaires via le système de bus Behnke du poste.

Configuration système requise

Pour l'installation du poste SIP Behnke, veuillez respecter la configuration ci-dessous :

- Infrastructure réseau avec PoE jusqu'à la station Behnke
- ▶ PC compatible réseau dans ce réseau
- ► Compte SIP, serveur SIP
- En cas de fonctionnement sans compte SIP, serveur SIP : terminaux compatibles avec une sélection d'adresses IP et permettant le fonctionnement sans compte SIP, serveur SIP, terminaux SIP permettant une communication par H.264. Le fonctionnement doit être vérifié au préalable par l'entreprise spécialisée chargée de l'installation.

Conditions de montage

La hauteur de montage optimale est atteinte, lorsque la distance d'utilisation du portier téléphonique est de 30 à 50 cm et que l'utilisateur peut confortablement parler dans le microphone qui se trouve à sa hauteur. Il en va de même pour l'utilisation d'une caméra
dans cette station.

- Essayez d'assurer une distance maximale entre le microphone et le haut-parleur. De cette manière, la communication en fullduplex sera optimale.
- Pour les modules à montage arrière (= montage derrière une paroi frontale existante), assurez-vous que les fentes d'entrée et de sortie du son au niveau du microphone et du haut-parleur sont suffisamment larges (au moins 75 % de la surface de la membrane du haut-parleur pour la sortie du son et 75 % pour l'ouverture d'entrée du son au niveau du microphone). Consultez impérativement nos plans à l'échelle sur www.behnke-online.de/ downloads
- Pour des raisons acoustiques, il est impératif de toujours monter les modules à montage arrière directement (sans espace) et de manière fixe avec le dos de la paroi frontale. Les joints fournis avec nos modules à montage arrière doivent impérativement être installés entre le module et le dos de la paroi frontale. L'entrée et la sortie du son doivent être assurées sans obstacle.

Montage en extérieur

- Lors d'une installation dans un lieu exposé aux intempéries, les portiers téléphoniques des séries 20, 30 et 40 doivent être encastrés avec un châssis anti-pluie (attention à ce que le joint fourni soit monté correctement).
- Lors du montage des portiers téléphoniques dans les boîtiers en saillie, le passage des câbles peut se faire par en-dessous ou par l'arrière du boîtier. Utilisez les raccords à vis fournis avec les boîtiers.
- ► Le passage de câbles non utilisé doit être

fermé avec le bouchon fourni. Le passage de câble se fait par le presse-étoupe.

- Dans le cas d'un montage encastré et pour tous les portiers mentionnés dans cette notice, assurez-vous que l'arête supérieure du portier téléphonique est bien étanche contre la saleté et la pluie, en particulier lorsque le support est irrégulier (utilisez par ex. du silicone). Laissez le milieu de l'arête inférieure du portier téléphonique ouverte afin de laisser l'eau s'écouler. Lors de l'utilisation de caches, ces derniers doivent être pressés contre le boîtier encastrable ou contre la surface lors d'un montage cloison creuse, et étanchéifié avec un mastic ou le joint inclus.
- Lors d'un montage sur des colonnes ou des boîtiers autres que celles et ceux de Behnke, veuillez prendre les mesures nécessaires afin de vous assurer qu'il n'y aura pas de condensation dans la colonne ou le boîtier !

Joints d'étanchéité

Pour protéger de l'humidité, assurez-vous que les joints d'étanchéité fournis sont bien positionnés lors du montage du portier téléphonique. Le joint doit être proprement posé sur le cadre du boîtier en saillie ou encastré ou, dans le cas d'un montage cloison creuse, sur la surface plane de la base du montage ! Les boîtiers encastrables sont conçus pour un montage dans un mur ou dans du placo-plâtre. Les consignes de montage les plus importantes sont reprises à l'intérieur des boîtiers. Pour un montage dans du placo-plâtre, veuillez également commander le kit de montage (réf. 20-5216). Pour un montage sur un mur creux, s'assurer que la surface est plane et que le sol est porteur pour que le poste puisse être fixé.

Câblage pour un montage délocalisé courte distance (20-0016B-IP)

- Lors du montage, utilisez uniquement les câbles de raccordement Behnke 20-9303-BS pour raccorder par exemple des boutons-poussoirs d'autres marques.
- Pour rallonger le câble de raccordement, utiliser le câble de rallonge 20-9305-BS

Entretien et nettoyage

Vous avez installé des produits Behnke de haute qualité avec des plaques avant fabriquées à partir de différents matériaux. Pour tous les matériaux, il est nécessaire de procéder à un nettoyage régulier, à intervalles suffisamment courts, en utilisant un produit nettoyant adapté au matériaux. Ainsi, vous éviterez un vieillissement précoce des surfaces et une formation de patine sur celles-ci. Vous trouverez les consignes d'entretien appropriées pour les surfaces fournies par Behnke sur notre page d'accueil à l'adresse suivante : www.behnke-online.de/downloads/ pflegehinweise (en allemand)

Pièces originales Behnke

N'utilisez que des accessoires ou pièces de rechange Behnke, ceci vaut également pour les injecteurs PoE ! Seulement dans ce cas pouvons-nous garantir un bon fonctionnement. Ne montez et n'installez les composants électroniques que dans les boîtiers fournis. Lors du montage du circuit électrique dans des boîtiers autres que ceux fournis par Behnke, le fonctionnement et l'homologation ne sont plus garantis.

Configuration

La configuration du poste SIP se fait par l'interface web (configuration système requise, cf. page 72). Il est également possible de configurer certains paramètres comme le volume etc. par téléphone avec multifréquence ou avec le clavier Behnke. Vous trouverez des informations sur l'utilisation, la configuration, les données techniques dans le manuel technique détaillé de la station Behnke. Pour ce faire, sélectionnez l'option de menu appropriée dans l'interface web de la station d'appel. Vous trouverez d'autres informations importantes concernant la configuration en suivant le symbole **?**

Réglementation en vigueur

Veuillez respecter la réglementation en vigueur pour l'installation de systèmes électroniques et de télécommunication, ainsi que les normes et lois actuelles relatives à la technologie des réseaux !

2. MONTAGE

Remarque : vous trouverez les cotations et les schémas de montage à l'adresse www.behnke-online.de/bemassung (en allemand)

2.1. 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Remarque : pour des raisons d'optique et de protection contre l'humidité veillez au sens du brossage de l'aluminium lors du montage : attention au détrompeur d'orientation ! Le portier téléphonique ne doit être monté qu'avec un cadre adapté au système (série). Evitez la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil ! Montez le portier téléphonique de manière à ce que de l'eau ne puisse pas rester sur la plaque avant. En cas de montage dans des colonnes ou boîtiers d'autres fabricants, portez une attention particulière à l'aération et à la ventilation de la colonne ou du boîtier afin d'éviter la formation de condensation dans la station d'appel ou dans la colonne (poteau de clôture ou autre) ou boîtier.

En cas de **montage délocalisé courte distance** de l'électronique, le boîtier de l'électronique (20-0016B-IP) est remplacé par une contreplaque ouverte correspondant au cadre avant. Lors du montage arrière de composants, respecter les instructions de montage correspondantes.

Raccordez les câbles dans l'ordre suivant :

- Raccorder l'électronique de base aux touches (RT) ► connecteurs HPI de T1 à T8 marqués par la bague jaune (T) Lors du raccordement de claviers d'un autre fabricant, faites attention à ce que les claviers soient bien homologués. Les « tableaux de sonnettes » ne le sont généralement pas. Utilisez à cet effet le câble de raccordement de touches Behnke 20-9303-BS. Les claviers doivent avoir un potentiel isolé. Dans l'interface Web du poste SIP, ils sont désignés comme touches d'appel direct. Touche 1, touche 2, etc.
- 2. Haut-parleur (LP) ► Relier le connecteur HPI marqué d'un anneau bleu à la prise du hautparleur sur l'électronique de base.
- Microphone (Mik) ► Relier le connecteur HPI marqué d'un anneau blanc à la prise Microphone de l'électronique de base.
- 4. Bloc de sélection des touches ► Relier les contacts HPI marqués A/B/C/D aux connecteurs A/B/C/D sur l'électronique de base
- 5. Caméra IP / Caméra USB Behnke ► Relier la caméra IP Behnke au port USB de l'électronique de base SIP et à l'alimentation en tension (adaptateur de port d'extension USB) au moyen de l'adaptateur LAN/USB. Raccorder la caméra USB Behnke directement avec le port USB du poste SIP. Attention : pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant à ce produit. Le poste SIP doit être hors tension lors du raccordement de ce composant.

6. Au besoin, connectez la gâche au relais 1. (Relais = contact hors tension : ne fait commuter que le circuit électrique de la gâche, ne l'alimente pas en courant électrique. Pour cela, utilisez le contact de fermeture). La gâche nécessite un circuit électrique propre. Le relais 2 sert à activer des fonctions de commutation supplémentaires. Activation du relais 1 dans l'état à la livraison du poste SIP : 0#

Important : les longueurs de câble des composants raccordés tels que le haut-parleur, le microphone, les touches et le bloc de touches ne doivent pas dépasser une longueur de 2,50 m.

En cas de rallonge du câble de raccordement, utiliser les câbles de rallonge Behnke 20-9305-BS, 20-9311 (clavier) adaptés.

Connectez le poste SIP avec votre infrastructure réseau dans le respect des normes et règles relatives aux technologies des réseaux. Plus d'informations à ce sujet à partir du point 4 de ce guide.

Attention : PoE class0 est nécessaire !

2.2. Montage mécanique série 20

Vérifiez que tous les composants nécessaires à vos postes sont présents. Vérifiez que tous les éléments sont complets dès leur réception (par exemple, pour votre cadre, le paquet de vis).

Pour le montage, poser le cadre avec la face avant sur un support approprié qui ne raye pas.

Placez vos modules dans les encoches prévues à cet effet, comme indiqué sur le schéma. Les modules doivent être encastrés à fleur dans le cadre. **Remarque :** lors de l'utilisation des types de haut-parleurs 20-1107-BS/21-1107-BS/20-1109-BS/21-1109-BS ainsi que 43-9915-BS, veiller à ce que les haut-parleurs soient placés à proximité immédiate du relais de l'électronique de base.

Lorsque vous insérez les modules, veillez au bon sens de la **protection contre la torsion** et la bonne tenue des modules. Pour des raisons acoustiques, essayez toujours d'avoir la distance la plus grande possible entre le haut-parleur et le microphone.





Déballer et démonter l'électronique de base 20-0001B-IP, 20-0014B-IP. Dès réception, vérifiez si toutes les pièces nécessaires (instructions, inserts pour badges) sont présentes.

Pour le montage ultérieur de vos stations d'appel, le boîtier électronique et le boîtier modulaire doivent être séparés. Pour cela, procéder comme décrit ci-dessous. Respectez impérativement le croquis.

Retirer avec précaution le boîtier électronique du boîtier du module à l'aide d'un tournevis adapté et le déposer sur un support approprié. Le boîtier électronique ne doit pas être ouvert. Détacher le couvercle du boîtier du module à la main et le poser sur une surface appropriée. Pour l'électronique de base 20-0014B-IP, il n'y a pas de couvercle du boîtier du module. Les 4 vis (X) du boîtier électronique ne doivent pas être desserrées ! Ne pas ouvrir le boîtier électronique, ceci pourrait détruire l'appareil !



Fixer les modules dans le cadre à l'aide du boîtier de module

Fixer les modules dans le cadre à l'aide du boîtier de module. Pour les cadres plus grands que leur électronique de base, par exemple pour le montage de modules spéciaux tels que le module d'interrupteur à clé Behnke, le cache-code Behnke ou autres, des plaques de renforcement ouvertes supplémentaires sont nécessaires. Par exemple, pour un cadre triple en combinaison avec une électronique de base double (20-0014B-IP), une plaque de renforcement supplémentaire 20-4908 est nécessaire. Il faut absolument le vérifier au préalable et n'utiliser que des plaques appropriées. En cas de montage délocalisé courte distance, avec l'électronique de base 20-0016B-IP, une plaque de renforcement ouverte de taille adaptée au cadre utilisé est toujours nécessaire. Pour l'électronique de base délocalisée courte distance (20-0016B-IP), aucun boîtier de module n'est compris dans la livraison.





Vis M 2,5 x 4 mm à tête fraisée. Incluses dans le sachet de vis annexe. Ce dernier contient également : clé Allen 2,5 mm 4 vis M 4 x 20 mm pour fixer le poste dans un boîter en saillie Behnke, un boîtier encastré Behnke ou une colonne Behnke.

4 Relier les composants de connexion de la station d'appel à son électronique de base.

Relier les composants de connexion tels qu le haut-parleur, le microphone, les touche le clavier et le tableau d'étiquettes à l'élec tronique de base comme indiqué ci-desso Pour le raccordement d'une caméra IP ou c caméra USB, veuillez consulter les instruct des produits correspondants.

Exemple : relier le haut-parleur, le microph et les 3 boutons d'appel à leur électronique de base

Affectation des fiches du câble de raccordement Séries 20, 40 et 50

ue	HP (bleu)	► Haut-parleur
s,	Mic (blanc)	► microphone
-	T1 à T4 (jaune)	► touches 1 à 8 prises, platine
us.		d'éclairage avec touche
d'une		étiquetée)
tions	A/B/C/D	► clavier
	Contact HPI	► Éclairage 12 V=
	(blanc)	Éclairage du champ d'ins
one		cription et des touches, voir
e de		aussi page 81.



fournis par le client. Vous trouverez les cotes sous : www.behnke-online.de/masszeichungen Lors du montage, veiller à ce que la station d'appel soit installée dans une zone protégée contre l'humidité.

Manuel d'utilisation Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP Montage

En option : si l'on utilise plus d'un module avec des touches et des champs d'étiquettes ou avec des touches, les caches des modules sont reliés entre eux comme le montre le schéma ci-dessous. boîtier du module. Pas de couvercle du boîtier du module pour 20-0014B-IP.

Veillez à ne coincer aucun câble de raccordement lors du montage. Fixer les câbles de raccordement, par exemple avec un serre-câble, et les poser dans le boîtier du module.



Étape 1 : clipser le couvercle du boîtier du module

* inclus dans la livraison du module correspondant.

Poser le boîtier électronique sur son cadre frontal, y compris le boîtier modulaire vissé. Remettez d'abord le couvercle du boîtier du module, puis le boîtier électronique sur le Placer le poste avec les raccordements réseau (cf. à partir de la page 16) dans le boîtier destiné à cet usage ou dans la colonne.



2.3. Placez l'étiquette avec l'inscription

4 Étiquette à 1 État à la livraison insérer par la gauche 2 Ouvrir le champ d'inscription 5 Glisser le champ d'inscription à gauche au moyen de la clé fournie. et enclencher, c'est tout. EMPFANG 3 Ouvrir complètement Attention : la clé permettant d'ouvrir les champs d'inscription doit rester sur la station le champ d'inscription d'appel ou chez le client.



2.4. Notice série 50





2 Retirez la bande en acier inox



Les portiers téléphoniques des séries 50 sont livrés déjà montés. Pour l'installation, procédez en vous basant sur ce qui suit. Vous trouverez des consignes pour le montage électrique sur les pages suivantes.

3 Raccordez puis fixez le portier téléphonique



Montage

Électronique de base

3. ÉLECTRONIQUE DE BASE

(Boîtier électronique pour 20-0014B-IP, 20-0001B-IP, 20-0016B-IP)



Touche de configuration LED d'état

La mise à la terre est nécessaire pour un circuit TNV-1/ES1, c'est à dire lorsque l'appareil est monté dans une colonne et qu'il n'y a pas de raccordement direct au bâtiment.

Électronique de base



4. MISE EN SERVICE ET CONFIGURATION

1 Connexion au réseau

Préparation

- Monter la station d'appel comme décrit dans les pages précédentes du manuel
- Connexion de la station SIP à un réseau local Ethernet 100 Mbit (Ethernet 100BaseT selon IEEE 802.3) via la prise RJ-45 (port Ethernet) ou les bornes à vis 1236 (respecter la norme EIA/TIA, tenir compte de l'alimentation PoE du switch), voir 84
- Alimentation électrique via Power over Ethernet (PoE selon IEEE 802.3af)

L'interphone SIP Behnke est configuré en usine sur la configuration IP automatique via DHCP. Il obtient son adresse IP automatiquement par le serveur DHCP, dans la mesure où il est disponible.

Si aucun serveur DHCP n'est trouvé sur le réseau, l'appareil s'attribue lui-même une adresse IP sur le réseau local de liaison 169.254.0.0/16. Notez que si l'appareil s'est attribué lui-même une adresse IP, vous pouvez aussi attribuer à votre ordinateur une adresse IP sur le réseau local 169.254.0.0/16 afin de pouvoir accéder à l'appareil. En outre, l'appareil et l'ordinateur doivent se trouver dans le même segment de réseau pour qu'une connexion soit possible.

2 Démarrage de la station d'appel

Procédure de démarrage

Le processus de démarrage commence dès que l'appareil est connecté au réseau (Ethernet 100BaseT selon IEEE 802.3) et à l'alimentation électrique (PoE selon IEEE 802.3af), veuillez tenir compte ici de votre infrastructure réseau. Peu après, la LED d'état s'allume et reste rouge. Après environ 20 secondes, le logiciel est lancé et un bip aigu est émis dans le haut-parleur de la station d'appel. Pour les stations d'appel avec écran, le logo Behnke s'affiche.

Le réseau est activé.

Dès que l'appareil a obtenu une adresse IP du serveur DHCP, celle-ci est annoncée pour les appareils disposant de la configuration d'usine. Notez l'adresse IP pour pouvoir accéder à l'interface web de la station d'appel lors de la mise en service. Les stations d'appel qui ne sont plus configurées comme en usine émettent un son grave. Pour les appareils avec écran, l'adresse IP s'affiche brièvement.

Pour accéder à l'adresse IP, il est également possible d'appuyer sur la touche de configuration du poste SIP. Pour cela, reportez-vous au point 3 Configuration du poste.

Lorsque le processus de démarrage est terminé, la LED d'état change. La LED clignote en rouge, voir également les états suivants de la LED d'état.

Mise en serviceet configuration

LED d'état

La LED d'état se trouve sur la platine de raccordement en bas à gauche, juste en dessous de la touche de configuration (voir aussi voir 84 de ce manuel). Elle s'allume ou clignote dans certaines couleurs en fonction du mode de fonctionnement et de l'état de l'appareil.

- Phase de démarrage
- IIIII Redémarrage
- Téléphone SIP : tous les téléphones configurés. Comptes SIP enregistrés
- Téléphone SIP : comptes SIP configurés seulement partiellement enregistré
- Téléphone SIP : pas de compte SIP enregistré
- Téléphone SIP pour les appels directs SIP
- Téléphone SIP pour les appels directs SIP sans réseau
- arrêt temporaire en raison d'une température élevée
- Actualiser le logiciel interne
- IIIII Erreur matérielle, voir la section Problèmes au démarrage du système en annexe.

3 Configuration de la station d'appel

Pour les stations d'appel disposant toujours de la configuration d'usine, le réglage de base de la station d'appel s'effectue à l'aide de la touche de configuration. D'autres demandes, comme par exemple l'affichage de l'adresse IP, peuvent également être effectuées ultérieurement avec cette touche de configuration. Voir à ce sujet les informations sur la touche de configuration **(au point 5.** Touche de configuration pour un appareil déjà configuré)

Touche de configuration

La touche de configuration se trouve sur la carte de connexion, en bas à gauche, au-dessus de la borne de terre. (voir aussi la page 84 de cette notice)

Configuration d'un poste SIP à la livraison

Attendre le démarrage du poste SIP. La LED doit clignoter en rouge, appuyer 1 fois sur la touche de configuration, vous êtes ainsi d'abord invité à sélectionner la langue.

Allemand : appuyer deux fois Français : appuyer trois fois Anglais : appuyer quatre fois

Ensuite, sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité pour votre poste SIP. Pour cela, suivez les instructions données par l'annonce.

Téléphone SIP : appuyer 3 fois Mode interphone : appuyer 4 fois, cette fonction n'est possible qu'avec une station intérieure Behnke (dernière génération).

En cas d'utilisation comme interphone, il faut encore définir le groupe d'interphones. Tous les appareils du même groupe forment ensemble une installation d'interphonie. Dans des cas simples, tous les appareils appartiennent au groupe d'interphones 1. Pour les cas plus complexes, les appareils peuvent être répartis en différents groupes. Pour procéder au réglage du groupe d'interphones souhaité, appuyez sur la touche

1 fois pour le groupe d'interphones 1 2 fois pour le groupe d'interphones 2 :

9 fois pour le groupe d'interphones 9

Après avoir sélectionné le mode de fonctionnement ou le groupe d'interphones, les paramètres sélectionnés sont sauvegardés. Ces réglages ne peuvent plus être effectués via la touche de configuration, à moins que l'appareil ne soit réinitialisé aux réglages d'usine.

Il est toujours possible de modifier les paramètres sélectionnés via l'interface web ou le mode de configuration.

Cette fonction n'est possible qu'avec une station intérieure Behnke de la dernière génération.

Votre poste SIP est maintenant prêt pour la mise en service. Vous pouvez obtenir d'autres informations sur le poste SIP, comme par exemple l'adresse IP, via la touche de configuration, **voir** à ce sujet le point 5 Touche de configuration pour un appareil déjà configuré.

Configuration du poste SIP via son interface web

Pour accéder à l'interface web, entrez l'adresse IP de l'appareil dans la ligne d'adresse de votre navigateur web. L'adresse IP est annoncée lors de la première mise en service (voir configuration d'une station SIP à la livraison) ou peut être demandée pour les stations SIP déjà en service comme décrit au point 5.

Le mot de passe par défaut de l'administrateur est **admin** !

in some per lere avera for pr		
 Brown in the state of the second secon		
e - 1 a E d alland Frankel Frankel Photo D frankel Photosoft	tion these Beauty from the	a a a
	Neron R	
	Bahrika	
	The set	
	The last share in the second state of the second	
	189 🗮 🖬	
1. Contraction of the local division of the	ACCESS TO A CONTRACT OF A CONT	
	la lantag a subjects: In linear a second sub-francisco via promite lantage agente	
- 16	The payment initial payment in reaction and before a first frame.	

Pour plus d'informations sur la configuration et la mise en service de votre poste SIP, veuillez consulter les ? des paramètres correspondants ou le manuel technique disponible dans l'interface web du poste SIP.

5 Touche de configuration pour un appareil déjà configuré

Le poste SIP a démarré et est prêt à fonctionner. Appuyer 1 fois sur la touche de configuration Les options sont annoncées.

Annonce de l'adresse IP : appuyer deux fois

Démarrer/arrêter le mode de configuration du réseau : appuyer trois fois.

Si l'accès à la station SIP n'est plus possible sur

le réseau, le lancement de cette fonction permet d'obtenir une adresse IP via DHCP. Si cela n'est pas possible, une adresse IP est attribuée dans la zone link local. N'oubliez pas que si l'appareil s'est attribué une adresse IP, vous devez également attribuer à votre ordinateur une adresse IP sur le réseau local de liaison 169.254.0.0/16 pour pouvoir accéder à l'appareil. En outre, l'appareil et l'ordinateur doivent se trouver dans le même segment de réseau pour qu'une connexion soit possible.

En plus, le poste SIP installe un réseau WiFi pendant 10 minutes et permet ainsi une configuration via ce réseau WiFi (le poste SIP ne peut pas être utilisé comme poste WiFi, ceci est uniquement possible à des fins de configuration temporaire).

Pour plus d'informations sur la configuration via WiFi, **appuyez 4 fois surla touche de configuration**

Explication sur l'accès au poste SIP par WiFi : Appuyer quatre fois.

Nom du réseau WiFi : behnke-station Mot de passe WiFi : behnke-station Accès par navigateur : http://behnke-station

L'accès à l'interface web se fait comme décrit au point 4. Si l'appareil ne démarre pas comme décrit ici, consultez la section « Problèmes au démarrage du système ».

4.1. Problèmes au démarrage du système

En cas d'erreur, il se peut que l'appareil ne démarre pas, comme décrit dans la section Procédure de démarrage.

Problème après la mise à jour du logiciel interne

Si l'appareil ne démarre pas correctement après une mise à jour du logiciel interne, il est possible de revenir à la version du logiciel interne utilisée précédemment en procédant comme suit :

- Débrancher l'appareil de l'alimentation en énergie (câble réseau / injecteur PoE)
- attendre un peu, puis rebrancher le système
- appuyer immédiatement sur la touche de configuration et la maintenir avant que la LED d'état ne s'allume
- La LED d'état s'allume en rouge
- relâcher immédiatement la touche de configuration puis appuyer 2 fois brièvement
- La LED d'état s'allume en jaune
- L'appareil démarre, active le logiciel interne sur le slot inactif et redémarre

4.2. Problème après un changement de 4.3. Erreur matérielle configuration

Si l'appareil ne démarre plus correctement en raison d'une mauvaise configuration, il convient de le réinitialiser aux paramètres d'usine comme suit.

- Débrancher l'appareil de l'alimentation en énergie (câble réseau / injecteur PoE)
 - attendre un peu, puis rebrancher l'alimentation
- appuyer immédiatement sur la touche de configuration et la maintenir avant que la LED d'état ne s'allume
 - La LED d'état s'allume en rouge
 - Maintenir la touche de configuration enfoncée
- pendant au moins 5 secondes
 - La LED d'état s'allume en blanc
- relâcher immédiatement la touche de configuration puis appuyer 2 fois brièvement
- L'appareil démarre et règle la configuration de l'appareil aux réglages d'usine

En cas d'erreur matérielle, l'appareil tente, si ceci est encore possible, d'attribuer un numéro d'erreur via la LED d'état, le haut-parleur ou l'écran, le cas échéant.

- 2 Erreur d'initialisation
- 3 Erreur IO
- 4 Erreur du matériel réseau
- 5 Erreur de l'adaptateur réseau
- 6 Erreur d'adaptateur audio
- 7 Erreur d'adaptateur de ligne
- 8 Erreur matérielle USB
- 9 Erreur AIF
- 10 Aucune électronique déportée détectée

L'affichage du numéro d'erreur par la LED d'état se fait de la manière suivante.

- La LED d'état s'allume en rouge pendant environ 20 secondes La LED d'état s'éteint brièvement La LED d'état clignote plusieurs fois en jaune pour afficher le numéro d'erreur

 - L'appareil redémarre

En cas d'erreur matérielle, veuillez contacter notre hotline : +49 (0) 68 41/81 77-777

4.4. Revenir à la configuration d'usine (reset)

Connecter le poste SIP au réseau. Attendre que le poste SIP démarre (cf. point 2 Démarrage du poste). Appuyer une fois sur la touche de configuration et suivre les instructions vocales (pour revenir à la configuration d'usine, maintenir la touche de configuration enfoncée pendant au moins 5 secondes).

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Généralités

Langue :	allemand, français ou anglais
Mode de fonctionnement :	téléphone SIP, interphone IP
Configuration :	avec un navigateur web via HTTP ou HTTPS via un téléphone à composition par tonalité, le clavier ou l'écran, si disponible Accès protégé par un mot de passe ou un code de sécurité

Réseau

Raccordement :	Ethernet 100BaseT selon IEEE 802.3, RJ45 ou bornes, ou WiFi selon 802.11 b/g/n avec WPA2 (uniquement avec module d'antenne) WiFi adapté uniquement à des fins de configuration, doit être démarré en mode configuration. Portée du WiFi en fonction de la situation de montage
Alimentation électrique :	PoE selon IEEE 802.3af ou
attribution d'adresse IP :	statique, dynamique ou link-local
Prise en charge du VLAN :	prise en charge des VLAN balisés possibilité de connexion VLAN propre pour la webcam
Heure :	synchronisation par NTP, version 4 avec un serveur de temps public (nécessite un accès à Internet) ou avec un serveur de temps local, si disponible
Courrier électronique :	envoi d'e-mails par SMTP ou SMTPS lors du déclenchement d'une touche d'appel ou de l'entrée d'alarme, ou en cas de détection de sabotage en cas de détection de mouvement par la caméra (le cas échéant)



Réseau

	pour l'enregistrement du contrôle d'accès
Services :	détection et publication de services par mDNS
Port d'extension USB :	disponible avec adaptateur de port d'extension USB 1 port Ethernet avec PoE, RJ45 Fonctionnement en tant que port d'absorption ou d'extension puissance PoE max. disponible : 3 W
Intégration caméra IP :	intégration automatique d'une caméra Behnke IP connectée au port d'extension USB intégration manuelle d'une caméra IP (récupération du flux MJPG)
Communication UDP :	messages d'état et de commande à distance par UDP compatible avec logiciel IP vidéo Behnke
Authentification des ports :	selon IEEE 802.1x avec EAP EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS (PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC, MD5) ou PEAP (MSCHAPv2, GTC, MD5)
LLDP :	d'après IEEE 802.1AB Prise en charge de LLDP-MED, CDP, EDP, SONMP

Téléphone SIP

www.behnke-online.de

Connexions :	via un serveur SIP (système téléphonique IP) ou sous forme d'appels directs SIP
Comptes :	2 comptes SIP librement configurables
Protocole de transmission :	UDP, TCP ou TLS
Communication :	serveur SIP Serveur SIP et serveur SIP de remplacement

F

Registraire SIP et proxy SIP Interroger le serveur SIP via DNS NAPTR/SRV

Stratégie NAT :	adresse IP publique, ICE avec serveur STUN ou TURN, UPNP
Soutien de l'AVPF :	oui, intervalle de rapport de 0 à 5 s

Cryptage des médias : SRTP, ZRTP ou DTLS

Codecs vocaux : G.711 A-law (PCMA), G.711 µ-law (PCMU), G.722, G.729, GSM, iLBC, Speex (8 kHz) ou Speex (16 kHz)

Codecs vidéo : H.264 ou VP8

Early Media : réglable pour les appels sortants

- Gestion des médias : early offer ou late offer
 - Mise en paquets : ptime selon le codec ou réglable, 10-200 ms
 - Vidéo: entrant (si l'écran est disponible) et/ou sortant (si la caméra disponible)
 - Résolution vidéo : QCIF, QVGA, CIF, VGA, 4CIF ou SVGA
- Transmission DTMF: SIP INFO ou RFC 2833
 - DSCP : classification réglable individuellement pour le protocole SIP, la transmission audio et vidéo
 - Compensation de la gigue : pour l'audio et la vidéo, 0-200 ms

Caméra (si utilisée)

Caméras prises en charge : caméras USB Behnke, caméras IP Behnke, resp. caméras IP d'autres fabricants via la récupération MJPG (sous



	réserve) qui fonctionnent via l'adaptateur de port d'extension USB.
Fonctions :	contrôle de l'éclairage, détection de mouvement, vidéo SIP, caméra Journalisation de la détection de mouvement par e-mail
Webcam IP :	mise à disposition d'un serveur web de caméras IP pour la récupération d'images individuelles (JPG) ou du flux vidéo (MJPG) de la caméra via HTTP ou HTTPS Mise à disposition d'un serveur RTSP pour récupérer un flux vidéo (H264) via RTSP (si pris en charge par la caméra utilisée)
Résolutions prises	
en charge :	320x240, 640x480, 800x600, 1280x720, 1280x960, 1280x1024, 1600x1200 ou 1920x1080 (si la caméra utilisée le permet) Taux de rafraîchissement
de l'image :	max. 30 bps

Écran (si utilisé)

Écrans pris en charge :	petit (3,5") ou moyen (7") écran tactile Behnke
Fonctions :	touches d'appel direct (petit écran : jusqu'à 10, écran moyen : jusqu'à 30), fonction téléphone, fonction digicode, répertoire téléphonique, logo, texte informatif, affichage de pictogrammes, textes d'état et destination de l'appel
Rétroéclairage :	0-100 %, commutable selon le calendrier ou en cas d'obscurité (si caméra disponible)
Écran tactile :	résistif, sensibilité à la pression réglable, calibrable
Économiseur d'écran :	après 5-90 s, désactivable en touchant l'écran, lors de l'utilisation de l'appareil ou mouvement détecté (si une caméra est présente)

F

Caractéristiques techniques

Fonction téléphone :	appel de n'importe quel numéro de téléphone
Fonction digicode :	saisie d'un code pour commander un relais
Annuaire téléphonique :	max. 300 entrées Possibilité de regrouper les entrées taille de la police, orientation du texte et ordre d'affichage réglables Instructions d'utilisation Regroupement des entrées commençant par la même lettre Recherche de la première lettre Exportation/importation de l'annuaire téléphonique et mise à disposition sous forme de téléchargement Synchronisation de l'annuaire téléphonique avec un serveur LDAP Fonctions lors de la sélection d'une entrée : Appel, appel de groupe avec 2-4 numéros (pas pour le téléphone analogique), chaîne d'appel
	avec 2-4 numéros, Appel programmé, porte toujours ouverte ou programmée, émission d'une annonce vocale individuelle
Logo :	téléchargement d'un fichier image au format JPG, PNG, GIF ou BMP avec max. 10 Mo, taille d'affichage réglable, optimisation automatique de l'image, Possibilité de déclencher une fonction en touchant
Texte d'information :	jusqu'à 8 lignes, taille de police réglable, couleur de police et alignement du texte, possibilité de déclencher une fonction au toucher

Connexion

Appel entrant :	automatiquement après 0-60 s, manuellement en appuyant sur un bouton ou en le rejetant appels entrants
Établissement de	illimité ou max. 5 s - 5 min
la connexion :	réglable séparément pour les appels individuels et les chaînes



Durée de l'appel :	d'appels illimitée ou max. 1-9 min
Interruption de la	
connexion :	réglable : autorisé, autorisé après 1-30 s, non autorisé
	Composition DTMF : réglage relatif à l'autorisation ou non
	(si la numérotation au clavier est possible)

Touches

Touches physiques :	poste d'appel compact : 1-2 poste d'appel modulaire : 1-8
poste d'appel déporté :	1 (via la prise RJ45) ou avec module de porte : 1-8 ou 1-4 et clavier via des modules d'extension de touches : 25 par module, max. 75
Touches d'affichage :	petit écran : max. 10 écran moyen : max. 30
Durée d'actionnement :	réglable, minimale ou 1-5 s (ne s'applique pas aux touches d'écran ou aux touches de modules d'extension)
Délais de validation :	10-200 ms
Fonctions :	appel, appel de groupe avec 2 à 4 numéros (pas avec le téléphone analogique), chaîne d'appel avec 2 à 4 numéros, appel programmé, porte toujours ouverte ou selon l'horaire, émettre un message vocal individuel Clavier si disponible
Fonctions :	fonction téléphone, fonction digicode, fonction numérotation rapide, Touche d'appel direct i
Fonction téléphone :	appel de n'importe quel numéro de téléphone
Fonction digicode :	saisie d'un code pour commander un relais

F

Caractéristiques techniques

Fonction de numérotation	
rapide :	saisie d'un numéro abrégé à 2 chiffres pour composer un numéro
	enregistré
Fonctions de la touche i :	appel, appel de groupe avec 2 à 4 numéros (pas avec le téléphone
	analogique), Chaîne d'appel avec 2 à 4 numéros, appel programmé,
	porte toujours ouverte ou selon l'horaire, émettre un message vocal
	individuel

Relais

Nombre :	2
Mode de fonctionnement :	réglable par relais : Relais de gâche, affichage de connexion, Sonnette supplémentaire ou indicateur de panne
Tension de commutation :	max. 30 VDC / 30 VAC
Courant de commutation :	max. 2 A
Puissance de commutation :	max. 60 W / 60 VA
Contact de commutation :	en cas de fonctionnement comme gâche de porte : Contact à fermeture ou à ouverture sinon : Contact à fermeture
Relais d'ouverture de porte :	commande d'une gâche pour ouvrir un accès
Durée d'ouverture :	1-90 s
Codes :	max. 9, valable pour la station intérieure ou le digicode, en permanence ou selon le calendrier ouverture manuelle permanente (activable par des codes) ou possibilité d'ouverture automatique selon un calendrier Activation possible par le bouton de gâche, en permanence ou selon un horaire précis Enregistrement du contrôle d'accès par e-mail



Indicateur de connexion :	activation du relais lorsque l'appareil est en communication, activable en cas de connexion entrante, connexion sortante ou de la communication sortante après le décrochage du correspondant
Sonnette supplémentaire :	activation du relais pendant la sonnerie d'un appel entrant Appel, au début d'un appel direct (1-90 s) ou pendant l'établissement d'un appel direct
Indicateur de dysfonctionnement :	commande du relais lors d'un dysfonctionnement (connexion réseau, Enregistrement SIP) sur l'appareil Lecteur de carte (si utilisé)
Lecteurs de cartes pris en charge :	lecteur de cartes USB Behnke
Mode de fonctionnement :	entreprise intégrée ou indépendante
Autorisation des cartes :	localement ou via des serveurs d'autorisation Fonctionnement possible en tant que serveur d'autorisation
Profils d'autorisation :	max. 10 avec max. 20 cartes chacun
Fonctions :	ouverture de la porte, toujours ou selon l'horaire réglable par groupe d'autorisation
Les délais d'autorisation :	possibilité d'annoncer les heures d'autorisation lorsqu'une carte est utilisée en dehors des heures d'ouverture des temps valables (uniquement en mode intégré)

Déclencheur

Fonctions déclenchables : appel, appel de groupe avec 2 à 4 numéros (pas avec le téléphone analogique), Chaîne d'appel avec 2 à 4 numéros, appel programmé, porte toujours ouverte ou selon l'horaire, émettre un message **Caractéristiques techniques**

	vocal individuel
Entrée alarme :	5-24 VDC
Déclenchement :	en cas de flanc montant et/ou descendant
Délais de validation	50-1500 ms
Sabotage :	déclenchement : par le contact pour bouton de gâche / sabotage, par l'entrée d'alarme ou, dans le cas d'un poste d'interphonie déporté, via le contact de sabotage du module de porte Arrêt de sécurité en cas de sabotage : Désactivation du réseau du port d'élargissement
Capteur radar :	disponible en cas de raccordement d'un module d'extension de capteur radar Déclenchement : en cas d'arrivées et/ou de départs Personnes/objets zone de détection maximale : 1-100 % (env. 10 m) Pause de reconnaissance : 1-25 s Relais de capteur radar : Contact à fermeture ou à ouverture avec une
Horaire :	exécution d'appels ou de commandes à une heure précise Déclenchement : au début et/ou à la fin d'une période valide du calendrier

Acoustique

Détection des bruits :	commutable : mesurer et évaluer le bruit ambiant
Volume :	0 - 100 % augmentation automatique du volume en cas d'environnement bruyant : désactivé ou à partir d'une certaine classe de volume (1-5)



Amplificateur audio :	puissance de sortie de 1 W
Sensibilité du microphone :	0 - 100 %
Audio analogique :	sensibilité d'émission/réception : 50 - 150 % Gain en émission/réception : -10-10 dB ajustement automatique de la sensibilité Barrière contre les échos Annulation de l'écho contrôle automatique du gain pour le microphone
Audio IP :	gain en émission/réception : -10-10 dB Barrière contre les échos Annulation de l'écho
indications sonores :	réglable, son ou voix
Annonces individ. :	9 à 30 s max Téléchargement d'un fichier WAV (16 KHz, 16 bits, mono) de 1 MB maximum
	Génération de messages vocaux à partir de texte (nécessite une connexion Internet) Connexion, actuellement (10/2022) gratuit, sous réserve de modifications)
Module de boucle auditive :	connexion possible Consommation électrique : max. 12 W pour l'AIF hybride avec PoE+, possibilité d'alimentation directe sinon, alimentation séparée nécessaire

Système

Interface d'extension : possibilité de connecter jusqu'à 10 modules d'extension Behnke modules pris en charge : Extension des touches, module LED, capteur radar et en cas d'électronique déportée : Module de Caractéristiques techniques

	base, module de porte
Configuration :	enregistrer/restaurer la configuration
Logiciel interne :	système à 2 slots
	Mise à jour via l'interface web ou par auto-provisionnement
	fichiers de firmware signés et cryptés
Auto-provisionnement :	possible : au démarrage, toutes les 5/30/60 minutes ou pendant la nuit
	Définition de l'URL ou transmission via l'option DHCP 66 ou 43 protocoles pris en charge : TFTP, FTP, HTTP, HTTPS
	Réception d'un fichier de configuration (complet ou partiel), d'un
	répertoire téléphonique ou mise à jour du logiciel interne
API :	API HTML via HTTP ou HTTPS
	Interroger/modifier la configuration
	Demande d'informations sur l'état
	Déclenchement d'événements
Fonctions spéciales :	sécurisation du système
	Surveillance du système
	redémarrages automatiques
	Surveillance de la température avec arrêt
Température de service :	-20 à 50 °C
Conformité :	CE, RoHS
	EN55035, EN55032, EN62368-1
	Selon DIN EN 60529, classe de protection IP 54

Informations légales

Informations légales

 Nous nous réservons le droit de modifier nos produits en vertu des progrès techniques. En raison de l'évolution technique, les produits livrés peuvent avoir une apparence différente de ceux présentés sur ce manuel.

2. Toute reproduction ou reprise, même partielle, des textes, illustrations et photos de ces instructions est interdite sans notre autorisation écrite préalable.

 Cette documentation est protégée par les droits d'auteur. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs de contenu ou d'impression (y compris les caractéristiques techniques ou dans les graphiques et dessins techniques).

Informations relatives à la loi sur la responsabilité du fait des produits :

 Tous les produits de notre gamme doivent être utilisés conformément à l'usage prévu. En cas de doutes, il est impératif de demander conseil à un professionnel ou à notre SAV (voir numéro de la Hotline).

2. Débrancher tous les appareils sous tension (et plus particulièrement en cas d'alimentation secteur 230 V), avant de les ouvrir ou de raccorder des câbles. 3. Les dommages directs ou indirects provenant d'interventions ou de modifications apportées à nos produits, ou résultant d'une utilisation non conforme sont exclus de la garantie. Ceci vaut également pour les dommages causés par un stockage inapproprié ou par toute autre influence extérieure.

4. Lors de la manipulation de produits raccordés au réseau 230V ou fonctionnant sur batterie, il convient de tenir compte des directives en vigueur, par exemple des directives concernant la compatibilité électromagnétique ou la basse tension. Les travaux correspondants doivent uniquement être confiés à un professionnel conscient des normes et risques.

5. Nos produits sont conformes à toutes les directives techniques en vigueur, allemandes et européennes, ainsi qu'aux lois sur la télécommunication.

6. Sources des images et auteurs © stock.adobe.com A male electrician works in a switchboard with an electrical connecting cable © puhimec / Modern home facade with entrance, front door and view to the garden - 3D rendering © Wilm Ihlenfeld / Hardware tools including cordless drill and monkey spanner © monticellllo

Compatibilité électromagnétique Directive basse tension

TELECOM BEHNKE GMBH

Gewerbepark "An der Autobahn" Robert-Jungk-Straße 3 66459 Kirkel Deutschland/Germany



www.behnke-online.de