



Version 1.4

ANLEITUNG

INSTRUCTIONS | MANUEL

D SIP-Sprechstellen 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP
GB SIP intercoms series 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP
F Postes téléphoniques SIP 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Seite.....1

Page.... 35

Page.... 69

**Wichtige Hinweise**

Bitte beachten Sie, dass Behnke Sprechstellen und Zubehörteile ausschließlich von ausgebildeten Elektro-, Informations-, Telekommunikationsfachkräften unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Regeln installiert und gewartet werden dürfen. Achten Sie bitte darauf, dass die Geräte vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom Stromnetz (Steckernetzteil) und vom Netzwerk bzw. Telefonanschluss getrennt sind und die einschlägigen Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Längere, direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer starken Erhitzung des Gerätes führen, insbesondere bei Geräten mit dunkler Frontblende oder bei Einbau des Gerätes in eine isolierte Wand. In einem solchen Fall muss das Gerät vor dem Ausbau ausreichend lange abkühlen. Seien Sie vor allem vorsichtig beim Berühren des Elektronikgehäuses! Bitte übergeben Sie diese Anleitung mit den entsprechenden Informationen zur Sprechstelle an ihren Kunden.

Weitere rechtliche Hinweise finden Sie in den technischen Daten ab Seite 34.

KONTAKT**Info-Hotline**

Ausführliche Informationen zu Produkten, Projekten und unseren Dienstleistungen:

+49 (0) 68 41 / 81 77-700

**24 h Service-Hotline**

Sie brauchen Hilfe? Wir sind 24 Stunden für Sie da und beraten Sie in allen technischen Fragen und geben Starthilfen:

+49 (0) 68 41 / 81 77-777

**Telecom Behnke GmbH**

Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel

**Internet- und E-Mail-Adresse**

www.behnke-online.de
info@behnke-online.de

INHALT

1. Einleitung	4
1.1. Lieferumfang	4
1.2. Allgemeines	4
<hr/>	
2. Montage	7
2.1. 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP	7
2.2. Mechanische Montage Serie 20	9
2.3. Beschriftetes Etikett einlegen	14
2.4. Serie 50	15
<hr/>	
3. Basiselektronik	16
<hr/>	
4. Inbetriebnahme und Konfiguration	18
4.1. Probleme beim Systemstart	21
4.2. Problem nach Konfigurations-änderung	22
4.3. Hardware-Fehler	22
4.4. Reset auf Werkseinstellung	23
<hr/>	
5. Technische Daten	24

1. EINLEITUNG

1.1. Lieferumfang

- ▶ Basiselektronik 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP
- ▶ Diese Anleitung
- ▶ Einleger für Nameschilder

1.2. Allgemeines

Leistungsmerkmale

Die Behnke SIP-Sprechstellen der Serien 20, 40, 50 und Sonderanfertigungen mit SIP-Sprechstellen sind hochwertige VoIP-Sprechstellen mit akustischer Echounterdrückung zum Vollduplex-Freisprechen in bester Sprachqualität. Die Bedienelemente, wie Lautsprecher, Mikrofon, Tastwahlblock und Ruftasten, sowie die Elektronik sind in einem zweischaligen Gehäuse als kompakte Einheit untergebracht. Die kombinierbaren Funktionsmodule erlauben ein Höchstmaß an Flexibilität in Planung und Anwendung.

Mit ihrer Basiselektronik 20-0016B-IP ist eine lokal abgesetzte Montage der Elektronik möglich, hierbei wie im weiteren Verlauf dieser Anleitung beschrieben die Anschlusstechnik beachten.

Die Sprachverbindung erfolgt per Voice over IP (VoIP) nach dem SIP-Standard über das angeschlossene Ethernet LAN entweder mit Hilfe einer SIP-fähigen Telefonanlage, eines SIP-Providers oder via direkter Wahl einer IP-Adresse. Die Konfiguration sowie Software-

Updates werden über einen Web-Browser ausgeführt, die Stromversorgung erfolgt über das LAN (PoE). Die Sprechstellen besitzen zwei Relais mit frei konfigurierbaren potenzialfreien Schaltausgängen zur Türöffnung, Rufanzeige oder weiterer Schaltfunktionen. Erweiterungsmodule ermöglichen die Nachrüstung von weiteren Funktionen, wie beispielsweise bis zu 75 Direktruftasten, Radarbewegungsmelder oder ähnliche Funktionen über das Behnke Bussystem der Sprechstelle.

Systemvoraussetzungen

Bitte beachten Sie bei der Installation der Behnke SIP-Sprechstelle die folgenden Voraussetzungen:

- ▶ Netzwerkinfrastruktur mit PoE bis zur Behnke-Station
- ▶ Netzwerkfähigen PC in diesem Netzwerk
- ▶ SIP-Account, SIP-Server
- ▶ Beim Betrieb ohne SIP-Account, SIP-Server: Endgeräte welche eine IP-Adressanwahl unterstützen und den Betrieb ohne SIP-Account, SIP-Server erlauben, SIP-Endgeräte die eine Kommunikation per H.264 unterstützen. Funktion sollte im Vorfeld durch installierendes Fachunternehmen geprüft werden.

Einbaubedingungen

- ▶ Die optimale Einbauhöhe liegt vor, wenn die Bedienung der Türstation mit einem Abstand von 30-50 cm gewährleistet ist und der Nutzer bequem in das Mikrofon sprechen kann. Gleiches gilt für die Nutzung einer Kamera in dieser Sprechstelle.
- ▶ Bitte halten Sie den Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher größtmöglich.

So erhalten Sie eine bestmögliche Sprachverständigung im Vollduplexmodus.

- ▶ Sorgen Sie bei Hinterbaumodulen (= Montage hinter einer vorhandenen Frontwand) für genügend große Schalleintrittsschlitze beim Mikrofon und Schallaustrittsschlitze vor dem Lautsprecher (mindestens 75% der Lautsprechermembranfläche für Schallaustritt bzw. 75% der Schalleintrittsöffnung am Mikrofongehäuse). Beachten Sie hier ungedingt unsere Maßzeichnungen unter www.behnke-online.de/downloads
- ▶ Montieren Sie unbedingt die Hinterbaumodule aus akustischen Gründen immer direkt (ohne Abstand) fest mit der Rückseite Ihrer Frontwand. Die im Lieferumfang unserer Hinterbaumodule enthaltenen Dichtungen sind zwingend zwischen Hinterbaumodul und Rückseite der Frontwand einzubauen. Es muss ein ungehinderter Schallein- und -austritt sichergestellt sein.

Montage im Außenbereich

- ▶ Beim Einsatz an Wetterseiten sollten Türstationen in Unterputzmontage mit einer Regenschutzblende eingebaut werden (Achten Sie bitte immer auf den korrekten Einbau der mitgelieferten Dichtung).
- ▶ Bei der Montage der Türstationen in Aufputzgehäusen ist die Kabeleinführung unten bzw. hinten am Aufputzgehäuse möglich. Verwenden Sie die im Lieferumfang der Gehäuse befindlichen Verschraubungen.
- ▶ Die nicht genutzte Kabeleinführung ist mit dem mitgelieferten Abdeckwinkel zu verschließen. Die Kabeleinführung erfolgt über die PG-Verschraubung.
- ▶ Dichten Sie bei der Unterputzmontage, aller

in dieser Anleitung erwähnten Stationen, den oberen Rand der Türstation zum Schutz gegen Regenwasser gut ab, insbesondere bei einem unebenen Untergrund (z. B. mit Silikon). Die Mitte des unteren Rands der Türstation lassen Sie bitte als Wasserablaufschlitz frei. Beim Einsatz von Abdeckblenden ist die Abdeckblende mit einer passenden Dichtmasse bzw. der mitgelieferten Dichtung gegen das Unterputzgehäuse bzw. die plane Fläche bei Hohlwandmontagen abzudichten.

- ▶ Bei Einbau in Fremdstelen bzw. in Fremdgehäusen muss durch geeignete Maßnahmen die Kondensatbildung in der Stele bzw. des Gehäuses verhindert werden!

Dichtungen

Zum Schutz vor Feuchtigkeit achten Sie bitte beim Einbau Ihrer Türstation auf den korrekten Sitz der mitgelieferten Dichtungen. Die Dichtung muss sauber auf dem Rahmen des Unter- oder Aufputzgehäuses bzw. bei einer Hohlwandmontage auf der planen Fläche des Montagegrundes aufliegen! Unterputzgehäuse sind zum Einbau in Mauerwerk oder Gipskartonplatten geeignet. Sie finden in den Unterputzgehäusen die wichtigsten Einbauhinweise dargestellt. Bestellen Sie bitte zur Montage in Gipskartonplatten das Montageset (Best.-Nr.: 20-5216) mit.

Bei einer Hohlwandmontage ist sicherzustellen, dass die Fläche plan ist und der Untergrund tragend damit die Sprechstelle befestigt werden kann.

Verkabelung bei lokal abgesetzter**Montage 20-0016B-IP**

- ▶ Verwenden Sie bei der Montage nur Behnke Anschlusskabel **20-9303-BS** um z.B. Fremdtaster anzuschließen.
- ▶ Zum Verlängern der Anschlussleitung das Verlängerungskabel **20-9305-BS** einsetzen

Reinigung und Pflege

Sie haben hochwertige Behnke Produkte mit Frontblenden aus verschiedenen Materialien verbaut. Für alle Materialien gilt, dass diese in regelmäßigen ausreichend kleinen Abständen, dem Material entsprechend, mit einem passenden Reinigungsmittel zu reinigen sind. Somit wird eine vorzeitige Alterung und sonstige Patina Bildung auf den Oberflächen verhindert. Die passenden Pflegehinweise zu den von Behnke gelieferten Oberflächen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.behnke-online.de/downloads/pflegehinweise

Original Behnke Teile

Setzen Sie bitte ausschließlich Behnke Teile als Zubehör oder Ersatzteil ein – dies gilt auch für PoE-Injektoren! Nur so ist ein störungsfreier Betrieb gewährleistet. Elektroniken nur in den gelieferten Gehäusen einbauen bzw. verbauen. Bei der Montage der Elektronikplatine in Fremdgehäusen oder ohne die gelieferten Gehäuse besteht keine Gewährleistung auf Funktion und Zulassung der Behnke Stationen.

Konfiguration

Die Konfiguration der SIP-Sprechstellen erfolgt per Webfrontend (Systemvoraussetzungen siehe Seite 4).

Alternativ können einige Einstellungen wie Lautstärke etc. per Telefon mit MFV-Wahl oder den Behnke-Tastenwahlblock konfiguriert werden. Informationen zur Bedienung, Konfiguration, technische Daten finden Sie im ausführlichen Technischen Handbuch zur Behnke-Station. Dazu den passenden Menüpunkt im Webfrontend der Sprechstelle auswählen. Weitere wichtige Informationen zur Konfiguration erhalten Sie in dem mit einem ? gekennzeichneten Symbolen.

Vorschriften

Bitte beachten Sie die einschlägigen Vorschriften für die Installation von Fernmelde- und Elektroanlagen und die gültigen, aktuellen Normen und Regeln der Netzwerktechnik!

2. MONTAGE

Hinweis: Bemaßungs- und Einbauskizzen finden Sie unter www.behnke-online.de/bemassung

2.1. 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen der Funktionsmodule aus optischen Gründen und zum Feuchtigkeitsschutz bitte auf die Richtung der Alu-Bürstung und beachten Sie den Verdrehenschutz. Die Türstation darf nur mit zum System (Serie) passendem Rahmen montiert werden. Verhindern Sie Kondensatbildung im Geräteinnern! Montieren Sie die Türstation so, dass kein Wasser auf der Frontblende stehen bleiben kann. Legen Sie bei der Montage in Säulen oder Gehäusen anderer Hersteller ein besonderes Augenmerk auf die Be- und Entlüftung der Säule oder Gehäuse um eine Kondensatbildung in der Sprechstelle bzw. in der Säule oder Gehäuse (Zaunpfosten oder ähnlichem) zu verhindern.

Bei einer räumlich **lokal abgesetzten Montage** der Elektronik (20-0016B-IP) wird das Modulgehäuse durch eine offene Gegenplatte für den entsprechenden Frontrahmen ersetzt. Beim Einbau von Hinterbaukomponenten die entsprechenden Einbauhinweise beachten.

Leitungen in der folgenden Reihenfolge verbinden:

1. Tasten (RT) ▶ die mit dem gelben Ring (T) gekennzeichneten HPI-Stecker mit den

Anschlüssen von Ruftaste 1 bis Ruftaste 8 an der Basiselektronik verbinden. Bei Anschluss von Fremdtastern ist darauf zu achten, dass die Taster den entsprechenden Zulassungsbestimmungen entsprechen. „Klingeltaster“ entsprechen dem in der Regel nicht. **Nutzen Sie hierzu die Behnke Tastenananschlussleitung 20-9303-BS.** Taster müssen potenzialfrei sein. Im Webfrontend der SIP-Sprechstelle sind diese als Direktruftasten bezeichnet. Taste 1, Taste 2 usw.

- 2. Lautsprecher (LP) ▶** Der mit dem blauen Ring gekennzeichnete HPI-Stecker mit dem Anschluss Lautsprecher auf der Basiselektronik verbinden.
- 3. Mikrofon (Mik) ▶** Der mit dem weißen Ring gekennzeichnete HPI-Stecker mit dem Anschluss Mikrofon der Basiselektronik verbinden.
- 4. Tastwahlblock ▶** Die mit A/B/C/D gekennzeichneten HPI-Kontakte mit den Anschlüssen A/B/C/D auf der Basiselektronik verbinden
- 5. IP-Kamera/Behnke USB-Kamera ▶** Die Behnke-IP-Kamera mittels Adapter LAN/USB mit dem USB-Port der SIP-Basiselektronik und der Spannungsversorgung (USB-Erweiterungsport-Adapter) verbinden. Behnke USB-Kamera direkt mit dem USB-Port der SIP-Sprechstelle verbinden. **Achtung: Weitere Informationen entnehmen Sie der passenden Anleitung zu diesem Produkt. Die SIP-Sprechstelle muss beim Anschluss dieser Komponente Stromlos sein.**

- Schließen Sie bei Bedarf den Türöffner an Relais 1 an. (Relais = spannungsfreier Kontakt: schaltet nur den Türöffnerstromkreis, versorgt ihn nicht mit elektrischer Spannung. Nutzen Sie dazu bitte den Schließerkontakt). Der Türöffner benötigt einen eigenen Stromkreis. Relais 2 steht für weitere Schaltfunktionen zur Verfügung. Relaisaktivierung Relais 1 im Auslieferungszustand der SIP-Sprechstelle: 0#

Wichtig: die Leitungslängen der angeschlossenen Komponenten wie Lautsprecher, Mikrofon, Tasten und Tastwahlblock dürfen eine Länge von 2,50 m nicht überschreiten.

Bei Verlängerung der Anschlussleitung die passenden Behnke-Verlängerungskabel 20-9305-BS, 20-9311 (Tastwahlblock) nutzen.

Verbinden Sie die SIP-Sprechstelle unter Einhaltung der entsprechenden Normen und Regeln der Netzwerktechnik mit Ihrer bauseitigen Netzwerk-Infrastruktur. Weitere Informationen dazu ab Punkt 4 dieser Anleitung.


Achtung: PoE class0 wird benötigt!

2.2. Mechanische Montage Serie 20

1 Prüfen Sie ob alle für ihre Sprechstellen benötigten Bauteile vorhanden sind. Prüfen Sie alle Bauteile sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit (z. B. bei ihrem Rahmen den Schraubenbeipack). Inhalt siehe Seite 11.



a Zur Montage ihren Rahmen mit der Frontseite auf eine geeignete, nicht kratzende Unterlage legen.

b Legen Sie ihre Module, wie auf der Skizze zusehen, in die entsprechenden Modulaussparungen ein. Module müssen flächenbündig im Rahmen einliegen.



Hinweis: Beim Einsatz der Lautsprechertypen 20-1107-BS/21-1107-BS/20-1109-BS/21-1109-BS sowie 43-9915-BS ist darauf zu achten, dass die Lautsprecher nicht in unmittelbarer Nähe der Relais der Basiselektronik platziert sind.

! Achten Sie beim Einlegen der Module bitte auf den **Verdrehschutz** und den korrekten Sitz der Module. Wählen Sie aus Gründen der Akustik immer größt möglichen Abstand zwischen Lautsprecher und Mikrofon.



2 Basiselektronik 20-0001B-IP, 20-0014B-IP auspacken und zerlegen. Prüfen Sie sofort nach Erhalt ob alle benötigten Teile (Anleitung, Einleger für Namensschilder) vorhanden sind.

Zur weiteren Montage ihrer Sprechstellen muss die Elektronikbox vom Modulgehäuse getrennt werden. Dazu wie im folgenden beschrieben vorgehen. Beachten Sie dabei unbedingt die Skizze.

Die Elektronikbox mit einem passenden Schraubendreher aus dem Modulgehäuse vorsichtig heraushebeln und auf einer geeigneten Unterlagen ablegen. Die Elektronikbox darf nicht geöffnet werden. Die Abdeckung des Modulgehäuses mit der Hand lösen und auf einer geeigneten Unterlage ablegen. Bei der Basiselektronik 20-0014B-IP entfällt die Modulgehäuseabdeckung.


- ! Die 4 Schrauben (X) der Elektronikbox nicht lösen!** Elektronikbox nicht öffnen, das Gerät kann dabei zerstört werden!



3 Module im Rahmen mittels Modulgehäuse fixieren

Module im Rahmen mittels Modulgehäuse befestigen. Bei Rahmen die größer als ihre Basiselektronik sind, z.B zum Einbau von Sondermodulen wie Behnke-Schlüsselschaltermodul, Behnke-Keycodeblende o.ä. werden zusätzliche offene Gegenplatten benötigt. Z. B. bei einem 3-fach Rahmen in Verbindung mit einer Basiselektronik 2-fach (20-0014B-IP) wird eine Zusätzliche Gegenplatte 20-4908 benötigt. Dies unbedingt im Vorfeld prüfen und nur geeignete Gegenplatten nützen.

Bei lokal abgesetzter Montage, mit der Basiselektronik 20-0016B-IP, wird immer eine offene Gegenplatte in passender Größe zum verwendeten Rahmen benötigt. Bei der lokal abgesetzten Basiselektronik (20-0016B-IP) ist kein Modulgehäuse im Lieferumfang enthalten ist.



Schrauben M 2,5 x 4 mm Senkkopf. Im Schraubenbeipack enthalten. Weiterhin im Schraubenbeipack enthalten: Inbusschlüssel 2,5 mm 4 Stk. Inbusschraube M 4 x 20 mm zur Befestigung der Sprechstelle im Behnke AP-Gehäuse, Behnke-UP-Gehäuse oder Behnke Standsäulen.


4 Die Anschlusskomponenten ihrer Sprechstelle mit ihrer Basiselektronik verbinden.

Anschlusskomponenten wie Lautsprecher, Mikrofon, Tasten, Tastwahlblock und Namensschilder mit der Basiselektronik wie in der Folge gezeigt verbinden. Anschluss einer IP-Kamera bzw. USB-Kamera entnehmen Sie den Anleitungen der entsprechenden Produkte.

Beispiel: Verbinden von Lautsprecher, Mikrofon und 3 Ruftasten mit mit ihrer Basiselektronik


Steckerbelegung Anschlussleitung Serie 20, 40 und 50

- | | |
|---------------------------|--|
| LP (Blau) | ▶ Lautsprecher |
| Mik (Weiß) | ▶ Mikrofon |
| T (Gelb) | ▶ Taste 1 bis 8 (Steckkontakt, Beleuchtungsplatine mit Taste beschriftet) |
| A/B/C/D | ▶ Tastwahlblock |
| HPI Kontakt (Weiß) | ▶ Beleuchtung 12 V= Beleuchtung Beschriftungsfelder und Tasten, siehe auch Seite 13. |



Bei einer Basiselektronik 20-0016B-IP finden Sie in diesem Bereich einen Befestigungswinkel zur Montage an bauseitigen Befestigungspunkten. Bemaßungen finden Sie unter: www.behnke-online.de/masszeichnungen Beim Einbau darauf achten, dass die Sprechstelle in einem feuchtigkeitsgeschützten Bereich eingebaut ist.

Optional: Kommen mehr als ein Modul mit Tasten und Namensschild bzw. mit Tasten zum Einsatz, werden die Modulblenden wie unten in der Skizze zu sehen miteinander verbunden.



* im Lieferumfang des entsprechenden Moduls enthalten.

5 Elektronikbox auf ihren Frontrahmen inkl. dem verschraubten Modulgehäuse aufsetzen.

Setzen Sie zunächst die Modulgehäuse-Abdeckung und dann die Elektronikbox wieder auf das Modulgehäuse auf. Modulgehäuse-Abdeckung entfällt bei 20-0014B-IP.

Achten Sie bitte darauf, dass keine Anschlussleitungen bei der Montage eingeklemmt werden. Die Anschlussleitungen z.B. mit einem Kabelbinder fixieren und im Modulgehäuse verlegen.




Schritt 1: Modulgehäuse-Abdeckung einklipsen

6 Sprechstelle mit dem Netzwerk verbinden (siehe ab Seite 16) und in das entsprechend vorbereitete Gehäuse oder Säule einbauen.

2.3. Beschriftetes Etikett einlegen

1 Auslieferungszustand



4 Das beschriftete Namensschild von links einlegen




2 Beschriftungsfeld mittels mitgeliefertem Schlüssel öffnen.



5 Das Beschriftungsfeld links anlegen und einrasten lassen, fertig.




3 Beschriftungsfeld komplett öffnen




Achtung: Schlüssel zur Öffnung der Beschriftungsfelder muss bei der Sprechstelle verbleiben bzw. bei ihrem Kunden.

2.4. Serie 50


1 Edelstahlstreifen abklipsen



4 Edelstahlstreifen befestigen




2 Edelstahlstreifen entfernen




Türstationen der Serie 50 werden bereits montiert geliefert. Gehen Sie bitte beim Einbau wie hier gezeigt vor. Hinweise zur elektrischen Montage finden Sie auf den folgenden Seiten.


3 Türstation anschließen und befestigen



3. BASISELEKTRONIK

(Elektronikbox zur 20-0014B-IP, 20-0001B-IP, 20-0016B-IP)





4. INBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION

1 Verbinden mit dem Netzwerk

Vorbereitung

- ▶ Sprechstelle wie auf den vorhergehenden Seiten der Anleitung beschrieben montieren
- ▶ Verbindung der SIP-Sprechstelle mit einem 100 Mbit Ethernet LAN (Ethernet 100BaseT nach IEEE 802.3) über die RJ-45-Buchse (Ethernet-Port) oder die Schraubklemmen 1236 (EIA/TIA-Standard beachten, PoE-Versorgung Switch beachten), siehe Seite 16
- ▶ Stromversorgung via Power over Ethernet (PoE nach IEEE 802.3af)

Die Behnke SIP-Sprechstelle ist **werkseitig** auf automatische IP-Konfiguration via **DHCP** konfiguriert. Sie bezieht ihre IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server, soweit vorhanden.

Wird kein DHCP-Server im Netzwerk gefunden, weist das Gerät sich selbst eine IP-Adresse im Link-Local-Netzwerk 169.254.0.0/16 zu. Beachten Sie, dass, wenn sich das Gerät selbst eine IP-Adresse zugewiesen hat, Sie auch ihrem Computer eine IP-Adresse im Link-Local-Netzwerk 169.254.0.0/16 zuweisen müssen, damit Sie auf das Gerät zugreifen können. Außerdem müssen sich das Gerät und der Computer im gleichen Netzwerksegment befinden, damit eine Verbindung möglich ist.

2 Start der Sprechstelle

Startvorgang

Der Startvorgang beginnt, sobald das Gerät mit dem Netzwerk (Ethernet 100BaseT nach IEEE 802.3) und der Energieversorgung (PoE nach IEEE 802.3af) verbunden wird, beachten Sie hier ihre Netzwerkinfrastruktur.

Kurz danach wird die Status-LED eingeschaltet und leuchtet dauerhaft rot.

Nach etwa 20 Sekunden ist die Software gestartet und es wird ein hoher Piepton im Lautsprecher der Sprechstelle ausgegeben bei Sprechstellen mit Display wird das Behnke-Logo angezeigt.

Anschließend wird das Netzwerk aktiviert.

Sobald das Gerät eine IP-Adresse vom DHCP-Server bezogen hat, wird diese bei Geräten die sich im Auslieferungszustand befindet angezeigt. Notieren Sie die IP-Adresse um im weiteren Verlauf der Inbetriebnahme auf die Webfrontend der Sprechstelle zugreifen zu können. Bei Sprechstellen die sich nicht mehr im Auslieferungszustand befinden wird ein dunkler Ton ausgegeben. Bei Geräten mit Display wird die IP-Adresse kurz angezeigt.

Zugriff auf die IP-Adresse kann auch über die Konfigurationstaste der SIP-Sprechstelle erfolgen. Beachten Sie hierzu ab Punkt 3. Konfiguration der Sprechstelle.

Wenn der Startvorgang beendet ist, ändert sich die Status-LED. Die LED blinkt rot, siehe dazu auch die folgenden Zustände der Status-LED.

Status-LED

Die Status-LED befindet sich auf der Anschlussplatine links unten, direkt unter der Konfigurationstaste (siehe auch Seite 16 dieser Anleitung). In Abhängigkeit der Betriebsart und des Zustands des Gerätes leuchtet oder blinkt sie in bestimmten Farben.

-  Startphase
-  Neustart
-  SIP-Telefon: alle konfigurierten SIP-Konten registriert
-  SIP-Telefon: konfigurierte SIP-Konten nur teilweise registriert
-  SIP-Telefon: kein SIP-Konto registriert
-  SIP-Telefon für SIP-Direktanrufe
-  SIP-Telefon für SIP-Direktanrufe ohne Netzwerk
-  vorübergehende Abschaltung aufgrund hoher Temperatur
-  Firmware-Aktualisierung
-  Hardware-Fehler, siehe Abschnitt Probleme beim Systemstart im Anhang.

3 Konfiguration der Sprechstelle

Bei Sprechstellen im Auslieferungszustand erfolgt die Grundeinstellung der Sprechstelle mittels der Konfigurationstaste. Weitere Abfrage wie zum Beispiel die IP-Adresse können auch später mit dieser Konfigurationstaste durchgeführt werden. Siehe dazu die Informationen zur Konfigurationstaste (**in Punkt 5.** Konfigurationstaste bei einem bereits konfigurierten Gerät.)

Konfigurationstaste

Die Konfigurationstaste befindet sich auf der Anschlussplatine links unten oberhalb der Erdklemme. (siehe auch Seite 16 dieser Anleitung)

Konfiguration einer SIP-Sprechstelle im Auslieferungszustand

Start der SIP-Sprechstelle abwarten.
LED sollte rot blinken, Konfigurationstaste 1 mal drücken, so werden Sie zunächst zum Auswählen der Sprache aufgefordert.

- Deutsch: 2 mal drücken
- Französisch: 3 mal drücken
- Englisch: 4 mal drücken

Anschließend wählen Sie die gewünschte Betriebsart ihrer SIP-Sprechstelle. Folgen Sie hierzu der Ansage.

SIP-Telefon: 3 mal drücken
Sprechanlagenmodus: 4 mal drücken, diese Funktion ist nur mit einer Behnke-Innensprechstelle (neuester Generation) möglich.

Bei Verwendung als Sprechanlage muss noch die Sprechanlagengruppe festgelegt werden. Alle Geräte der gleichen Gruppe bilden zusammen eine Untersprechanlage. In einfachen Fällen gehören alle Geräte zur Sprechanlagengruppe 1. Bei komplexeren Fällen können die Geräte in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden.

Um die gewünschte Sprechanlagengruppe einzustellen, drücken Sie die Taste

- 1 Mal für Sprechanlagengruppe 1
- 2 Mal für Sprechanlagengruppe 2
- :
- 9 Mal für Sprechanlagengruppe 9

Nach dem Auswählen der Betriebsart bzw. der Sprechanlagengruppe werden die getroffenen Einstellungen abgespeichert. Danach können diese Einstellungen nicht mehr über die Konfigurationstaste geändert werden, außer das Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Ein Ändern der gewählten Einstellungen über die Webfrontend oder den Konfigurationsmodus ist immer möglich.

Diese Funktion ist nur mit einer Behnke-Innen-sprechstelle der neuesten Generation möglich.

Ihre SIP-Sprechstelle ist jetzt bereit zur weiteren Inbetriebnahme. Weitere Informationen zur SIP-Sprechstelle wie z.B. die IP-Adresse erhalten Sie über die Konfigurationstaste, **siehe dazu Punkt 5 Konfigurationstaste bei einem bereits konfigurierten Gerät.**

4 Konfiguration der SIP-Sprechstelle über seine Webfrontend

Um zur Webfrontend zu gelangen, geben Sie die IP-Adresse des Gerätes in der Adresszeile Ihres Webbrowsers ein.

IP-Adresse wird bei Erstinbetriebnahme (siehe Konfiguration einer SIP-Sprechstelle im Auslieferungszustand) angesagt oder kann bei schon in Betrieb befindlichen SIP-Sprechstellen wie in Punkt 5 beschrieben abgefragt werden.

Im Auslieferungszustand ist das Administratorpasswort **admin** !



Weitere Informationen zur Konfiguration und Inbetriebnahme ihrer SIP-Sprechstelle entnehmen Sie wie oben beschrieben den **?** bei den entsprechenden Einstellung bzw. dem technischen Handbuch welches in der Webfrontend der SIP-Sprechstelle zu finden ist.

5 Konfigurationstaste bei einem bereits konfigurierten Gerät

SIP-Sprechstelle ist gestartet und Betriebsbereit. Konfigurationstaste 1 mal drücken Optionen werden angesagt.

IP-Adresse ansagen: 2 mal drücken

Starten/Beenden des Netzwerkkonfigurationsmodus: 3 mal drücken.

Sollte ein Zugriff auf die SIP-Sprechstelle im Netzwerk nicht mehr möglich sein, wird durch Starten dieser Funktion versucht per DHCP eine IP-Adresse zu beziehen. Ist dies nicht möglich, wird eine IP-Adresse im link local-Bereich vergeben. Denken Sie daran, dass, wenn sich das Gerät selbst eine IP-Adresse zugewiesen hat, Sie auch ihrem Computer eine IP-Adresse im Link-Local-Netzwerk 169.254.0.0/16 zuweisen müssen, damit Sie auf das Gerät zugreifen können. Außerdem müssen sich das Gerät und der Computer im gleichen Netzwerksegment befinden, damit eine Verbindung möglich ist. Weiterhin richtet die SIP-Sprechstelle für 15 Minuten ein WLAN-Netz ein und ermöglicht damit eine Konfiguration über dieses WLAN (**SIP-Sprechstelle kann nicht als WLAN-Sprechstelle betrieben werden, nur zu Konfigurationszwecken temporär möglich**).

Weitere Informationen zur Konfiguration per WLAN erhalten Sie in dem Sie die **Konfigurationstaste 4 mal drücken**

Erklärung zum Zugriff auf die SIP-Sprechstelle per WLAN: 4 mal drücken.

WLAN-Name: behnke-station

WLAN-Passwort: behnke-station

Zugriff über Browser: <http://behnke-station>








Der Zugriff auf die Webfrontend erfolgt wie im Punkt 4 beschrieben. Sollte das Gerät nicht wie hier beschrieben starten, lesen Sie den Abschnitt „Probleme beim Systemstart“.

4.1. Probleme beim Systemstart

Bei einem Fehler startet das Gerät eventuell nicht, wie im Abschnitt Startvorgang beschrieben.










Problem nach Firmware-Aktualisierung

Wenn das Gerät nach einer Firmware-Aktualisierung nicht mehr richtig startet, dann kann wie folgt auf die zuvor verwendete Firmware-Version zurückgeschaltet werden.

-  Gerät von der Energieversorgung (Netzwerkkabel / PoE-Injektor) trennen
-  kurz warten und dann Energieversorgung wieder anschließen
-  sofort Konfigurationstaste drücken und halten, bevor Status-LED leuchtet
-  Status-LED leuchtet rot
-  sofort Konfigurationstaste loslassen und dann 2 Mal kurz drücken
-  Status-LED leuchtet gelb
-  Gerät startet, aktiviert die Firmware auf dem inaktiven Slot und startet dann neu

4.2. Problem nach Konfigurationsänderung

Wenn das Gerät aufgrund einer fehlerhaften Konfiguration nicht mehr richtig startet, sollte es wie folgt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.








-  Gerät von der Energieversorgung (Netzwerkkabel / PoE-Injektor) trennen
-  kurz warten und dann Energieversorgung wieder anschließen
-  sofort Konfigurationstaste drücken und halten, bevor Status-LED leuchtet
-  Status-LED leuchtet rot
-  Konfigurationstaste weiter gedrückt halten
-  für mindestens 5 Sekunden
-  Status-LED leuchtet weiß
-  sofort Konfigurationstaste loslassen und dann 2 Mal kurz drücken
-  Gerät startet und setzt die Konfiguration auf Werkseinstellungen zurück

4.3. Hardware-Fehler

Liegt ein Hardware-Fehler vor, versucht das Gerät, falls noch möglich, eine Fehlernummer über die Status-LED, den Lautsprecher oder das Display, sofern vorhanden, auszugeben.

- 2 Initialisierungsfehler
- 3 IO-Fehler
- 4 Netzwerkhardware-Fehler
- 5 Netzwerkadapter-Fehler
- 6 Audioadapter-Fehler
- 7 Leitungsadapter-Fehler
- 8 USB-Hardware-Fehler
- 9 AIF-Fehler
- 10 keine abgesetzte Elektronik erkannt

Die Anzeige der Fehlernummer über die Status-LED erfolgt folgendermaßen.

-  Status-LED leuchtet rot
-  für etwa 20 Sekunden
-  Status-LED geht kurz aus
-  Status-LED blitzt mehrmals gelb
-  :
-  um die Fehlernummer anzuzeigen
-  Gerät startet neu

Bei einem Hardware-Fehler kontaktieren Sie bitte unsere telefonische Service-Hotline:
+49 (0) 68 41 / 81 77-777

4.4. Reset auf Werkseinstellung

SIP-Sprechstelle mit dem Netzwerk verbinden

Warten bis die SIP-Sprechstelle gestartet ist
(siehe Punkt 2 Start der Sprechstelle)

Konfigurationstaste einmal drücken und den
Ansagen folgen (zum Reset aus Werkseinstel-
lung Konfigurationstaste mindestens 5 sek.
gedrückt halten).

5. TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Sprache: Deutsch, Französisch oder Englisch

Betriebsart: SIP-Telefon, IP-Sprechanlage

Konfiguration: mit einem Webbrowser über HTTP oder HTTPS
über ein tonwahlfähiges Telefon, den Tastwahlblock oder das Display,
sofern vorhanden
Zugriff geschützt über Passwort bzw. Sicherheitscode

Netzwerk

Anschluss: Ethernet 100BaseT nach IEEE 802.3, RJ45 oder Klemmen, oder
WLAN nach 802.11 b/g/n mit WPA2 (nur mit Antennenmodul)
WLAN nur zu Konfigurationszwecken geeignet, muss mit Netzwerkon-
figurationsmodus gestartet werden.
WLAN-Reichweite je nach Einbausituation

Energieversorgung: PoE nach IEEE 802.3af oder

IP-Adresszuweisung: statisch, dynamisch oder link-local

VLAN-Unterstützung: Unterstützung für getaggte VLANs
eigene VLAN-Verbindung für Webcam möglich

Zeit: Synchronisation per NTP, Version 4
mit öffentlichem Zeitserver (erfordert Internet-Zugriff) oder
mit lokalem Zeitserver, falls vorhanden

E-Mail: Versenden von E-Mails per SMTP oder SMTPS
beim Auslösen einer Ruftaste oder des Alarmeingangs oder bei
erkannter Sabotage
bei Bewegungserkennung durch die Kamera (falls vorhanden)
zur Protokollierung der Zugangskontrolle

Netzwerk (Fortsetzung)

Dienste: Erkennung und Veröffentlichung von Diensten per mDNS

USB-Erweiterungsport: verfügbar mit USB-Erweiterungsport-Adapter
1 Ethernetport mit PoE, RJ45
Betrieb als Absorptions- oder Erweiterungsport
max. verfügbare PoE-Leistung: 3 W

IP-Kamera-Integration: automatische Integration einer am USB-Erweiterungsport
angeschlossenen Behnke IP-Kamera
manuelle Integration einer IP-Kamera (Abruf des MJPG-Streams)

UDP-Kommunikation: Status- und Fernsteuermeldungen per UDP
kompatibel mit Behnke IP-Video-Software

Port-Authentifizierung: nach IEEE 802.1x mit EAP
EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS (PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC,
MD5) oder PEAP (MSCHAPv2, GTC, MD5)

LLDP: nach IEEE 802.1AB
Unterstützung von LLDP-MED, CDP, EDP, SONMP

SIP-Telefon

Verbindungen: über SIP-Server (IP-Telefonanlage) oder als SIP-Direktanrufe
Konten: 2 frei konfigurierbare SIP-Konten

Übertragungsprotokoll: UDP, TCP oder TLS

Kommunikation: SIP-Server
SIP-Server und Ersatz-SIP-Server
SIP-Registrar und SIP-Proxy
SIP-Server via DNS NAPTR/SRV abfragen

NAT-Strategie: öffentliche IP-Adresse, ICE mit STUN- oder TURN-Server, UPNP
AVPF-Stützung: ja, 0-5 s Report-Intervall

Medienverschlüsselung: SRTP, ZRTP oder DTLS

Sprach-Codex: G.711 A-law (PCMA), G.711 μ -law (PCMU), G.722, G.729, GSM, iLBC, Speex (8 kHz) oder Speex (16 kHz)

Video-Codex: H.264 oder VP8

Early Media: einstellbar für ausgehende Anrufe

Medienmanagement: early offer oder late offer

Paketierung: ptime laut Codec oder einstellbar, 10-200 ms

Video: eingehend (wenn Display verfügbar) und/oder abgehend (wenn Kamera verfügbar)

Videoauflösung: QCIF, QVGA, CIF, VGA, 4CIF oder SVGA

DTMF-Übertragung: SIP INFO oder RFC 2833

DSCP: Klassifizierung einzeln einstellbar für SIP-Protokoll, Audio- und Videoübertragung

Jitter-Kompensation: für Audio und Video, 0-200 ms

Kamera (falls genutzt)

Unterstützte Kameras: Behnke USB-Kameras, Behnke IP-Kameras bzw. IP-Kameras von anderen Herstellern über MJPG-Abruf (unter Vorbehalt) die über den USB-Erweiterungsport-Adapter betrieben werden.

Funktionen: Beleuchtungssteuerung, Bewegungserkennung, SIP-Video,

Kamera (Fortsetzung)

Protokollierung der Bewegungserkennung per E-Mail

IP-Webcam: Bereitstellung eines IP-Kamera-Webserver zum Abruf von Einzelbildern (JPG) oder des Videostreams (MJPEG) der Kamera über HTTP oder HTTPS
Bereitstellung eines RTSP-Servers zum Abruf eines Videostreams (H264) über RTSP (sofern von der verwendeten Kamera unterstützt)

Unterstützte Auflösungen: 320x240, 640x480, 800x600, 1280x720, 1280x960, 1280x1024, 1600x1200 oder 1920x1080 (sofern von der verwendeten Kamera unterstützt)

Bildwiederholrate: max. 30 bps

Display (falls genutzt)

Unterstützte Displays: kleines (3.5“) oder mittleres (7“) Behnke Touch-Display

Funktionen: Direktruffasten (kleines Display: bis zu 10, mittleres Display: bis zu 30), Telefon-Funktion, Codeschloss-Funktion, Telefonbuch, Logo, Informationstext, Anzeigen von Piktogrammen, Zustandstexten und Anrufziel

Hintergrundbeleuchtung: 0-100 %, umschaltbar gemäß Zeitplan oder bei Dunkelheit (wenn Kamera vorhanden)

Touchscreen: resistiv, einstellbare Druckempfindlichkeit, kalibrierbar

Bildschirmschoner: nach 5-90 s, deaktivierbar bei Berührung des Displays, Verwendung des Gerätes oder erkannter Bewegung (wenn Kamera vorhanden)

Telefon-Funktion: Anwählen einer beliebigen Rufnummer

Codeschloss-Funktion: Eingeben eines Codes, um damit ein Relais zu steuern

- Telefonbuch:** max. 300 Einträge
 Gruppierung von Einträgen möglich
 einstellbare Schriftgröße, Textausrichtung und Anzeigereihenfolge
 Bedienungshinweise
 Gruppierung von Einträgen mit gleichem Anfangsbuchstaben
 Suche des Anfangsbuchstaben
 Export/Import des Telefonbuchs und Bereitstellen als Download
 Telefonbuch-Synchronisation mit einem LDAP-Server
 Funktionen bei Auswahl eines Eintrages: Anruf, Gruppenanruf mit 2-4 Nummern (nicht bei Analog-Telefon), Anrufrkette mit 2-4 Nummern, Anruf gemäß Zeitplan, Türöffnen immer oder gemäß Zeitplan, individuelle Sprachansage ausgeben
- Logo:** Hochladen einer Bilddatei im Format JPG, PNG, GIF oder BMP mit max. 10 MB, einstellbare Anzeigegröße, automatische Bildoptimierung, Auslösen einer Funktion bei Berührung möglich
- Informationstext:** bis zu 8 Zeilen, einstellbare Schriftgröße, Schriftfarbe und Textausrichtung, Auslösen einer Funktion bei Berührung möglich

Verbindung

- Anrufannahme:** automatisch nach 0-60 s, manuell auf Tastendruck oder abweisen eingehender Anrufe
- Verbindungsaufbau:** unbegrenzt oder max. 5 s - 5 min
 getrennt einstellbar für Einzelanrufe und Anrufrketten
- Verbindungsdauer:** unbegrenzt oder max. 1-9 min
- Verbindungsabbruch:** einstellbar: erlaubt, erlaubt nach 1-30 s, nicht erlaubt
 DTMF-Nachwahl: einstellbar, ob erlaubt oder nicht (wenn Tastwahlblock vorhanden)

Tasten

physikalische Tasten: kompakte Sprechstelle: 1-2
modulare Sprechstelle: 1-8

abgesetzte Sprechstelle: 1 (über RJ45-Buchse) bzw.
mit Türmodul: 1-8 oder 1-4 und Tastwahlblock

über Tastenerweiterungmodule: 25 pro Modul, max. 75

Displaytasten: kleines Display: max. 10
mittleres Display: max. 30

Betätigungsdauer: einstellbar, minimal oder 1-5 s (gilt nicht für Displaytasten oder
Tasten von Erweiterungsmodulen)

Entprelldauer: 10-200 ms

Funktionen: Anruf, Gruppenanruf mit 2-4 Nummern (nicht bei Analog-Telefon),
Anrufkette mit 2-4 Nummern, Anruf gemäß Zeitplan, Türöffnen immer
oder gemäß Zeitplan, individuelle Sprachansage ausgeben
Tastwahlblock falls verfügbar

Funktionen: Telefon-Funktion, Codeschloss-Funktion, Kurzwahl-Funktion,
Direktruffaste i

Telefon-Funktion: Anwählen einer beliebigen Rufnummer

Codeschloss-Funktion: Eingeben eines Codes, um damit ein Relais zu steuern

Kurzwahl-Funktion: Eingeben einer 2-stelligen Kurzwahl, um eine gespeicherte Nummer
anzurufen

Funktionen der Taste i: Anruf, Gruppenanruf mit 2-4 Nummern (nicht bei Analog-Telefon),
Anrufkette mit 2-4 Nummern, Anruf gemäß Zeitplan, Türöffnen immer
oder gemäß Zeitplan, individuelle Sprachansage ausgeben

Relais

Anzahl: 2

Betriebsart: pro Relais einstellbar: Türöffner-Relais, Verbindungsanzeige, Zusatzklingel oder Störungsanzeige

Schaltspannung: max. 30 VDC / 30 VAC

Schaltstrom: max. 2 A

Schaltleistung: max. 60 W / 60 VA

Schaltkontakt: bei Betrieb als Türöffner-Relais: Schließer- oder Öffnerkontakt
sonst: Schließerkontakt

Türöffner-Relais: Ansteuern eines Türöffners zum Öffnen eines Zugangs

Öffnungsdauer: 1-90 s

Codes: max. 9, gültig für Innenstelle oder Codeschloss, immer oder gemäß Zeitplan
manuelles, dauerhaftes Öffnen (aktivierbar über Codes) oder automatisches Öffnen gemäß Zeitplan möglich
Aktivierung über Türöffner-Taste möglich, immer oder gemäß Zeitplan
Protokollierung der Zugangskontrolle per E-Mail

Verbindungsanzeige: Ansteuern des Relais, wenn das Gerät sich in Verbindung befindet, aktivierbar bei eingehender Verbindung, ausgehender Verbindung oder ausgehender Verbindung nach dem Abheben der Gegenstelle

Zusatzklingel: Ansteuern des Relais während dem Klingeln bei einem eingehenden Anruf, am Anfang eines Direkrufes (1-90 s) oder während dem Aufbau eines Direkrufes

Störungsanzeige: Ansteuern des Relais, wenn eine Störung (Netzwerkverbindung, SIPRegistrierung) am Gerät vorliegt

Kartenleser (falls genutzt)

Unterstützte Kartenleser: Behnke USB-Kartenleser

Betriebsart: eingebundener oder unabhängiger Betrieb

Autorisierung der Karten: lokal oder über Autorisierungsserver
Betrieb als Autorisierungsserver möglich

Autorisierungsprofile: max. 10 mit jeweils max. 20 Karten

Funktionen: Türöffnen, immer oder gemäß Zeitplan
einstellbar pro Autorisierungsgruppe

Autorisierungszeiten: Ansage der Autorisierungszeiten möglich, wenn eine Karte außerhalb der gültigen Zeiten erkannt wird (nur eingebundener Betrieb)

Auslöser

auslösbare Funktionen: Anruf, Gruppenanruf mit 2-4 Nummern (nicht bei Analog-Telefon), Anrufliste mit 2-4 Nummern, Anruf gemäß Zeitplan, Türöffnen immer oder gemäß Zeitplan, individuelle Sprachansage ausgeben

Alarmeinangang: 5-24 VDC

Auslösung: bei steigender und/oder fallender Flanke

Entprelldauer: 50-1500 ms

Sabotage: Auslösung: über den Kontakt für Türöffner-Taste / Sabotage, über den Alarmeinangang oder bei einer abgesetzten Sprechstelle über den Sabotagekontakt des Türmoduls
Sicherheitsabschaltung bei Sabotage: Deaktivierung des Netzwerks des Erweiterungsports

Radarsensor: verfügbar bei Anschluss eines Radarsensor-Erweiterungsmoduls

Auslösung: bei ankommenden und/oder sich entfernenden Personen/Objekten

maximalen Erkennungsbereich: 1-100 % (ca. 10 m)

Erkennungspause: 1-25 s

Radarsensor-Relais: Schließer- oder Öffnerkontakt mit einer Aktivierungsdauer von 1-255 s

Zeitplan: Ausführen von Anrufen oder Befehlen zu einer bestimmten Zeit
Auslösung: am Anfang und/oder am Ende eines gültigen Zeitraums des Zeitplans

Akustik

Geräuscherkennung: schaltbar: Messen und Bewerten der Umgebungsgeräusche

Lautstärke: 0-100 %
automatische Erhöhung der Lautstärke bei lauter Umgebung: aus oder ab einer bestimmten Lautstärke-Klasse (1-5)

Audio-Verstärker: 1 W Ausgangsleistung

Mikrofonempfindlichkeit: 0-100 %

Analog-Audio: Sende-/Empfangsempfindlichkeit: 50-150 %
Sende-/Empfangsverstärkung: -10-10 dB
automatische Empfindlichkeitsanpassung
Echosperre
Echokompensation
automatische Verstärkungsregelung für Mikrofon

IP-Audio: Sende-/Empfangsverstärkung: -10-10 dB
Echosperre
Echokompensation

akustische Hinweise: einstellbar, Ton- oder Sprachausgabe

Akkustik (Fortsetzung)

- Individ. Sprachansagen:** 9 à max. 30 s
Hochladen einer WAV-Datei (16 KHz, 16 Bit, mono) mit max. 1 MB
- Generieren von Sprachansagen aus Text (erfordert Internet-Verbindung, aktuell (10/2022) kostenfrei, Änderungen vorbehalten)
- Hörschleifenmodul:** Anschluss möglich
Leistungsaufnahme: max. 12 W
bei AIF hybrid mit PoE+ direkte Versorgung möglich
ansonsten separate Versorgung erforderlich

System

- Erweiterungsschnittstelle:** Anschlussmöglichkeit für bis zu 10 Behnke-Erweiterungsmodule
unterstützte Module: Tastenerweiterung, LED-Modul, Radarsensor und
bei abgesetzter Elektronik: Basismodul, Türmodul
- Konfiguration:** Speichern/Wiederherstellen der Konfiguration
- Firmware:** 2-Slot-System
Aktualisierung über die Webfrontend oder per Auto-Provisionierung
signierte und verschlüsselte Firmwaredateien
- Auto-Provisionierung:** möglich: beim Starten, alle 5/30/60 Minuten oder während der Nacht
Einstellen der URL oder Übermitteln per DHCP-Option 66 oder 43
unterstützte Protokolle: TFTP, FTP, HTTP, HTTPS
Empfangen einer Konfigurationsdatei (komplett oder teilweise), eines
Telefonbuchs oder einer Firmware-Aktualisierung
- API:** HTML-API über HTTP oder HTTPS
Abfragen/Ändern der Konfiguration
Abfragen von Zustands-Informationen
Auslösen von Ereignissen

Sonderfunktionen: System-Absicherung
 System-Überwachung
 automatische Neustarts
 Temperatur-Überwachung mit Abschaltung

Betriebstemperatur: -20 bis 50 °C

Konformität: CE, RoHS
 EN55035, EN55032, EN62368-1
 Nach DIN EN 60529, IP-Schutzklasse 54

Rechtliche Hinweise

1. Änderungen an unseren Produkten, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die abgebildeten Produkte können im Zuge der ständigen Weiterentwicklung auch optisch von den ausgelieferten Produkten abweichen.
2. Abdrucke oder Übernahme von Texten, Abbildungen und Fotos in beliebigen Medien aus dieser Anleitung – auch auszugsweise – sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet.
3. Die Gestaltung dieser Anleitung unterliegt dem Urheberrecht. Für eventuelle Irrtümer, sowie inhaltliche- bzw. Druckfehler (auch bei technischen Daten oder innerhalb von Grafiken und technischen Skizzen) übernehmen wir keine Haftung.

Infos zum Produkthaftungsgesetz:

1. Alle Produkte aus dieser Anleitung dürfen nur für den angegebenen Zweck verwendet werden. Wenn Zweifel bestehen, muss dies mit einem kompetenten Fachmann oder unserer Serviceabteilung (siehe Hotline-Nummern) abgeklärt werden.
2. Produkte, die spannungsversorgt sind (insbesondere 230 V-Netzspannung), müssen vor dem Öffnen oder Anschließen von Leitungen von der Spannungsversorgung getrennt sein.

3. Schäden und Folgeschäden, die durch Eingriffe oder Änderungen an unseren Produkten sowie unsachgemäßer Behandlung verursacht werden, sind von der Haftung ausgeschlossen. Gleiches gilt für eine unsachgemäße Lagerung oder Fremdeinwirkungen.

4. Beim Umgang mit 230 V-Netzspannung oder mit am Netz oder mit Batterie betriebenen Produkten, sind die einschlägigen Richtlinien zu beachten, z. B. Richtlinien zur Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit oder Niederspannungsrichtlinie. Entsprechende Arbeiten sollten nur von einem Fachmann ausgeführt werden, der damit vertraut ist.

5. Unsere Produkte entsprechen sämtlichen, in Deutschland und der EU geltenden, technischen Richtlinien und Telekommunikationsbestimmungen.

6. Bildquellen und Urheber © stock.adobe.com
 A male electrician works in a switchboard with an electrical connecting cable © puhimec / Modern home facade with entrance, front door and view to the garden - 3D rendering © Wilm Ihlenfeld / Hardware tools including cordless drill and monkey spanner © monticellllo



**Elektromagnetische
 Verträglichkeit
 Niederspannungsrichtlinie**



Version 1.4

INSTRUCTIONS

ANLEITUNG | MANUEL

D SIP-Sprechstellen 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP
GB **SIP intercoms series 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP**
F Postes téléphoniques SIP 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Seite1

Page ... 35

Page.... 69



Important Information

Please note that Behnke intercoms and accessories may only be installed and serviced by qualified electricians, IT and telecommunications technicians who comply with the corresponding norms and regulations. Before carrying out service and maintenance work, please ensure that the devices are safely disconnected from the power grid (unplug power supply unit) and are disconnected from any other network and that all relevant safety regulations will be maintained.

Prolonged direct exposure to sunlight can cause the device to heat up considerably, especially for devices with a dark front panel or when the device is installed in an insulated wall. In such a case, the device must be cooled for a sufficiently long time before removal. Above all, be careful when touching the electronics housing! Please hand over this manual with the corresponding information about the intercom station to your customer.

Further legal information can be found in the technical data from **page 68**.

CONTACT



Information

For detailed information on our products, projects and services:

+49 (0) 68 41/81 77-700



24-hour service:

Do you need help? Feel free to contact us 24/7. We will be happy to assist you with any technical questions you may have and we will also help you getting set-up.

+49 (0) 68 41/81 77-777



Telecom Behnke GmbH

Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Germany



Internet and email address

www.behnke-online.de
info@behnke-online.de

CONTENTS

1. Introduction	38
1.1. What's in the box	38
1.2. General Information	38
<hr/>	
2. Mounting	41
2.1. 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP	41
2.2. Mechanical assembly series 20	43
2.3. Insert labeled tag	48
2.4. Series 50	49
<hr/>	
3. Basic electronics	50
<hr/>	
4. Commissioning and configuration	52
4.1. System startup problems	55
4.2. Problem after configuration change	56
4.3. Hardware error	56
4.4. Reset to factory settings	57
<hr/>	
5. Specifications	58

1. INTRODUCTION

1.1. What's in the box

- ▶ Basic electronics 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP
- ▶ This manual
- ▶ Inserts for nameplates

1.2. General Information

Performance Features

The Behnke SIP intercom stations of the 20, 40, 50 series and special models with SIP intercom stations are high-quality VoIP intercom stations with acoustic echo cancellation for full-duplex hands-free speech in best voice quality. The operating elements, such as the loudspeaker, microphone, keypad and call buttons as well as the electronics are housed in a double-shell casing and form a compact unit. The combinable function modules allow maximum flexibility in planning and application.

With its basic electronics 20-0016B-IP, a locally detached mounting of the electronics is possible. In this case, observe the wiring method as described later in this manual.

The voice connection is made via Voice over IP (VoIP) according to the SIP standard over the connected Ethernet LAN either with the help of a SIP-capable telephone system, a SIP provider or via direct dialling of an IP address. Configuration as well as software updates are performed via a web browser, power is supplied via the

LAN (PoE). The intercom stations have two relays with freely configurable floating switching outputs for door opening, call indication or other switching functions. Expansion modules enable the retrofitting of additional functions, such as up to 75 direct call buttons, radar motion detector or similar functions via the Behnke bus system of the intercom station.

System requirements

Please observe the following requirements when installing the Behnke SIP intercom station:

- ▶ Network infrastructure with PoE up to the Behnke station
- ▶ Network-compatible PC in this network
- ▶ SIP account, SIP server
- ▶ When operating without SIP account, SIP server: End devices that support IP address dialling and allow operation without SIP account, SIP server, SIP end devices that support H.264 communication. Function should be checked in advance by the specialist company performing the installation.

Installation conditions

- ▶ The perfect installation height for your device is a position that enables operating the door intercom at a distance of 30-50 cm so the user can easily speak into the microphone. The same applies to the use of a camera in this intercom station.
- ▶ Please keep the distance between microphone and speaker as large as possible. This gives you the best possible speech intelligibility in full duplex mode.
- ▶ For reverse-side mounting modules (= mounting behind an existing front wall),

ensure sufficiently large sound inlet slots at the microphone and sound outlet slots in front of the loudspeaker (at least 75% of the loudspeaker membrane area for sound outlet or 75% of the sound inlet opening on the microphone housing). Please note our dimensional drawings on www.behnke-online.de/downloads

- ▶ For acoustic reasons, always mount the reverse-side mounting modules directly (without spacing) and firmly to the back of your front wall. The gaskets included in the scope of delivery of our reverse-side mounting modules must be installed between the reverse-side mounting module and the rear of the front wall to ensure unobstructed sound entry and exit.

Outdoor mounting

- ▶ When used on weather sides, door intercom stations should be mounted in-wall with a rain protection cover (please always ensure correct installation of the supplied gasket).
- ▶ When mounting the door intercom stations in surface-mounted housings, cable entry is possible at the bottom or rear of the surface-mounted housing. Use the fittings supplied with the housings.
- ▶ The unused cable entry must be closed with the supplied cover angle. The cable entry is made via the PG fitting.
- ▶ When mounting all the stations mentioned in these instructions in-wall, seal the top edge of the door intercom station well to protect it against rainwater, especially if the surface is uneven (e.g., with silicone). Please leave the center of the lower edge of the door intercom station free to use as water drainage slot.

When using cover plates, the cover plate must be sealed against the housing mounted in-wall or the flat surface in the case of cavity wall installations using a suitable sealing compound or the gasket supplied.

- ▶ When installing in third-party pedestals, or in third-party housings, respectively, suitable measures must be taken to prevent condensation from forming in the pedestal or housing!

Gaskets

To protect your device from any dampness, please make sure the included gaskets have been put in place correctly upon installation of your door intercom station. The gasket must lie cleanly on the frame of the in-wall or surface-mounted housing or, in the case of cavity wall mounting, on the flat surface of the mounting base! In-wall housings are available for installation in masonry or plasterboard. You will find the most important mounting information inside the in-wall housings. For mounting in plasterboard, please order the respective mounting set (order no.: 20-5216).

In the case of cavity wall mounting, ensure that the surface is flat and that the base is load-bearing so that the door intercom station can be fastened.

Fittings for locally detached mounting 20-0016B-IP

- ▶ Only use Behnke connection cable **20-9303-BS** for installation, e.g. to connect third-party buttons.
- ▶ To extend the connecting cable, use the extension cable **20-9305-BS**.


Cleaning and maintenance

They have installed high-quality Behnke products with front panels made of different materials. All materials should be cleaned with a suitable cleaning agent in regular, sufficiently short intervals, depending on the material. This prevents early ageing and patina formation on the surface. You can find the corresponding care instructions for surfaces delivered by Behnke on our homepage: www.behnke-online.de/downloads/pflegehinweise

Original Behnke components

Please only use Behnke components for accessories or spare parts – this also applies to PoE injectors! This is the only way to ensure trouble-free operation. Only install or assemble the electronics in the supplied housings. If an electronics board is installed in third-party housings or without the provided housings, we cannot guarantee functioning and approval of your Behnke door intercom station.

Configuration

The SIP stations are configured via web frontend (for system requirements, see page 38). Alternatively, some settings such as volume etc. can be configured via telephone with DTMF dialling or the Behnke keypad. Information on operation, configuration, technical data can be found in the detailed technical manual for the Behnke door intercom station. To do this, select the appropriate menu item in the web frontend of the door intercom station. Further important information about the configuration can be found in the symbols marked with a .

Regulations

Please observe the relevant regulations for the installation of telecommunications and electrical systems and the valid, current standards and rules of network technology!

2. MOUNTING

Note: Dimensioning and installation sketches can be found at www.behnke-online.de/bemassung

2.1. 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Note: When placing the function modules, please take note of the direction of the aluminium brushing both for aesthetic reasons and for dampness protection and also follow the anti-twist protection! The door intercom station may only be mounted with a frame that matches the system (series). Prevent condensation from forming inside the device! Mount the door intercom station so that no water can remain on the front panel. When mounting in columns or housings of other manufacturers, pay special attention to the ventilation of the column or housing to prevent condensation in the intercom station or in the column or housing (fence post or similar).

In case you wish to install the electronics (20-0016B-IP) in a **detached location**, please replace the module housing with an open counter plate for the appropriate front frame. When installing reverse-side mounting components, follow the corresponding installation instructions.

Connect the cables as follows:

1. Keys (RT) ► connect the HPI connectors marked with the yellow ring (T) to the terminals from T1 to T8 on the base electronics.

When connecting third-party buttons, make sure that the buttons comply with the relevant approval regulations. "Bell buttons" do not usually comply with this. **Use the Behnke key connection cable 20-9303-BS for this purpose.** Buttons must be potential-free. In the web frontend of the SIP station, these are designated as direct call buttons. Key 1, Key 2, etc.

2. Loudspeaker (LP) ► connect the HPI connector marked with the blue ring to the loudspeaker connector on the base electronics.

3. Microphone (Mic) ► connect the HPI connector marked with the white ring to the microphone connector of the base electronics.

4. Keypad ► connect the HPI contacts marked A/B/C/D to the terminals A/B/C/D on the base electronics

5. IP camera / Behnke USB camera: ► connect the Behnke IP camera to the USB port of the SIP base electronics and the power supply (USB expansion port adapter) using the LAN/USB adapter. Connect the Behnke USB camera directly to the USB port of the SIP intercom. **Please note: For more information, refer to the matching instructions for this product. The SIP station must be de-energised when connecting this component.**

6. If required, connect the door opener to relay 1. (Relay = voltage-free contact: only switches the door opener circuit, does not supply it with electrical voltage. Please use the normally open contact). The door opener

Mounting

requires its own circuit. Relay 2 is available for further switching functions. Relay activation of relay 1 in the delivery state of the SIP intercom station: 0#

Important: the cable lengths of the connected components such as loudspeaker, microphone, keys and keypad must not exceed a length of 2.50m.

When extending the connecting cable, use the suitable Behnke extension cables 20-9305-BS, 20-9311 (keypad).

Connect the SIP station to your on-site network infrastructure in compliance with the relevant standards and rules of network technology. For more information, see section 4 of this manual.

Please note: PoE class0 is required!


2.2. Mechanical assembly series 20

1 Check whether all components required for your intercom stations are present.

Check all components for completeness immediately upon receipt (e.g. the screw accessory pack for your frame).



a For mounting, place your frame with the front side down on a suitable, non-scratching surface.

b Insert your modules into the corresponding module recesses as shown in the sketch. Modules must be flush with the frame.



Note: When using the speaker types 20-1107-BS/21-1107-BS/20-1109-BS/21-1109-BS as well as 43-9915-BS, ensure that the loudspeakers are not in the immediate vicinity of the relays of the basic electronics.

! When inserting the modules, please pay attention to the **anti-twist device** and the correct fit of the modules. For reasons of acoustics, always choose the greatest possible distance between speaker and microphone.



Mounting

2 **Unpack and disassemble basic electronics 20-0001B-IP, 20-0014B-IP. Immediately upon receipt, check that all required parts (instructions, name tag inserts) are present.**

For further mounting of your intercom stations the electronics box and the module housing must be separated. To do this, proceed as described below. Be sure to observe the sketch when doing so.

Carefully lever the electronics box out of the module housing using a suitable screwdriver and place it on a suitable surface. Do not open the electronics box. Loosen the cover of the module housing by hand and place it on a suitable surface. For basic electronics 20-0014B-IP, the module housing cover is omitted.


! **Do not loosen the 4 screws (X) of the electronics box!** Do not open the electronics box. The device can be destroyed!



3 Fix modules in frame by means of module housing

Fasten modules in the frame by means of module housing. For frames that are larger than their basic electronics, e.g. for the installation of special modules such as the Behnke key switch module, Behnke key code panel or similar, additional open counter plates are required. For example, an additional counter plate 20-4908 is required for a 3-fold frame in conjunction with 2-fold basic electronics (20-0014B-IP). It is essential to check this in advance and only use suitable counter plates.

For locally remote mounting, with the 20-0016B-IP basic electronics, an open counter plate of a size suitable for the frame used is always required. No module housing is included in the scope of delivery for the locally detached basic electronics (20-0016B-IP).



M 2.5 x 4 mm countersunk screws. Included in the screws accessory kit. Also included in the kit: 2.5 mm allen key, 4 pcs. M 4 x 20 mm allen screws to mount the door intercom station into the Behnke AP housing, the Behnke UP housing or the Behnke standing columns.

Mounting


4 Connect the connection components of your intercom station with your basic electronics.

Connect your connection components such as loudspeaker, microphone, keys, keypad and nameplates to the basic electronics as shown as follows. For connecting an IP camera or USB camera, refer to the instructions of the corresponding products.

For example: Connecting loudspeaker, microphone and 3 call buttons with their basic electronics

Pin assignment of the connection cable Series 20, 40 and 50

- | | |
|----------------------------|--|
| LP (Blue) | ▶ Loudspeaker |
| Mic (White) | ▶ Microphone |
| T (Yellow) | ▶ Key 1 to 8 (plug contact, illumination board with button labeled) |
| A/B/C/D | ▶ Keypad |
| HPI Contact (White) | ▶ Lighting 12 V=
Illumination labeling field of the and keys, see also page 47. |



In the case of basic electronics 20-0016B-IP, you will find a mounting bracket in this area for mounting on on-site mounting points. You can find the dimensions here: www.behnke-online.de/masszeichnungen
During installation, make sure that the intercom station is mounted in a moisture-protected area.

Optional: If more than one module with buttons and nameplate or just with buttons is used, the module panels are connected to each other as shown in the sketch below.

First put the module housing cover and then the electronics box back onto the module housing. Module housing cover omitted for 20-0014B-IP.

Please ensure that no connecting cables are pinched during installation. Fix the connection cables e.g. with a cable tie and install them in the module housing.



*included in the scope of delivery of the corresponding module.

5 Place the electronics box on its front frame incl. the screwed module housing.




Step 1: Snap the module housing cover into place

6 Connect the intercom station to the network (cf. from page “3. Basic electronics” on page 50) and mount into the accordingly prepared housing or column.

2.3. Insert labeled tag

1 Delivery state



4 Insert the labeled nameplate from the left side




2 Open the labeling field using the supplied key.



5 Insert the label field on the left side and snap it into place, done.




3 Open the labeling field completely




Please note: The key for opening the labeling fields must remain with the intercom station or with your customer.

2.4. Series 50


1 Cut off the stainless steel strip




4 Attach the stainless steel strip



2 Remove the stainless steel strip




3 Connect and fasten the door station




Series 50 door intercom stations are supplied already assembled. Please proceed with the installation as shown here. Notes on electrical installation can be found on the following pages.

3. BASIC ELECTRONICS

(Electronics box for 20-0014B-IP, 20-0001B-IP, 20-0016B-IP)





4. COMMISSIONING AND CONFIGURATION

1 Connection to the network

Preparation

- ▶ Mount the intercom station as described earlier in this manual
- ▶ Connection of the SIP station with a 100 Mbit Ethernet LAN (Ethernet 100BaseT according to IEEE 802.3) via the RJ-45 socket (Ethernet port) or the screw terminals 1236 (observe EIA/TIA standard, observe PoE supply switch), see page 50
- ▶ Power supply via Power over Ethernet (PoE according to IEEE 802.3af)

! The Behnke SIP intercom station is **factory** configured to an automatic IP configuration via **DHCP**. It obtains its IP address automatically from the DHCP server, if present.

If no DHCP server is found in the network, the device assigns itself an IP address in the Link Local Network 169.254.0.0/16. Note that if the device has assigned itself an IP address, you also need to assign your computer an IP address on the Link Local Network 169.254.0.0/16 so that you can access the device. In addition, the device and the computer must be on the same network segment for a connection to be possible.

2 Start of the intercom station

Startup process

The startup process begins as soon as the device is connected to the network (Ethernet 100BaseT according to IEEE 802.3) and the power supply (PoE according to IEEE 802.3af). Observe your network infrastructure here. Shortly afterwards, the status LED is switched on and lights up permanently red. After about 20 seconds, the software is started and a high-pitched beep is emitted from the loudspeaker of the intercom station. Intercom stations with display show the Behnke logo.

The network is then activated.

As soon as the device has obtained an IP address from the DHCP server, which is announced for devices that are in the delivery state. Note down the IP address in order to be able to access the web interface of the intercom station in the further course of commissioning. For intercom stations that are no longer in the delivery state, a low sound is emitted. For devices with display, the IP address is displayed briefly.

Connect the intercom station to the network (cf. from page “3. Basic electronics” on page 50) and mount into the accordingly prepared housing or column.

When the startup process is finished, the status LED changes. The LED flashes red, see also the following states of the status LED.

Status LED

The status LED is located on the connection board at the bottom left, directly below the configuration key (see also 50 of this manual). Depending on the operating mode and the state of the device, it lights up or flashes in certain colors.

-  Start phase
-  Restart
-  SIP phone: all registered configured SIP accounts
-  SIP phone: configured SIP accounts only partially registered
-  SIP phone: no SIP account registered
-  SIP phone for SIP direct calls
-  SIP phone for SIP direct calls without network
-  temporary shutdown due to high temperature
-  Firmware update
-  Hardware error, see section Problems with system startup in the appendix.

3 Configuration of the intercom station

For intercom stations in the delivery state, the basic setting of the intercom station is made by means of the configuration key. Further queries such as the IP address can also be performed later with this configuration key. See the information on the configuration key (**in point 5**. Configuration key for an already configured device)

Configuration key

The configuration key is located on the connection board at the bottom left above the earth terminal. (see also page 50 of this manual)

Configuration of a SIP intercom in the delivery state

Wait for the SIP intercom to start.

LED should flash in red, press the configuration key 1 once, you will be prompted to select the language first.

German: Press twice

French: Press 3 times

English: Press 4 times

Then select the desired operating mode of your SIP intercom station. Observe the announcement for this.

SIP phone: press 3 times

Intercom station mode: press 4 times, this function is only possible with a Behnke in-house remote station (latest generation).

When used as an intercom station, the intercom station group must still be defined.

All devices of the same group together form a sub intercom station. In simple cases, all devices belong to intercom station group 1. For more complex cases, the devices can be divided into different groups. To set the desired intercom station group, press the key

once for intercom station group 1
twice for intercom station group 2
:
9 times for intercom station group 9

After selecting the operating mode or the intercom station group, the settings made are saved. After that, these settings can no longer be changed via the configuration key, unless the device is reset to factory settings
reset.

Changing the selected settings via the web interface or configuration mode is always possible.

This function is only possible with a Behnke in-house remote station of the latest generation.

Your SIP intercom station is now ready for further commissioning. Further information about the SIP intercom station, such as the IP address, can be obtained via the configuration key, **see point 5 Configuration key for an already configured device..**

4 Configuration of the SIP intercom station via its web interface

To enter the web interface, enter the IP address of the device in the address line of your web browser.

IP address is announced during initial startup (see Configuration of a SIP intercom station in delivery state) or can be queried for SIP inter-

com stations already in operation as described in point 5.

By default, the administrator password is **admin !**



For further information on the configuration and commissioning of your SIP intercom station, please refer to ? of the corresponding settings as described above or to the technical manual which can be found in the web interface of the SIP intercom station.

5 Configuration key for an already configured device

SIP intercom is started and ready for operation. Press configuration once. Options are announced.

Announce IP address: Press twice

Start/exit the network configuration mode:
Press 3 times.

If access to the SIP station in the network is no longer possible, an attempt is made to obtain an IP address via DHCP by starting this function.

If this is not possible, an IP address is assigned in the Link Local area. Remember that if the device has assigned itself an IP address, you also need to assign its computer an IP address on the Link Local Network 169.254.0.0/16 so that you can access the device. In addition, the device and the computer must be on the same network segment for a connection to be possible.

Furthermore, the SIP intercom station sets up a WiFi network for 15 minutes and thus enables configuration via this WiFi (**SIP intercom station cannot be used as WiFi intercom station, only temporarily possible for configuration purposes**).

For more information on configuration via WiFi, **press the configuration key 4 times**

Explanation of how to access the SIP intercom via WiFi: Press 4 times.

WiFi name: behnke-station

WiFi password: behnke-station

Access via browser: <http://behnke-station>

The web interface is accessed as described in point 4. If the device does not start as described here, refer to the section "System startup problems".

4.1. System startup problems

In the event of an error, the device may not start, as described in the section Startup procedure.










Problem after firmware update

If the device does not start properly after a firmware update, then it can be switched back to the previously used firmware version as described below.

-  Disconnect the device from the power supply (network cable / PoE injector)
-  Wait briefly and then reconnect the power supply
-  Immediately press the configuration key and hold before status LED lights up
-  Status LED lights up red
-  Immediately release the configuration key and then press 2 times briefly
-  Status LED lights up yellow
-  Device starts, activates the firmware on the inactive slot and then restarts

4.2. Problem after configuration change

If the device no longer starts correctly due to incorrect configuration, it should be reset to factory settings as follows.








-  Disconnect the device from the power supply (Network cable / PoE injector)
-  Wait briefly and then reconnect the power supply
-  Immediately press the configuration key and hold before status LED lights up
-  Status LED lights up red
-  Keep holding the configuration key
-  for at least 5 seconds
-  Status LED lights up white
-  Immediately release the configuration key and then press 2 times briefly
-  Device starts and resets the configuration to factory settings

4.3. Hardware error

If there is a hardware error, the device tries out an error number via the status LED, the loudspeaker or the display, if this is still possible and any of these are available.

- 2 Initialization error
- 3 IO error
- 4 Network hardware error
- 5 Network adapter error
- 6 Audio adapter error
- 7 Line adapter error
- 8 USB hardware error
- 9 AIF error
- 10 no detached electronics detected

The error number is displayed via the status LED as follows.

-  Status LED lights up red
-  for about 20 seconds
-  Status LED briefly goes off
-  Status LED flashes yellow several times
-  :
-  to display the error number
-  Device restarts

In case of a hardware failure, please contact our service hotline:

Phone: +49 (0) 68 41 / 81 77-777

4.4. Reset to factory settings

Connect the SIP intercom station to the network

Wait for the SIP intercom station to start

(see item 2 Starting the intercom station)

Press the configuration key once and follow the announcements (hold the configuration key for at least 5 seconds to reset from factory settings).

5. SPECIFICATIONS

General

Language: German, French or English

Operating mode: SIP telephone, IP intercom station

Configuration: with a web browser via HTTP or HTTPS
via a telephone with DTMF dialling, the keypad or the display,
if available
Access protected via password or security code

Network

Connection: Ethernet 100BaseT according to IEEE 802.3, RJ45 or terminals, or
WiFi according to 802.11 b/g/n with WPA2 (only with antenna module)
WiFi only suitable for configuration purposes, must be started in
network configuration mode.
WiFi range depending on mounting situation

Energy supply: PoE according to IEEE 802.3af or

IP address assignment: static, dynamic or link-local

VLAN support: Support for tagged VLANs
own VLAN connection for webcam possible

Time: Synchronisation via NTP, version 4
with public time server (requires Internet access) or
with local time server, if available

Email: Sending e-mails via SMTP or SMTPS
when a call button or the alarm input is triggered or when
a sabotage is detected
in case of motion detection by the camera (if available)
for logging the access control

Network (continued)

Services: Service detection and publication via mDNS

USB expansion port: available with USB expansion port adapter
1 Ethernet port with PoE, RJ45
Operation as absorption or extension port
max. PoE power available: 3 W

IP camera integration: automatic integration of a Behnke IP camera
connected to the USB expansion port
manual integration of an IP camera (retrieval of the MJPG stream)

UDP communication: Status and remote control messages via UDP
compatible with Behnke IP video software

Port authentication: according to IEEE 802.1x with EAP
EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS (PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC,
MD5) or PEAP (MSCHAPv2, GTC, MD5)

LLDP: according to IEEE 802.1AB
Support of LLDP-MED, CDP, EDP, SONMP

SIP phone

Connections: via SIP server (IP telephone system) or as SIP direct calls
Accounts: 2 freely configurable SIP accounts

Transmission protocol: UDP, TCP or TLS

Communication: SIP server
SIP server and replacement SIP server
SIP registrar and SIP proxy
Query SIP server via DNS NAPTR/SRV

NAT strategy: public IP address, ICE with STUN or TURN server, UPNP

Specifications

AVPF support: yes, 0-5 s report interval

Media encryption: SRTP, ZRTP or DTLS

Speech codecs: G.711 A-law (PCMA), G.711 μ -law (PCMU), G.722, G.729, GSM, iLBC, Speex (8 kHz) or Speex (16 kHz)

Video codecs: H.264 or VP8

Early Media: adjustable for outgoing calls

Media management: early offer or late offer

Packaging: ptime according to codec or adjustable, 10-200 ms

Video: incoming (if display available) and/or outgoing (if camera available)

Video resolution: QCIF, QVGA, CIF, VGA, 4CIF or SVGA

DTMF transmission: SIP INFO or RFC 2833

DSCP: Classification individually adjustable for SIP protocol, audio and video transmission

Jitter compensation: for audio and video, 0-200 ms

Camera (if used)

Supported cameras: Behnke USB cameras, Behnke IP cameras or IP cameras from other manufacturers respectively via MJPG retrieval (with reservation) which are operated via the USB expansion port adapter.

Features: Lighting control, motion detection, SIP video,

Camera (continued)

Logging of motion detection via e-mail

IP webcam: Provision of an IP camera web server for retrieval of single images (JPG) or the video stream (MJPEG) of the camera via HTTP or HTTPS
 Provision of an RTSP server to retrieve a video stream (H264) via RTSP (if supported by the camera used)

Supported resolutions: 320x240, 640x480, 800x600, 1280x720, 1280x960, 1280x1024, 1600x1200 or 1920x1080 (if supported by the camera used)

Frame rate: 30 bps max.

Display (if used)

Supported displays: small (3.5") or medium (7") Behnke touch display

Features: Direct call buttons (small display: up to 10, medium display: up to 30), phone function, code lock function, phone book, logo, information text, display of pictograms, status texts and call destination

Backlight: 0-100 %, switchable according to schedule or when dark (if camera available)

Touchscreen: resistive, adjustable pressure sensitivity, calibrateable

Screen saver: after 5-90 s, can be deactivated by touching the display, use of the device or detected motion (if camera present)

Phone function: Dialling any phone number

Code lock function: Entering a code to control a relay with it

Specifications

- Phone book: 300 entries max.
 Grouping of entries possible
 adjustable font size, text alignment and display order
 Operating instructions
 Grouping of entries with the same initial letter
 First letter search
 Export/import the phone book and provide it as a download
 Phone book synchronization using an LDAP server
 Functions when an entry is selected: Call, group call with 2-4
 Numbers (not for analogue phones), call chain with 2-4 numbers,
 call according to schedule, door open always or according to
 schedule, output individual voice announcement
- Logo: Upload an image file in the format JPG, PNG, GIF or BMP with max.
 10 MB, adjustable display size, automatic image optimization,
 Triggering of a function possible on touch
- Information text: up to 8 lines, adjustable font size, font color and
 text alignment, triggering of a function on touch possible

Connection

- Call answering: automatically after 0-60 s, manually at the push of a button or reject
 Incoming call
- Connecting...: unlimited or 5 s - 5 min max.
 separately adjustable for single calls and call chains
- Connection time: unlimited or max. 1-9 min
- Disconnection: adjustable: allowed, allowed after 1-30 s, not allowed
 DTMF post-dialling: adjustable, if allowed or not (if key-dialling
 block available)

Buttons

physical keys: compact intercom station: 1-2
Modular intercom station: 1-8

Detached intercom station: 1 (via RJ45 socket) or
with door module: 1-8 or 1-4 and keypad

via key extension modules: 25 per module, 75 max.

Display keys: small display: 10 max.
medium display: 30 max.

Activation duration: adjustable, minimum or 1-5 s (does not apply to display keys or keys of expansion modules)

Debounce duration: 10-200ms

Features: Call, group call with 2-4 numbers (not with analogue phone),
Call chain with 2-4 numbers, call according to schedule, door open
always or according to schedule, output individual voice
announcement Keypad if available

Features: Phone function, code lock function, speed dial function,
Direct call key i

Phone function: Dialling any phone number

Code lock function: Entering a code to control a relay with it

Speed dial function: Enter a 2-digit speed dial to call a stored
number

Functions of the i key: Call, group call with 2-4 numbers (not with analogue phone),
Call chain with 2-4 numbers, call according to schedule, door open
always or according to schedule, output individual voice
announcement

Specifications

Relay

Quantity: 2

Operating mode: Adjustable per relay: Door opener relay, connection indicator, additional bell or fault indication

Switching voltage: 30 VDC / 30 VAC max.

Switching current: 2 A max.

Switching capacity: 60 W / 60 VA max.

Switching contact: when operating as a door opener relay: Normally open or normally closed contact
Misc.: Normally open contact

Door opener relay: Control of a door opener for opening an access

Opening time: 1-90 s

Codes: 9 max., valid for in-house remote station or code lock, always or according to schedule
manual, permanent opening (can be activated via codes) or automatic opening according to schedule possible
Activation via door opener button possible, always or according to schedule
Logging of access control by e-mail

Connection indicator: Control of the relay when the device is connected, can be activated for incoming connection, outgoing connection or outgoing connection after the remote station is answered

Additional bell: Triggering the relay during ringing on an incoming call, at the beginning of a direct call (1-90 s) or during setup of a direct call

Fault indication: Control of the relay when a fault (network connection, SIP registration) is present on the device

Card reader (if used)

Supported card readers: Behnke USB card reader

Operating mode: integrated or independent operation

Authorisation of cards: locally or via authorisation server
Operation as authorisation server possible

Authorisation profiles: max. 10 with max. 20 cards each

Features: Door opening, always or according to schedule
adjustable per authorisation group

Authorisation times: Announcement of authorization times possible when a card is detected outside of
of the valid time frames (only integrated operation)

Trigger

Features to be triggered: Call, group call with 2-4 numbers (not with analogue phone),
Call chain with 2-4 numbers, call according to schedule, door open
always or according to schedule, output individual voice
announcement

Alarm input: 5-24 VDC

Triggering: with rising and/or falling flank

Debounce duration: 50-1500 ms

Sabotage: Triggering: via the contact for door opener button / sabotage, via the

Specifications

alarm input or, in the case of a detached intercom station, via the sabotage contact of the door module

Safety shutdown in case of sabotage: Disabling the network of the extension port

Radar sensor: available when connecting a radar sensor extension module
 Triggering: for arriving and/or departing persons/objects
 maximum detection range: 1-100 % (approx. 10 m)
 Detection pause: 1-25 s

Radar sensor relay: Normally open or normally closed contact with an activation time of 1-255 s

Schedule: Execute calls or commands at a specific time
 Triggering: at the beginning and/or at the end of a valid time period of the schedule

Acoustics

Noise detection: switchable: Measuring and evaluating ambient noise

Volume: 0-100 %
 automatic increase of volume in noisy environment: off
 or from a certain volume class (1-5)

Audio amplifier: 1 W output power

Microphone sensitivity: 0-100 %

Analogue audio: Transmitting/reception sensitivity: 50-150 %
 Transmitting/reception gain: -10-10 dB
 automatic sensitivity adjustment
 Echo barrier
 Echo cancellation
 automatic gain control for microphone

IP audio: Transmitting/reception gain: -10-10 dB
Echo barrier
Echo cancellation

acoustic cues: adjustable, sound or voice output
Acoustics (continued)

Individ. voice prompts: 9 à 30 s max.
Uploading a WAV file (16 KHz, 16 bit, mono) of 1 Mbit max.

Generating voice prompts from text (requires Internet connection, currently (10/2022) free of charge, subject to change)

Listening loop module: Connection possible
Power consumption: 12 W max.
direct supply possible for AIF hybrid with PoE+
Otherwise, a separate supply is required

System

Extension interface: Connection option for up to 10 Behnke expansion modules
supported modules: Key extension, LED module, radar sensor and
for detached electronics: Base module, door module

Configuration: Saving/restoring the configuration

Firmware: 2-slot system
Updating via the web interface or via auto provisioning
signed and encrypted firmware files

Auto provisioning: possible: at startup, every 5/30/60 minutes or during the night
Setting the URL or transmitting via DHCP option 66 or 43
supported protocols: TFTP, FTP, HTTP, HTTPS
Receiving a configuration file (complete or partial) of a
Phone book or firmware update

Specifications

API: HTML API over HTTP or HTTPS
 Enquiring about/changing the configuration
 Enquiring about state information
 Triggering events

Special functions: System backup
 System monitoring
 automatic restarts
 Temperature monitoring with shutdown

Operating temperature
 range: -20 to 50 °C

Compliance: CE, RoHS
 EN55035, EN55032, EN62368-1
 According to DIN EN 60529, IP protection class 54

Legal information

1. We reserve the right to change our products, without notice, for technical progress. As a result of continuous development, the products illustrated may look different from the products actually delivered.
2. Reprints of texts, images or pictures or copies from these instructions in any media – given in full or as extracts – require our express written consent.
3. Design and layout of these instructions are copyright protected. We do not assume any liability for possible errors, contents errors and misprints (including technical data or within images and technical diagrams).

Information with regard to product liability:

1. All products in this manual may only be used for the intended purpose and their installation needs to follow the instructions provided by Behnke. In case of doubts, please contact a competent specialist or our services department (cf. telephone numbers).
2. Products with a power supply (especially those plugged in to 230 V) must be unplugged before opening or during installation.

3. Damage and consequential damage resulting from altering or meddling with our products or their improper use are excluded from product liability. This also applies to improper storage or external influences.

4. The respective guidelines for working on power supplies with 230 V or batteries equally apply to working with our products, e.g. directives regarding electromagnetic compatibility or the Low Voltage Directive. Please leave corresponding work to trained specialists familiar with the matter.

5. Our products meet all technical guidelines and telecommunications regulations currently applicable in Germany and the EU.

6. Bildquellen und Urheber © stock.adobe.com
 A male electrician works in a switchboard with an electrical connecting cable © puhimec / Modern home facade with entrance, front door and view to the garden - 3D rendering © Wilm Ihlenfeld / Hardware tools including cordless drill and monkey spanner © monticelllo



**Electromagnetic
 Compatibility
 Low Voltage Directive**



Version 1.4

MANUEL

ANLEITUNG | INSTRUCTIONS

D	SIP-Sprechstellen 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP	Seite1
GB	SIP intercoms series 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP	Page.... 35
F	Postes téléphoniques SIP 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP	Page ... 69



Remarques importantes

Veillez vous assurer que les dispositifs et accessoires Behnke ne sont installés et entretenus que par des électriciens, informaticiens et techniciens réseau agréés et respectant les normes et réglementations en vigueur. Avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation, toujours débrancher les appareils des réseaux électrique (bloc d'alimentation), informatique et téléphonique et respecter les règles de sécurité en vigueur.

Une exposition directe et prolongée au soleil peut entraîner un échauffement important de l'appareil, en particulier pour les appareils ayant une façade sombre ou les appareils installés dans des parois isolées. Dans ce cas, laisser l'appareil refroidir suffisamment longtemps avant de le démonter. Il convient d'être en particulier prudent lorsque vous touchez le boîtier électronique !
Veillez remettre ces instructions avec les informations correspondant au poste à votre client.

Vous trouverez d'autres informations légales dans les caractéristiques techniques à partir de la page 103.

CONTACT



Infoligne

Pour des informations détaillées concernant nos produits, nos projets et nos services : **+49 (0) 68 41/81 77- 700**



Hotline SAV 24h/24h

Vous avez besoin d'aide ? Nous sommes à votre service 24h/24 et vous proposons des conseils et solutions pour toutes vos questions d'ordre technique, ainsi qu'une aide à la mise en service :
+49 (0) 68 41/81 77- 777



Telecom Behnke GmbH

Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Allemagne



e-mail et adresse internet

www.behnke-online.de
info@behnke-online.de

SOMMAIRE

1. Introduction	72
1.1. Étendue de la livraison	72
1.2. Généralités	72
2. Montage	75
2.1. 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP	75
2.2. Montage mécanique série 20	77
2.3. Placez l'étiquette avec l'inscription	82
2.4. Notice série 50	83
3. Électronique de base	84
4. Mise en service et configuration	86
4.1. Problèmes au démarrage du système	89
4.2. Problème après un changement de configuration	90
4.3. Erreur matérielle	90
4.4. Revenir à la configuration d'usine (reset)	91
5. Caractéristiques techniques	92

1. INTRODUCTION

1.1. Étendue de la livraison

- ▶ Électronique de base Behnke 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP
- ▶ À propos de ce manuel
- ▶ Inserts pour étiquettes nominatives

1.2. Généralités

Caractéristiques de fonctionnement

Les postes SIP de Behnke des séries 20, 40 et 50 ainsi que les versions spécifiques de ces appareils sont des postes VoIP de haute qualité intégrant une suppression de l'écho acoustique pour une conversation mains libres en duplex d'excellente qualité. Les modules tels que les haut-parleurs, microphones, claviers numériques et touches d'appel ainsi que l'électronique sont logés dans un boîtier à double paroi formant une unité compacte. L'interchangeabilité des modules permet une flexibilité exceptionnelle lors de la conception et de l'installation.

Avec son électronique de base 20-0016B-IP, un montage délocalisé courte distance de l'électronique est possible, en tenant compte de la connectique comme décrit plus loin dans ce manuel.

La communication s'effectue par Voice over IP (VoIP) suivant le standard SIP et via la connexion Ethernet LAN, soit à l'aide d'une installation téléphonique compatible SIP, d'un

fournisseur SIP, soit par sélection directe d'une adresse IP. La configuration ainsi que les mises à jour logicielles se font à partir d'un navigateur web. L'alimentation du produit passe par le câble LAN (PoE). Les postes possèdent deux relais avec des sorties de commutation à potentiel isolé librement configurables pour l'ouverture de la porte, l'affichage d'appels ou d'autres fonctions de commutation. Des modules d'extension permettent d'ajouter d'autres fonctions, comme par exemple jusqu'à 75 touches d'appel direct, un détecteur de mouvement radar ou des fonctions similaires via le système de bus Behnke du poste.

Configuration système requise

Pour l'installation du poste SIP Behnke, veuillez respecter la configuration ci-dessous :

- ▶ Infrastructure réseau avec PoE jusqu'à la station Behnke
- ▶ PC compatible réseau dans ce réseau
- ▶ Compte SIP, serveur SIP
- ▶ En cas de fonctionnement sans compte SIP, serveur SIP : terminaux compatibles avec une sélection d'adresses IP et permettant le fonctionnement sans compte SIP, serveur SIP, terminaux SIP permettant une communication par H.264. Le fonctionnement doit être vérifié au préalable par l'entreprise spécialisée chargée de l'installation.

Conditions de montage

- ▶ La hauteur de montage optimale est atteinte, lorsque la distance d'utilisation du portier téléphonique est de 30 à 50 cm et que l'utilisateur peut confortablement parler dans le microphone qui se trouve à sa hauteur. Il en va de même pour l'utilisation d'une caméra

dans cette station.

- ▶ Essayez d'assurer une distance maximale entre le microphone et le haut-parleur. De cette manière, la communication en full-duplex sera optimale.
- ▶ Pour les modules à montage arrière (= montage derrière une paroi frontale existante), assurez-vous que les fentes d'entrée et de sortie du son au niveau du microphone et du haut-parleur sont suffisamment larges (au moins 75 % de la surface de la membrane du haut-parleur pour la sortie du son et 75 % pour l'ouverture d'entrée du son au niveau du microphone). Consultez impérativement nos plans à l'échelle sur www.behnke-online.de/downloads
- ▶ Pour des raisons acoustiques, il est impératif de toujours monter les modules à montage arrière directement (sans espace) et de manière fixe avec le dos de la paroi frontale. Les joints fournis avec nos modules à montage arrière doivent impérativement être installés entre le module et le dos de la paroi frontale. L'entrée et la sortie du son doivent être assurées sans obstacle.

Montage en extérieur

- ▶ Lors d'une installation dans un lieu exposé aux intempéries, les portiers téléphoniques des séries 20, 30 et 40 doivent être encastrés avec un châssis anti-pluie (attention à ce que le joint fourni soit monté correctement).
- ▶ Lors du montage des portiers téléphoniques dans les boîtiers en saillie, le passage des câbles peut se faire par en-dessous ou par l'arrière du boîtier. Utilisez les raccords à vis fournis avec les boîtiers.
- ▶ Le passage de câbles non utilisé doit être

fermé avec le bouchon fourni. Le passage de câble se fait par le presse-étoupe.

- ▶ Dans le cas d'un montage encastré et pour tous les portiers mentionnés dans cette notice, assurez-vous que l'arête supérieure du portier téléphonique est bien étanche contre la saleté et la pluie, en particulier lorsque le support est irrégulier (utilisez par ex. du silicone). Laissez le milieu de l'arête inférieure du portier téléphonique ouverte afin de laisser l'eau s'écouler. Lors de l'utilisation de caches, ces derniers doivent être pressés contre le boîtier encastrable ou contre la surface lors d'un montage cloison creuse, et étanchéifié avec un mastic ou le joint inclus.
- ▶ Lors d'un montage sur des colonnes ou des boîtiers autres que celles et ceux de Behnke, veuillez prendre les mesures nécessaires afin de vous assurer qu'il n'y aura pas de condensation dans la colonne ou le boîtier !

Joints d'étanchéité

Pour protéger de l'humidité, assurez-vous que les joints d'étanchéité fournis sont bien positionnés lors du montage du portier téléphonique. Le joint doit être proprement posé sur le cadre du boîtier en saillie ou encastré ou, dans le cas d'un montage cloison creuse, sur la surface plane de la base du montage ! Les boîtiers encastrables sont conçus pour un montage dans un mur ou dans du placo-plâtre. Les consignes de montage les plus importantes sont reprises à l'intérieur des boîtiers. Pour un montage dans du placo-plâtre, veuillez également commander le kit de montage (réf. 20-5216).

Pour un montage sur un mur creux, s'assurer que la surface est plane et que le sol est porteur pour que le poste puisse être fixé.

Câblage pour un montage délocalisé courte distance (20-0016B-IP)

- ▶ Lors du montage, utilisez uniquement les câbles de raccordement Behnke **20-9303-BS** pour raccorder par exemple des boutons-poussoirs d'autres marques.
- ▶ Pour rallonger le câble de raccordement, utiliser le câble de rallonge **20-9305-BS**

Entretien et nettoyage


Vous avez installé des produits Behnke de haute qualité avec des plaques avant fabriquées à partir de différents matériaux. Pour tous les matériaux, il est nécessaire de procéder à un nettoyage régulier, à intervalles suffisamment courts, en utilisant un produit nettoyant adapté au matériaux. Ainsi, vous éviterez un vieillissement précoce des surfaces et une formation de patine sur celles-ci. Vous trouverez les consignes d'entretien appropriées pour les surfaces fournies par Behnke sur notre page d'accueil à l'adresse suivante : www.behnke-online.de/downloads/pflegehinweise (en allemand)

Pièces originales Behnke

N'utilisez que des accessoires ou pièces de rechange Behnke, ceci vaut également pour les injecteurs PoE ! Seulement dans ce cas pouvons-nous garantir un bon fonctionnement. Ne montez et n'installez les composants électroniques que dans les boîtiers fournis. Lors du montage du circuit électrique dans des boîtiers autres que ceux fournis par Behnke, le

fonctionnement et l'homologation ne sont plus garantis.

Configuration

La configuration du poste SIP se fait par l'interface web (configuration système requise, cf. page 72). Il est également possible de configurer certains paramètres comme le volume etc. par téléphone avec multifréquence ou avec le clavier Behnke. Vous trouverez des informations sur l'utilisation, la configuration, les données techniques dans le manuel technique détaillé de la station Behnke. Pour ce faire, sélectionnez l'option de menu appropriée dans l'interface web de la station d'appel. Vous trouverez d'autres informations importantes concernant la configuration en suivant le symbole 

Réglementation en vigueur

Veillez respecter la réglementation en vigueur pour l'installation de systèmes électroniques et de télécommunication, ainsi que les normes et lois actuelles relatives à la technologie des réseaux !

2. MONTAGE

Remarque : vous trouverez les cotations et les schémas de montage à l'adresse www.behnke-online.de/bemassung (en allemand)

2.1. 20-0001B-IP, 20-0014B-IP, 20-0016B-IP

Remarque : pour des raisons d'optique et de protection contre l'humidité veillez au sens du brossage de l'aluminium lors du montage : attention au détrompeur d'orientation ! Le portier téléphonique ne doit être monté qu'avec un cadre adapté au système (série). Évitez la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil ! Montez le portier téléphonique de manière à ce que de l'eau ne puisse pas rester sur la plaque avant. En cas de montage dans des colonnes ou boîtiers d'autres fabricants, portez une attention particulière à l'aération et à la ventilation de la colonne ou du boîtier afin d'éviter la formation de condensation dans la station d'appel ou dans la colonne (poteau de clôture ou autre) ou boîtier.

En cas de **montage délocalisé courte distance** de l'électronique, le boîtier de l'électronique (20-0016B-IP) est remplacé par une contre-plaque ouverte correspondant au cadre avant. Lors du montage arrière de composants, respecter les instructions de montage correspondantes.

Raccordez les câbles dans l'ordre suivant :

1. Raccorder l'électronique de base aux **touches (RT)** ► connecteurs HPI de T1 à T8 marqués par la bague jaune (T) Lors du raccordement de claviers d'un autre fabricant, faites attention à ce que les claviers soient bien homologués. Les « tableaux de sonnettes » ne le sont généralement pas. **Utilisez à cet effet le câble de raccordement de touches Behnke 20-9303-BS.** Les claviers doivent avoir un potentiel isolé. Dans l'interface Web du poste SIP, ils sont désignés comme touches d'appel direct. Touche 1, touche 2, etc.
2. **Haut-parleur (LP)** ► Relier le connecteur HPI marqué d'un anneau bleu à la prise du haut-parleur sur l'électronique de base.
3. **Microphone (Mik)** ► Relier le connecteur HPI marqué d'un anneau blanc à la prise Microphone de l'électronique de base.
4. **Bloc de sélection des touches** ► Relier les contacts HPI marqués A/B/C/D aux connecteurs A/B/C/D sur l'électronique de base
5. **Caméra IP / Caméra USB Behnke** ► Relier la caméra IP Behnke au port USB de l'électronique de base SIP et à l'alimentation en tension (adaptateur de port d'extension USB) au moyen de l'adaptateur LAN/USB. Raccorder la caméra USB Behnke directement avec le port USB du poste SIP. **Attention :** **pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant à ce produit. Le poste SIP doit être hors tension lors du raccordement de ce composant.**

6. Au besoin, connectez la gâche au relais 1.
(Relais = contact hors tension : ne fait commuter que le circuit électrique de la gâche, ne l'alimente pas en courant électrique. Pour cela, utilisez le contact de fermeture).
La gâche nécessite un circuit électrique propre. Le relais 2 sert à activer des fonctions de commutation supplémentaires. Activation du relais 1 dans l'état à la livraison du poste SIP : 0#

Important : les longueurs de câble des composants raccordés tels que le haut-parleur, le microphone, les touches et le bloc de touches ne doivent pas dépasser une longueur de 2,50 m.

En cas de rallonge du câble de raccordement, utiliser les câbles de rallonge Behnke 20-9305-BS, 20-9311 (clavier) adaptés.

Connectez le poste SIP avec votre infrastructure réseau dans le respect des normes et règles relatives aux technologies des réseaux. Plus d'informations à ce sujet à partir du point 4 de ce guide.


Attention : PoE class0 est nécessaire !

2.2. Montage mécanique série 20

1 Vérifiez que tous les composants nécessaires à vos postes sont présents. Vérifiez que tous les éléments sont complets dès leur réception (par exemple, pour votre cadre, le paquet de vis).

a Pour le montage, poser le cadre avec la face avant sur un support approprié qui ne raye pas.


b Placez vos modules dans les encoches prévues à cet effet, comme indiqué sur le schéma. Les modules doivent être encastrés à fleur dans le cadre.



Remarque : lors de l'utilisation des types de haut-parleurs

20-1107-BS/21-1107-BS/20-1109-BS/21-1109-BS ainsi que 43-9915-BS, veiller à ce que les haut-parleurs soient placés à proximité immédiate du relais de l'électronique de base.

! Lorsque vous insérez les modules, veillez au bon sens de la **protection contre la torsion** et la bonne tenue des modules. Pour des raisons acoustiques, essayez toujours d'avoir la distance la plus grande possible entre le haut-parleur et le microphone.




2 Déballez et démontez l'électronique de base 20-0001B-IP, 20-0014B-IP. Dès réception, vérifiez si toutes les pièces nécessaires (instructions, inserts pour badges) sont présentes.

Pour le montage ultérieur de vos stations d'appel, le boîtier électronique et le boîtier modulaire doivent être séparés. Pour cela, procédez comme décrit ci-dessous. Respectez impérativement le croquis.

Retirez avec précaution le boîtier électronique du boîtier du module à l'aide d'un tournevis adapté et le déposer sur un support approprié. Le boîtier électronique ne doit pas être ouvert. Détachez le couvercle du boîtier du module à la main et le poser sur une surface appropriée. Pour l'électronique de base 20-0014B-IP, il n'y a pas de couvercle du boîtier du module.


! Les 4 vis (X) du boîtier électronique ne doivent pas être desserrées ! Ne pas ouvrir le boîtier électronique, ceci pourrait détruire l'appareil !



3 Fixer les modules dans le cadre à l'aide du boîtier de module

Fixer les modules dans le cadre à l'aide du boîtier de module. Pour les cadres plus grands que leur électronique de base, par exemple pour le montage de modules spéciaux tels que le module d'interrupteur à clé Behnke, le cache-code Behnke ou autres, des plaques de renforcement ouvertes supplémentaires sont nécessaires. Par exemple, pour un cadre triple en combinaison avec une électronique de base double (20-0014B-IP), une plaque de renforcement supplémentaire 20-4908 est nécessaire. Il faut absolument le vérifier au préalable et

n'utiliser que des plaques appropriées. En cas de montage délocalisé courte distance, avec l'électronique de base 20-0016B-IP, une plaque de renforcement ouverte de taille adaptée au cadre utilisé est toujours nécessaire. Pour l'électronique de base délocalisée courte distance (20-0016B-IP), aucun boîtier de module n'est compris dans la livraison.



Vis M 2,5 x 4 mm à tête fraisée. Incluses dans le sachet de vis annexe. Ce dernier contient également : clé Allen 2,5 mm 4 vis M 4 x 20 mm pour fixer le poste dans un boîtier en saillie Behnke, un boîtier encastré Behnke ou une colonne Behnke.

Montage


4 Relier les composants de connexion de la station d'appel à son électronique de base.

Relier les composants de connexion tels que le haut-parleur, le microphone, les touches, le clavier et le tableau d'étiquettes à l'électronique de base comme indiqué ci-dessous. Pour le raccordement d'une caméra IP ou d'une caméra USB, veuillez consulter les instructions des produits correspondants.

Exemple : relier le haut-parleur, le microphone et les 3 boutons d'appel à leur électronique de base

Affectation des fiches du câble de raccordement Séries 20, 40 et 50

- HP** (bleu) ▶ Haut-parleur
- Mic** (blanc) ▶ microphone
- T1 à T4** (jaune) ▶ touches 1 à 8 prises, platine d'éclairage avec touche étiquetée)
- A/B/C/D** ▶ clavier
- Contact HPI** (blanc) ▶ Éclairage 12 V= Éclairage du champ d'inscription et des touches, voir aussi page 81.



Dans le cas d'une électronique de base 20-0016B-IP, vous trouverez dans cette zone une équerre de fixation pour le montage sur des points de fixation fournis par le client. Vous trouverez les cotes sous : www.behnke-online.de/masszeichnungen Lors du montage, veiller à ce que la station d'appel soit installée dans une zone protégée contre l'humidité.

En option : si l'on utilise plus d'un module avec des touches et des champs d'étiquettes ou avec des touches, les caches des modules sont reliés entre eux comme le montre le schéma ci-dessous.



* inclus dans la livraison du module correspondant.

5 Poser le boîtier électronique sur son cadre frontal, y compris le boîtier modulaire vissé. Remettez d'abord le couvercle du boîtier du module, puis le boîtier électronique sur le

boîtier du module. Pas de couvercle du boîtier du module pour 20-0014B-IP.

Veillez à ne coincer aucun câble de raccordement lors du montage. Fixer les câbles de raccordement, par exemple avec un serre-câble, et les poser dans le boîtier du module.




Étape 1 : clipser le couvercle du boîtier du module

6 Placer le poste avec les raccordements réseau (cf. à partir de la page 16) dans le boîtier destiné à cet usage ou dans la colonne.

2.3. Placez l'étiquette avec l'inscription


1 État à la livraison



4 Étiquette à insérer par la gauche




2 Ouvrir le champ d'inscription au moyen de la clé fournie.



5 Glisser le champ d'inscription à gauche et enclencher, c'est tout.




3 Ouvrir complètement le champ d'inscription




Attention : la clé permettant d'ouvrir les champs d'inscription doit rester sur la station d'appel ou chez le client.

2.4. Notice série 50


1 Déclipsez la bande en acier inox




4 Fixer la bande en acier inoxp



2 Retirez la bande en acier inox



3 Raccordez puis fixez le portier téléphonique




Les portiers téléphoniques des séries 50 sont livrés déjà montés. Pour l'installation, procédez en vous basant sur ce qui suit. Vous trouverez des consignes pour le montage électrique sur les pages suivantes.

3. ÉLECTRONIQUE DE BASE

(Boîtier électronique pour 20-0014B-IP, 20-0001B-IP, 20-0016B-IP)





4. MISE EN SERVICE ET CONFIGURATION

1 Connexion au réseau

Préparation

- ▶ Monter la station d'appel comme décrit dans les pages précédentes du manuel
- ▶ Connexion de la station SIP à un réseau local Ethernet 100 Mbit (Ethernet 100BaseT selon IEEE 802.3) via la prise RJ-45 (port Ethernet) ou les bornes à vis 1236 (respecter la norme EIA/TIA, tenir compte de l'alimentation PoE du switch), voir 84
- ▶ Alimentation électrique via Power over Ethernet (PoE selon IEEE 802.3af)

! L'interphone SIP Behnke est **configuré en usine** sur la configuration IP automatique via **DHCP**. Il obtient son adresse IP automatiquement par le serveur DHCP, dans la mesure où il est disponible.

Si aucun serveur DHCP n'est trouvé sur le réseau, l'appareil s'attribue lui-même une adresse IP sur le réseau local de liaison 169.254.0.0/16. Notez que si l'appareil s'est attribué lui-même une adresse IP, vous pouvez aussi attribuer à votre ordinateur une adresse IP sur le réseau local 169.254.0.0/16 afin de pouvoir accéder à l'appareil. En outre, l'appareil et l'ordinateur doivent se trouver dans le même segment de réseau pour qu'une connexion soit possible.

2 Démarrage de la station d'appel

Procédure de démarrage

Le processus de démarrage commence dès que l'appareil est connecté au réseau (Ethernet 100BaseT selon IEEE 802.3) et à l'alimentation électrique (PoE selon IEEE 802.3af), veuillez tenir compte ici de votre infrastructure réseau. Peu après, la LED d'état s'allume et reste rouge. Après environ 20 secondes, le logiciel est lancé et un bip aigu est émis dans le haut-parleur de la station d'appel. Pour les stations d'appel avec écran, le logo Behnke s'affiche.

Le réseau est activé.

Dès que l'appareil a obtenu une adresse IP du serveur DHCP, celle-ci est annoncée pour les appareils disposant de la configuration d'usine. Notez l'adresse IP pour pouvoir accéder à l'interface web de la station d'appel lors de la mise en service. Les stations d'appel qui ne sont plus configurées comme en usine émettent un son grave. Pour les appareils avec écran, l'adresse IP s'affiche brièvement.

Pour accéder à l'adresse IP, il est également possible d'appuyer sur la touche de configuration du poste SIP. Pour cela, reportez-vous au point 3 Configuration du poste.

Lorsque le processus de démarrage est terminé, la LED d'état change. La LED clignote en rouge, voir également les états suivants de la LED d'état.

LED d'état

La LED d'état se trouve sur la platine de raccordement en bas à gauche, juste en dessous de la touche de configuration (voir aussi voir 84 de ce manuel). Elle s'allume ou clignote dans certaines couleurs en fonction du mode de fonctionnement et de l'état de l'appareil.

-  Phase de démarrage
-  Redémarrage
-  Téléphone SIP : tous les téléphones configurés. Comptes SIP enregistrés
-  Téléphone SIP : comptes SIP configurés seulement partiellement enregistré
-  Téléphone SIP : pas de compte SIP enregistré
-  Téléphone SIP pour les appels directs SIP
-  Téléphone SIP pour les appels directs SIP sans réseau
-  arrêt temporaire en raison d'une température élevée
-  Actualiser le logiciel interne
-  Erreur matérielle, voir la section Problèmes au démarrage du système en annexe.

3 Configuration de la station d'appel

Pour les stations d'appel disposant toujours de la configuration d'usine, le réglage de base de la station d'appel s'effectue à l'aide de la touche de configuration. D'autres demandes, comme par exemple l'affichage de l'adresse IP, peuvent également être effectuées ultérieure-

ment avec cette touche de configuration. Voir à ce sujet les informations sur la touche de configuration (**au point 5**. Touche de configuration pour un appareil déjà configuré)

Touche de configuration

La touche de configuration se trouve sur la carte de connexion, en bas à gauche, au-dessus de la borne de terre. (voir aussi la page 84 de cette notice)

Configuration d'un poste SIP à la livraison

Attendre le démarrage du poste SIP.

La LED doit clignoter en rouge, appuyer 1 fois sur la touche de configuration, vous êtes ainsi d'abord invité à sélectionner la langue.

Allemand : appuyer deux fois

Français : appuyer trois fois

Anglais : appuyer quatre fois

Ensuite, sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité pour votre poste SIP. Pour cela, suivez les instructions données par l'annonce.

Téléphone SIP : appuyer 3 fois

Mode interphone : appuyer 4 fois, cette fonction n'est possible qu'avec une station intérieure Behnke (dernière génération).

En cas d'utilisation comme interphone, il faut encore définir le groupe d'interphones.

Tous les appareils du même groupe forment ensemble une installation d'interphonie. Dans des cas simples, tous les appareils appartiennent au groupe d'interphones 1. Pour les cas plus complexes, les appareils peuvent être répartis en différents groupes.

Pour procéder au réglage du groupe d'interphones souhaité, appuyez sur la touche

- 1 fois pour le groupe d'interphones 1
- 2 fois pour le groupe d'interphones 2
- :
- 9 fois pour le groupe d'interphones 9

Après avoir sélectionné le mode de fonctionnement ou le groupe d'interphones, les paramètres sélectionnés sont sauvegardés. Ces réglages ne peuvent plus être effectués via la touche de configuration, à moins que l'appareil ne soit réinitialisé aux réglages d'usine.

Il est toujours possible de modifier les paramètres sélectionnés via l'interface web ou le mode de configuration.

Cette fonction n'est possible qu'avec une station intérieure Behnke de la dernière génération.

Votre poste SIP est maintenant prêt pour la mise en service. Vous pouvez obtenir d'autres informations sur le poste SIP, comme par exemple l'adresse IP, via la touche de configuration, **voir à ce sujet le point 5 Touche de configuration pour un appareil déjà configuré.**

4 Configuration du poste SIP via son interface web

Pour accéder à l'interface web, entrez l'adresse IP de l'appareil dans la ligne d'adresse

de votre navigateur web. **L'adresse IP est annoncée lors de la première mise en service (voir configuration d'une station SIP à la livraison) ou peut être demandée pour les stations SIP déjà en service comme décrit au point 5.**

Le mot de passe par défaut de l'administrateur est **admin** !



Pour plus d'informations sur la configuration et la mise en service de votre poste SIP, veuillez consulter les ? des paramètres correspondants ou le manuel technique disponible dans l'interface web du poste SIP.

5 Touche de configuration pour un appareil déjà configuré

Le poste SIP a démarré et est prêt à fonctionner. Appuyer 1 fois sur la touche de configuration Les options sont annoncées.

Annonce de l'adresse IP : appuyer deux fois

Démarrer/arrêter le mode de configuration du réseau : appuyer trois fois.

Si l'accès à la station SIP n'est plus possible sur

le réseau, le lancement de cette fonction permet d'obtenir une adresse IP via DHCP. Si cela n'est pas possible, une adresse IP est attribuée dans la zone link local. N'oubliez pas que si l'appareil s'est attribué une adresse IP, vous devez également attribuer à votre ordinateur une adresse IP sur le réseau local de liaison 169.254.0.0/16 pour pouvoir accéder à l'appareil. En outre, l'appareil et l'ordinateur doivent se trouver dans le même segment de réseau pour qu'une connexion soit possible.

En plus, le poste SIP installe un réseau WiFi pendant 15 minutes et permet ainsi une configuration via ce réseau WiFi (**le poste SIP ne peut pas être utilisé comme poste WiFi, ceci est uniquement possible à des fins de configuration temporaire**).

Pour plus d'informations sur la configuration via WiFi, **appuyez 4 fois sur la touche de configuration**

Explication sur l'accès au poste SIP par WiFi : Appuyer quatre fois.

Nom du réseau WiFi : behnke-station

Mot de passe WiFi : behnke-station

Accès par navigateur : <http://behnke-station>







L'accès à l'interface web se fait comme décrit au point 4. Si l'appareil ne démarre pas comme décrit ici, consultez la section « Problèmes au démarrage du système ».

4.1. Problèmes au démarrage du système

En cas d'erreur, il se peut que l'appareil ne démarre pas, comme décrit dans la section Procédure de démarrage.


Problème après la mise à jour du logiciel interne


Si l'appareil ne démarre pas correctement après une mise à jour du logiciel interne, il est possible de revenir à la version du logiciel interne utilisée précédemment en procédant comme suit :


-  Débrancher l'appareil de l'alimentation en énergie (câble réseau / injecteur PoE)
-  attendre un peu, puis rebrancher le système
-  appuyer immédiatement sur la touche de configuration et la maintenir avant que la LED d'état ne s'allume
-  La LED d'état s'allume en rouge
-  relâcher immédiatement la touche de configuration puis appuyer 2 fois brièvement
-  La LED d'état s'allume en jaune
-  L'appareil démarre, active le logiciel interne sur le slot inactif et redémarre

4.2. Problème après un changement de configuration


Si l'appareil ne démarre plus correctement en raison d'une mauvaise configuration, il convient de le réinitialiser aux paramètres d'usine comme suit.


 Débrancher l'appareil de l'alimentation en énergie (câble réseau / injecteur PoE)

 attendre un peu, puis rebrancher l'alimentation


 appuyer immédiatement sur la touche de configuration et la maintenir avant que la LED d'état ne s'allume


 La LED d'état s'allume en rouge

 Maintenir la touche de configuration enfoncée

 pendant au moins 5 secondes

 La LED d'état s'allume en blanc

 relâcher immédiatement la touche de configuration puis appuyer 2 fois brièvement

 L'appareil démarre et règle la configuration de l'appareil aux réglages d'usine

4.3. Erreur matérielle

En cas d'erreur matérielle, l'appareil tente, si ceci est encore possible, d'attribuer un numéro d'erreur via la LED d'état, le haut-parleur ou l'écran, le cas échéant.

2 Erreur d'initialisation

3 Erreur IO

4 Erreur du matériel réseau

5 Erreur de l'adaptateur réseau

6 Erreur d'adaptateur audio

7 Erreur d'adaptateur de ligne

8 Erreur matérielle USB


9 Erreur AIF


10 Aucune électronique déportée détectée

L'affichage du numéro d'erreur par la LED d'état se fait de la manière suivante.

 La LED d'état s'allume en rouge


 pendant environ 20 secondes

 La LED d'état s'éteint brièvement

 La LED d'état clignote plusieurs fois en jaune

 :

 pour afficher le numéro d'erreur

 L'appareil redémarre

En cas d'erreur matérielle, veuillez contacter notre hotline : +49 (0) 68 41/81 77- 777

4.4. Revenir à la configuration d'usine (reset)

Connecter le poste SIP au réseau. Attendre que le poste SIP démarre (cf. point 2 Démarrage du poste). Appuyer une fois sur la touche de configuration et suivre les instructions vocales (pour revenir à la configuration d'usine, maintenir la touche de configuration enfoncée pendant au moins 5 secondes).

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Généralités

Langue : allemand, français ou anglais

Mode de fonctionnement : téléphone SIP, interphone IP

Configuration : avec un navigateur web via HTTP ou HTTPS
via un téléphone à composition par tonalité, le clavier ou l'écran,
si disponible
Accès protégé par un mot de passe ou un code de sécurité

Réseau

Raccordement : Ethernet 100BaseT selon IEEE 802.3, RJ45 ou bornes, ou
WiFi selon 802.11 b/g/n avec WPA2 (uniquement avec module
d'antenne) WiFi adapté uniquement à des fins de configuration,
doit être démarré en mode configuration.
Portée du WiFi en fonction de la situation de montage

Alimentation électrique : PoE selon IEEE 802.3af ou

attribution d'adresse IP : statique, dynamique ou link-local

Prise en charge du VLAN : prise en charge des VLAN balisés
possibilité de connexion VLAN propre pour la webcam

Heure : synchronisation par NTP, version 4
avec un serveur de temps public (nécessite un accès à Internet) ou
avec un serveur de temps local, si disponible

Courrier électronique : envoi d'e-mails par SMTP ou SMTPS
lors du déclenchement d'une touche d'appel ou de l'entrée d'alarme,
ou en cas de détection de sabotage en cas de détection de
mouvement par la caméra (le cas échéant)

Réseau

pour l'enregistrement du contrôle d'accès

Services : détection et publication de services par mDNS

Port d'extension USB : disponible avec adaptateur de port d'extension USB
1 port Ethernet avec PoE, RJ45
Fonctionnement en tant que port d'absorption ou d'extension
puissance PoE max. disponible : 3 W

Intégration caméra IP : intégration automatique d'une caméra Behnke IP connectée au port
d'extension USB intégration manuelle d'une caméra IP
(récupération du flux MJPG)

Communication UDP : messages d'état et de commande à distance par UDP
compatible avec logiciel IP vidéo Behnke

Authentification des ports : selon IEEE 802.1x avec EAP
EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS (PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC,
MD5) ou PEAP (MSCHAPv2, GTC, MD5)

LLDP : d'après IEEE 802.1AB Prise en charge de LLDP-MED, CDP, EDP,
SONMP

Téléphone SIP

Connexions : via un serveur SIP (système téléphonique IP) ou sous forme
d'appels directs SIP

Comptes : 2 comptes SIP librement configurables

Protocole de transmission : UDP, TCP ou TLS

Communication : serveur SIP
Serveur SIP et serveur SIP de remplacement

Caractéristiques techniques

Registreuse SIP et proxy SIP
Interroger le serveur SIP via DNS NAPTR/SRV

Stratégie NAT : adresse IP publique, ICE avec serveur STUN ou TURN, UPNP
Soutien de l'AVPF : oui, intervalle de rapport de 0 à 5 s

Cryptage des médias : SRTP, ZRTP ou DTLS

Codecs vocaux : G.711 A-law (PCMA), G.711 μ -law (PCMU), G.722, G.729, GSM, iLBC, Speex (8 kHz) ou Speex (16 kHz)

Codecs vidéo : H.264 ou VP8

Early Media : réglable pour les appels sortants

Gestion des médias : early offer ou late offer

Mise en paquets : ptime selon le codec ou réglable, 10-200 ms

Vidéo : entrant (si l'écran est disponible) et/ou sortant (si la caméra disponible)

Résolution vidéo : QCIF, QVGA, CIF, VGA, 4CIF ou SVGA

Transmission DTMF : SIP INFO ou RFC 2833

DSCP : classification réglable individuellement pour le protocole SIP, la transmission audio et vidéo

Compensation
de la gigue : pour l'audio et la vidéo, 0-200 ms

Caméra (si utilisée)

Caméras prises en charge : caméras USB Behnke, caméras IP Behnke, resp. caméras IP d'autres fabricants via la récupération MJPG (sous

réserve) qui fonctionnent via l'adaptateur de port d'extension USB.

Fonctions : contrôle de l'éclairage, détection de mouvement, vidéo SIP, caméra
Journalisation de la détection de mouvement par e-mail

Webcam IP : mise à disposition d'un serveur web de caméras IP pour la récupération d'images individuelles (JPG) ou du flux vidéo (MJPEG) de la caméra via HTTP ou HTTPS
Mise à disposition d'un serveur RTSP pour récupérer un flux vidéo (H264) via RTSP (si pris en charge par la caméra utilisée)

Résolutions prises

en charge : 320x240, 640x480, 800x600, 1280x720, 1280x960, 1280x1024, 1600x1200 ou 1920x1080 (si la caméra utilisée le permet)
Taux de rafraîchissement

de l'image : max. 30 bps

Écran (si utilisé)

Écrans pris en charge : petit (3,5") ou moyen (7") écran tactile Behnke

Fonctions : touches d'appel direct (petit écran : jusqu'à 10, écran moyen : jusqu'à 30), fonction téléphone, fonction digicode, répertoire téléphonique, logo, texte informatif, affichage de pictogrammes, textes d'état et destination de l'appel

Rétroéclairage : 0-100 %, commutable selon le calendrier ou en cas d'obscurité (si caméra disponible)

Écran tactile : résistif, sensibilité à la pression réglable, calibrable

Économiseur d'écran : après 5-90 s, désactivable en touchant l'écran, lors de l'utilisation de l'appareil ou mouvement détecté (si une caméra est présente)

Caractéristiques techniques

Fonction téléphone : appel de n'importe quel numéro de téléphone

Fonction digicode : saisie d'un code pour commander un relais

Annuaire téléphonique : max. 300 entrées
 Possibilité de regrouper les entrées
 taille de la police, orientation du texte et ordre d'affichage réglables
 Instructions d'utilisation
 Regroupement des entrées commençant par la même lettre
 Recherche de la première lettre
 Exportation/importation de l'annuaire téléphonique et mise à disposition sous forme de téléchargement
 Synchronisation de l'annuaire téléphonique avec un serveur LDAP
 Fonctions lors de la sélection d'une entrée : Appel, appel de groupe avec 2-4 numéros (pas pour le téléphone analogique), chaîne d'appel avec 2-4 numéros,
 Appel programmé, porte toujours ouverte ou programmée, émission d'une annonce vocale individuelle

Logo : téléchargement d'un fichier image au format JPG, PNG, GIF ou BMP avec max. 10 Mo, taille d'affichage réglable, optimisation automatique de l'image, Possibilité de déclencher une fonction en touchant

Texte d'information : jusqu'à 8 lignes, taille de police réglable, couleur de police et alignement du texte, possibilité de déclencher une fonction au toucher

Connexion

Appel entrant : automatiquement après 0-60 s, manuellement en appuyant sur un bouton ou en le rejetant appels entrants

Établissement de la connexion : illimité ou max. 5 s - 5 min
 réglable séparément pour les appels individuels et les chaînes

	d'appels
Durée de l'appel :	illimitée ou max. 1-9 min
Interruption de la connexion :	réglable : autorisé, autorisé après 1-30 s, non autorisé
Composition DTMF :	réglage relatif à l'autorisation ou non (si la numérotation au clavier est possible)

Touches

Touches physiques :	poste d'appel compact : 1-2 poste d'appel modulaire : 1-8
poste d'appel déporté :	1 (via la prise RJ45) ou avec module de porte : 1-8 ou 1-4 et clavier via des modules d'extension de touches : 25 par module, max. 75
Touches d'affichage :	petit écran : max. 10 écran moyen : max. 30
Durée d'actionnement :	réglable, minimale ou 1-5 s (ne s'applique pas aux touches d'écran ou aux touches de modules d'extension)
Délais de validation :	10-200 ms
Fonctions :	appel, appel de groupe avec 2 à 4 numéros (pas avec le téléphone analogique), chaîne d'appel avec 2 à 4 numéros, appel programmé, porte toujours ouverte ou selon l'horaire, émettre un message vocal individuel Clavier si disponible
Fonctions :	fonction téléphone, fonction digicode, fonction numérotation rapide, Touche d'appel direct i
Fonction téléphone :	appel de n'importe quel numéro de téléphone
Fonction digicode :	saisie d'un code pour commander un relais

Fonction de numérotation

rapide : saisie d'un numéro abrégé à 2 chiffres pour composer un numéro enregistré

Fonctions de la touche i : appel, appel de groupe avec 2 à 4 numéros (pas avec le téléphone analogique), Chaîne d'appel avec 2 à 4 numéros, appel programmé, porte toujours ouverte ou selon l'horaire, émettre un message vocal individuel

Relais

Nombre : 2

Mode de fonctionnement : réglable par relais : Relais de gâche, affichage de connexion, Sonnette supplémentaire ou indicateur de panne

Tension de commutation : max. 30 VDC / 30 VAC

Courant de commutation : max. 2 A

Puissance de commutation : max. 60 W / 60 VA

Contact de commutation : en cas de fonctionnement comme gâche de porte :
Contact à fermeture ou à ouverture
sinon : Contact à fermeture

Relais d'ouverture de porte : commande d'une gâche pour ouvrir un accès

Durée d'ouverture : 1-90 s

Codes : max. 9, valable pour la station intérieure ou le digicode, en permanence ou selon le calendrier ouverture manuelle permanente (activable par des codes) ou possibilité d'ouverture automatique selon un calendrier
Activation possible par le bouton de gâche, en permanence ou selon un horaire précis
Enregistrement du contrôle d'accès par e-mail

Indicateur de connexion :	activation du relais lorsque l'appareil est en communication, activable en cas de connexion entrante, connexion sortante ou de la communication sortante après le décrochage du correspondant
Sonnette supplémentaire :	activation du relais pendant la sonnerie d'un appel entrant Appel, au début d'un appel direct (1-90 s) ou pendant l'établissement d'un appel direct
Indicateur de dysfonctionnement :	commande du relais lors d'un dysfonctionnement (connexion réseau, Enregistrement SIP) sur l'appareil Lecteur de carte (si utilisé)
Lecteurs de cartes pris en charge :	lecteur de cartes USB Behnke
Mode de fonctionnement :	entreprise intégrée ou indépendante
Autorisation des cartes :	localement ou via des serveurs d'autorisation Fonctionnement possible en tant que serveur d'autorisation
Profils d'autorisation :	max. 10 avec max. 20 cartes chacun
Fonctions :	ouverture de la porte, toujours ou selon l'horaire réglable par groupe d'autorisation
Les délais d'autorisation :	possibilité d'annoncer les heures d'autorisation lorsqu'une carte est utilisée en dehors des heures d'ouverture des temps valables (uniquement en mode intégré)

Déclencheur

Fonctions déclenchantes :	appel, appel de groupe avec 2 à 4 numéros (pas avec le téléphone analogique), Chaîne d'appel avec 2 à 4 numéros, appel programmé, porte toujours ouverte ou selon l'horaire, émettre un message
---------------------------	---

Caractéristiques techniques

vocal individuel

Entrée alarme : 5-24 VDC

Déclenchement : en cas de flanc montant et/ou descendant

Délais de validation 50-1500 ms

Sabotage : déclenchement : par le contact pour bouton de gâche / sabotage, par l'entrée d'alarme ou, dans le cas d'un poste d'interphonie déporté, via le contact de sabotage du module de porte
Arrêt de sécurité en cas de sabotage : Désactivation du réseau du port d'élargissement

Capteur radar : disponible en cas de raccordement d'un module d'extension de capteur radar

Déclenchement : en cas d'arrivées et/ou de départs
Personnes/objets

zone de détection maximale : 1-100 % (env. 10 m)

Pause de reconnaissance : 1-25 s

Relais de capteur radar : Contact à fermeture ou à ouverture avec une durée d'activation de 1 à 255 s

Horaire : exécution d'appels ou de commandes à une heure précise

Déclenchement : au début et/ou à la fin d'une période valide du calendrier

Acoustique

Détection des bruits : commutable : mesurer et évaluer le bruit ambiant

Volume : 0 - 100 %

augmentation automatique du volume en cas d'environnement

bryant : désactivé

ou à partir d'une certaine classe de volume (1-5)

Amplificateur audio : puissance de sortie de 1 W

Sensibilité du microphone : 0 - 100 %

Audio analogique : sensibilité d'émission/réception : 50 - 150 %
Gain en émission/réception : -10-10 dB
ajustement automatique de la sensibilité
Barrière contre les échos
Annulation de l'écho
contrôle automatique du gain pour le microphone

Audio IP : gain en émission/réception : -10-10 dB
Barrière contre les échos
Annulation de l'écho

indications sonores : réglable, son ou voix

Annonces individ. : 9 à 30 s max
Téléchargement d'un fichier WAV (16 KHz, 16 bits, mono) de 1 MB maximum

Génération de messages vocaux à partir de texte (nécessite une connexion Internet)
Connexion, actuellement (10/2022) gratuit, sous réserve de modifications)

Module de boucle auditive : connexion possible
Consommation électrique : max. 12 W
pour l'AIF hybride avec PoE+, possibilité d'alimentation directe
sinon, alimentation séparée nécessaire

Système

Interface d'extension : possibilité de connecter jusqu'à 10 modules d'extension Behnke
modules pris en charge : Extension des touches, module LED,
capteur radar et en cas d'électronique déportée : Module de

Caractéristiques techniques

	base, module de porte
Configuration :	enregistrer/restaurer la configuration
Logiciel interne :	système à 2 slots Mise à jour via l'interface web ou par auto-provisionnement fichiers de firmware signés et cryptés
Auto-provisionnement :	possible : au démarrage, toutes les 5/30/60 minutes ou pendant la nuit Définition de l'URL ou transmission via l'option DHCP 66 ou 43 protocoles pris en charge : TFTP, FTP, HTTP, HTTPS Réception d'un fichier de configuration (complet ou partiel), d'un répertoire téléphonique ou mise à jour du logiciel interne
API :	API HTML via HTTP ou HTTPS Interroger/modifier la configuration Demande d'informations sur l'état Déclenchement d'événements
Fonctions spéciales :	sécurisation du système Surveillance du système redémarrages automatiques Surveillance de la température avec arrêt
Température de service :	-20 à 50 °C
Conformité :	CE, RoHS EN55035, EN55032, EN62368-1 Selon DIN EN 60529, classe de protection IP 54

Informations légales

1. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits en vertu des progrès techniques. En raison de l'évolution technique, les produits livrés peuvent avoir une apparence différente de ceux présentés sur ce manuel.
2. Toute reproduction ou reprise, même partielle, de textes, illustrations et photos de ces instructions est interdite sans notre autorisation écrite préalable.
3. Cette documentation est protégée par les droits d'auteur. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs de contenu ou d'impression (y compris les caractéristiques techniques ou dans les graphiques et dessins techniques).

Informations relatives à la loi sur la responsabilité du fait des produits :

1. Tous les produits de notre gamme doivent être utilisés conformément à l'usage prévu. En cas de doutes, il est impératif de demander conseil à un professionnel ou à notre SAV (voir numéro de la Hotline).
2. Débrancher tous les appareils sous tension (et plus particulièrement en cas d'alimentation secteur 230 V), avant de les ouvrir ou de raccorder des câbles.
3. Les dommages directs ou indirects provenant d'interventions ou de modifications apportées à nos produits, ou résultant d'une utilisation non conforme sont exclus de la garantie. Ceci vaut également pour les dommages causés par un stockage inapproprié ou par toute autre influence extérieure.
4. Lors de la manipulation de produits raccordés au réseau 230V ou fonctionnant sur batterie, il convient de tenir compte des directives en vigueur, par exemple des directives concernant la compatibilité électromagnétique ou la basse tension. Les travaux correspondants doivent uniquement être confiés à un professionnel conscient des normes et risques.
5. Nos produits sont conformes à toutes les directives techniques en vigueur, allemandes et européennes, ainsi qu'aux lois sur la télécommunication.
6. Sources des images et auteurs © stock.adobe.com
A male electrician works in a switchboard with an electrical connecting cable © puhimec / Modern home facade with entrance, front door and view to the garden - 3D rendering © Wilm Ihlenfeld / Hardware tools including cordless drill and monkey spanner © monticellllo



Compatibilité électromagnétique
Directive basse tension

TELECOM BEHNKE GMBH

Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany



www.behnke-online.de